

И.А.Давыдов, Э.Н.Орлов • АВТОМОБИЛИ

37A3 451M·452

и. А. давыдов, э. н. орлов 39,335, 52 Д 13

АВТОМОБИЛИ УАЗ-451М и УАЗ-452

(Устройство, обслуживание и ремонт)

БМБЛИОТЕНА ТВ Т Кировстого района г. Ленинграда

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ТРАНСПОРТ»

Москва, 1969

3922

В книге изложены особенности устройства, технического обслуживання и ремонта автомобилей УАЗ-451М, УАЗ-452 и их модификаций, выпускаемых Ульяновским автомобильным заводом. Приведены возможные неисправности узлов и агрегатов этих автомобилей, причины их возникновения и способы устранения.

Описанные в книге рекомендации по ремонту предусматривают широкое использование готовых запасных деталей номинального

и ремонтного размеров.

Книга предназначена для инженерно-технических работников, связанных с эксплуатацией и ремонтом указанных автомобилей. Рис. 162, табл. 40.

При написании книги использованы материалы заводских инст-

рукций, технических условий и чертежей.

Авторы выражают признательность Главному конструктору Горьковского автомобильного завода по двигателям Н. Г. Мозохину и руководителю конструкторского бюро двигателей Г. В. Эварту за оказанную помощь в написании II главы этой книги и, в частности, предоставивших возможность использовать некоторые фотографии из имеющихся в архиве конструкторского отдела,

			11 /2	7070715161		
1	2	3	4	5	6	7
горизонтальном участке дороги с усовершенствованным покрытием), $\kappa M/4$. Габаритные размеры автомоби-	100	100	95	95	95	95
ля, <i>мм</i> : длина ширина.	4360 1940	4460 2044	4360 1940	4360 1940	4360 1940	4460 2044
Высота (без нагрузки), мм: по кузову по кабине Размеры платформы или грузо-	2040	2040	2090	2090	2090	2070
вого отсека фургона (внутренние), мм: длина	2730 1820 1320	2600 1870 470	2730 1820 1320	 	-	2600 1870 470
свету, <i>мм</i> : высота боковой правой двери	850	_	850	850	850	
ширина боковой правой д в ери	1360	-	1360	1360	1360	_
высота задней двухствор- чатой двери	1140		1140	1140	1140	_
ширина задней двухствор- чатой двери — вверху/ внизу Углы свеса (с нагрузкой),	1370		1	 330/137 	7.)	_
град: передний задний	34 29	34 33	36 30	36 30	36 30	36 30
Собственный вес автомобиля, кг Распределение собственного ве-	1540	1510	1720	1900	1870	1670
са автомобиля по осям, кг: на переднюю ось на заднюю ось Полный вес автомобиля, кг. Распределение полного веса	860 680 2690	850 660 2660	990 730 2670	1025 875 2620	1030 840 2690	925 745 2620
автомобиля по осям, кг: на переднюю ось на заднюю ось Двигатель	1190 1500 Чет	1120 1540 гырехтакті верх		1296 1324 16юрато шый		1190 1430
Число цилиндров Диаметр цилиндров, мм. Ход поршня, мм. Рабочий объем цилиндров, л. Степень сжатия Порядок работы цилиндров Максимальная мощность Максимальный крутянций момент.		·	4 92 92 2,445 6,7 —2—4- при 40	5 3 00 oō/.		

Продолжение табл. 1

	<u> </u>	<u> </u>						
Октановое число применяемого								
топлива		72*						
Сцепление	Однолисковое сухое							
Коробка передач	Механическая, 1	реххоловая, с четырьмя						
	передачами ві	теред и одной назад						
Раздаточная коробка	_ -`	, Шестеренчатая, с двумя						
		пере дачами						
Карданная передача	Одии трубчатый	Два трубчатых открытых						
	открылый кардан-	карданных вала — задний						
	ный вал	и передний						
Передняя ось	Штампованная,							
	двутаврового							
	сечения							
Передний ведущий мост .		С разъемным в вертикаль-						
	1	ной плоскости картером						
Углы установки передних ко-	1							
лес:	1°30′	1°30 ′						
угол развала колес . угол поперечного паклона		1 50						
шкворней	4 3c'	5`30′′						
угол продольного наклона		3 30						
шкворней	1°	3°						
Схождение колес, мм.	•	1,5—3						
Задний ведущий мост.	С разъемным в	вертикальной плоскости						
Задини ведущий мост.	картером							
Главная передача	Олинарная, пара по	Одинарная, пара понических шестерен со спи-						
1 Manian hepertara	ральным зубом; г	тередаточное число 5,125						
Дифференциал	Конический, с	четырьмя сателлитами						
Шарниры поворотиых цапф)	Равных угловых скоро-						
передних колес		стей, шариковые						
1		,,						
Рама		лнстовой стали, продольные						
		ого сечения, соединены						
	шестью	о поперечинами						
Подвеска	Рессорная, на чет	ырех продольных полуэл-						
	липтычас их рессо	орах. Концы рессор уста-						
	повлены в р	езиновых подушках						
Амортизаторы		рычажные, двустороннего						
		действия						
		Установлены на переднем и заднем мостах						
	передней оси и	нем и заднем мостах						
**	Зализм мосту	і не, с глубоким ободом						
Колеса		ого давления						
		8,40—15						
Шины		U. *U 19						
Размер шин								
Размер шин	Глобоидальный ч	ервяк с двойным роликом						
Размер шин	Глобондальный ч							

^{*} Допускается применение бензина с октановым числом 70 или смесь бензинов с октановым и числами 66 и 76 в пропорции 1:1 (по объему). В крайнем случае допускается лишь кратковременная работа двигателя на бензине с октановым числом 66.

			Пр	одолж	ение та	бл. I
1	2	3	4	5	6	7
Тормоза: ножные ручной	гидр	иные на во авлический чый с барз кий—тр	і—от по обаном,	одвесно Ови ц и	ой педа д меха	ЛИ
Напряжение в сети (поминальное), θ . Аккумуляторная батарея: напряжение, θ . емкость, $a \cdot u$.	A-14V 11	6- еразборные	12 СТ-54-3 12 54		грезьбь	i 14 <i>M M</i>
Свечи зажигания	Одпопро мулято	водная, о рной бата	грицате реи соє втомоби	льный елинен іля	полюс с «мас	акку - сой»
Генератор	56 —	56	56 30 13	56 30	56 30	56
тонкой очистки и масляный радиатор) Воздушный фильтр Картер коробки передач Картер раздаточной коробки Картер переднего моста Картер заднего моста Картер рулевого механизма Амортизаторы (каждый). Система гидравлического привода тормозов	0,75	0,75	$\begin{array}{c} 6,2 \\ 0,25 \\ 1,0 \\ 0,75 \\ 0,75 \\ 0,25 \\ 0,145 \\ 0,52 \end{array}$	0,7 0,75 0,75	0,75	

Данные для регулировок

Зазоры между коромыслами и клапанами на холодном двигателе, мм	0,250,30 для всех клапанов 2835 814
за, <i>мм</i>	014
тилятора при нажатии меж- ду шкивами, мм	10 15
Зазор между контактами прерывателя, мм.	0 , $55 0$, 45
Зазор между электродами све-	0,8-0,9

								П родолжени	е табл. 2
			Продо	лжени	e mad	б <i>∧.</i> 1	Условия работы автом биля	Периодичность сбслужи	технического вания, к.м
1	2	3	4	5	6	7	OCHOBIA PROGRESSION OF THE	TO-1	TO-2
Нормальная температура ох- лаждающей жидкости в си- стеме охлаждения (тепловой режим), °C Давление масла (для контро-		работа в условиях напряженного движения		движения . Груптовые, горные или неисправные дороги с щебеночным, гравийным, булыжным или другим	1400	7000			
ля. регулировке не подлежит), $\kappa \Gamma/c m^2$	подле-		твердым покрытием. Работа в условиях повы- инсиного маневрирования	1100	5500				
Давление воздуха в шинах, $\kappa\Gamma/cM^2$:		хода у пр	менее О	,5			Объемы работ при проведении техничатрегатов, узлов и систем приведены в со лах по устройству и их техническому обслу:	ответствую	

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ

Для обеспечения долговечной и надежной работы автомобиля необходимо своевременно и правильно выполнять указания по его обслуживанию и применять качественные материалы (топливо и смазки).

В соответствии с «Положением о техническом обслуживании автомобилей», рекомендуются следующие виды технического обслуживания:

ежедневное обслуживание (ЕО);

перединх колес..

первое техническое обслуживание (ТО-1);

второе техническое обслуживание (ТО-2).

Периодичность первого и второго технических обслуживаний устанавливают в зависимости от условий работы автомобиля (табл. 2).

Таблица 2 Периодичность технического обслуживания в зависимости ст услевий работы автомобиля

Услогия габоты автомобиля	Пернодичность технич-ского обслуживания, км					
	TO-1	TO 2				
Городские и загородные дороги с асфальтобетонным и другим твердым покрытием, находящимся в хорошем состоянии	1700	8500				

Глава II **ДВИГАТЕЛЬ**

На автомобилях УАЗ-451М и УАЗ-452 и их модификациях установлен четырехцилиндровый, четырехтактный, верхнеклапанный, карбюраторный двигатель модели ЗМЗ-451 (рис. 7 и 8). Этот двигатель является модификацией двигателя ГАЗ-21 и отличается от него конструкцией крышки коромысел, поддона картера, кронштейнов крепления подушек передней опоры двигателя, термостата, краника слива воды из блока цилиндров и некоторыми нормалями.

Верхнее расположение клапанов, компактная камера сгорания, сравнительно короткий ход поршня и увеличенные поверхности подшипников обеспечивают высокие мощностные и экономические показатели и продолжительный срок службы двигателя.

Техническая характеристика двигателя приведена в табл. 1.

КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ

Устройство

Блок цилиндров и выполненная за одно целое с ним верхняя часть картера двигателя отлиты из алюминиевого сплава высокой прочности. Цилиндры выполнены в виде легкосъемных мокрых гильз, отлитых из серого чугуна. Для повышения износостойкости гильза в верхней части спабжена вставкой из кислотоупорного чугуна. Длипа вставки 50 мм, толщина ее стенки 2 мм. Гильза фиксируется в блоке двумя установочными поясками: одпим — вверху и вторым — в нижней части. Верхний торец гильзы заканчивается фланцем с наружным диаметром 112,5 мм и высотой 5 мм, который входит в проточку в верхней плоскости блока и через прокладку зажимается головкой цилиндров. Высота этого фланца больше глубины проточки в блоке на 0,005—0,055 мм, что обеспечивает надежное уплотнение верхнего торца гильзы. Уплотнение нижней части гильзы обеспечено кольцевой прокладкой из масло-




Рис. 7. Продольный разрез двигателя

упорной резины. При установке на гильзу прокладка плотно охватывает ее, а после установки гильзы в блок, дополнительно сжимаясь, обеспечивает надежное уплотнение нижней часта гильзы (рис. 9). Масляные каналы в блоке цилиндров сверленые. Главный масляный канал проходит по всей длине блока с правой стороны в верхней части картера. Он сообщается

пятью поперечными каналами с подшипниками коленчатого и распределительного валов.

В картерной части блока расположены пять постелей коренных подшипников коленчатого вала и пять опор шеек распределительного вала. Крышки коренных подшипников выполнены





Рис 8. Поперечный разрез двигателя

из дюралюминня. Крепят их к блоку двумя шпильками диаметром 14 мм, гайки которых попарно стопорят проволокой. Специальные пазы в блоке обеспечивают фиксацию крышек Крышка переднего подпипника дополнительно фиксируется за прессованным в блок штифтом, так как она воспринимает через опорные шайбы осевую нагрузку коленчатого вала. Оконча-

тельно крышки коренных подшипников обрабатывают в сборе с блоком, поэтому крышки не взаимозаменяемые. Во избежание путаницы на второй и третьей крышках (которые одинаковы) и на блоке цилиндров около них выбиты цифры 2 и 3. Все постели коренных подшипников имеют диаметр 68,5+0,018 мм. Опоры распределительного вала расположены в верхней картерной части блока цилиндров с левой стороны. В них запрессованы втулки, свернутые из стальной, залитой свинцовистым баббитом ленты. Окончательно втулки растачивают после запрессовки их в блок с допуском на диаметр $^{+0,050}_{+0,025}$ мм.

Головка цилиндров -- съемная общая для всех цилиндров, отлита из алюминиевого сплава. Впускные и выпускные каналы выполнены раздельно для каждого цилиндра и расположены с правой стороны головки. Для всех клапанов



9. Установка гильзы цилиндра в блок:

А — положение резино. вой кольцевой прокладки на гильзе до установки в блок; Б - положение резиновой кольцевой прокладки после установки гильзы в блок

применены вставные седла и вставные направляющие втулки. От осевого перемещения втулка удерживается стопорным кольцом, входящим в канавку во втулке. В задней левой части головки просверлены отверстия для подводки смазки из блока цилиндров к оси коромысел. Прокладка головки цилиндров изготовлена из асбестового полотна, пропитанного графитом и армированного металлическим каркасом. Толщина прокладки (в сжатом состоянии) 1,5 мм. Чтобы избежать прилипания прокладки к головке и блоку, ее перед постановкой на место натирают с обеих сторон порошком графита. Прокладка симметрична, поэтому безразлично, какой стороной ее ставить к блоку.

Поршни отлиты из алюминиевого сплава. В процессе механической обработки поршни термообрабатываются. На цилиндрической головке поршня имеются три канавки: две верхних канавки служат для установки в них компрессионных колец, а пижняя — для установки маслосъемного кольца. В нижней канавке имеются четыре отверстия для отвода в картер масла, снимаемого кольцом со стенок цилиндра.

Юбка поршня овальной формы. Большая ось овала расположена в плоскости, перпендикулярной к плоскости оси поршневого пальца. Величина овальности — 0,362±0,01 мм. Кроме того, юбка в верхней части имеет меньший диаметр, чем внизу, на 0,013-0,038 (0,025 — предпочтительно) мм. Для придания поршню пружинящих свойств и для обеспечения работы поршня на непрогретом двигателе без стука юбка поршня имеет с двух сторон Т-образные прорези.

В средней части поршень имеет две бобышки с отверстиями диаметром 25-0,01 мм для поршневого пальца. Ось этих отверстий смещена на 1,5 мм в правую сторону (если смотреть по ходу автомобиля) от средней плоскости поршня. Это сделано для уменьшения возможности появления стука при переходе

поршня через в. м. т.

Для улучшения приработки юбки поршня к цилиндру поршень покрывают оловом. Толщина слоя 0,004-0,006 мм. Поршни подбирают к цилиндрам (при сборке и ремонтах двигателя) с зазором 0,012--0,024 мм.

Поршневые кольца (два компрессионных и одно маслосъемное) изготавливают из серого чугуна по индивиду-

альным моделям.

Верхнее компрессионное кольцо работает в наиболее тяжелых условиях (высокая температура и недостаточность смазки), поэтому наружную его поверхность, прилегающую к стенке цилиндра, покрывают тонким слоем пористого хрома для повышения износостойкости. Толщина покрытия 0,08- $0.13 \, \text{мм}.$

Такое покрытие увеличивает срок службы кольца в 3-4 раза, вследствие чего увеличивается срок службы остальных ко-

лец и зеркала цилиндра.

Наружную цилиндрическую поверхность второго компрессионного и маслосъемного колец для улучшения приработки их к цилиндру лудят.

Толщина слоя олова 0,005-0,010 мм.

На внутренних цилиндрических поверхностях обоих компрессионных колец предусмотрены конические фаски, за счет которых кольца после установки их в рабочее положение несколько вывертываются (рис. 10). Это улучшает и ускоряет их приработку к цилиндрам. Кольца необходимо устанавливать на поршень

фасками вверх, в сторону днища.

Маслосъемное кольцо имеет прорези для отвода снимаемого с зеркала цилиндра излишнего масла за кольцо, откуда через отверстия в поршие масло отводится в картер двигателя. В средней части паружной поверхности кольца проточена канавка, благодаря которой уменьшается наружная поверхность кольца и соответственно увеличивается удельное давление кольца на зеркало цилиндра, что улучшает маслосъемную способность кольца.




Рис. 10. Положение поршневых колец на поршне: 1 — маслосъемное кольцо; 2 — компрессионные кольца; 3 — отверстие для отвода масла

Замок колец прямой. После установки колец в цилиндр монтажный в замке зазор должен быть $0.3 - 0.5 \, \text{MM}$

Поршневые пальцы плавающего типа, пустотелые, изготовлены из углеродистой стали. Наружная поверхность пальцев закалена токами высокой частоты наглубину 1—1,5 мм. Наружный диаметр поршневого пальца 25 мм, длина 66 мм.

Поршневой палец подбирают к поршню и верхней головке шатуна с минимальными зазорами, допустимыми по условиям смазки. С этой целью пальцы сортируют по наружному диаметру на 4 группы через 0,0025 мм и маркируют краской (белой, зеленой, желтой, красной).

Шатуны двугаврового сечения, стальные, кованые. В верхние головки шатунов запрессовывают тонкостенные втулки, изготовленные

из оловянистой бронзы.

Для смазки поршневого пальца в верхней головке шатуна имеется вырез, а во втулке — круглое отверстие, совпадающее с вырезом в шатуне.

Крышку нижней головки шатуна крепят к шатуну двумя шлифованными болтами, плотно входящими в отверстия шатуна и крышки. В месте перехода нижней головки шатуна в стержень предусмотрено отверстие диаметром 1,5 мм. Через эти отверстия при совпадении их с масляными каналами в шейках коленчатого вала разбрызгивается масло для смазки стенок цилиндров и кулачков распределительного вала. Для получения точного размера под вкладыши, крышку с шатуном обрабатывают в сборе. Поэтому крышки не взаимозаменяемые, вследствие чего на шатуне и на крышке выбиты порядковые номера цилиндров.

Шатуны в сборе по диаметру под поршневой палец сортируют на четыре группы (подобно пальцам) через 0,0025 мм. Номинальный диаметр отверстия под поршневой палец равен $25 \begin{array}{l} +0.007 \\ -0.003 MM. \end{array}$

Коленчатый вал — пятнопорный, отлит из магниевого чугуна.

Для уменьшения инерционных нагрузок на коренные подшипники крайние и две средние щеки снабжены противовесами. Поверхности коренных и шатунных шеек закалены на глубину 2-4 мм.

Ше\(iкн. коленчатого вала имеют следующие размеры, <i>м.</i> и.	:
Шатуппые шейки: диаметр	
длина	
диаметр	
длина передней шейки	
длина средних шеек	
длина задней шейки	

Коренные и шатунные шейки отлиты полыми. Полости в шатунных шейках герметически закрыты резьбовыми пробками. Масло от корешных шеек в полости шатунных подводится через запрессованные в коренные шейки трубки. В полостях шатунных шеек отлагаются отбрасываемые центробежными силами к наружной поверхности тяжелые частицы и продукты из-▶ носа, содержащиеся в масле. К коренным шейкам масло по-




Рис 11. Передний конец коленчатого вала: 1 — сальник; 2 — ступица шкива; 3 — упорная шайба; 4 —передняя шайба: — задняя шайба; 6 — выступ шайбы, 7 — штифт

ступает из продольного масляного канала через сверления в перегородках блока цилиндров.

Передний конец коленчатого вала уплотнен самоподжимным резиновым сальником I (рис. 11), запрессованным в крышку распределительных шестерен и работающим по наружной поверхности ступицы 2 шкива коленчатого вала. Задний конец уплотнен сальником, состоящим из двух полуколец, изготовленных из пропитанного графитом асбестового шнура, закладываемых в обоймы и работающих непосредственно по полированной шейке коленчатого вала.

Осевые усилия коленчатого вала воспринимаются передним коренным подшипником через две упорные шайбы 4 и 5, изготовленные из стальной, залитой баббитом ленты.

Маховик коленчатого вала отлит из серого чугуна. Для пуска двигателя стартером на маховик напрессован стальной зубчатый обод.

Зубья обода закалены токами высокой частоты. Крепят маховик к фланцу коленчатого вала четырьмя термически обработанными и шлифованными болтами, плотно входящими в отверстия во фланце и маховике.

Коренные и шатунные подшипники коленчатого вала снабжены тонкостенными взаимозаменяемыми вкладышами, изготовленными из малоуглеродистой стальной ленты, залитой бабситом.

Общая толщина стенки вкладыша коренных подшипников $2.25 ^{-0.013}_{-0.020}$ мм и шатунных $1.75 ^{-0.013}_{-0.020}$ мм.

В каждый подшипник устанавливают по два вкладыша. На одном из стыков каждого вкладыша имеется фиксирующий выступ, который, входя в пазы постели блока или шатунов, исключает возможность осевого перемещения и проворачивания вкладыша в постели.

Техническое обслуживание

Перед началом эксплуатации нового автомобиля или после установки повой прокладки головки цилиндров и затем после 1000 км пробега необходимо подтягивать гайки головки цилипд-

Передний торец

(10) (6) (2) (4) (8)

(9) (5) (1) (3) (7)

Рис. 12. Последовательность затяж-ки гаек крепления головки цилиндров

ров в последовательности, указанной на рис. 12. Во избежание коробления головки цилиндров и для обеспечения надежного уплотнения гайки затягивать необходимо только на холодном двигателе и в два приема: сначала предварительно с мень-

шим усилием, а затем окончательно. Момент затяжки гаек $7.3-7.8~\kappa\Gamma_{M}$.

Удаление пагара с головки цплиндров, днищ поршней и головок п стержней впускных клапанов. Признаками появления отложений нагара служат перегревы и детонация двигателя, а также падение мощности и увеличение расхода топлива. При появлении таких признаков необходимо снять головку цплиндров и удалить нагар с поверхности камер сгорания, с днищ поршней, с головок и стержней впускных клапанов при помощи металлических скребков и щеток. При этом нельзя допускать попадания нагара в зазор между головками поршней и цилипдрами, так как это может привести к появлению царапин и задиров на зеркале цилиндров, юбках поршней и поршневых кольцах и, как следствие, к преждевременному износу двигателя.

Если двигатель работал на этилированном бензине, то нагар перед удалением смочить керосином, чтобы исключить во время очистки возможность попадания в легкие свинца вместе с пылью.

Нагарообразованию способствуют применение нерекомендованных масел и топлив, продолжительное время работы двигателя на малых нагрузках и пониженном тепловом режиме, а также частые остановки и пуски двигателя. Продолжительная же езда на больших скоростях способствует выгоранию нагара и очищению камер сгорания. Значительно быстрей образуется нагар на изношенных двигателях.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ

Устройство

Впускные и выпускные клапаны расположены в головке цилиндров вертикально в ряд. Привод клапанов осуществляется от распределительного вала через толкатели, штанги толкателей и коромысла (рис. 13).

Распределительный вал. Распределительный вал стальной, кованый, имеет пять опорных шеек, кулачки привода клапанов, шестерню привода масляного насоса и эксцентрик привода топливного насоса. Шейки опираются на запрессованные в блок втулки, свернутые из залитой свинцовистым баббитом малоуглеродистой стальной лепты. Для удобства обработки и сборки втулки и шейки выполнены разного днаметра: первая шейка имеет днаметр 52 мм, вторая — 51 мм, третья — 50 мм, четвертая — 49 мм и пятая — 48 мм.

Профили впускного и выпускного кулачков одинаковые. Кулачки по ширине шлифованы на конус. Конусность 7'30"—12'30". Ввиду того что рабочая поверхность толкателя




Рис. 13. Привод клапанов: 1 — распределитель.

1 — распределительный вал; 2 — толкатель; $\hat{3}$ — штанга; 4 — седло клапана; 5 — клапан: 6 — направляющая клапана; 7— стопорное кольцо; 8— шайба; 9 — пружина; *10* резиновый колпачок; 11 — тарелка пружины; 12 — втулка тарелки; 13 — cvxaрики; 14 — коромыело; 15 — регулировочный винт; 16 гайка

сферическая, а кулачки по ширине конусные, точка касания кулачка с толкателем несколько смещена относительно оси вращения толкателя. Это смещение обеспечивает вращение толкателей во время работы, чем достигается их равномерный износ.

Осевое перемещение распределительного вала ограничивается стальным упорным фланцем 2 (рис. 14), каходящимся между торцом шейки распределительного вала и ступицей шестерни.

Рабочий зазор 0,1—0,2 мм между ступицей шестерни и упорным фланцем 2 обеспечивается тем, что распорное кольцо 3, зажатое между шестерней 1 и шейкой распределительного вала 4, толще упорного фланца 2.

Правильность фаз распределения обеспечивается установкой шестерен по меткам (рис. 15). Метка «О» на шестерне коленчатого вала должна быть против риски

у впадины зуба на текстолитовой шестерне.

Привод распределительного вала осуществляется от коленчатого вала парой шестерен с косыми зубьями. На коленчатый вал посажена стальная шестерня, а на распределительный вал — текстолитовая, что значительно снижает шумность их работы. Обе шестерни имеют по два резьбовых отверстия для съемника.

Толкатели поршневого типа, стальные, с наружным диаметром 25 мм. Торец толкателя, соприкасающийся с кулачком, наплавлен отбеленным чугуном и обработан по сфере ралиусом 750 мм.

Штанги толкателей выполнены из дюралюминиевого прутка и имеют напрессованные на оба конца стальные наконечники, сферические поверхности которых гермически обработаны Нижний наконечник, опирающийся на толкатель, имеет сферу радиусом 8,73 мм, а верхний наконечник, входящий в

углубление регулировочного винта коромысла, — радиусом 3.5 мм. Длина штанги равна 287 мм.

Коромысла клапанов стальные, кованые, одинаковые для всех клапанов. Качаются коромысла на полой оси, закрепленной на головке цилиндров на четырех стойках. Длинное плечо коромысла (длиной 38,5 мм) заканчивается термически обработанной цилиндрической поверхностью, опирающейся на торец стержня клапана. Короткое плечо (длиной 25,5 мм) заканчивается резьбовым отверстием, в которое ввертывают регулировочный винт. В теле короткого плеча просверлено отверстие для подвода смазки от оси коромысел через ре-




Рис. 14. Упорный флапец распределительного вала

Рис. 15. Установочные метки на распределительных шестериях

гулировочный винт к сфере верхнего наконечника штанги тол-кателя.

Клапаны — верхние, расположены в головке цилиндров. Впускные клапаны изготовлены из хромистой стали, а выпускные — из жаропрочной стали. Диаметр стержня клапанов 9 мм. Тарелка впускного клапана тюльпанообразная, диаметром 44 мм, а выпускного клапана — плоская, диаметром 36 мм. Угол седла обоих клапанов 45°. Торцы стержней клапанов, на которые опираются коромысла, закалены на длине 3—5 мм до высокой твердости. Высота подъема клапанов 9,1 мм.

При расчетном зазоре между коромыслом и клапаном. равном 0.35~м.м., впускной клапан открывается за 24° до в. м. т. и закрывается через 64° после н. м. т., а выпускной клапан откры-


вается за 58° до н. м. т. и закрывается через 30° после в. м. т. Рабочий зазор между клапаном и коромыслом установлен для впускных и выпускных клапанов 0,25-0,30 мм на холодном двигателе.

Пружины клапанов изготовлены из термически обработанной пружинной проволоки. Шаг витков пружин постоянный. Для увеличения усталостной прочности пружины подвергают дробеструйной обработке. Опираются пружины на головку цилиндров через опорную шайбу, которая удерживает втулки клапанов от перемещения вверх.

Втулки клапанов металлокерамические, изготовлены прессованием с последующим спеканием смеси из железного, медного и графитового порошков. Такие втулки имеют высокие антифрикционные качества.

Техническое обслуживание

Зазоры между клапанами и коромыслами проверяют и регулируют на холодном двигателе периодически после пробега



коромыслом и клапаном

12-15 тыс. км и при появлении признаков нарушения зазоров (стук клапанов, уменьшение мощности двигателя, вспышки в карбюраторе, «выстрелы» в глушителе).

Для регулировки зазоров необходимо:

установить поршень первого цилиндра по метке на шкиве коленчатого вала в в. м. т. при такте сжатия и щупом проверить зазор между коромыслами и клапанами первого цилиндра, который должен быть 0,25-0,30 мм. При неправильном зазоре отвернуть регулировочного контргайку винга и, поворачивая отверткой Рис 16 Регулировка зазора между регулировочный винт, установить зазор по щупу (рис. 16), После этого, поддерживая от-

¥ .

верткой регулировочный винт, затянуть контргайку и проверить правильность зазоров:

поворачивая каждый раз коленчатый вал на пол-оборота, после регулировки зазоров очередного цилиндра отрегулировать зазоры для остальных цилипдров согласно порядка их работы.

Устройство

Смазка деталей двигателя комбинированная — под давлением и разбрызгиванием. Коренные и шатунные подшипники коленчатого вала, подшипники распределительного вала, упорные подшипники коленчатого и распределительного валов, втулки коромысел и верхние наконечники штанг толкателей смазываются под давлением, остальные детали — разбрызгиванием.




Рис. 17. Схема смазки двигателя:

1 — масляный насос; 2 — пробка сливного отверстия картера; 3 -- маслоприем-1 — масляныя насос; 2 — проока сливного отверстия картера, 3 — маслоприемник; 4—трубка смазки распределительных шестерен; 5 — редукционный клапан; 6 — масляный радиатор; 7 —кран масляного радиатора; 8 — датчик указателя давления масла; 9—рукоятка фильтра грубой очистки; 10 — перепускной клапан; 11 — очистительные пластинки фильтра; 12 — фильтр грубой очистки масла; 13 — пробка сливного отверстия фильтра; 14 — фильтр тонкой очистки масла; 15 — пробка сливного отверстия фильтра; 16 — пробка сливного отверстия фильтра; 17 — пробка сливного отверстия фильтра; 18 — пробка сливного отверстия фильтра; 19 — пробка сливного отверстия фильтра; 19 — пробка сливного отверстия фильтра; 10 — перепускциона отверстия фильтра; 10 — перепускциона отверстия отверстива отверстия отверстива отве 15 — фильтрующий элемент; 16 — пробка сливного отверстия фильтра

Стенки цилиидров дополнительно смазываются брызгами масла, выбрасываемого через сверления в нижних головках шатунов при совпадении их с масляными каналами в шейках коленчатого вала.

К шестерням привода распределительного вала масло подводится через трубочку, периодически сообщающуюся через канавки на шейке первого подшинника распределительного вала с масляной магистралью.

Система смазки двигателя (рис. 17) состоит из маслоприемпика, масляного насоса, установленного внутри масляного картера, системы масляных каналов, масляных фильтров грубой и тонкой очистки, редукционного клапана, масляного радиатора, масляного картера с установленным на нем маслоизмерительным стержнем и маслоналивного патрубка, закрываемого крышкой-фильтром вентиляции картера.

Емкость системы смазки 6,2 л. Заливают масло через па-

трубок фильтра вентиляции картера.

Давление масла в системе при движении автомобиля со скоростью 45 $\kappa m/u$ должно быть в пределах 2—4 $\kappa \Gamma/c m^2$. Оно может повыситься при холодном, непрогретом двигателе до




Рис. 18 Масляный насос:

1 — ведущая шестерня; 2 — прокладка; 3 — корпус; 4 —валик насоса; 5— направляющая втулка; 6—ось; 7 — ведомая пестерня; 8 — крышка

4,5-5 $\kappa\Gamma/cm^2$ и понизиться в жаркую летнюю погоду до 1,5 $\kappa\Gamma/cm^2$. На малых оборотах холостого хода давление масла должно быть не ниже 0,5 $\kappa\Gamma/cm^2$. Падение давления масла ниже 1 $\kappa\Gamma/cm^2$ при движении автомобиля со скоростью 50 $\kappa m/u$ (при исправных масляном манометре и его датчике) указывает на наличие неисправности двигателя или масляного насоса. Работа двигателя при этом должна быть прекращена до устранения причины падения давления масла.

В системе смазки двигателя имеются два клапана: редукнионный (в блоке цилиндров с правой стороны) и перепускной (в фильтре грубой очистки). Клапаны отрегулированы на заволе и нарушать заводскую регулировку клапанов запрещается.

Для охлаждения масла в системе смазки предусмотрен масляный радиатор, который включают (открывая кран) при температуре воздуха выше 20°С. При более низких температурах радиатор должен быть отключен. Однако независимо от температуры воздуха, при движении в тяжелых условиях (с большой нагрузкой и высокими оборотами коленчатого вала двигателя) также необходимо открывать кран масляного радиатора.




Рис. 19. Привод масляного насоса и распределителя: 1 — валик масляного насоса; 2 — втулка; 3 — промежуточный валик; 4 — ведущая шестерия; 5 — распределитель; 6 — корпус привода; 7 — упорная втулка; 8 — валик привода; 9 — прокладка; 10 — блок цилиндров; 11 — упорная шайба; 12 — ведомая шестерия; 13 — штифт


Поддон картера стальной, штампованный. Плоскость разъема поддона с картером уплотнена пробковыми прокладками. Крепят поддон к картеру шпильками. При ремонтных работах следует иметь в виду, что левая передняя шпилька, ввернутая в крышку распределительных шестерен, — специальная; она ввернута в крышку на малую глубину. Установленная вместо нее шпилька с большей ввернутой частью может заклинить шестерню распределительного вала.

Маслоприемник прикреплен пеподвижно к крышке масляного насоса. Он имеет мелкую сетку, препятствующую

попаданию в насос круппых частиц грязи, находящихся в масле во взвешенном состоянии.

Масляный насос (рис. 18) шестеренчатого типа, размещен внутри поддона картера и закреплен к крышке чегвертого коренного подшипника двумя шпильками. Корпус насоса 3 изготовлен из алюминиевого сплава, крышка 8 — из чу-

гуна



рования масляного насоса

Привод масляного насоса (рис. 19, а) осуществляется от распределительного вала парой винтовых шестерен. Ведущая шестерня 4 выполнена за одно целое с распределительным валом. Ведомая шестерня 12 стальная, цианированная, закреплена штифтом на валике 8 привода. Верхний конец валика привода имеет смещенную на 0,8 мм в одну сторону прорезь для привода распределителя зажигания 5.

Осевые усилия в приводе от винтовой шестерни паправлены кверху и воспринимаются торцом бронзовой втулки, запрессованной в корпус привода. Для увеличения долговечности между торцом шестерни и бронзовой втулкой проложена тонкая стальная фосфатированная шайба 11.

Валик в корпусе привода смазывается маслом, разбрызгиваемым движущимися деталями двигателя. Стекая по степкам блока, масло попадает в прорезь-ловушку на пижнем конце хвостовика корпуса привода, а оттуда через отверстие — на поверхность валика.

Если по каким-либо причинам с двигателя был снят привод масляного насоса и распределителя зажигания, то для обеспечения правильного положения распределителя привод на блок необходимо устанавливать в следующем порядке.

Вывернуть свечу первого цилиндра.

Закрыв пальцем отверстие свечи, пусковой рукояткой поворачивать коленчатый вал до тех пор, пока воздух не начнет выходить из-под пальца. Это произойдет в пачале такта сжатия


Убедившись, что сжатие началось, осторожно повернуть ко-

ленчатый вал до совпадения отверстия на ободке шкива коленчатого вала с указателем на крышке распределительных шестерен.

Повернуть валик привода, чтобы прорезь на его торце для шипа распределителя была расположена так, как указано на рис. 19, в, а валик масляного насоса при помощи отвертки повернуть в положение, указанное на рис. 19, г.

Осторожно, остерегаясь задеть шестерней за стенки блока, ставить привод в блок. После установки привода на место его валик должен занять положение, указанное на рис. 19, б.

Между валиком привода и валиком насоса имеется промежуточный валик 3, соединенный с ними шарнирно. Это обеспечивает некоторую свободу в установке насоса. Но для уменьшения износов в шарнирных соединениях привода и для обеспечения безупречной его работы насос устанавливают по возможности соосно с отверстием для привода. Для этого необходимо пользоваться оправкой (рис. 20), плотно входящей в отверстие для привода в блоке и имеющей цилиндрический хвостовик диаметром 13 мм. Насос центрируют по хвостовику оправки и в этом положении закрепляют.






Рис. 21. Редукционный клапан:

продольный масляный канал;
 пробка;
 пробка редукционного клапана;
 прокладка;
 прожина;
 прожина;
 разгрузочия канал;
 канал;</

Редукционный клапан. Для предотвращения повышения давления масла в системе, выше требуемого, в передней части блока цилиндров с правой стороны установлен редукционный клапан (рис. 21).

При повышении давления в системе смазки выше допустимого масло отжимает плунжер 9 редукционного клапана и из-

быточное масло сбрасывается в картер через сливной канал 6. Редукционный клапан в процессе эксплуатации не регулируют. Пружину клапана тарируют: для сжатия ее до длины 40~ мм необходимо усилие в пределах от 4,35~до 4,85~к Γ .

Фильтр грубой очистки масла (рис. 22) пластинчатый, щелевой.

Фильтрующий элемент фильтра состоит из тонких, штампованных из ленточной стали фильтрующих 8 и промежуточных пластин, которые насажены на центральный валик 13 фильтра Промежуточные пластины создают зазоры величиной 0,09—0,1 мм для прохода масла. Путь масла указан на рисунке стрелками.




Рис. 22. Фильтр грубой очистки масла:

1 — отстойник; 2 — стержень счищающих пластин; 3 — резиновое кольцо; 4 — шарик перепускного клапана; 5 — пружина; 6 — пробка перепускного клапана; 7 — рычаг валика; 8 — фильтрующая пластина; 9 — промежуточная пластина; 10 — сищающая пластина; 11 — корпус фильтра; 12 — стойка; 13 — валик фильтра

Для очистки фильтрующего элемента служат счищающие пластины 10, набранные на отдельном квадратном стержне 2, закреплениом неподвижно в корпусе фильтра. Заходя в промежутки между фильтрующими пластинами, они при повороте валика 13 вместе с фильтрующим элементом удаляют всю грязь, осевшую как на поверхности фильтрующего элемента, так и в промежутках между фильтрующими пластинами.

Через фильтр грубой очистки проходит все масло, нагнетаемое насосом в систему. Между подводящим и отводящим каналами в корпусе фильтра расположен шарик 4 перепускного клапана, перепускающий масло в масляную магистраль при засорении фильтра. Перепускной клапан начинает пропускать масло при увеличении сопротивления фильтра (из-за его загряз**че**ния) до давления $0.7-0.9~\kappa\Gamma/cm^2$. Сопротивление чистого фильтра равно примерно $0.1~\kappa\Gamma/cm^2$.

Фильтр топкой очистки (рис. 23) состоит из штамфованного из листовой стали корпуса 9 с крышкой 7 и сменного фильтрующего элемента ДАСФО-2.

Масло подводится через трубку 4 и, заполняя весь объем рпуса, поступает в щели между картонными дисками элеменвиду малой скорости движения масла в щелях оседает которое количество смолистых веществ. Далее масло провъливается через поры картонных прокладок и дисков и по




Рис. 23. Фильтр тонкой очистки масла:

1 — трубка выпускного шланга; 2 — пробка сливного отверстия; 3 — фильтрующий элемент; 4 — трубка впускного шланга; 5 — пружина; 6 — стяжной болт; 7 — крышка кориуса; 8 — прокладка крышки; 9 — корпус; 10 — диск фильтрующего элемента; 12 — центральный стержень; 13 — перепускное отверстие; 14 — стяжка; 15 — крышка фильтрующего элемента; 16 — рукоятка фильтрующего элемента

маслосборным прорезям в прокладках поступает в центральное отверстие элемента. Из центрального отверстия масло, проходя через калиброванное отверстие диаметром 1,6—1,7 мм в верхней части стержня корпуса, проникает внутрь стержня и выходит из фильтра через трубку 1.

Для быстрого прогрева масла в фильтре на нижней крышке фильтрующего элемента сделано перепускное отверстие 13 днаметром 1,1 мм, через которое после пуска двигателя масло циркулирует, минуя фильтрующий элемент.

При заполнении грязью полостей между дисками и прокладками фильтрация практически прекращается, и фильтрующий элемент должен быть заменен.

Вентиляция картера двигателя (рис. 24) откры-




Рис 24. Схема вентиляции картера

тая, действует за сче разрежения около ниж него конца вытяжной тру бы, создающегося во время движения автомобиля.

Воздух из атмосферы поступает через воздушный фильтр в крышку головки цилиндров, а из ее полости по отверстиям для штанг в картер двигателя. Из картера воздух отсасывается вместе с парами бензина и отработавшими газами, которые проникают в картер из-за неплотности поршиевых колец.

Вентиляция предохраняет двигатель от избыточного давления в картере, от разжижения масла бензином и уменьшает разъединение шлифованных поверхностей серпой кислотой, образующейся из продуктов сгорания.

Техническое обслуживание

Уровень масла в картере двигателя жен поддерживаться между метками «П» и «О» маслоизмерительного стержня. Замерять уровень масла необходимо через 3-5 мин после остановки прогретого двигателя. Наливать масло выше метки « Π » нельзя, так как это приводит к закоксовыванию колец, нагарообразованию в головке цилиндров и на дницах поршней, течи масла через сальники и прокладки. Понижение уровия масла ниже метки «О» может вызвать выплавление подшипников.

Масло в картере двигателя необходимо заменять через одно ТО-1, т. е. через 2200—3400 км пробега в зависимости от покрытия дорог и их «пыльности».

Практически загрязненность масла определяют по его прозрачности и цвету. Через слой чистого масла хорошо видны метки на указателе уровня масла, а через слой загрязненного

сла они не видны. Такой способ можно применять для масел, • имеющих присадок.

с Загрязненность масел, имеющих присадки, определяют по садку на дне прозрачного сосуда, в котором оно должно простоять не менее суток. Заменять масло рекомендуется при протретом двигателе.

Один раз в год при очередном ТО-2 необходимо очистить и протереть от смолистых отложений все внутренние детали и

стенки двигателя.

Уход за фильтром тонкой очистки масла. При ТО-1 необходимо сливать отстой через сливное отверстие

'з корпусе фильтра.

Через TO-1 (через 2200—3400 км пробега) одновременно со сменой масла в картере двигателя заменять фильтрующий элемент. Если масло быстро темнеет, нужно заменить фильтрую-"щий элемент раньше, так как это свидетельствует о его засорении или повреждении.

Менять фильтрующий элемент рекомендуется в такой после-

довательности:

снять левую боковину капота;

отвернуть пробку сливного отверстия, слить отстой, снять крышку, вынуть фильтрующий элемент, протереть внутреннюю поверхность корпуса и прочистить отверстие для стока масла в центральной трубке;

заменить фильтрующий элемент новым, завернуть пробку

сливного отверстия и залить в корпус свежее масло;

установить крышку на место, закрепить болтом, не затягивая его слишком сильно, так как можно повредить проклад-KY;

добавить масла в картер двигателя до метки «П» стержне-

вого маслоуказателя;

пустить двигатель и проверить, нет ли течи масла через пробку, штуцера и крышку фильтра тонкой очистки. Остановить двигатель и долить масло в картер до метки «П».

Уход за фильтром грубой очистки масла. Ежедневно после работы на горячем двигателе поворачивать рукоятку фильтра на 1,5-2 оборота (15-20 качаний рукоятки).

Через ТО-1 (одновременно со сменой масла в двигателе) сливать отстой из отстойника фильтра, предварительно повер-

нув валик на несколько оборотов.

При проведении ТО-2 снять с двигателя фильтр, промыть его отстойник и фильтрующий элемент. Очищать фильтрующий элемент нужно волосяной щеткой, периодически погружая его в керосин и прокручивая рукоятку. Во избежание повреждения нельзя чистить фильтрующий элемент проволочными шетками. После промывки во избежание ржавления пластин следует промыть фильтр в жидком масле.

Уход за вентиляцией картера сводится к проверке плотности соединений и очистке крышки коробки толкателей и вытяжной трубки от отложений при ТО-2.

При обнаружении повышенного расхода масла необходимо проверить исправность системы вентиляции картера. В холодное время года ежедневио прозерять и при необходимости прочищать вытяжную трубку, в противном случае возможно образование в картере повышенного давления и ноявление течи масла через сальники.

Фильтр вентиляции картера следует промыть в керосипе или бензине и просушить, затем окунуть его в масло (для двигателя) и дать маслу стечь. Эту работу выполняют одновременно со сменой масла в двигателе. Надо помнить, что сухой фильтр пропускает в двигатель пыль.

При ремонте системы вентиляции картера надо иметь в виду, что болт крепления вытяжной трубки не должен превышать по длине 65 мм во избежание задевания за него штанги толкателя.

система охлаждения

Устройство

Система охлаждения двигателя (рис. 25) — жидкостная, закрытая с принудительной циркуляцией. Закрытая система сокращает потребность в пополнении жидкостью.

Система охлаждения состоит из водяной рубашки, окружающей цилиндры и головку цилиндров двигателя, водяного насоса центробежного типа, радиатора с кожухом вентилятора и с установленными перед ним жалюзи, термостата, вентилятора, пробки радиатора и сливных краников. В систему охлаждения включены также радиаторы отопления кузова и кабины. Емкость системы охлаждения — 13 л.

Водяной насос через приемный патрубок 13 забирает воду из нижнего бачка радиатора и через водораспределительную трубу 5 подает ее в головку цилиндров 7. Через отверстия 6 в трубе вода подводится к самым горячим местам — к патрубкам выпускных каналов и к свечным бобышкам и интенсивно их охлаждает.

Из головки цилиндров в блок вода поступает за счет термосифона. Это обеспечивает равномерное охлаждение всей поверхности цилиндров и наименьшее их коробление. Нагревшаяся вода через патрубок 3 термостата, в зависимости от температурного состояния двигателя, направляется в верхний бачок радиатора I (при прогрегом двигателе) или через перепускной канал 15 — в приемный патрубок насоса и обратно в двигатель (при холодном двигателе).

Поддержание правильного температурного режима двигателя значительно уменьшает износ двигателя и повышает его экономичность.

Наивыгоднейший температурный режим работы двигателя лежит в пределах 80—90°С. Эта температура поддерживается при помощи автоматически действующего термостата и жалюзи, управляемых водителем.

Для контроля температуры охлаждающей жидкости в комбинации приборов имеется электрический указатель, датчик которого установлен в кронштейне водяного насоса.




Рис. 25. Схема охлаждения двигателя:

1— радиатор; 2— вентилятор; 3— выпускной патрубок; 4— термостат: 5— водораспределительная труба; 6— отверстие водораспределительной трубы; 7— головка цилиндров; 8— прокладка; 9— блок цилиндров; 10 и 12— сливные краники; 11— крыльчатка водяного насоса; 13— приемный патрубок; 14— шкив; 15— перепускной канал

Кроме того, на нанели приборов установлена сигнальная зеленая лампочка, загорающаяся при повышении температуры жидкости до 92—98°С. Датчик этой лампочки установлен в верхнем бачке радиатора. При загорании сигнальной лампочки надо открыть жалюзи. Если же жалюзи были открыты, то немедленно остановить автомобиль и устранить причины перегрева (долить воды, увеличить натяжение ремня вентилятора и т. п.).

Водяной насос (рис. 26) центробежного типа, приводится в действие клиновидным ремнем от шкива коленчатого вала.

Корпус 1 водяного насоса отлит из алюминиевого сплава. Валик 10 водяного насоса вращается в двух шариковых подшинниках 9. На концы валика, имеющего лыски, насажены крыльчатка 6 насоса и ступица вентилятора. Шариковые подшинники с распориой втулкой 8 зажаты на валу между ступицей шкива и упорным кольцом, входящим в канавку на валу.




Рис. 26. Водяной насос:

I — корпус насоса; 2 — контрольное отверстие подшипников; 3 — пресс-масленка; 4 — резиновая манжета; 5 — текстолитовая шайба; 6 — крыльчатка; 7 — контрольное отверстие для стока воды; 8 — распорная втулка; 9 — подшиник; 10 — валик

В корпусе насоса подшиппики закреплены при помощи пруживного стопорного кольца, входящего в канавку в корпусе. Уплотнение валика насоса осуществляется при номощи самоподжимного сальника, состоящего из шайбы 5, изготовленной из текстолита, и резиновой манжеты 4 с пружиной и двумя обоймами сальника внутри.

Подтекание воды через контрольное отверстие 7 свидетельствует о неисправиости сальника. В этом случае сальник следуег отремонтировать, как указано в разделе «Ремонт водяного насоса» главы П. Закуноривать конгрольное отверстие при под-

текании из него воды нельзя, так как в противном случае вода проникает в шариковые подшипники, и они придут в негодность.

Термостат перепускного типа помещается в выпускном патрубке 5 (рис. 27), расположениом на кронштейне водяного насоса, и действует в результате изменения длины гофрированного баллона 9, который наполнен легконспаряющейся жидкостью.




Рис. 27. Схема работы термостата: a — при холодном двигателе; b — при разогретом двигателе; b — при разогретом двигателе; b — корпус ведяного насоса; b — кронштейп; b — прокладка; b — корпус термостата; b — корпус термостата; b — стержень термостата; b — баллон

Клапан 6 термостата автоматически, в зависимости от температуры охлаждающей жидкости в блоке двигателя, отключает или включает радиатор. При температуре охлаждающей жидкости ниже 68°С клапан термостата закрыт (рис. 27, а), и вода через перепускные окна циркулирует только по «малому кругу» впутри двигателя, минуя радиатор. В таком положении двигатель быстро прогревается. При повышении температуры охлаждающей жидкости выше 68—74°С жидкость в баллоне начинает испаряться, баллон удлипяется и клапан открывается, обеспечивая частичную циркуляцию воды через радиатор. При температуре охлаждающей жидкости 80—86°С основной клапан полностью открывается, а перепускные окна в корех

пусе термостата закрываются и вся вода направляется из головки в радиатор по «большому кругу» (рис. 27, δ).

Для предотвращения образования воздушных подушек при заливке воды в радиатор в клапане термостата имеется небольшое отверстие.

Радиатор трубчато-ленточный. Плоские трубки впаяны в верхний и нижний бачки радиатора в три ряда с пебольшим расстоянием между рядами. Промежутки между трубками заполнены припаянными к ним лентами из красной меди, сформованными в виде змейки с шагом 4,5 мм.

Крепят радиатор в четырех точках: внизу на двух резиновых подушках к раме автомобиля и вверху двумя тягами к ку-




Рис. 28. Пробка радиатора: 1 — корпус пробки; 2 — пружина выпускного клапана; 3 — запорная пружина; 4 — прокладка выпускного клапана; 5 —впускной клапан; 6 — выпускной клапан; 7 — горловина радиатора

зову. При помощи двух верхних тяг одновременно регулируют зазор между верхом радиатора и вентилятором. Со стороны двигателя к радиатору прикреплен кожух вентилятора, значительно повышающий эффективность системы охлаждения.

Пробка радиатора (рис. 28) герметично закрывает радиатор и сообщает систему охлаждения с атмосферой только через выпускной и впускной клапаны 6 и 5. Выпускной клапан 6 открывается при повышении давления в системе до 0.45—0.55 $\kappa\Gamma/cm^2$. Ввиду такой

возможности повышения давления охлаждающая жидкость в системе начинает закипать только при $109-112^{\circ}$ С. Впускной клапан 5 открывается при разрежении в системе $0.01-0.1~\kappa\Gamma/cm^2$ и впускает атмосферный воздух в радиатор. Для нормального действия пробки необходимо, чтобы прокладки клапанов были исправны.

Жалюзи установлены перед радиатором и служат для регулирования степени охлаждения радиатора. Управление горизонтально расположенными створками жалюзи осуществляется с места водителя при помощи тяги, заключенной в оболочку. При вытягивании рукоятки тяги вверх жалюзи закрываются, при вдвигании рукоятки вниз — открываются.

Техническое обслуживание

Уровень воды в радиаторе проверяют ежедневно перед выездом. Доливать и вновь заливать в радиатор нужно

только «мягкую» воду, т. е. воду с малым содержанием солей. Для уменьшения отложений накипи на стенках рубашки охлаждения двигателя и трубках радиатора воду в системе охлаждения следует менять как можно реже. Смягчать жесткую воду добавлением щелочи нельзя, так как щелочь разрушает алюминиевые детали двигателя (блок и головку цилиндров, кронштейн и корпус водяного насоса).

Зимой рекомендуется заливать в систему охлаждения жидкость с низкой температурой замерзания — «антифриз», ГОСТ 159—52. При температуре до —40°С следует пользоваться охлаждающей жидкостью марки 40, при более низкой температуре — марки 65.

Охлаждающая жидкость «антифриз» представляет собой смесь этиленгликоля и воды. При понижении уровня «антифриза», вследствие его выкипания, необходимо в радиатор доливать чистую воду, так как из жидкости в первую очередь испаряется вода ввиду того, что точка кипения воды ниже, чем у этиленгликоля.

При убывании жидкости вследствие течи надо устранить причину и долить «антифриз». Нужно помнить, что этиленгликоль — яд и при попадании в желудок вызывает отравление, Следует также остерегаться попадания этиленгликоля на окрашенные поверхности, так как он портит их.

Этиленгликоль по сравнению с водой имеет более высокий коэффициент теплового расширения, поэтому в систему охлаждения следует заливать «антифриз» примерно на $1\ \emph{n}$ меньше, чем воды.

Воду из системы охлаждения сливают через два краника: один находится справа на блоке двигателя, а второй слева на нижнем бачке радиатора.

Проверять герметичность системы охлаждения необходимо ежедневно перед выездом из гаража на холодном двигателе, так как при прогретой системе незначительную течь можно не заметить из-за быстрой испаряемости вытекаемой жидкости.

Если уровень охлаждающей жидкости в радиаторе заметно понижается, но признаков подтекания не обнаруживается, то это может свидетельствовать об утечке «внутрь» двигателя через прокладку головки цилиндров, уплотнения гильз или через образовавшиеся трещины в цилиндрах или головке цилиндров. Такая утечка очень опасна, так как охлаждающая жидкость, попадая в камеру сгорания, затрудняет пуск двигателя, а проникая в картер, образует с маслом эмульсию, что приводит к повышенному износу деталей двигателя.

При ТО-2 необходимо проверять действие клапанов пробки радиатора и исправность ее прокладок.

Натяжение ремня вентилятора проверяют при ТО-1. При нормальном натяжении ремня прогиб его ветви, рас-

положенной между шкивами водяного насоса и генератора, при нажатии большим пальцем руки должен быть равен 10—15 мм.

При слабом патяжении на больших числах оборотов коленчатого вала двигателя начинается пробуксовка ремня, чрезмерный его нагрев и расслоение. Чрезмерная натяжка вызываст быстрый износ подшипников геператора и водяного насоса, а также вытягивание и разрушение ремия.

Подшинники водяного насоса смазывают смазкой 1-13 жировой (универсальная водостойкая тугоплавкая смазка УТВ) по ГОСТ 1631—61 или смазкой 1-13 синтетической по ТУ НП5—58 при ТО-1. Заменители — смазка ЦПАТИМ-201, ЯНЗ-2.

Подшипники смазывать через пресс-масленку до выхода смазки из контрольного отверстия. Излишнюю смазку следует убрать, так как она может попасть на ремень вентилятора.

Жалюзи проверяют на полноту открытия их при вдвинутой до отказа рукоятке привода. Если створки жалюзи при этом открываются не полностью, то необходимо сделать следующее:

ослабить винт крепления тяги привода в шариирной муфте рычага, расположенного на жалюзи;

открыть полностью створки жалюзи, повернув рычаг привода против часовой стрелки;

вдвинуть до отказа рукоятку привода жалюзи;

закрепить в этом положении тягу привода в шарнирной муфте рычага;

несколько раз подряд закрыть и открыть жалюзи при помощи рукоятки привода, после чего проверить полное открытие створок жалюзи при вдвинутой до отказа рукоятке и полное закрытие их при вытяпутой на себя рукоятке. Если при этом рукоятка привода передвигается с большим усилием, необходимо смазать оси створок жалюзи и тягу. Оси створок смазывают маслом для двигателя, а тягу — солидолом (предварительно вынув ее из оболочки).

Для смазки тяги можно рекомендовать также легкопроникающую смазку, состоящую из 60% концентрата коллоидного графита в минеральном масле и 40% уайт-спирита.

Эту смазку паносят прямо на оболочку тяги.

Систему охлаждения промывают один раз в год перед летним сезоном эксплуатации.

Накипь и отложения в системе охлаждения удаляют промывкой сильной струей чистой воды, подаваемой по шлангу из водопровода.

Двигатель и радиатор промывают раздельно, чтобы ржавчина, накипь и осадок из рубашки охлаждения двигателя не застряли в радиаторе.

Перед промывкой двигателя вынимают из патрубка термостат и отъединяют шланги от радиатора.

Для лучшей очистки рубашки охлаждения цилиндров следует вывернуть из блока цилиндров сливной краник вместе с переходным штуцером.

Направление струи должно быть обратным направлению движения воды при нормальной работе системы. Промывать рубашку охлаждения надо до тех пор, пока выходящая из двигателя вода не будет совершенно чистой.

Использовать для промывки рубашки охлаждения двигателя щелочные растворы нельзя, так как они вызывают коррозию алюминиевого сплава головки цилиндров и водяного насоса.

Радиатор промывают при закрытой пробке, подводя воду сначала к верхнему патрубку радиатора, чтобы удалить в первую очередь всю грязь, скопившуюся в нижнем бачке, а затем к нижнему патрубку, и моют до тех пор, пока выходящая из верхнего бачка вода не будет совершенно чистой.

Одновременно следует промыть струей воды и продуть

сжатым воздухом сердцевину радиатора.

При значительных отложениях накипи в трубках радиатора необходимо:

снять радиатор с автомобиля и залить в него 10-процентный раствор едкого натра (каустической соды), предварительно нагретый до температуры 90°С;

через 30 мин раствор из радиатора слить;

промыть радиатор горячей водой в направлении, обратном циркуляции воды в двигателе, в течение 30-40 мин. Для эгого к патрубку нижнего бачка радиатора присоединить шланг с горячей водой, которая должна поступать под некоторым давлением (не более $1 \ \kappa \Gamma/c m^2$ в нижнем бачке), чтобы промывались все трубки радиатора и вода вытекала через патрубок верхнего бачка. Излишнее давление может повредить трубки радиатора.

Если горячей воды недостаточно, то радиатор можно промывать, наливая в него горячую воду и сливая ее через 3—5 мин при заглушенных пробками патрубках верхнего и нижнего бач-

ков. Промывать таким образом следует 4-5 раз.

Для уменьшения образования накипи и коррозии в системе охлаждения рекомендуется применять гексамет (гексаметафосфат натрия). Гексамет добавляют в воду при заливке ее в радиатор в количестве 5-6 мг на 1 л воды.

Работу термостата проверяют одновременно с промыванием системы охлаждения, а также в случае систематических перегревов двигателя (при исправной работе систем

питания и зажигания), следующим образом.

В сосуд с водой, нагретой до температуры 90—100°С, помещают термостат вместе с термометром. Затем при постепенном охлаждении воды следят за температурой начала и конца закрытия клапана термостата. Неисправный термостат необходимо заменить новым.

Проверить исправность термостата можно также по нагреванию приемного патрубка верхнего бачка радиатора при прогреве двигателя. При неисправном термостате указанный патрубок прогревается сразу же после пуска двигателя, при исправном — после того как температура воды в блоке достигнет $60-70^{\circ}\mathrm{C}$ (по указателю температуры воды на щитке приборов).

СИСТЕМА ПИТАНИЯ

Устройство

Система питания состоит из одного (у автомобилей УАЗ-451М, УАЗ-451ДМ и УАЗ-452Д) или двух (у автомобилей




Рис. 29. Топливный фильтр-отстойник:

1— паронитовая прокладка; 2— корпус; 3— болт; 4— впускной топливопровод; 5— прокладка фильтрующего элемента; 6— фильтрующей элемент; 7— стойка фильтрующего элемента; 8— отстойник; 9— пробка сливного отверстия; 10— выпускной топливопровод; 11— пластина фильтрующего элемента; 12— отверстия в пластине для прохода топлива; 13— выступы на пластине; 14— отверстия в пластине для стоек

уАЗ-452, УАЗ-452В и УАЗ-452А) топливных баков, топливопроводов, фильтра-отстойника, топливного насоса, фильтра тонкой очистки топлива, карбюратора, воздушного фильтра и впускной трубы.

Топливные баки изготавливают из освинцованной листовой стали. Наливную горловину топливных баков плотно закрывают пробкой, которая подобно пробке радиатора имеет впускной и выпускной клапаны, предотвращающие образование разрежения или чрезмерного повышения давления в топливных баках. Впускной клапан открывается при разрежении в баке в $0.01-0.03~\kappa\Gamma/cm^2$, а выпускной — при давлении в баке, равном $0.11-0.16~\kappa\Gamma/cm^2$.




Рис 30. Топливный насос:

I— приемная камера; 2— выпускное отверстие; 3— верхияя часть корпуса; 4— нижняя часть корпуса; 5— пружина диафрагмы; 6— отверстие, сообщающееся с атмосферой; 7— шток диафрагмы; 8— рычаг штока; 9— валик рычага ручной подкачки, 10— рычаг ручной подкачки; 11— оттяжная пружина; 12— ось рычагов привода; 13— пружина рычага; 14— рычаг привода; 15— эксцентрик; 16— уплотняющие шайбы; 17— диафрагма; 18— шестигранная шайба; 19— впускное отверстие; 20— прокладка стакана отстойника; 21— впускной клапан; 22— нагнетательный клапан; 23— фильтр; 24— стакан отстойника; 25— гайка крепления стакана отстойника

При открытии того или иного клапана полость бака сообщается с атмосферой.

Фильтр-отстойник (рис. 29) установлен между топливным баком и топливным насосом. Его назначение — предотвратить попадание в топливный насос механических частиц размером более 0,05 мм, не задерживаемых сетчатым фильтром приемной трубки топливного бака.

Фильтрующий элемент 6 состоит из пабора алюминиевых пластин II, имеющих отверстия I2 для прохода очищенного • топлива и выступы 13 высотой 0,05 мм, которые образуют в па-

кете щели для прохода топлива.




Рис. 31. Фильтр тонкой очистки топлива

Топливный насос (рис. 30) диафрагменного типа, приводится в действие эксцентриком распределительного вала.

Работает насос следующим образом, Эксцентрик 15, набегая ца конец рычага, заставляет другой его конец вместе со штоком и диафрагмой опускаться вниз. В верхней полости создается разрежение, открывающее впускной клапан и засасывающее топливо в полость над диафрагмой. Возвратный ход диафрагмы осуществляется пружиной 5. Под ее воздействием диафрагма выталкивает топливо через нагнетательный клапан в карбюратор.

Величина хода диафрагмы, а следовательно, и количество подаваемого насосом топлива автоматически изменяются в зависимости от расходуемого двигате-

лем топлива, так как при заполненной поплавковой камере карбюратора до нормального уровия давление пружины диафрагмы не может преодолеть усилия игольчатого клапана карбюратора. Диафрагма насоса находится при этом в нижнем положении, а рычаг привода качается на оси вхолостую до тех пор, пока не откроется игольчатый клапан карбюратора.

Для ручной подкачки топлива в карбюратор предусмотрен рычаг 10.

Фильтр тонкой очистки топлива (рис. 31) установлен между топливным насосом и карбюратором.

Фильтр состоит из кориуса 1, фильтрующего элемента 3, отстойника 5, резиновой прокладки 2, распорной пружины 4 и скобы 6 с гайкой-барашком. Фильтрующий элемент изготавливают из керамики или из мелкой сетки.

Карбюратор К-22И (рис. 32) однокамерный, вертикальный, с падающим потоком смеси, балансированной поплавковой камерой, экономайзером и ускорительным насосом. Он состоит из трех основных частей: крышки, корпуса и смесительной камеры, соединенных между собой винтами.

В крышке карбюратора размещены воздушная заслонка Iс автоматическим предохранительным клапаном 2, жиклер 25 ускорительного насоса, поплавковый механизм с игольчатым

клапаном 21 и баланспровочный канал 26.




Рис. 32. Схема карбюратора К-22И:

I — воздушная заслонка: 2 — предохранительный клапан возтушной заслонки; 3 — воздушные жиклеры; 4 — эмульсионный жиклер; 5 — блок диффузоров; b — пружишные пластины диффузора; 7 — жиклер холостого хода; 8 — отверстие для трубки вакуумного регулятора; 9 — выходные отверстия системы холостого хода; 10 — винт регулировыя качества смеси холостого хода; 11 — дросссль; 12 — жиклер моцности (экономайзер); 13 — главный жиклер; 14 — компенсационный жиклер; 16 — блок жиклеров; 17 — клапан экономайзера; 18 — поршень ускорительного насоса; 19- шток привода ускорительного насоса; 20- обратный кланан ускорительного насоса; 21- игольчатый кланан поплавковой камеры; 22- поплавок; 23- нагнетательный клапан ускорительного насоса; 24 — блок распылителей; 25 — жиклер ускорительного насоса; 26 — баланспровочный канал.

Балансировочный канал, соединяющий поплавковую камеру с приемным воздушным патрубком, предотвращает переобогащение горючей смеси при загрязнении воздушного фильтра.

В корпусе карбюратора размещены все основные дозирующие приспособления карбюратора.

Блок 24 расцылителей состоит из распылителя главного

жиклера, распылителя компенсационного жиклера и жиклера мощности. Канал распылителя главного жиклера выходит в малый диффузор, а канал распылителя компенсационного жиклера и жиклера мощности — в большой диффузор.

Через распылитель главного жиклера топливо вытекает на всех режимах работы двигателя (кроме холостого хода), так как его устье находится всегда в зоне максимальных разрежений. Через распылитель компенсационного жиклера и жиклера мощности топливо вытекает только при большом открытии дросселя, когда в узком сечении большого диффузора создается достаточное разрежение.

К системе холостого хода топливо из поплавковой камеры поступает через компенсационный жиклер и жиклер мощности.

Ускорительный насос и экономайзер конструктивно объединены вместе и имеют общий привод. Ускорительный насос состоит из поршня 18, нагнетательного клапана 23, жиклера ускорительного насоса 25 и обратного клапана 20. При открывании дросселя усилие на поршень передается не через шток, а через пружину, надетую на шток, вследствие чего достигается затяжной впрыск топлива, которое вытесняется через нагнетательный клапан 23 и жиклер 25 в воздушный тракт карбюратора.

При полностью открытом дросселе поршень ускорительного насоса своим выступом отжимает шарик клапана 17 экономайзера, размещенного в нижней части колодца ускорительного

насоса.

В корпусе смесительной камеры расположены дроссель 11, два выходных отверстия системы холостого хода, сечение одного из которых регулируют коническим винтом 10, и отверстие 8 для трубки вакуумного регулятора.

Пропускная способность или размеры жиклеров у карбю-

ратора следующие:

. • Is a second of the second	
Главный жиклер $220 \pm 5 \ cm^3/m$ Компенсационный жиклер $325 \pm 3 \ cm^3/m$ Топливный жиклер холостого хода $52 \pm 3 \ cm^3/m$	и н
Воздушный жиклер холостого хода \emptyset 1,4 $^{+0,1}$ л	и м
Эмульсионный жиклер холостого хода 💋 1 🔭 🖪	и м
Жиклер мошности \emptyset 0,9 $^{-1}$	им
Жиклер ускорительного насоса	и м
Положение регулировочной иглы от полного закрытия жиклера	га

Воздушный фильтр (рис. 33) инерционно-масляный состоит из двух основных частей: корпуса 6 с масляной ванной и крышки 2 с фильтрующим элементом. Фильтрующий элемент изготовлен из капронового волокна.

При прохождении через фильтр воздух подвергается двойной очистке. При резком изменении направления движения пе-

ред поступлением в фильтрующий элемент тяжелые частицы пыли, находящиеся в воздухе, не успевают вместе с воздухом изменить направление движения и попадают в масляную ванну. В фильтрующем элементе воздух, пройдя через его поры, очищается от мельчайших частиц пыли, а также от капелек масла, которые он захватил из масляной ванны. Капельки масла стекают из фильтрующего элемента в масляную ванну и увлекают за собой осевшие на элементе частицы пыли.

Впускной трубопровод, отлитый из серого чугуна, прикреплен с правой стороны к головке цилиндров через желе-

зо-асбестовую прокладку. В средней части впускной трубопровод четырьмя болтами соединен с выпускным трубопроводом. В этой части впускной трубопровод подогреотработавшими вается газами, что улучшает испарение топлива и делает работу двигателя более экономичной. Степень подогрева регулируется автоматически в зависимссти от температурного состояния двигателя при помощи подвижной заслонки 4 (рис. 34) и связанных с ней биметаллической спиральной пружины и противовеса. На хелодном двигателе заслонка занимает положение, пона рисунке казанное сплошными линиями. При этом отработавшие газы омывают нижнюю стенку впускного трубопровода и прогревают его. По мере прогрева двигателя пру-




Рис. 33. Воздушный фильтр: 1 и 3 — вииты-барашки; 2 — крышка с фильтрующим элементом; 4 и 5 — прокладки; 6 — корпус фильтра

жина заслонки нагревается и, закручиваясь, позволяет грузику повернуть заслонку в положение, указанное на рисунке штриховыми линиями. В этом случае интенсивность подогрева уменьшается. Для исключения влияния температуры окружающего воздуха на работу биметаллической спирали ее закры-

вают кожухом. Управление дросселем и воздушной заслонкой (рис. 35) осуществляется с рабочего места водителя.




Рис. 34. Схема подогрева впускного трубопровода: t= впускная труба; 2= прокладка; 3= ось заслонки; 4+-заслонка; 5= грузик; 6= терморегулятор; 7= выпускная труба

Дроссель имеет пожной и ручной приводы, а воздушная заслон-ка — только ручной.

Дроссель открывается при нажатии на педаль или вытягивании на себя кнопки тяги привода. Воздушная заслопка при вытягивании на себя кнопки тяги привода закрывается.

Техническое обслуживание


Топливные баки. При проведении ТО-2 необходимо: слить отстой воды и грязи через сливные отверстия в дне баков;

прочистить в пробке отверстия, соединяющие клапаны с атмосферой.

Один раз в год (осенью или весной) промыть баки. Систематически следить за герметичностью и креплением баков.

Фильтр-отстойника При ТО-1 из фильтра-отстойника слить отстой грязи и воды через сливное отверстие. Перед зимним сезоном эксилуатации снять и промыть в бензине или ацетоне фильтрующий элемент. Разбирать его не следует. После промывки фильтрующий элемент продуть сжатым воздухом давлением не более 1 $\kappa\Gamma/cm^2$, чтобы не вызвать повреждения фильтрующих пластин.

Топливный насос. Из отстойника топливного насоса и с поверхности головки пернодически удалять отстой грязи и веды. Чтобы вынуть фильтр из насоса, надо ослабить винт коромысла отстойника, отвести в сторону коромысло и сиять отстойник.



При установке отстойника на место пужно тщательно следить за сохранностью прокладки, устанавливаемой между ним и головкой. Повреждение этой прокладки вызывает подсос воздуха при работе насоса.

При проведении ТО-2 проверить крепление насоса к двигателю, состояние гибкого топливопровода и герметичность соединения его с топливным насосом.

Наличие подтекания топлива из насоса через контрольное стверстие свидетельствует о неисправности диафрагмы. В эгом случае необходимо снять насос, разобрать его и заменить диафрагму новой.




Рис. 36. Замер уровня топлива в поплавковой камере:

/ — стеклянная трубка;
 / 2 — жиклер холостого хода;
 / 3 — регулировочная игла;
 / 5 — винт регулировочная игла;
 / 5 — винт регулировки качества смеси;
 / 6 — рычаг дросселя;
 / 7 — отверстие тяги ускорительного насоса;
 / 8 — тяга ускорительного насоса

Карбюратор. Уход за карбюратором сводится к периодической проверке герметичности всех соединений, проверке работы ускорительного насоса и экономайзера, проверке и регулировке уровня топлива в поплавковой камере, регулировке малых оборотов холостого хода двигателя, периодической чистке, продувке и промывке карбюратора от смолистых отложений, проверке размеров топливных и воздушных жиклеров.

Уровень топлива в поплавковой камере проверяют при появлении признаков переобогащения или переобеднения рабочей смеси, а также после разборки карбюратора с целью промывки его деталей и проверки работы его систем.

Для проверки уровия необходимо:

вывернув регулировочную иглу 4 (рис. 36) главного жиклера вместе с гайкой, слить топливо из поплавковой камеры;

к корпусу регулировочной иглы присоединить при помощи резинового шланга стеклянную трубку с внутренним диаметром не менее 9 мм и рычагом ручной подкачки топливного насоса заполнить поплавковую камеру топливом;

замерить уровень топлива по нижней линии мениска в стеклянной трубке, который должен быть ниже плоскости разъема крышки карбюратора с корпусом на 19-21 мм и не должен повышаться при подкачке топлива в течение 1-2 мин.

Если уровень топлива выше или ниже указанного, то необходимо снять крышку поплавковой камеры и подогнуть или

отогнуть язычок a (рис. 37) до получения размера H величиной 33 ± 1 mm. Такое положение поплавка соответствует нормальному уровню топлива в поплавковой камере.

Работу двигателя на малых оборотах холостого хода регулируют на прогретом двигателе. Перед регулировкой необходимо проверить зазоры в контактах прерывателя, между электродами свечей зажигания, клапанами двигателя, а также герметичность впускного трубопровода, так как даже при незначительном подсосе воздуха




Рис. 37. Регулировка положения поплавка

во впускной трубопровод отрегулировать малые обороты холостого хода невозможно. Регулируют работу двигателя на малых оборотах винтом 1 (рис. 38) «качества», регулирующим количество топливо-воздушной эмульсии, подаваемой через систему холостого хода в смесительную камеру карбюратора, и винтом 2 «количества», регулирующим величину открытия дросселя, что обеспечивает необходимое количество рабочей смеси.

Порядок регулировки следующий.


При открытой воздушной заслонке вывертывают винт 2 (регулирующий открытие дросселя), добиваясь устойчивой работы двигателя при возможно малых оборотах коленчатого вала.

Вращая винт 1 (регулирующий количество топливо-воздушной эмульсии), добиваются наибольших оборотов коленчатого вала при заданном положении дросселя.

Вывертывая винт 2, уменьшают обороты коленчатого вала и вновь винтом 1 добиваются наибольших оборотов коленчатого вала. Обычно эту операцию повторяют 2—3 раза.

Регулировка должна обеспечить надежный пуск двигателя, устойчивую работу его на малых оборотах и минимальный расход топлива. При правильной регулировке двигатель не должен останавливаться при резком открытии и закрытии дросселя.

Пропускную способность главного жиклера регулировочной иглой регулируют в зависимости от условий эксплуатации автомобиля и качества применяемого топлива. Положение иглы у различных карбюраторов неодина-



ково и колеблется в пределах 1,5—2 оборотов от положения полного закрытия.

В каждом отдельном случае проводят более точную регулировку иглы. Для этого необходимо:

прогреть двигатель до температуры 80°C;

поднять задний мост автомобиля на устойчивые подставки так, чтобы колеса не касались пола; выключить передний мост; пустить двигатель и включить прямую передачу;

при помощи кнопки ручного привода открыть дроссель настолько, чтобы спидометр показывал $50 \ \kappa m/v$;

отвернуть иглу главного жиклера на два оборота дополнительно к тому положению, при котором двигатель работает;

завертывать иглу по $\frac{1}{4}$ оборота, прислушиваясь к равномерности и топу работы двигателя; завертывание иглы прекратить при уменьшении показаний спидометра на 5—8 $\kappa m/u$ и появлении перебоев в работе двигателя;

отвернуть иглу по 1/8 оборота до прекращения перебоев в

работе двигателя и заметного увеличения показаций спидометра;

выключить зажигание, завернуть иглу, сосчитав ее обороты для определения полученной регулировки, и снова отвернуть ее на найденное число оборотов.

После такой регулировки может оказаться, что при эксплуатации автомобиля будут появляться «провалы» в работе карбюратора при переходе с одного режима на другой. Особенне это заметно при неполностью прогретом двигателе. В таком случае необходимо отвернуть иглу еще на ½ оборота.

Если автомобиль работает на коротких рейсах с частыми продолжительными остановками, следует давать более богатую смесь.




Рис. 39. Проверка момента включения экопомайзера:

1 — рычаг дросселя;
 2 — ось

При дальних загородных поездках завертывать иглу на $^{1}\!/_{4}$ оборота по сравнению с городской регулировкой. Зимой рабочая смесь должна быть несколько богаче, чем летом. Правильное пользование регулировочной иглой главного жиклера дает возможность существенно экономить бензин.

Момент включения экономайзера проверяют и регулируют в том случае, если двигатель не развивает полной мощности или перерасходует топливо. При правильной регулировке в момент включения экономайзера зазор между выступом рычага дросселя (рис. 39) и осью эксцентрика минимальных оборотов должен быть в пределах 6,2—6,8 мм.

Момент включения экономайзера регулируют, вращая в ту или другую сторону гайку на штоке поршия ускорительного насоса, для чего крышку поплавковой камеры предварительно снимают. Начало включения экономайзера отчетливо ощущается рукой но возросшему сопротивлению поворогу дросселя.

С целью промывки деталей карбюратора и проверки работы его отдельных систем и пропускиой способности жиклеров необходимо разбирать его 1-2 раза в год во время очередного TO-2. Подробнее об этих работах см. раздел «Ремонт карбюратора».

Уход за воздушным фильтром. Через ТО-1, а при работе автомобиля на особо пыльных дорогах — ежеднев-

но, промывать воздушный фильтр.

Для этого необходимо:

снять фильтр, разобрать и промыть в керосине или бензине корпус и крышку с фильтрующим элементом, затем фильтрующий элемент окунуть в масло и дать ему стечь;

залить в корпус свежее или отработанное, но отстоявшееся

масло $(0,25 \ \Lambda)$. Собрать фильтр и поставить на место.

Следует иметь в виду, что воздушный фильтр работает правильно до тех пор, пока его фильтрующий элемент покрыт пленкой масла. Если он сухой, то фильтр пропускает пыль в двигатель.

Засорение фильтрующего элемента приводит к уменьшению наполнения цилиндров свежим зарядом и, следовательно, к потере мощности двигателя.

Уход за трубопроводом заключается в периодической подтяжке болтовых соединений и контроле за работой термостата и заслонки подогрева смеси. Заедание заслонки в летний период в положении подогрева приводит к появлению «хлопков» в карбюраторе, а заедание заслонки в зимний период в положении, отключающем подогрев, приводит к ухудшению смесеобразования и потере мощности двигателя.

Если при устранении заедания заслонки термостат снимали с выпускной трубы, то устанавливать его на место надо в следующем порядке:

повернуть ось заслонки против часовой стрелки до упора;

вставить пружину в кожух термостата и надеть их на ось заслонки так, чтобы внутренний конец пружины вошел в прорезь оси заслонки, а наружный находился бы примерно на 1/3 оборота по часовой стрелке от упорного штифта;

при помощи отвертки повернуть наружный конец пружины против часовой стрелки и зацепить его за упорный штифт. Надеть на ось заслонки противовес, расположив его горизонтально вправо от оси;

вставить в прорези оси заслонки и противовеса фиксатор; установить ограничитель поворота заслонки так, чтобы он расположился под упорным штифтом, и в этом положении закрепить все детали на оси заслонки болтом.

Один раз в год необходимо снять впускную трубу для удаления из нее смолистых отложений, которые, сужая проходные сечения, приводят к снижению мощности двигателя. Осво-

бождаются от отложений путем нагрева впускного трубопровода до красного каления и последующей промывки его. При незначительных отложениях последние можно удалять кипячением трубопровода в течение 4 и в растворе, состоящем из следующих компонентов, ϵ :

Едкое кали																25
Кальцинированная сода			,												-	33
Хозяйственное мыло .					٠	•		٠			,	٠		•	٠	0,3
Жидкое мыло			٠	٠		٠	•	٠	•	٠	•	•	•	•	•	1,0
Вода, л															٠	1

После кипячения трубопровод промыть струей горячей воды. Приводы дросселя и воздушной заслонки проверяют и по необходимости регулируют при проведении TO-2, а также в том случае, если имеется подозрение, что при нажатии на педаль до отказа дроссель открывается не полностью.

Сначала регулируют ножной, а затем ручной привод дрос-

селя и привод воздушной заслонки.

Для регулировки ножного привода дросселя необходимо:

отъединить конец оттяжной пружины 6 (см. рис. 35) валика привода дросселя от рычага 4 валика;

освободить гайку 5 крепления рычага валика;

отвести назад рычаг 4 валика до положения полного закрытия дросселя (насколько это позволит винт холостого хода) и, придерживая его в этом положении, повернуть педаль 1 управления дросселем вместе с валиком привода дросселя в такое положение, чтобы расстояние от пола до верхнего конца педали было равно 120 ± 5 мм;

затянуть в этом положении гайку 5 крепления рычага вали-

ка и зацепить за рычаг валика оттяжную пружину 6.

Ручной привод дросселя регулируют изменением длины тяги. При закреплении ее конца в шарнирной муфте рычага 9 ручного привода необходимо добиться, чтобы дроссель при вдвинутой до отказа кнопке тяги полностью закрывался, а при вытянутой на себя кнопке открывался не менее чем на $^{3}/_{4}$ полного открытия.

Привод воздушной заслонки регулируют также изменением длины проволочной тяги, конец которой закрепляют в шарнирной муфте рычага воздушной заслонки. При полностью вытянутой на себя кнопке привода воздушная заслонка должна плотно закрываться. При полностью открытой воздушной заслонке кнопка привода может не доходить до упора в панель на 2 мм.

Кнопки тяг ручного привода дросселя и воздушной заслонки, будучи вытянутыми на себя, должны удерживаться в любом положении.

Тяги при их тугом перемещении в оболочках смазывают аналогично смазке тяги привода жалюзи.


СИСТЕМА ВЫПУСКА ГАЗОВ

Устройство

Система выпуска газов состоит из отлитого из серого чугуна выпускного трубопровода, приемной трубы глушителя с отъемным фланцем, глушителя шума отработавших газов и выпускной трубы глушителя.

Крепление приемной трубы глушителя к выпускному трубо-

проводу показано на рис. 40.



Глушитель шума отработавших газов — прямоточного типа с системой резонаторных и расширительных камер. За счет последовательного расширения и охлаждения газов в его камерах, а также изменения направления газового потока газы выходят из глушителя в атмосферу почти без шума. Глушитель подвешен к раме на резиновых подушках 6.


Техническое обслуживание

При ТО-2 проверить соединения приемной трубы с выпускным трубопроводом и глушителем, а также крепления подвески глушителя. Ослабевшие соединения подтянуть.

В осенний и весенний периоды эксплуатации надо систематически удалять грязь с глушителя и трубопровода, ухудшающую отвод тепла и увеличивающую нагрузки на детали подвески глушителя.

подвеска двигателя

На автомобилях семейства УАЗ-451М двигатель закреплен на раме в трех точках (рис. 41), а на автомобилях семейства УАЗ-452 — в четырех точках. Во всех точках двигатель крепят при помощи резиновых подушек с металлической арматурой. Подушки передней подвески двигателя всех автомобилей и зад-



ней подвески автомобилей семейства УАЗ-452 круглые, подушки задней подвески двигателя автомобилей семейства УАЗ-451М — продолговатые квадратного сечения. Для уменьшения продольного перемещения двигателя от усилий, возникающих при нажатии на педаль сцепления и от инерционных сил, появляющихся при торможении и разгоне автомобиля, двигатель на всех автомобилях соединен с рамой реактивной тягой 14. При установке реактивной тяги (после снятия и установки двигателя) необходимо соблюдать следующую последовательность.

Закрепить двигатель на передних и задних подушках. Закрепить задний конец реактивной тяги к двигателю.

Завернуть внутреннюю гайку 13, полностью выбрав зазоры в шарнирном соединении тяги.

Завернуть гайку 9.

Уход за подвеской двигателя заключается в очистке резиновых деталей от грязи и особенно от масла, а также в периодической проверке состояния крепления деталей и подтяжке их.

проверка технического состояния двигателя

О техническом состоянии двигателя судят по контрольному расходу топлива, расходу масла на «угар», мощности, давлению масла в системе смазки, компрессии в цилиндрах и шумности работы.

В процессе эксплуатации двигателя перечисленные выше параметры не остаются постоянными. В период обкатки и приработки трущихся деталей двигателя (5—7 тыс. км пробега) происходит постепенное увеличение эффективной мощности двигателя и компрессии в цилиндрах, а также уменьшается расход топлива и смазки. По мере износа деталей двигателя эти параметры начинают ухудшаться. Наступает это обычно после 60—90 тыс. км пробега в зависимости от условий эксплуатации автомобиля, применяемых масел и топлив.

Контрольный расход топлива — один из объективных показателей технического состояния двигателя (при технически исправном автомобиле), который замеряют на автомобиле с полной нагрузкой и отключенным передним мостом (у автомобилей семейства УАЗ-452), движущемся по сухому ровному асфальтированному или бетонному шоссе со скоростью $30-40~\kappa m/u$. Замер производят ири пробеге участка шоссе длиной $3-5~\kappa m$ в двух противоположных направлениях. Перед заездом необходимо прогреть двигатель и агрегаты шасси пробегом автомобиля $10-15~\kappa m$.

Для замера расхода топлива рекомендуется применять бачок НИИАТ модели 361 Киевского завода ГАРО.

Если автомобиль прошел обкатку (не менее $2500~\kappa m$) и технически исправен, то контрольный расход не должен превышать $12~ n/100~\kappa m$ у автомобилей семейства УАЗ-451 М и $13~ n/100~\kappa m$ у автомобилей семейства УАЗ-452. В зимний период контроль-

ный расход топлива может увеличиться не более чем на 10%.

Нельзя смешивать понятия контрольный расход топлива и эксплуатационный расход топлива, как это часто по ошибке делают.

Эксплуатационный расход топлива зависит от общего технического состояния автомобиля, дорожных и климатических условий, режима движения (скорость и нагрузка), а также от степени совершенства вождения автомобиля (квалификации водителя). Эксплуатационные нормы расхода топлива для автомобилей устанавливают союзные министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог. Для расчета эксплуатационных норм расхода топлива рекомендуется использовать «Таблицы для подсчета норм расхода жидкого топлива для автомобилей» авторов И. В. Поповой и В. Н. Денисова издательства «Машиностроение», 1966 г.

Мощностные качества двигателя определяют по разгону и максимальной скорости движения автомобиля. Если автомобиль медленно разгоняется и имеет заниженную (по сравнению с указанной в заводской инструкции) максимальную скорость, то это (при технически исправных агрегатах шасси) свидетельствует об уменьшении мощности двигателя.

О техническом состоянии агрегатов шасси судят по величине пути свободного качения автомобиля, который определяют следующим образом.

На ровном участке асфальтированного шоссе при движении с установившейся скоростью $50~\kappa m/u$ быстро выключают передачу и дают автомобилю свободно катиться до полной остановки. Путь свободного качения замеряют при заездах в двух противоположных направлениях.

Можно считать, что ходовая часть автомобиля находится в нормальном состоянии, если автомобиль после обкатки (после пробега $3000-4000~\kappa m$) будет катиться до полной остановки не менее 350~m.

Расход масла «на угар» в период эксплуатации двигателя не остается постоянным: в процессе обкатки он снижается и после пробега 5-7 тыс. κM становится постоянным и равным 100-150 г на 100 κM пути. После пробега 70-90 тыс. κM расход масла начинает возрастать. Если расход масла «на угар» превышает 450 г на 100 κM пути, то двигатель необходимо ремонтировать. Расход масла замеряют методом долива.

Давление масла в системе смазки при скорости движения автомобиля $45~\kappa M/u$ должно быть $2-4~\kappa \Gamma/c M^2$. Оно может на непрогретом двигателе повыситься до $4.5-5~\kappa \Gamma/c M^2$ и понизиться в жаркую погоду до $1.5~\kappa \Gamma/c M^2$. Понижение давления ниже указанных величин свидетельствует (при исправной работе редукционного клапана) о значительных износах вкладышей коленчатого и распределительного валов и втулок коромысел. Давление масла необходимо проверять конгрольным

манометром с ценой деления не более 0,5 $\kappa\Gamma/cm^2$, который подсоединяют при помощи гибкого шланга к фильтру грубой очистки масла вместо датчика давления масла. Если замерить давление масла на ходу при скорости 45 $\kappa m/q$ не представляется возможным, то это можно сделать на стоящем на месте автомобиле. Для этого необходимо поднять на подставки задний мост, пустить двигатель и, выключив привод переднего моста (на автомобилях семейства VA3-452) и включив прямую передачу, открыть при помощи ручного привода дроссель карбюратора настолько, чтобы спидометр показывал скорость 45 $\kappa m/q$, и замерить давление в системе.

Компрессию в цилиндрах проверяют компрессометром модели 179 Казанского завода ГАРО. Вывернув свечи зажигания, вставляют резиновый конусный наконечник компрессометра в отверстие для свечи и стартером проворачивают коленчатый вал (10—12 оборотов) при полностью открытых воздушной заслонке и дросселе. Давление в цилиндрах должно быть в пределах $7.0-7.5~\kappa\Gamma/cm^2$. Разница давления в различных цилиндрах не должна превышать $1~\kappa\Gamma/cm^2$.

Равномерно пониженная компрессия во всех цилиндрах свидетельствует, как правило, о значительных износах цилиндров и поршневых колец. Понижение компрессии в отдельных цилиндрах может произойти в результате «зависания» или прогорания клапанов, пригорания или поломки поршневых колец, повреждения прокладки головки цилиндров или нарушения регулировки зазоров в клапанном механизме.

Стуки и шумы двигателя прослушивают стетоскопом на прогретом двигателе (температура масла и воды 70— 85°С) при разных оборотах коленчатого вала.

Работу кривошипно-шатунного механизма прослушивают стетоскопом, распределительного механизма — невооруженным ухом.

Начинать прослушивание рекомендуется с распределительного механизма, так как стуки в нем проявляются лучше на малых и средних оборотах коленчатого вала, а именно: клапанов при 500-1000 об/мин, толкателей при 1000-1500 об/мин, распределительных шестерен при 1000-2000 об/мин.

Стуки клапанов более ясно прослушиваются со стороны головки, над местами расположения клапанов; стуки толкателей и шеек распределительного вала — со стороны расположения распределительного механизма, на уровне оси распределительного вала; стуки распределительных шестерен — со стороны крышки.

Кривошипно-шатунный механизм (поршни, шатунные и коренные подшипники) прослушивают при резком изменении числа оборотов коленчатого вала (при прогазовках двигателя) в пределах от 500 до 2500 об/мин.

При выключении зажигания в цилиндре, в котором прослушиваются стуки кривошипно-шатунного механизма, они исчезают или значительно уменьшаются. Поэтому для определения, в каком цилиндре есть стуки, необходимо поочередно выключать в них зажигание, снимая со свечей провода.

Стуки коренных подшипников глухие, шатунных подшипников и поршиевых пальцев — более резкие и звоикие. Стуки поршней — резкие дребезжащие. Работу этих деталей прослушивают на всех режимах работы двигателя.

Стуки поршией на прогретом двигателе, стуки поршневых нальцев, коренных и шатунных подшинников, клананов и тол-кателей свидетельствуют о неисправности двигателя и потребности его в ремонте.

Несколько повышенный стук клапанов и толкателей, сливающийся в общий шум двигателя при увеличении оборотов коленчатого вала, или периодический стук клапанов, появляющийся и исчезающий при резком изменении оборотов коленчатого вала, а также незначительный стук поршней на непрогретом двигателе не являются признаками неисправности двигателя и поэтому допустимы. Допустим также незначительный шум высокого тона от работы распределительных шестерен и шестерен масляного насоса.

НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

В процессе эксплуатации и проведения технических обслуживаний автомобиля возникают те или иные неисправности двигателя и его систем.

Некоторые неисправности, такие, как прекращение подачи топлива из-за прорыва диафрагмы топливного насоса, внезапное падение давления в системе смазки из-за заедания редукционного клапана в открытом положении и т. и., можно обнаружить вскоре после их возникновения и, как правило, их легко устранить. Однако такие неисправности, как понижение давления масла в системе смазки, повышенный пропуск газов через поршневые кольца и т. п., продолжительное время не выявляются достаточно отчетливо. При наличии таких неисправностей двигатель внешне работает удовлетворительно. Тем не менее эти неисправности приводят к износу базовых деталей двигателя.

Своевременное устранение неисправностей в большинстве случаев способствует продлению общего срока службы двигателя до капитального ремонта.

Для выявления причины той или иной неисправности не следует разбирать двигатель, если необходимость в этом точно не установлена, так как при этом нарушается приработка поверхностей сопряженных деталей и увеличивается их износ во время последующей эксплуатации.

Основные причины, вызывающие неисправности в работе двигателя, и способы их устранения приведены в табл. 3.

NŁ ⊓ II	Причины неисправности	Способы устранения
-	Двигатель не п	пускается
1	Нет подачи топлива или недостаточная подача его: засорены сетчатые фильтры приемной трубки топливного бака. отстойника топливного насоса или фильтра тонкой очистки топлива	Промыть фильтры в бензине, про- дуть сжатым воздухом
	засорен топливный фильтр- отстойник	Промыть фильтрующий элемент в беизине, продуть сжатым воздухом
	засорен топливопровод	Продуть топливопровод сжатым воздухом
	засорены клапаны топливно- го насоса или повреждена диафрагма	Проверить топливный насос и устранить неисправность
	замерзла вода в топливопро- воде или фильтре-отстойни- ке	Прогреть отстойник или топливо- провод горячей водой
2	Бедная горючая смесь («хлопки» в карбюраторе): понижен уровень топлива в	Отрегулировать уровень топли ва
	поплавковой камере уменьшилась (из-за засорения) пропускная способность жиклеров	Продуть жиклеры сжатым возду- хом
	недостаточно отвернута регу- лировочная игла главного жиклера	Отрегулировать положение иглы
3	подсос воздуха в соединениях топливной системы Богатая горючая смесь («выстре-	Подтянуть крепление соединений; при необходимости заменить про- кладки
	лы» в глушитель): повышен уровень топлива в поплавковой камере	Отрегулировать уровень топлива
	заело поплавок или клапан поплавкового механизма в открытом положении	Устранить заедание
	отвернулся блок жиклеров или нарушены прокладки ме- жду блоками жиклеров и распылителей	Затянуть блок жиклеров, заменить поврежденные прокладки
	нарушена герметичность по- плавка	Запаять поплавок
	чрезмерно отвернута регулировочная игла главного жиклера	Отрегулировать положение и г л ы
	нарушена герметичность кла- пана поплавкового механиз- ма	Притереть или заменить клапан

		TI pood Moenue Tuon. o
№ пп	Причины неисправности	Способы устранения
	нарушена герметичность кла- пана экономайзера винт «качества» отрегулирован на богатую смесь (при ма- лых числах оборотов холос- того хола)	Устранить негерметичность или заменить клапан Отрегулировать состав смеси на малых оборогах холосгого хода
4	Попадание волы в цилиндры: пробита прокладка головки цилиндров трещина или раковина в головке или в блоке ослабла затяжка гаек крепления головки цилиндров	Заменить прокладку головки цилиндров Заменить головку или блок цилиндров Подтянуть гайки головки цилиндров
	Прогретый двигатель неустойч оборотах холос	ииво работает на малых того хода
1	Неправильная регулировка работы двигателя на малых оборотах холостого хода	Отрегулировать работу двигате- ля на малых оборотах холосто- го хода
2	Неплотная посадка впускных и выпускных клапанов на седла клапанов Бедная или богатая рабочая смесь	Притереть клапаны и установить правильные зазоры между коромыслами и стержнями клапанов См. выше: «Двигатель не пускает-
-		ся», пп. 2 и 3. при резком открытии дросселя
1	Не работает ускорительный насос (заедание поршня насоса, не- исправность его привода. Негер- метичность обратного клапана).	Устранить неисправность ускори- тельного насоса или обратного клапана
2	Засорен распылитель ускорительного насоса Заедание нагнетательного клапана	Продуть распылитель сжатым воздухом Устранить заедание клапана
	ускорительного насоса — Двигатель не развивает	
1	Неполное открытие дросселя при	Отрегулировать привод дросселя
2	нажатой до упора педали Не работает экономайзер (засорен жиклер, не включается клапан)	Устранить неисправность эконо- майзера
3	Загрязнен воздушный фильтр	Разобрать и промыть воздушный
4	Уменьшение сечений впускного трубопровода из-за отложения	фильтр Удалить отложения смол из впу- скного трубопровода
5	смол Пониженная компрессия в цилинд- рах	См. ниже: «Пониженная компрес- сия в цилиндрах»

№ пп	Причины неисправности	Способы устранения
6	Засорен глушитель или выпуск- ная труба глушиге ія	Прочистить глушитель или выпуск- ную трубу
7	Подгорели клапаны или уменьши- лась упругость клапанных пру- жин (поломка их)	Притерсть клапаны, заменить сла- бые или сломанные пружины клапанов
8	Бедная рабочая смесь	См. выше: «Двигатель не пуска- ется»
9	Большие отложения нагара на стенках камер сторавия, диницах пориней, головках впускных клананов	Улалить нагар с деталей. Одноврсменно проверить работу и состояние клапанов и поршиевых колец

Пониженная компрессия в цилиндрах

1 2	Негерметичность клапанов Обгорели фаски выпускных кла- панов	Притереть клапавы к седлам Прошлифовать и притереть клапаны к седлам. При значительных обгораниях заменить клапаны и притереть их к седлам
3	Износ, поломка или закоксовыва-	Заменить поршневые кольца, про-
4	ние поршневых колец Малые или отсутствуют зазоры между коромыслами и стержия- ми клананов	чистить канавки в поршиях Отрегулировать зазоры в клапа- нах
5	Износ зеркала цилипдров, задиры или царапины на нем	Расточить и отшлифовать гильзы,
6	Повреждена прокладка головки ци- линдров	заменить поршин с кольцами Заменить прокладку

Повышенный пропуск газов в картер двигателя

1 2 3	Износ, поломка или закоксовывавие поршневых колец Извос зеркала цилиндров, задиры или царапины на нем Большой износ стержней выпускных клапанов и направляющих втулок	Заменить поршневые кольца, прочистить канавки в поршнях Расточить и отшлифовать гильзы, заменить поршни с кольцами Заменить изношенные клапаны и втулки
	Двигатель перегревается (1	і при исправном-шасси)
1	Недостаточное количество охлаждающей жидкости в системе	Долить охлаждающей жидкости.
	рметоно в проидкость в системе кактуром	Проверить отсутствие подтеканий в системе охлаждения
2	Неполностью открыты створки жа- люзи при полностью вдвинутой	Отрегулировать привод жалюзи
2	рукоятке привода их	
3	Пробуксовывает ремень вентиля- тора	Натянуть ремень вентилятора
4	Поврежден баллон термостата или	Заменить термостат, устранить зае-
	заел клапан в закрытом положе-	дапие
	нии	

No.		Способы устранения	
п п	Причины пенсправности		
5	Отложение накипи на стенках системы охлаждения или засоре-	Промыть систему охлаждения Сердцевину радиатора продуть	
6	ппе сердцевины разнатора Ноломаны допасти крыдьчатки водиного насоса	сжатым воздухом Заменить крыльчатку	
7	Слишком бедная горючая смесь	См. выше: «Двигатель не пуска- ется», н. 2.	
	Двигатель продолжительное	} время не прогревается	

Двигатель продолжительное время не прогревается до рабочей температуры

1	Неполвостью закрыты створки жа- люзи при вытянутой до конка рукоятке привода	Отрегулировать привод жалюзи
2	Повреждена прокладка между вы-	Заменить поврежденную проклад- ку
3	соса и термостатом Заело кланан термостата в откры- том положении	Устравить засдание или заменить термостат новым
	Повышенный расход топлива	(при исправном шасси)
1	Богатая горючая смесь	См. выше: «Двигатель не пускает- ся», п. 3
2	Рапо вступает в работу экопомай- зер	Проверить момент включения эко- иомайзера и при необходимос- ти отрегулировать
3	Перебои в работе двигателя	См. выние: «Двигатель неустойчиво работает на малых оборотах холостого хода»
4	Течь топлива в соединеннях топ- ливопровода или черсз повреж- денную днафрагму топливного	Подтянуть соединения топливопро- вода заменить днафрагму

Пониженное давление масла

насоса

	l .	
1	Неисправны приборы (датчик, ука- затель)	Проверить давление масла контрольным манометром
2	Засдание редукционного клапана	Промыть клапан
3	в открытом положении Поломка пружины редукционного клапана или потеря упругости	Заменить пруживу
4	Чрезмерный извос подшипников коленчатого или распределитель- пого вала	Заменить вкладыни подшинников коленчатого вала или втулки расиределительного вала
5	Изпос шестерен и крышки масля- пого насоса	Заменить изпошенные шестерии. Плоскость крышки прошлифовать по устранения выработки
6	Засорение сетки маслоприемника или подсасывание воздуха в приемной масляной магистрали	Промыть сетку маслоприемника в бензине, устранить подсасыва- ине воздуха

№ п п Причины неисправности Способы устранения			,
	- 1	Причины неисправности	Способы устранения

Повышенный расход масла двигателем

1 2	Износ, поломка или закоксовывание поршневых колец Закоксовывание прорезей масло- съемных поршневых колец и от- верстий в кольцевых канавках	Заменить поришевые кольца, прочистить капавки в поршиях Почистить прорези в кольцах и отверстия в поршиях
3 4	поршия Износ зеркала цилиндров, задиры или парацины на вем Износ по высоте канавок в поршине	Расточить и отшлифовать гильзы, заменить поршии с кольцами Заменить поршии и поршневые кольца
5	Подсасывание масла во впускные каналы через зазоры между стержнями впускных клапанов и их направляющими втулками	Заменить изпошенные клапаны и втулки

Стуки в двигателе (при правильной установке зажигания и применении рекомендуемого топлива)

и применении рекоменоустого тольшому			
1	Большие зазоры между коромыслами и стержнями клапанов	Отрегулировать зазоры	
2	Увеличены сверх допустимого предела зазоры между стержиями клапанов и направляющими втулками	Заменить изпошенные клапаны и втулки. Притереть новые клапа- иы к седлам	
3	Увеличены сверх допустимого предела зазоры в коренных и шатунных подшипииках коленчатого вала.	Заменить вкладыши. При значи- тельных износах шеек отшлифо- вать их под ремонтный размер	
4	Увеличены сверх допустимого предела зазоры в опорах распределительного вала	Заменить опорные втулки	
5	Увеличены сверх допустимого предела зазоры между цилипдрами и поршнями	Расточить и процилифовать гильзы; заменить поршни с кольцами	
6	Увеличены сверх допустимого предела зазоры между поршневыми пальцами и отверстиями для них в бобышках поршней и верхних головках шатунов	Развернуть отверстия в бобыш- ках поршня и во втулках верх- ней головки шатуна под поршне- вой палец ремонтного размера или при замене поршней заме- нить втулки верхних головок шатунов и развернуть их под палец поминального размера	
7	Задиры на кулачках распределительного вала, торцах толкате-	Заменить дефектиые детали	
8	лей, стержнях клапанов Коробление вставки гильзы	Расточить и прошлифовать гильзу или заменить новой	
9	Изиос зубьев распределительных щестерен и шестерен привода масляного насоса и распредели- теля	Заменить изпошенные шестерии	

№ п _І п	Причивы венеправности	Способы устранения
10	Увеличенный осевой люфт распределительного вала из-за износа упорного фланца	Уменьшить толщину распорного кольца, прошлифовав его на иужиый размер
11	Увеличенный осевой люфт колен- чагого вала	Заменить переднюю и заднюю шай-
12	Погнут шатун (стук поршия)	ника коленчатого вала Выправить или заменить шатун
	Детонационные стук	си в двигателе
1	Слишком раннее зажигание	Установить более позднее зажига- ине
2	Применение низкооктанового топ- лива	Применять топливо, рекомендуе- мое инструкцией для данного ав- томобиля
3	Большие отложения нагара на стенках камер сгорания, на дин- щах поршней, головках клапанов	томобиля См. выше: «Двигатель не разви- вает полной мощности», п. 9

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ

Условно различают два вида ремонта двигателя: текущий (гаражный) и капитальный.

Текущий ремонт предназначен для восстановления работоспособности двигателя путем замены или ремонта отдельных его деталей, кроме базовых, к которым относятся блок цилиндров и коленчатый вал. При текущем ремонте могут быть заменены поршневые кольца, вкладыши шатунных и корешных подшипников коленчатого вала, поршни, поршневые пальцы, клапаны и их направляющие втулки, упорные шайбы коленчатого вала и другие детали.

При капитальном ремонте восстанавливают до номинальных значений зазоры и натяги во всех сопряжениях деталей двигателя. При этом двигатель полностью разбирают, а гильзы цилиндров и коленчатый вал обязательно подвергают механической обработке или при наличии оборотных деталей: заменяют.

Общую продолжительность службы двигателя определяет износ базовых деталей двигателя. Как текущий, так и капитальный ремонт двигателя надо проводить по потребности. Основанием для ремонта служат неисправности в работе двигателя, появляющиеся в процессе эксплуагации автомобиля. Однако для продления общего срока службы двигателя и увеличения пробега до капитального ремонта рекомендуется притирать клапаны (первый раз после 5000-8000 км и затем через каждые 40 000—50 000 км пробега) и заменять поршневые кольца 3 - 7088

п вкладыши подшинников коленчатого вала (особенно шатунных) после пробега 70 000—90 000 км.

При больших изпосах цилиндров (0,25 мм и более) замена поршневых колец без замены поршней очень часто не приводит к желаемым результатам.

Предельно допустимые износы

При решении вопроса о замене той или иной детали в процессе ремонга двигателя следует пользоваться данными табл. 4, в которой ориентировочно приведены величины предельно допустаблица 4

Предельно допустныме зазоры при износах в основных сопрягаемых деталях

	Максимально допустимые	
Сопрягаемые детали	зазор, мм	овалььость и конусность, мм
Цилипдр—поршень	0,3 (см. прим. п. 1)	_
Корениая и шатуппая шейки колен-	0.17	
чатого вала — вкладыши	0,15	0.07
Корениая шейка коленчатого вала	_	0,07
Шатунная шейка коленчатого вала	_	(см. прим. п 2) 0,05 (см. прим. п. 2)
Осевой зазов колениятого вала	0,25	(см. прим. п. 2.
Осевой зазор коленчатого вала . Осевой зазор распределительного	0,25	
вала	0,5	
Осевои зазор шатуна	0,1	
Клапан — направляющая втулка	0,25	
Шейка распределительного вала — втулка	0,15	(),05
Поршиевой палец — втулка верхней	0,10	_
головки шатуна	0,10	
Поршневой палец — поршень . Втулка верхней головки шатупа . Поршневой палец	-	0,02 0,01
Поршневое кольцо — канавка в поршне (по высоте). Поршневое кольцо — зазор в замке	0,15 3,0	

Примечание: 1. Если двигатель расходует нормальное количество масла и система вентиляции картера нормально отсасывает газы из картера, то обнаружение на неразобранном двигателе (после сиятия головки цилиндров) извосов цилиндров до 0,35 мм не является основанием для разборки двигателя с целью расточки и перешлифовки цилиндров. Однако при поступлении двигателя в канигальный ремонт рекомендуется перешлифовывать пиливдры даже при величине указанного зазора 0,2 мм.

2. В данном случае приведены величины овальности.

Ремонтные размеры деталей двигателя

Двигатель ремонтируют на базе готовых запасных частей номинальных и ремонтных размеров, обеспечивающих возможность повторных ремонтов. Перечень деталей ремонтных размеров приведен в табл. 5.

Таблица 5 Леталн ремонтных размеров

№ детали или комплекта	Наименование детали или комплекта	Ремонтный размер соп_я- гасмой детали (поминал), или	
1	2		
BK-21-1000105-A	Гильза с поршнем, поршне вым пальцем, стопоривеми и поршневыми кольцами в комилекте		
BK-21-1004014-A	Поршень с порыневым паль- цем и стопорными кольца- ми в комплекте	Цилиндр Ø92	
BK-21-1004014-AP1	То же	То же, 92,5	
BK-21-1004014-5P!	3	» 1)3	
BK-21-1004014-BP1		» 93,5	
21-1004015-A2	Поонсив	» 92	
21-1004015-AP!	To he	» 92.5	
21-1004015-БР1	*	» 93	
21-1004015·BP1	,	» 33.5	
BK-21-1000101	Комилект порышевых колец		
	на один двигатель	» 42	
BK-21-1000101-AP	То же	» 92.5	
BK-21-1000101-5P	10 /// 2	» 93	
BK-21-1000101-BP	, s	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
21-10004024	Комплект пориневых колен		
21 10001021			
21-1004024-AP	на один поршень	» 42	
21-1001021111	Комилект поршиевых колец	» °92,5	
21-1004024-5P	на один поршень То же	. 32	
21-1004024-BP	10 .xc	» 93	
21-1004024737 21-1004020-A	· ·)3,5	
21-1004020:A 21-1004020-БР1	Палец поришевой	Отверстие Ø25	
21-1004020-BP1 21-1004020-BP1	Тоже	То же, 25 68	
21-1094020-ΓΡ1	*	» 25,12	
BK-21A-1005011	Vocanios e 8 por	» 25,2	
DIC-21/3*1076011	Коленчатый вал с вклады-	TY	
211 21 1222121	шами в комплекте	Номинальный	
28 91 10 10101			
3K-21-1000104	Комплект шатунных вклады-	Шейка Ø58	

Продолжение табл.			
1	2	3	
BK-21-1000101 BP		Шейка Ø57,95	
BK-21-1000104-BP	дышей на один двигатель	5.7.5	
ВК-21-1000104-ДР	То же	То же 57,75	
BK-21-1000104-EP	*	» 57,5 » 57.25	
BK-21-1000104 ЖP	» »	» 57	
ВК-21-1000101-ИР ВК-21-100101-КР	Š.	\$ 56.75	
12-1004000	" "	» 56.5	
12-1004000	Болт шатуна с гайкой в сборе		
BK-21-1900102	Комплект коренных вклады-		
BR 21 1 MOTOR	шей на один двигатель	Шейка Ø64	
BK-21-1000102 5P	То же	То же, 63,95	
BK-21-1000102-BP	Комплект коренных вкла-		
	дышей на один двигатель		
ВК-21-1000102-ДР	То же	» 63,5	
BK-21-1000102-EP	»	» 63,25 » 63	
ВК-21-1000102-ЖР	»	» 63 » 62,75	
ВК-21-1000102-ИР	» »	» 62,5	
BK-21-1000102-KP BK-21-1000103	Комплект втулок распре-	1	
BK-21-1000103	делительного вала на	I · ·	
	один двигатель (полуоб-	1 -	
	работанные)		
21-1006024-P	Втулка распределительного	Для шеек с диамет-	
	вала полуобработанная	ром, уменьшенным	
	первая	до 0.75	
12-1006025-P3	вторая		
11-6262-P3	третья		
21-1006027-P	четвертая		
21-1006028-P	пятая	Гнездо ∅38,75	
21-1007080-BP	Седло вставное выпускного	1 нездо (2)00,10	
21-1007082-BP	клапана Седло вставное впускного	То же, 47,25	
21-1()07062-BP	клапана	70 me,	
BK-21-1300101	Комплект деталей сальника	a l	
DI(-21 1000101	водяного насоса (состои	r	
	из манжеты, уплотии	-	
	тельной шайбы, пружи		
	ны, обойм пружины	1	
	прокладки корпуса)		
ВК-21Д-1000106	Комплект деталей, распре		
	делительные шестерни	•	

Сопряжения деталей двигателя

Зазоры и натяги, которые необходимо выдерживать при ремонте двигателя и его узлов, даны в табл. 6. Уменьшение или увеличение зазоров против рекомендуемых непременно приведет к ухудшению смазки трущихся поверхностей, а следовательно, и к ускоренному износу их. Уменьшение натягов в неподвижных (прессовых) посадках тоже крайне нежелательно.

Наименование сопрягаемых	Размеры сопрягаемых деталей, <i>мм</i>		Посадка, мм
деталей	отверстие	ьал	
1	2	3	4
Блок цилипдров — гильза (фланец гильзы)	5+0,025	$5^{+0,055}_{+0,030}$	Натяг $\frac{0.055}{0.005}$
Блок цилиндров — гильза (верхиий установочный поя- сок)	108 + 0,054	$108 \begin{array}{r} -0.040 \\ -0.075 \end{array}$	3a3op $\frac{0.129}{0.040}$
Блок цилиндров — гильза (пижний установочный поя- сок)	100+0,054	100_0,035	Зазор $\frac{0.089}{0}$
Блок цилиндров — крышка ко- ренного подиципника	115+0,021	$115^{+0.038}_{+0.023}$	Натяг $\frac{0.038}{0.002}$
Шатун, крышка шатуна — болт	10+0,03	10_0,015	Зазор $\frac{0,045}{0}$
Гильза пилипдра — юбка поршия	92+0,060	92+0,048	Подобрать с зазором 0,024
Поршень—маслосъемное коль- но	$5^{+0,055}_{+0,035}$	50,012	3a3op $\frac{0.067}{0.035}$
Поршень — пижнее компрес- сионное кольцо	$2,5^{+0,055}_{+0,035}$	2,5_0,012	3a3op $\frac{0.067}{0.035}$
Поршень — верхнее компрес- сионное кольцо , , , ,	$2,5^{+0,070}_{+0,050}$	2,5_0,012	Зазор $\frac{0.082}{0.050}$
Шкив коленчатого вала — ступица шкива	57 ^{+0,06}	57_0,06	3a3op $\frac{0.12}{0}$
Крышка распределительных шестерен — сильник в сборе	81,5+0,06	$81,5^{+0,35}_{+0,20}$	Натяг $\frac{0.35}{0.14}$
Распределительная пестерня— коленчатый вал	40+0,027	40+0,020	Натяг 0,020 Зазор 0,024
Упорная шайба — коленчатый вал	$40^{+0,160}_{+0,075}$	$40^{+0,020}_{+0,003}$	Зазор $\frac{0.157}{0.055}$
Втулка шатуна — Белая .	$25^{+0,0070}_{+0,0045}$	250,0025	
леная деленая повришения	$25^{+0.0045}_{+0.0020}$	25 - 0.0025	3,000 0,000
Желтая .	25 + 0.0027 -0.0005	25-0,0050	3 азор $\frac{0.000}{0.000}$
Красная .	25 ⁻⁰ ,0005 -0,0030	$25 \begin{array}{r} -0.075 \\ -0.0100 \end{array}$	
Верхияя головка шатуна — втулка шатупа	$26,27^{+0},023$	26,27 + 0,145 + 0,100	Натяг $\frac{0.148}{0.07}$
1 Маркировка групп.		-	

Продолже				ение табл. 6	
1		2	3	4	
Поршень—поршне- вой палеи	Белая	25 ^{0,0050} -0,0075	25 - 0,0025		
DOM MARCE	Зеленая	$25 - 0.0075 \\ -0.0100$	$25 - 0.0025 \\ -0.0050$	0,0075	
	Желтая	$25 \begin{array}{c} -0.0100 \\ -0.0125 \end{array}$	$25 \begin{array}{c} -0,0050 \\ -0,0075 \end{array}$	Натяг $\frac{0,0070}{0,0025}$	
	Красная	$25 \begin{array}{r} -0.0125 \\ -0.0150 \end{array}$	$25 - 0.0075 \\ -0.0100$		
Поршень — стопо	л орное коль-	2,2+0,12	$2^{+0,04}_{-0,02}$	3a3op $\frac{0.34}{0.16}$	
Ступица шкива вала — шпонка		8+0,03	8+0,05	Натяг 0,05 Зазор 0,03	
Коленчатый вал инк ведущего ки передач .	— подшип- вала короб- . · . · ·	40-0,012	400,011	Натяг $\frac{0.028}{0.001}$	
Коленчатый вал - ховика	— болт ма- · · · · ·	12+0,027	12_0,018	Зазор $\frac{0.045}{0}$	
Маховик — коленч Маховик — болт г		$\begin{array}{c c} & 122 + 0.04 \\ & 12 + 0.027 \end{array}$	122±0,014	Натяг 0,014 Зазор 0,026 3.000 0,045	
Коленчатый вал (торцовый)	— шатун · · · ·	36 ⁺⁰ , I	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	3a3op $\frac{0.043}{0}$ 3a3op $\frac{0.32}{0.15}$	
Шатунные вкладыг чатый вал ^і .	ши — колен- 	$ \begin{vmatrix} 61,5^{+0},012 - \\ -2(1,75^{-0},013 \\ -0,020 \end{vmatrix} $	580,025	3a3op $\frac{0.077}{0.026}$	
Коренные вкладыц чатый вал ²	ни колен-	$\begin{bmatrix} 68.5 + 0.018 - \\ -2(2.25 - 0.020) \end{bmatrix}$		3a3op 0,083	
Коленчатый вал линдров + упој (осевой люфт)	— блок іці- рііые шайбы 	38—0,05	$\begin{vmatrix} 64 - 0.025 \\ 33 - 0.05 + \\ +2.5 - 0.03 + \\ +2.45 - 0.01 \end{vmatrix}$	0,026 Полобрать шай- бу (2.45—	
Коромысло — втуг	ıқа 	23,25+0,045	$\begin{bmatrix} 23,4+0.07 \\ +0.04 \end{bmatrix}$	Натяг $\frac{0,220}{0,145}$	
Втулка — ось кор	омысел .	$22^{+0.020}_{+0.007}$	22-0,014	3a3op $\frac{0.034}{0.007}$	

¹ Днаметр 61,5+0,012 — размер постели вкладышей шатуна, 2 (1,75—0,020) — толщина двух вкладышей шатуна.

Продолжение т				
1	2	3	4	
Головка цилиндров — втулка клапана	17+0,035	$17^{+0.065}_{+0.047}$	Натяг $\frac{0.065}{0.012}$	
Втулка клапана — виускной р клапан —	9+0,022	$9 \begin{array}{r} -0.050 \\ -0.075 \end{array}$	Зазер $\frac{0.097}{0.050}$	
Втулка клапана — выпускной клапан	9+0,022	$9 - 0,075 \\ -0,095$	3asop $\frac{0.117}{0.075}$	
Головка цилиндров — седло внускного кланана	47+0,027	$47 + 0,125 \\ + 0,100$	Натяг $\frac{0,125}{0,073}$	
Головка цилиндров — седло выпускного клапана	38,5+0,027	$38,5^{+0}_{+0,100}$	Натяг $\frac{0,125}{0,073}$	
Блок цилиидров — Голубая ¹ .	25 + 0.025 + 0.011	$25 \begin{array}{r} -0,008 \\ -0,015 \end{array}$	Зазор $\frac{0.040}{0.019}$	
толкатель Желтая .	25+0,011	$25 \begin{array}{c} -0.015 \\ -0.022 \end{array}$	Зазор $\frac{0.033}{0.015}$	
Наконечник итанги — штан- га	$\begin{array}{c c} 8,75 + 0,03 \\ -0,02 \end{array}$	$8,75^{+0,04}_{+0,03}$	$ \text{Натяг } \frac{0.05}{0} $	
Распределительная шестерия— распределительный вал	₂₈ +0,023	$28^{+0.017}_{+0.002}$	Натяг 0,17 Зазор 0,021	
Втулка подшипника — первая опора распределительного вала	$52^{+0.050}_{+0.025}$	52_0,020	Зазор $\frac{0.070}{0.025}$	
Вгулка подшипника — вторая опора распределительного вала	$51^{+0,050}_{+0,025}$	51 -0,020	3a3op $\frac{0.070}{0.025}$	
Втулка подшипника — третья опора распределительного вала	$50^{+0.050}_{+0.025}$	50_0,017	Зазор $\frac{0,067}{0,025}$	
Втулка подшипника — четвертая опора распределительного вала	$49^{+0,050}_{+0,025}$	490,017	3a30p $\frac{0.067}{0.025}$	
Вгулка подшипника — пятая опора распределительного вала	$48^{+0.050}_{+0.025}$	48-0,017	3a30p $\frac{0.067}{0.025}$	
Распределительный вал (рас- периая втулка) — упорный фланец	4,1+0,05	4_0,05	3a3op $\frac{0.200}{0.100}$	
Подшиппинк вал водяного насоса ,	17 _{-0,01}	170,012	Нагяг 0,(10 Зазэр 0,012	
Корпус водяного насоса — подининик	⁴⁰ -0,027	400,011	Нагяг 0,027 Зазор 0,011	

¹ Маркировка групп

 $^{^2}$ Диаметр 68.5 + 0.018 — размер постели коренных вкладышей, 2(2.25 - 0.020) — толшина двух коренных вкладышей.

	Продолжение тас		
1	2	3	4
Корпус привода распреде- лителя — распределитель .	27+0,023	$27 - 0.025 \\ 27 - 0.055$	3a3op $\frac{0,078}{0,025}$
Шлиц валика привода распределителя— хвостовик распределителя	$3^{+0.23}_{+0.18}$	3,10,025	3a3op $\frac{0,105}{0,080}$
Корпус и втулка привода — валик привода распределителя	$13^{+0,040}_{+0,016}$	13_0,012	3 a 3 c p $\frac{0.052}{0.016}$
Шестерня привода распределителя — валик привода	13 ⁺⁰ ,002 -0,025	13_0,012	Натяг 0,025 Зазор 0,014
Втулка и вал масляного на- соса в сборе — инифт	4 ^{+0,03} -0,05	4_0,048	Натяг 0,050 Зазор 0,078
Корпус масляного пасоса — шестерня (торцовый зазор)	$\begin{vmatrix} 35 - 0.05 \\ -0.10 + \\ +\frac{2}{3}(0.5 - 0.1) \end{vmatrix}$	35 + 0,125 + 0,075	Зазор <u>0,208</u> 0,042
Корпус масляного насоса — шестерня (радиальный зазор)	$32,4^{+0,140}_{+0,(95}$	$\begin{vmatrix} 32,4 & -0,025 \\ -0,075 \end{vmatrix}$	3asop $\frac{0,215}{0,120}$
Ведомая шестерня масляного насоса — ось шестерни.	13 ^{-0,622} -0,048	13-0,064	Зазор $\frac{0,060}{0,016}$
Корпус масляного насоса — ось ведомой шестерни	13 ^{-0,095} -0,116	130,064	Натяг $\frac{0.052}{0.013}$
Ведущая шестерня масляного насоса — валик	13 ⁻⁰ ,022 -0,048	13_0,012	Натяг $\frac{0,(43)}{0,010}$
Корпус масляного насоса — валик	13 ⁺⁰ ,040 +0,016	13_0,012	Зазор $\frac{0.052}{0.016}$
Блок цилиндров — корпус . привода распределителя .	29+0,023	29 ^{-0,020} -0,053	Зазор $\frac{0,076}{0,020}$
Блок цилиндров — плунжер редукционного клапана	13 ⁺⁰ ,07	$13 \begin{array}{r} -0.075 \\ -0.110 \end{array}$	Зазор $\frac{0,180}{0,075}$

Для таких деталей, как направляющие втулки и вставные седла выпускных клапанов, уменьшение натягов может привести к ухудшению передачи тепла охлаждаемым водой стенкам головки цилиндров со всеми вытекающими отсюда последствиями: короблением, пригоранием, интенсивными износами, задирами и т. п.

Снятие и установка двигателя

Двигатель снимают вверх через кабину при помощи грузоподъемного устройства. Для облегчения снятия в крыше авто-

мобиля имеется люк для троса грузоподъемника. При снятии двигателя с автомобиля, не имеющего люка в крыше кабины, подъемником может служить таль грузоподъемностью 0,5 т без блока на крюке. Таль подвешивают на деревянный брус (или металлическую трубу) длиной 3000 мм, достаточной прочности, пропущенный в дверные проемы и установленный на деревянные козлы высотой 1750 мм.

Перед снятием двигателя на автомобиле, установленном на осмотровой яме, необходимо провести следующие подготовительные операции.

Слить воду из системы охлаждения и масло из картера двигателя.

Снять сиденья и панели капота, воздушный фильтр и катушку зажигания, крышку капота, люк в крышке кабины, брызговики двигателя и приемную трубу глушителя, водяной радиатор, который (после отъединения его ог рамы, двигателя и кузова и снятия вентилятора) вытаскивают в кабину.

Отъединить от двигателя: шланги отопителя и масляных фильтров тои-

кой и грубой очистки и все электропровода.

Снять краник масляного радиатора, датчик давления масла и тройник фильтра грубой очистки, болты крепления подущек передних опор двигателя вместе с нижними подушками опор (у автомобилей семейства УАЗ-451М отъединить заднюю точку крепления двигателя), распорную тягу, отъединить тягу управления сцепления и снять масленку.

Установить скобу на вторую и четвертую шпильки головки цилиндров,

считая от переднего торца блока.

После этого, приподняв немного двигатель подъемником и отъединив от него коробку передач, осторожно вытаскивают его в кабину, а затем по доске спускают на землю. На автомобилях семейства УАЗ-452 коробка передач остается на шасси вместе с раздаточной коробкой. На автомобилях семейства УАЗ-451М коробку передач после отъединения от двигателя снимают с шасси.

Устанавливают двигатель на автомобиль в обратной последовательности.

Двигатель можно также снимать, опуская его вниз. В этом случае его снимают вместе с коробкой передач и раздаточной коробкой. Этот способ значительно сложнее. На грузовых автомобилях УАЗ-451ДМ и УАЗ-452Д при снятии двигателя предварительно снимают кабину.

Разборка и сборка двигателя

При индивидуальном методе ремонта двигателя детали, пригодные к дальнейшей работе, устанавливают на свои прежние места, где они приработались. Для обеспечения этого такие детали, как поршни, поршневые кольца, шатуны, поршневые пальцы, вкладыши, клапаны, штанги, коромысла и толкатели при снятии необходимо маркировать любым из возможных способов, не вызывающих порчи деталей (кернением, надписыванием, прикреплением бирок и т. п.).

При ремонте нельзя раскомплектовывать крышки шагунов с шатунами, переставлять картер сцепления и крышки коренных подшипников с одного двигателя на другой или менять местами крышки средних коренных подшипников в одном блоке, так как перечисленные детали обрабатывают на заводе совместно и поэтому они невзаимозаменяемы.

Если картер сцепления заменяют новым, то необходимо проверить концентричность отверстия, служащего для центрирования коробки передач, с осью колеичатого вала, а также перпендикулярность заднего торца картера относительно оси колеичатого вала. Стойку индикатора при проверке закрепляют на фланце коленчатого вала. Сцепление при этом должно быть снято. Биение отверстия и торца картера не должно превышать 0,08 мм.

После разборки двигателя детали тщательно обезжиривают

и очищают от нагара и смолистых отложений.

Нагар с поршней, впускных клапанов и камер сгорания удаляют механическим пли химическим способом. Наиболее простым способом очистки деталей является ручная мойка керосином или бензином в небольших ваннах волосяными щетками и скребками.

Химический способ удаления нагара заключается в выдерживании деталей в ванне с раствором, подогретым до 80—95°С,

в течение 2—3 ч.

Для очистки алюминиевых деталей применяют следующий состав раствора (в a на 1 a):

Кальцинированная сода (Na ₂ CO ₃)								. 18,5
Мыло хозяйственное или зеленое								
Жид (ое стекло (Na ₂ SiO ₃)								. 8,5

Для очистки стальных деталей рекомендуется следующий состав раствора (в ε на 1 Λ):

Каустическая седа (NaOH)	. 25
Кальипнированная сода (Na_2CO_3)	. 33
Мыло хозяйственное или зеленое	
Жидкое стекло (Na_2SiO_3)	. I,5

После очистки детали промывают горячей (80—90°С) водой и обдувают сжатым воздухом.

Промывать детали из алюминиевых и цинковых сплавов в растворах, содержащих щелочь (NaOH), нельзя, так как щелочь разъедает алюминий и цинк.

При сборке двигателя необходимо соблюдать следующие

УСЛОВИЯ

Детали перед сборкой рекомендуется протереть чистой салфеткой и продуть сжатым воздухом, а все трущиеся поверхности смазать чистым маслом.

Резьбовые детали (шпильки, пробки, штуцеры), если их вывертывали или заменяли в процессе ремонта, ставить на сурике или белилах, разведенных натуральной олифой.

Неразъемные соединения, например заглушку блока цилинаров, надо ставить на нитролаке.

Окончательно затягивать болты и гайки, перечисленные инже, следует динамометрическим ключом. Момент затяжки, $\kappa \Gamma M$:

Гаек ц	іпплек крепления	Головки ц	алиндров			. 7,3-	-7.8
Гаек б	олтов шатуна .					. 6,8	~7, 5
Гаек ш	инглек крепления	грышек ко	ренных п	одшипн	иков		
коле	нчатого вала					. 12,5	-13,6
Гаек б	олтов крепления	маховика в	с коленча:	тому вал	1V	7,6	-8,3

Ремонт блока цилиндров

Все поверхности трения в отверстиях блока, кроме направляющих отверстий толкателей, снабжены сменными втулками: сменные гильзы цилиндров, сменные вкладыши коренных подшипников коленчатого вала, сменные втулки опор распределительного вала. Такая конструкция блока делает его практически неизнашиваемым, а его ремонт в основном сводится к перешлифовке или замене гильз цилиндров, замене изношенных втулок подшипников распределительного вала полуобработанными с последующей их обработкой под требуемые размеры, ремонту направляющих толкателей и замене вкладышей коренных подшипников коленчатого вала.

Расточка и смена гильз блока цилиндров

Максимально допустимый износ гильз цилиндров 0.30~мм. При наличии такого износа гильзу вынимают из блока цилиидров и растачивают до ближайшего ремонтного размера с допуском на обработку +0.06~мм.

При обработке гильзу нельзя зажимать в кулачковый патроп, так как неминуема деформация гильзы и искажение раз-

меров после снятия ее со станка.

Закрепляют гильзу в приспособлении, представляющем собой втулку с посадочными поясками диаметром 100 и 108 мм. Гильзу ставят во втулку до упора в верхний буртик, который зажимают накладным кольцом в осевом направлении.


Чистота поверхности зеркала после обработки должна соогветствовать $\nabla 9$. Достигают этого тонкой расточкой или шли-


фовкой с последующим хонингованием.

Овальность и конусность допускаются до 0,02 мм, причем большее основание конуса должно располагаться в нижией части гильзы. Бочкообразность и корсетность допускаются не более 0,01 мм.

Зеркало обрабатывают концентрично установочным пояскам. Биение этих поясков относительно зеркала должно быть не более $0.01\ \text{мм}$.

Ремонтные размеры гильз равны 92,5; 93,0 и 93,5 мм.








Рис. 43 Замер выступания гильзы над плоскостью блока

Так как для удаления гильзы из блока необходимо приложить некоторое усилие, то гильзу рекомендуется снимать при помощи приспособления (рис. 42). Удалять гильзу ударами по выступающей в картер нижней ее части нельзя, так как можно повредить стенки гильзы, и тогда она станет непригодной для дальнейшего применения.

Забивать новую гильзу в гнездо блока также нельзя; она должна свободно от руки входить в гнездо.

После установки гильз в блок цилиндров необходимо проверить величину выступания верхнего торца гильзы над верхней плоскостью блока, как показано на рис. 43. Величина выступания должна быть 0,005—0,055 мм. При недостаточном выступании (менее 0,005 мм) может пробить прокладку головки цилиндров и неизбежно попадание воды в камеру сгорания из-за недостаточного уплотнения верхнего пояска гильзы с блоком цилиндров. При проверке величины выступания торца гильзы над блоком необходимо снять с гильзы резиновое уплотнительное кольцо.

Чтобы гильзы не выпали из гнезд при дальнейших ремонтных операциях, их закрепляют в блоке при помощи шайбы и втулки, надеваемых на шпильку крепления головки цилиндров (см. рис. 47).

Изношенные после третьего ремонта (перешлифовки) гильзы заменяют новыми. С этой целью с IV квартала 1966 г. введена поставка в запасные части ремонтного комплекта, состоящего из гильзы цилиндра с поршнем, поршневым пальцем, стопорными и поршневыми кольцами. Номер комплекта по каталогу ВК-21-1000105-А.

Ремонт опор распределительного вала и направляющих толкателей, а также порядок замены коренных вкладышей коленчатого вала изложены в соответствующих разделах настоящей главы.

Ремонт головки цилиндров

К основным неисправностям головки цилиндров, которые можно устранить ремонтом, относятся: коробление плоскости прилегания к блоку цилиндров, износ седел и направляющих втулок клапанов.

Непрямолинейность плоскости головки, соприкасающейся с блоком, при проверке ее на контрольной плите шупом не должна быть более 0,05 мм. Незначительное коробление головки (до 0,3 мм) рекомендуется устранять шабровкой плоскости по краске. При короблениях, превышающих 0,3 мм, головку необходимо шлифовать «как чисто». При этом глубину камер сгорания уменьшать более чем на 0,7 мм против номинального размера пельзя.

Ремонт седел и направляющих втулок клапанов см. в разделе «Восстановление герметичности клапанов».

Замена поршневых колец

Необходимость в замене поршневых колец возникает через 70 000—90 000 км пробега автомобиля в зависимости от качества применяемых горюче-смазочных материалов и общих условий эксплуатации автомобиля.

Поршневые кольца ремонтных размеров (см. табл. 5) отли-

чаются от номинальных только наружным диаметром.

Кольца того или иного ремонтного размера предназначены для установки в цилиндры, обработанные под данный ремонтный размер, и для установки в изношенные цилиндры ближайшего меньшего ремонтного размера путем подпиливания их стыков до получения зазора в замке 0,3—0,5 мм.

Боковой зазор в стыке кольца проверяют, как показано на рис. 44.




Рис 44. Полбор поршневых колец по цилиндру




Рис. 45. Установка поршневых колец на поршень

К перешлифованным цилиндрам кольца подгоняют по верхней части, а к изношенным — по нижней части цилиндра (в пределах хода поршневых колец). При подгонке кольцо устанавливают в цилиндре в рабочее положение, т. е. в плоскости, перпендикулярной оси цилиндра, и продвигают при помощи головки поршня. Стыки колец обязательно надо припиливать так, чтобы плоскости стыков при сжатом кольце были параллельны.

Синмать и надевать кольца на поршень рекомендуется при

помощи съемника, как показано на рис. 45.

После подгонки колец по цилиндрам необходимо проверить боковой зазор между кольцами и канавками в поршие, который должен быть: для верхнего компрессионного кольца в пределах 0,050—0,082 мм, а для нижиего компрессионного и маслосъем-




Рис. 46. Очистка канавок поршневых колец от нагара

ного — 0,035—0,067 мм. При больших зазорах замена поршневых колец не исключит повышенного расхода масла на угар. В этом случае одновременно с заменой колец надо заменять и поршни (см. раздел «Замена поршней»).

При замене только поршневых колец без замены поршней необходимо удалять нагар с днищ поршней, из кольцевых канавок в головке порш-

ня и маслоотводящих отверстий, расположенных в канавках для маслосъемных колец. Нагар из канавок надо удалять осторожно, чтобы не повредить их боковые поверхности, при помощи приспособления, показанного на рис. 46.

Из маслоотводящих отверстий нагар удаляют сверлом диаметром 3 *мм*, которое приводится во вращение электродрелью или вручную.

При использовании новых или перешлифованных под ремонтный размер гильз цилиндров необходимо, чтобы верхнее компрессионное кольцо имело хромовое покрытие, а остальные были лужеными или фосфатированными. При замене только поршневых колец, без ремонта или замены гильзы, все они должны быть лужеными или фосфатированными, так как к изношенной гильзе хромпрованное кольцо прирабатывается очень члохо.

Перед установкой поршней в цилиндры необходимо развести стыки поршневых колен под углом 120° друг к другу.

После смены поршневых колец в течение $1000~\kappa M$ пробега не следует повышать скорость автомобиля свыше $60~\kappa M/u$.

Поршни нужно менять чаще всего вследствие изпоса канавки верхнего поршневого кольца и реже из-за износа юбки поршня.

При текущем ремонте двигателя в частично изношенные цилиндры, как правило, устанавливают поршни того же размера (номинального или ремонтного), какой имели поршни, ранее работавшие в данном двигателе. Однако желательно подобрать комплект большего размера поршней для уменьшения зазора между юбкой поршня и зеркалом цилиндра.

В этом случае зазор между юбкой поршня и зеркалом цилиндра следует проверять в нижней, наименее изношенной части цилиндра.

Нельзя допускать уменьшения зазора в этой части цилиндра ниже 0.02 мм.

К обработанным под ремонтный размер цилиндрам поршни подбирают по усилию, необходимому для протягивания ленты-шупа, вставляемого в зазор между поршнем и гильзой (рис. 47).

Усилие протягивания ленты толщиной 0.05 мм и шириной 13 мм должно быть в пределах 3.5-4.5 к Γ . Щуп-ленту располагают в плоскости, перпендикулярной к оси поршневого пальца.

Для обеспечения правильного подбора к цилиндру поршень должен быть обязательно без поршневого пальца, искажающего на холодном поршне истинные размеры его юбки. При этом поршень устанавливают в ци-




Рис. 47. Подбор поршней к цилиндрам: 1 — динамометр: 2 — лентанцуп; 3 — втулка; 4 — пайба

линдр юбкой вверх, как показано на рисунке, иначе при протягивании будет закусывать ленту-щуп юбкой поршия из-за ее конусности.

В запасные части поставляют поршни вместе с подобранными к ним поршневыми пальцами и стопорными кольцами.

Размеры ремонтных поршней и номера комплектов приве-

дены в табл. 5.

Для облегчения подбора поршни сортируют по наибольшему диаметру юбки. На днище поршней номинального размера выбито буквенное обозначение сортировочной группы. Буквы обозначают следующие размеры диаметра юбки поршня, мм:

$$A = 91,088 = 92,000$$
 $\Gamma = 92,024 = 92.033$
 $B = 92,000 = 92,012$ $\Pi = 92,035 = 92,048$
 $\Pi = 92,012 = 92,024$

На дипщах поршней ремонтного размера вместо буквейного обозначения непосредственно выбит размер диаметра юбки поршня, округленный до 0,01 мм. Например 92,5 мм. Допуск на диаметр юбки поршня ремонтного размера составляет +0,048 —0,011 мм.

Кроме подбора поршней к цилиндрам по диаметру юбки, их подбирают также по весу. Это необходимо для сохранения уравновешенности двигателя. Разница в весе самого легкого и самого тяжелого поршней для одного двигателя не должна превышать 4 г.

Поршни в цилиндры устанавливают при помощи приспособления, показанного на рис. 48. Внутренний диаметр A кольца делают равным размеру цилиндра (номинальному или ремонт-

ному) с допуском +0.01 мм.

При установке поршней в цилиндры необходимо, чтобы метка «назад», выбитая на поршне, была обращена к маховику.

На всех поршнях ремонтных размеров отверстия в бо-

На всех поршнях ремонтных размеров отверстия в бобышках под поршневой палец делаются номинального размера. При необходимости эти отверстия растачивают или развертывают до ближайшего ремонтного размера с допуском $\frac{-0.005}{-0.015}$ мм. Чистота поверхности должна быть $\nabla 8$.

верхности должна оыть Vo. Конусность и овальность отверстия допускаются не более 0,005 мм. При обработке должна быть обеспечена нерпендикулярность оси отверстия к оси поршня, допускаемое отклонение не более 0,05 мм на длине 100 мм.

Рис. 48. Приспособление для уста-

новки поршня с кольцами в цилипдр

Ремонт шатунов

Ремонт шатунов сводится к замене втулки верхней головки и последующей обработке ее под поршневой палец номинального размера или к обработке имеющейся в шатуне втулки под палец ремонтного размера.

В запасные части поставляют втулки одного размера, свернутые из бронзовой ленты ОЦС4-4-2,5 толщиной 1 мм.

При запрессовке новой втулки в шатун необходимо обеспечить совпадение отверстия во втулке с отверстием в верхней головке шатуна для обеспечения подачи смазки к поришевому пальцу.

После запрессовки втулку уплотняют гладкой брошью до диаметра $24,3^{+0.045}$ мм, а затем уже развертывают или расгачи-

25,20 $_{-0.763}^{+0.767}$ мм — под палец ремонтного размера.

Расстояние между осями отверстий нижней и верхней головок шатупа должно быть равным 168 \pm 0,05 мм; допустимая непараллельность осей в двух взаимно перпендикулярных плоскостях не более 0,04 мм на длине 100 мм; овальность и конусность не должны превышать 0,005 мм. Чтобы выдержать указанные размеры и допуски, развертывать вгулку верхнего отверстия шатупа реко-

вают под номинальный или ре-

мм. Например, $25^{+0.007}_{-0.03}$ мм — под

палец номинального размера и

монтный размер с допуском +0,007

мендуется в кондукторе.
После развертывания отверстия доводят на специальной шлифовальной головке, держа шатун в руках как показано на рис. 49.

Рис. 49. Доводка отверстия в верхней головке шатуна: 1— державка; 2— шлифовальная головка: 3— зажим

Шлифовальные бруски головки устанавливают микрометрическим винтом на требуемый ремонтный размер. Чистота обработки — $\nabla 8$.

Шатуны, отверстия под вкладыши в нижней головке которых имеют овальность более 0,05 *мм*, выбраковывают.

Рис. 50. Снятне стопорных колен пориневого пальца

Замена и ремонт поршневых пальцев

Размеры ремонтных поршпевых пальцев и их номера приведены в табл. 5.

Для замены поршневых пальцев без предварительной обработки отверстий в поршне и в верхней головке шатуна применяют поршневые пальцы, увеличенные по днаметру на 0,08 мм. Применение пальцев, увеличенных на 0,12 и 0,20 мм, требует предварительной обработки отверстий в бобышках поршня и в верхней головке шатуна, как описано выше (см. разделы «Замена поршней» и «Ремонтшатунов»).




Рис. 51. Приспособление для запрессовки поршневого пальца: 1 — направляющая; 2 — палец; 3 — плунжер

Перед выпрессовкой поршневого пальца из поршня необходимо вынуть стопорные кольца поршневого пальца плоскогубцами (рис. 50). Выпрессовывают и запрессовывают палец в приспособлении, как показано на рис. 51. Перед выпрессовкой пальца поршень пагревают в горячей воде ло 70°С.

Поршневые пальцы ремонтируют перешлифовкой

их с больших ремонтных размеров на меньшие или хромированием с последующей обработкой под номинальный или ремонтный размер.


Сборка шатунно-поршневой группы

Для обеспечения работы шатунно-поршневой группы без стуков поршень, поршневой палец и шатун подбирают друг к другу с минимально необходимыми зазорами для нормальной их смазки.

Поршневой палец к верхней головке шатуна подбирают с зазором 0.0045—0.0095 мм. В практике пален подбирают так, чтобы при нормальной комнатной температуре он плавно перемещался в отверстии верхней головки шатуна от легкого усилия большого пальца руки (рис. 52).

В поршень палец устанавливают с натягом 0.0025 - 0.0075 мм. Практически поршневой палец подбирают таким образом, чтобы при нормальной комнатной температуре (20°C) поршневой палец не входил бы в поршень от усилия руки, а при нагревании поршня в горячей воде до температуры 70°C входил в него свободно. Поэтому перед сборкой пальца с поршнем поршень необходимо нагреть в горячей воде до 70°C. Запрессовывание пальца без предварительного подогрева поршня приведет к порче поверхности отверстий в бобышках поршня, а также к деформации самого поршня. Подсборку шатунно-поршневой группы выполняют в том же приспособлении, что и разборку (см. рис. 51).

Следует иметь в виду, что для обеспе- Рис. 52. Подбор поршиечения балансировки двигателя разница



вого пальца

в весе установленных в двигатель поршней в сборе с шатунами не должна превышать 8 г.

Стопорные кольца поршневого пальца должны сидеть в своих канавках с некоторым натягом. Не рекомендуется применять стопорные кольца, бывшие в употреблении.

Учитывая сложность подбора поршневого пальца к поршню и шатуну (необходимость обеспечения номинальных посадок), в запасные части поршни поставляют в сборе с поршневым пальцем и стопорными кольцами.

Ремонт коленчатого вала

Ремонт коленчатого вала заключается в перешлифовке коренных и шатунных шеек под новые ремонтные размеры при их износах и отклонениях от правильной геометрической формы. превышающих допустимые, приведенные в табл. 4.

Ремонтные размеры шатунных и коренных шеек определяются размерами комплектов шатунных и коренных вкладышей, Быпускаемых в запасные части (см. табл. 5).

Радиальные зазоры в шатунных и коренных подшипниках коленчатого вала должны быть соответственно в пределах 0,026-0,077 и 0,026-0,083 мм. Перешлифовывают шейки с допуском —0,013 мм. Так, например, при перешлифовке шеек вала под первые ремонтные комплекты вкладышей размеры шатунных и коренных шеек должны соответственно находиться в пределах 57,750—57,737 и 63,750—63,737 мм.

Ремонтный размер шатунных шеек может не совпадать с ремонтным размером коренных шеек, но все шатунные и все коренные шейки следует перешлифовать под один ремонтный размер.

Фаски и отверстия переднего и заднего концов вала не пригодны для установки вала в центре шлифовального станка. Для этого надо делать съемные центра-стаканы: передний центр напрессовывают на шейку диаметром 38 мм, а задний центрируют по наружному диаметру фланца (122 мм) вала и крепят к нему болтами. При изготовлении переходных центров нужно обеспечить концентричность центрового отверстия с установочным отверстием. При несоблюдении этого условия нельзя обеспечить необходимой концентричности посадочных мест маховика и шестерни к осям коренных шеек.

При шлифовке шатунных шеек вал устанавливают по дополнительным центрам, соосным осям шатунных шеек. Для этого можно использовать центра-стаканы, предусмотрев на них фланцы с двумя дополнительными центровыми отверстиями, отстоящими от среднего отверстия на 46 ± 0.05 мм.

Для переднего конца лучше сделать новый центр-фланец, устанавливаемый на шейку днаметром 40 мм (на шпонке) и дополнительно закрепляемый болтом (храповиком), ввертываемым в резьбовое отверстие.

Перед шлифованием шеек углубить фаски на кромках масляных каналов настолько, чтобы ширина их после сиятия всего припуска на шлифование была в пределах 0,8—1,2 мм. Делают это при помощи наждачного камия суглом при вершине 60—90°, приводимого во вращение электродрелью.

При шлифовке шатунных шеек следует остерегаться затрагивания шлифовальным кругом боковых поверхностей шеек. В противном случае осевой зазор шатунов будет чрезмерно велик и шатуны будут стучать. Раднус перехода к боковой поверхности выдерживать в пределах 1,2—2 мм. Чистота новерхности шеек после обработки должна быть $\nabla 9$. Шлифование ведут с обильным охлаждением эмульсией.

В процессе перешлифовки необходимо выдерживать: расстояние между осями коренных и шатунных шеек в предслах 46-1-0,05 мм;

овальность и конусность шеек не более 0,01 мм;

угловое расположение шатунных шеек в пределах $\pm 0^{\circ}10'$;

непараллельность осей шатунных шеек с осью коренных шеек не более 0,012 мм на всей длине шатунной шейки;

биение (при установке вала крайними коренпыми шейками на призмы) средних коренных шеек не более 0,02 мм, шейки под распределительную шестерню — до 0,03 мм, а шеек под ступицу шкива и задний сальник — до 0,04 мм.

После шлифовки шеек коленчатый вал промывают, а масляные каналы очищают от абразивов и смолнстых отложений при помощи металлического ерша и керосина. Пробки грязеуловителей при этом вывертывают. После очистки грязеуловителей и каналов вновь завертывают пробки на место и кернят каждую из них для предотвращения самопроизвольного вывертывания.

Очищать масляные каналы следует и при эксплуатационном ремонте двигателя, когда коленчатый вал вынимают из блока.

После ремонта коленчатый вал собирать надо с тем маховиком и сцеплением, которые стояли на нем до ремонта. Устанавливать при этом сцепление на маховик надо по заводским меткам «О», нанесенным на обеих деталях одна против другой около одного из болтов крепления кожуха сцепления к маховику.

Перед установкой на двигатель коленчатый вал подвергают динамической балансировке на балансировочном станке. Предварительно необходимо сцентрировать ведомый диск сцепления при помощи ведущего вала коробки передач или специальной оправки.

Дисбаланс устраняют высверливанием металла в ободе маховика на радиусе 158 мл сверлом 12 мм. Глубина сверления не должна превышать 12 мм. Допустимый дисбаланс не более 70 Γ см.

Замена вкладышей коренных и шатунных подшипников коленчатого вала

Вкладыши коренных и шатунных подшипников заменяют при увеличении диаметрального зазора в подшипниках более 0,15 мм. При зазорах, превышающих указанную величину, появляются стуки подшипников, повышается расход смазки и снижается давление масла в масляной магистрали, так как смазка при этом свободно вытекает из подшипников и производительность масляного насоса оказывается недостаточной для поддержания нормального давления.

Расход смазки увеличивается вследствие того, что количество масла, попадаемого на стенки цилиндров за счет разбрызгивания, увеличивается настолько, что поршни и поршневые кольца не справляются с задачей регулирования масляной пленки на стенках цилиндров и пропускают значительное количество его в камеры сгорания, где оно и сгорает.

В результате вытекания смазки из подшипников и снижения давления масла в масляной магистрали нарушается масляная пленка в подшипниках, появляется полусухое трение и, как следствие, повышается интенсивность износа вкладышей и шеек коленчатого вала.

Поэтому своевременная смена вкладышей подшипников коленчатого вала продлит срок службы коленчатого вала и двитателя в целом.

В запасные части поставляют вкладыши коренных и шатунных подшипников номинального и ремонтных размеров (см. табл. 5). Вкладыши ремонтных размеров отличаются от вкладышей номинального размера уменьшенным на 0,05; 0,25; 0,50; 0,75; 1,0; 1,25 и 1,50 мм внутренним диаметром. В продажу вкладыши поступают комплектами на один двигатель.

Вкладыши коренных и шатунных подшипников заменяют без какой-либо подгонки.

В зависимости от износа шеек при первой смене вкладышей необходимо применять вкладыши номинального или в крайнем случае первого ремонтного размера, уменьшенные на 0,05 мм.

Вкладыши второго и последующих ремонтных размеров устанавливают в двигатель только после перешлифовки шеек коленчатого вала.

Если же в результате многократных перешлифовок диаметры шеек коленчатого вала уменьшены настолько, что вкладыши последнего ремонтного размера окажутся непригодными для него, то необходимо собрать двигатель с новым валом. Для такого случая в запасные части поставляют комплект ВК-21А-1005014, состоящий из коленчатого вала и комплектов коренных и шатунных вкладышей номинального размера.

Радиальный зазор в шатунных и коренных подшипниках коленчатого вала должен быть соответственно в пределах 0,026— 0,077 и 0,026—0,083 мм. Простой и надежной является проверка зазоров в подшипниках «на ощупь». При этом считают, что при нормальных зазорах шатун без поршня, подсобранный на шейке вала с полностью затянутой крышкой, должен плавно опускаться под действием собственного веса из горизонтального в вертикальное положение. При нормальных зазорах в коренных подшипниках коленчатый вал при полностью затянутых крышках, без шатунов, должен проворачиваться вручную за два колена без заметного усилия.

При проверке «на ощупь» коренные и шатунные шейки смазывают маслом, заливаемым в картер двигателя.

При смене вкладышей необходимо соблюдать следующее.

Вкладыши заменять без каких-либо подгоночных операций и только попарно.

Половинки вкладышей коренных подшипников, имеющие посредине отверстия для подвода масла, ставят в постели блока,

Рис. 53. Проверка осевого зазора коленчатого вала

а половинки без отверстий в крышки.

Следить, чтобы фиксирующие выступы на стыках вкладышей свободно (от усилия руки) входили в пазы в постелях

Одновременно с заменой вкладышей нужно очистить грязеуловители в шатунных шейках.

Шатупные вкладыши можно заменять, не сиимая двигателя с шасси автомобиля. Замена коренных вкладышей бо-

лее трудоемка и поэтому лучше производить ее на двигателе, снятом с шасси автомобиля.

После замены вкладышей двигатель обкатывают, как указано в разделе «Обкатка двигателя после ремонта».

Если двигатель при замене вкладышей не снимали с автомобиля, то на протяжении первых $1000~\kappa m$ пробега автомобиля не следует двигаться со скоростью свыше $60~\kappa m/q$.

Одновременно с заменой вкладышей необходимо проверить осевой зазор в упорном подшипнике коленчатого вала, который должен быть в пределах 0,075—0,175 мм. В случае, если осевой зазор окажется чрезмерным (более 0,175 мм), необходимо заменить упорные шайбы 4 и 5 (см. рис. 11) новыми. Шайбы выпускают четырех размеров по толщине: 2,350—2,375; 2,375—2,400; 2,400—2,425; 2,425—2,450 мм. Зазоры в упорном подшипнике проверяют следующим образом. Закладывают отвертку (рис. 53) между первым кривошипом вала и передней стенкой блока и, пользуясь ею как рычагом, отжимают вал к заднему

концу двигателя. При помощи щупа определяют зазор между торцом задней шайбы упорного подшипника и плоскостью бурга первой коренной шейки.

Ремонт распределительного вала

Характерными неисправностями распределительного вала, появляющимися в процессе работы двигателя, являются: износ опорных шеек вала, износ и задиры кулачков и прогиб вала. Указанные неисправности распределительного вала вызывают стуки в клапанном механизме, а увеличение зазоров в подшипниках, кроме того, приводит к падению давления масла в системе смазки.

Зазоры в подшипниках распределительного вала восстапавливают перешлифовкой опорных шеек вала, уменьшая их размер (не более чем на 0,75 мм), и заменой изношенных втулок полуобработанными с последующей расточкой их под размеры перешлифованных шеек.

Перед перешлифовкой шеек распределительного вала углубляют канавки на первой и последней шейках на величину уменьшения диаметра этих шеек, для того чтобы после перешлифовки шеек было обеспечено поступление смазки к распределительным шестерням и к оси коромысел. Шлифование шеек выполняют в центрах с допуском —0,02 мм. После шлифовки шейки полируют. Выпрессовывать и запрессовывать втулки удобнее при помощи резьбовых шпилек (соответствующей длины) с гайками и подкладных шайб.

Полуобработанные втулки подшипников распределительного вала, поставляемые в запасные части комплектом на один двигатель, имеют размеры наружного диаметра такие же, как и втулки номинального размера, поэтому их запрессовывают в отверстия блока без предварительной обработки.

Для обеспечения достаточной толщины баббитового слоя величина ремонтного уменьшения диаметров всех втулок должна быть одинаковой.

При запрессовке втулок необходимо следить за совпадением их боковых отверстий с масляными каналами в блоке. Втулки растачивают, уменьшая диаметр каждой последующей втулки. начиная от переднего торца блока, на 1 мм. Расточку ведут с допуском $^{+0,050}_{+0,025}$ мм, с тем чтобы зазоры в подшипниках после установки вала были в пределах 0,025-0,070 мм.

При растачивании втулок необходимо выдерживать расстояние между осями отверстий под коленчатый и распределительный валы в пределах 118+0,025 мм. Этот размер проверяют у переднего торца блока. Отклонение от соосности отверстий во втулках должно быть не более 0,04 мм, а отклонение от параллельности коленчатого и распределительного валов — в пределах 0,04 мм на длине блока. Чтобы обеспечить соосность

втулок в заданных пределах, их обрабатывают одновременно при помощи длинной и достаточно жесткой борштанги с насаженными на нее по числу опор резцами или развертками. Устанавливать борштангу надо, базируясь на отверстия для вкладышей коренных подшипников.

Кулачки распределительного вала при незначительных износах и задирах зачищают наждачной бумагой: сначала крупнозернистой, а затем полируют мелкозернистой. При этом наждачная бумага должна охватывать не менее половины профиля кулачка и иметь некоторое натяжение, что обеспечит наименьшее искажение профиля кулачка.

При износах кулачков по высоте более чем на 0,5 мм распределительный вал заменяют новым, так как при таких износах уменьшается наполнение цилиндров, а следовательно, и мощность двигателя.

Погнутость распределительного вала проверяют индикатором по затылкам впускных и выпускных кулачков второго и третьего цилиндров. Вал при этом устанавливают в центрах. Если биение вала, замеренное таким образом, превышает 0,03 мм, то вал правят.

Восстановление герметичности клапанов

Нарушение герметичности клапанов при правильных зазорах между стержнями клапанов и коромыслами (0,25—0,30 мм), а также при исправной работе карбюратора и приборов зажигания обнаруживают по характерным хлопкам из глушителя и карбюратора. Двигатель при этом работает с перебоями и не развивает полной мощности.

Герметичность клапанов восстанавливают притиркой рабочих фасок клапанов к их седлам. При наличии же на рабочих фасках клапанов и седел раковин, кольцевых выработок или рисок, которые нельзя вывести притиркой, фаски клапанов и седел подвергают шлифовке с последующей притиркой клапанов к седлам. Клапаны с покоробленными головками заменяют новыми.

Клапаны притирают при помощи пневматической или электрической дрели (Чистопольский завод ГАРО выпускает для этой цели пневматическую дрель модели 2213), или вручную при помощи коловорота модели 55832. Во всех случаях притирку ведут возвратно-вращательными движениями, при которых клапан поворачивают в одну сторону несколько больше, чем в другую. На время притирки под клапан устанавливают технологическую пружину с малой упругостью, которая несколько приподнимает клапан над седлом. При легком нажатии клапан должен садиться на седло. Внутренний диаметр пружины около 10 мм. Связь пиструмента с клапаном осуществляется резиновой присоской, как показано на рис. 54.

Для ускорения притирки используют притирочную пасту, составленную из одной части микропорошка M20 по ГОСТ 3647—59 и двух частей масла индустриального 20 (веретенного 3) по ГОСТ 1707—51. Смесь перед применением тщательно перемешивают. Притирку ведут до получения на рабочих поверхностях седла и тарелки клапана равномерной матовой фаски по всей окружности. К концу притирки уменьшают содержание микропорошка в притирочной пасте, а заканчивают притирку на одном чистом масле. Вместо притирочной пасты можно использовать наждачный порошок № 00, смешанный с маслом, применяемым для двигателя.

Для шлифовки рабочих фасок на клапанах можно использовать настольный шлифовальный станок модели 2414 или 2178 Чистопольского завода ГАРО. Стержень клапана при этом зажимают в центрирующем патроне бабки, устанавливаемой под углом 44°30′ к рабочей поверхности шлифовального камня. Уменьшение на 30' угла наклона рабочей фаски на головке клапана по сравнению с углом фаски седел ускоряет приработку и улучшает герметичность клапанов. При шлифовании с головки клапана снимают минимальное количество металла, не-




Рис. 54. Притирка клапансв

обходимое для вывода изъянов. При этом высота цилиндрического пояска головки клапана после шлифовання рабочей фаски должна быть не менее 0,7 мм, а концентричность рабочей фаски относительно стержня—в пределах 0,03 мм общих показаний индикатора. Биение стержня клапана не должно превышать 0,02 мм. Клапаны с большим биением заменяют новыми. Перешлифовывать стержни клапана на меньший размер нецелесообразно, так как возникает необходимость в изготовлении ковых сухариков тарелок клапанных пружин.

Фаски седел шлифуют под углом 45° соосно отверстию во втулке. Ширина фаски должна быть в пределах 1,6—2,4 мм. Для шлифования седел рекомендуется применять приспособление, изображенное на рис. 55. Шлифуют седло до тех пор, пока камень не начнет брать по всей рабочей поверхности и без применения притирочных наст или масла.




Рис. 55. Приспособление для шлифования седел клапанов:

I — разрезная втулка; 2 — оправка; 3 — шлифовальный круг; 4 — свинцовая шайба; 5 — направлялощая втулка. 6 — корпус головки; 7 — штифт; 8 — поводок; 9 — наконенник; 10 — гибкий вал; 11 — вал злектролвигателя; 12 — электродвигателя; 12 — электродвигатель

После грубой обработки производят чистовое шлифование седла, сменив камень на мелкозернистый. Биение фаски седла относительно оси отверстия втулки клапана допускается не более 0,03 мм. Изношенные седла заменяют новыми. Выпускаемые в запасные части седла клапанов имеют увеличенный на 0,25 мм наружный диаметр по сравнению с диаметром седел, устанавливаемых на заводе. Изношенные седла вырезают из головки при помощи зенкера, изготовленного из твердого сплава. После удаления седла гнездо в головке растачивают до диаметров 38,75+0,05 мм для выпускного клапана и 47,25 +0,015 мм для впускного клапана. Перед запрессовкой седел головку нагревают до температуры 170°C, а седла охлаждают в сухом льду. Запрессовку надо выполнять при помощи оправок быстро, чтобы не дать возможности седлам нагреться. После остывания головка плотно охватывает седла. Для увеличения прочности посадки седел их зачеканивают по наружному диаметру при помощи плоской оправки, добиваясь заполнения фаски седла. Затем седла шлифуют до требуемых размеров и притирают.

Если износ стержня клапана и направляющей втулки настолько велик, что зазор в их сочленении превышает 0,25 мм, то герметичность клапана восстанавливают только после замены клапана и его втулки. В запасные части клапаны выпускают только номинальных размеров, а направляющие втулки с уменьшенным на 0,3 мм внутренним диаметром для развертывания их подокончательный размер после запрессовки в головку цилиндров.

Запрессованные втулки развертывают до диаметра $9^{+\circ},02^{\circ}$ мм.

Стержни клапанов имеют диаметры: $£ xy = 0.050 \ MM$,

выпускной $9^{-0.775}_{-0.095}$ мм, т. е. зазоры между стержнями впускного и выпускного клапанов и втулками должны быть соответственно равны 0.050-0.097 и 0.075-0.117 мм.

Изношенную направляющую втулку выпрессовывают из головки при помощи выколотки (рис. 56).

Новую втулку запрессовывают со стороны коромысел при помощи той же выколотки, до упора в стопорное кольцо, имеюшееся на втулке. При этом, как и при запрессовке седел клапанов, головку надо нагреть до температуры 170°С, а втулку охладить сухим льдом.

После замены втулок клапанов седла шлифуют (базируясь на отверстия во втулках) и затем притирают к ним клапаны. После шлифования седел и притирки клапанов все газовые каналы, а также все места, куда могла попасть абразивная пыль, тщательно промывают и продувают сжатым воздухом.




Рис. 56. Выколотка направляющих втулок клапанов

Втулки клапанов металлокерамические, пористые. После окончательной обработки и промывки втулки пропитывают маслом. Для этого в каждую втулку на несколько часов вставляют пропитанный в веретенном масле войлочный фитиль. Стержни клапанов перед сборкой смазывают тонким слоем смеси, приготовленной из семи частей масляного коллондно-графитного препарата (ГОСТ 5262—50) и трех частей масла МС20 (ГОСТ 1013—49).

Замена клапанных пружин

Основными неисправностями клапанных пружин, ноявляющимися в эксплуатации, являются уменьшение упругости, обломы или трещины на витках.

Упругость клананных пружин проверяют при разборках клапанного механизма. Усилие, необходимое для сжатия новой клапанной пружины до длины 46 мм, должно находиться в пределах $28-33~\kappa\Gamma$, а до длины 37 мм— в пределах $63-70~\kappa\Gamma$. Если усилие сжатия пружины до длины 46~мм менее $24~\kappa\Gamma$, а до длины 37~мм менее $57~\kappa\Gamma$, то такую пружину заменяют новой.

Пружины с обломами, трещинами и следами коррозни бракуют.

Замена толкателей и ремонт их направляющих в блоке

Направляющие толкателей изнашиваются незначительно, поэтому нормальный зазор в этом сопряжении чаще всего восстанавливают при капитальном ремонте двигателя, за счет замены изношенных толкателей новыми. В запасные части выпускают толкатели только номинального размера. Если же заменой толкателей не удается получить необходимые зазоры между их стержнями и направляющими в блоке, то направляющие отверстия растачивают до диаметра $30^{+0.033}$ мм, запрессовывают в них на сурике или шеллаке ремонтные втулки и затем растачивают их до диаметра $25^{+0.005}$ мм. Чистота обработки должна быть не ниже $\nabla 8$.

Ремонтные втулки изготовляют из алюминиевого сплава Π 1 ГОСТ 4784—65 со следующими размерами: наружный диаметр $30^{+0.145}_{-0.100}$ мм, внутренний — 24 мм, длина 41 мм.

Толкатели подбирают к отверстиям с зазором 0,040—0,015 мм. Для удобства подбора толкатели в зависимости от размера наружного диаметра разбивают на две группы и мар-

кируют краской: голубой при диаметре $25^{-0.008}_{-0.015}$ мм и желтой

при диаметре $25 \, ^{-0.015}_{-0.022} \,$ мм. Правильно подобранный толкатель, смазанный жидким минеральным маслом, должен плавно опускаться под собственным весом в гнездо блока и легко проворачиваться в нем.

Толкатели, имеющие на торцах тарелок лучевые задиры, износ или выкрашивание рабочей поверхности, заменяют новыми.

Ремонт привода распределителя

Изношенные детали привода распределителя заменяют повыми или ремонтируют.

Изношенный по диаметру валик 8 (см. рис. 19) привода распределителя восстанавливают хромированием с последующим шлифованием до размера $13^{-0.012}$ мм. При износе паза валика до размера более 3,30 мм и хвостовика по толщине до размера менее 3,86 мм валик заменяют новым.

Шестерню 12 привода распределителя, имеющую обломы, выкрашивания или значительные выработки поверхностей зубьев, а также износ отверстия под штифт до размера (по днаметру) более 4,2 мм, заменяют новой.

Для замены валика или шестерни привода распределителя шестерню спрессовывают с валика, выпрессовав предварительно штифт шестерни при помощи бородка диаметром 3 мм. При спрессовывании шестерни с валика корпус 6 привода устанавливают верхним торцом на подставку с отверстием в ней для прохода валика привода в сборе с упорной втулкой.

При сборке привода необходимо соблюдать следующее.

При установке в корпус привода распределителя валик привода распределителя (в сборе с упорной втулкой) смазывать индустриальным маслом или маслом, применяемым для двигателя.

Соединив валик 8 привода распределителя с промежуточным валиком 3 привода масляного насоса и надев на него упорную шайбу 11, напрессовать шестерню на валик, выдерживая зазор между упорной шайбой и шестерней привода распределителя $0.25^{+0.15}_{-0.10}$ мм (рис. 57).

При этом середина впадины между двумя зубьями на торце должна быть смещена относительно оси шлица валика на 5°30′

 ± 1 °, как показано на рис. 57.

Отверстие в шестерне и валике под штифт сверлить диаметром $4^{+0.03}_{-0.05}$ мм выдерживая расстояние от оси отверстия до торца шестерни 18.8 ± 0.15 мм (см. рис. 57).

При сверлении отверстия и при установке зазора между упорной шайбой и шестерней валик привода распределителя в

9.25±0.55 A-A

5°30'

A-A

Рис. 57. Положение шестерии привода на валике: Б — ось, проходящая через середину впадин зубьев

в сборе с упорной втулкой должен быть прижат к корпусу привода в направлении масляного насоса. Штифт, соединяющий валик с шестерней, применяют диаметром 4_{-0,035} мм и длиной 22 мм.

В собранном приводе распределителя валик должен свободно проворачиваться от руки.

Ремонт масляного насоса

При большом износе деталей масляного насоса снижается давление в системе смазки и появляется шум. Так как давление масла в системе зависит и от состояния редукционного клапана, то перед разборкой насоса проверяют упругость пружины редукционного клапана. Упругость пружины считается достаточной, если для сжатия ее до длины 40~мм необходимо приложить усилие $4{,}35{-}4{,}85~\kappa\Gamma$.

Ремонт масляных насосов обычно заключается в шлифовании торцов крышек, замене шестерен и прокладок.

При разборке насоса предварительно высверливают расклепанную головку штифта крепления втулки на его валике, выбивают штифт, снимают втулку и крышку насоса. После выполнения указанных операций валик насоса вместе с ведущей шестерней вынимают из корпуса насоса со стороны его крышки.

В запасные части ведущая шестерня масляного насоса поступает в сборе с валиком, что в значительной степени облегчает ремонт масляного насоса.

В случае разборки ведущей шестерни и валика штифт вы-

сверливают сверлом диаметром 3 мм.

При использовании этих деталей или одной из них отверстие под штифт в валике и шестерне увеличивают до размера

 $3.5^{+0.055}_{-0.025}$ мм. Соответственно увеличивают и размер штифта.

Валик с износом паза на верхнем торце его до размера по ширине 4,15 мм и более заменяют новым. В случае замены валика насоса новым на него напрессовывают ведущую шестерню, выдерживая размер от торца валика с прорезью до верхнего торца ведущей шестерни 63+0,12 мм. Отверстие под штифт




Рис. 58 Крепление втулки на валике масляного насоса

в шестерне и валике диаметмм и глубиной 19 ± 0.5 мм сверлят после напрессовки шестерни на валик. Штифт должен иметь диаметр $3_{-0.04}$ мм и длину 18 мм.

Ведущую и ведомую шестерни с износом зубьев заменяют повыми. Установленные в корпус насоса ведущая и ведомая шестерни должны легко вращаться от руки при вращении их за ведущий валик.

Если на внутренней плоскости крышки имеется значительная (более 0,05 мм) выработка от торцов шестерси, ее шлифуют «как чисто».

Между крышкой и корпу-

сом насоса устанавливают паронитовую прокладку толщиной 0.3 - 0.4 MM

Применение шеллака, краски или других герметизпрующих веществ при постановке прокладки и постановка более толстой прокладки не допускаются, так как это вызывает уменьшение производительности насоса.

При сборке насоса необходимо соблюдать следующую последовательность.

Напрессовать на ведущий валик втулку, выдержав размер между торцом ведущего валика и торцом втулки 8 мм (рис. 58). При этом зазор между корпусом насоса и другим торцом втулки должен быть не менее 0,5 мм.

Высверлить в ведущем валике и во втулке отверстие диаметром $4^{+0.03}_{-0.05}$ мм, выдерживая размер 20 ± 0.25 мм (см. рис. 58) от торца втулки.

Если работоспособность насоса при помощи ремонта восстановить невозможно, то его нужно заменить новым. Для этой цели в запасные части поставляют комплекты ВК-21-1011100, состоящие из масляного насоса в сборе, уплотнительного кольца трубки маслоприемника и шплинт-проволоки.

Ремонт водяного насоса

Характерными неисправностями водяного насоса являются: течь воды через сальник крыльчатки в результате износа текстолитовой уплотняющей шайбы или разрушения резиновой манжеты сальника; износ подшипников; обломы и трещины крыльчатки водяного насоса.

Подтекание воды из насоса устраняют заменой текстолитовой уплотняющей шайбы и резиновой манжеты. Для указанной замены необходимо снять насос с двигателя, отъединив его от кронштейна, снять съемником крыльчатку (рис. 59) и затем вынуть уплотияющую шайбу и манжету сальника. В запасные части поставляют комплект ВК-21-1300101, состоящий из манжеты сальника, уплотняющей шайбы, пружины, сбойм пружины и прокладки корпуса насоса.

Сальник крыльчатки собирают в следующей последовательности: вставляют в держатель сальника на корпусе резиповую манжету в сборе, а затем текстолитовую шайбу. При этом часть валика насоса, сопряженную с резиновой манжетой, перед установкой сальника и напрессовкой крыльчатки смазывают мылом, а торец крыльчатки, соприкасающийся с упорной текстолитовой

шайбой, — токким слоем графитной

смазки.

Перед постановкой сальника его торец проверяют на краску. При сжатии сальника до высоты 13 мм отпечаток торца должен имегь не




Рис. 59. Снятие крыльчатки водяного насоса




Рис. 60. Сиятие ступины шкива водяного насоса

менее двух полностью замкнутых окружностей без разрывов.

Напрессовывать крыльчатку на валик следует на ручном прессе, до упора ее ступицы в торец лыски. При этом насос должен опираться передним торцом валика на стол. а нагрузку прикладывают к ступице крыльчатки.

Для замены подшипников или валика насос разбирать в следующей последовательности.

Спрессовать с валика насоса крыдьчатку и вынуть уплотияющую шайбу и резиновую манжету, как указывалось выше.

Отвернуть болт крепления ступины шкива и сиять ее при номощи съем-

ника (рнс. 60).

Вынуть стопорное кольцо подшинников из корнуса насоса и медиым молотком (или на прессе) выбить валик с подшинниками из корнуса насоса, оперев передний торен корнуса на подставку с отверстнем для прохода подшинников (рис. 61).




Рис 61. Выпрессовка валика водяного насоса: 1 — плунжер пресса

Рис. 62. Запрессовка валика вместе с подципником в корпус насоса: 1 — подставка; 2 — корпус насоса; 3 — оправка; 4 — плунжер пресса

Собирают насос в обратном порядке. При этом новый подшипник запрессовывают на валик и в корпус одновременно при помощи ручного пресса и оправки, как показано на рис. 62. Войлочный сальник подшипника должен быть обращен в сторону стопорного кольца. Надев на валик распорную втулку, запрессовать второй подшипник войлочным сальником наружу. После установки на место стопорного кольца на передний конец валика напрессовывают ступицу шкива, уперев валик в его задний торец. Следует обратить внимание, чтобы при напрессовке ступицы зазор между подшипником и стопорным кольцом на валике был полностью выбран.

Дальнейшая сборка насоса описана выше.

После сборки водяного насоса полость корпуса между подшиниками заполняют смазкой 1-13 (до появления ее из контрольного отверстия).

При установке собранного водяного насоса на двигатель сменить паронитовую прокладку между корпусом и кронштейном

пасоса.

Ремонт карбюратора

Неисправности карбюратора приводят к чрезмерному обелнению или обогащению горючей смеси, затруднению пуска, неустойчивой работе двигателя на малых оборотах холостого хода.

При ремонте карбюратора выполняют следующие работы.

Неисправный игольчатый клапан поплавковой камеры карбюратора заменяют вместе с его седлом. Одновременно проверяют легкость поворота поплавка на его оси.

Засоренные топливные жиклеры продувают сжатым воздухом. Если пропускная способность жиклера при проверке на приборе не соответствует данным, приведенным в разделе «Спстема питания. Карбюратор K-22И», то такой жиклер заменяют.

Перед вывертыванием блока жиклеров необходимо очистить от грязи и промыть резьбовой канал, в противном случае может произойти засдание блока в корпусе. Для облегчения вывертывания блока корпус поплавковой камеры предварительно нагревают, обернув прилив канала тряпкой, смоченной в горячей воле.

Негерметичность соединений карбюратора устраняют заменой уплотнительных прокладок и подтягиванием ослабевших соединений и пробок.

Кроме регулировки уровня топлива и замены (при необходимости) игольчатого клапана с гнездом, проверяют герметичность поплавка погружением его на 30—40 сек в воду, нагретую до температуры 80—90°С. При неисправном поплавке из него будут выходить пузырьки воздуха. В этом случае поплавок следует запаять оловом, предварительно выдержав его в горячей воде до полного испарения и выхода наружу попавшего в него топлива, или заменить новым. Вес поплавка должен быть $18\pm0.5~e$.

Топливные жиклеры с повышенной производительностью заменяют, а засоренные воздушные жиклеры продувают сжатым воздухом. Непсправный клапан экономайзера ускорительного насоса подлежит замене.

Неполное открытие воздушной заслонки карбюратора устраняют регулировкой привода ее управления.

В результате ремонта карбюратор должен обеспечивать: легкость пуска двигателя; устойчивую работу двигателя на

холостом ходу; приемистость автомобиля.

При переходе с одного режима работы на другой (как с нагрузкой, так и без нагрузки) не должно наблюдаться обратных вспышек в карбюрагоре и провалов в работе двигателя. Минимально устойчивые обороты коленчатого вала двигателя при работе его на холостом ходу должны быть в пределах 400-500 об/мин. При проверке карбюратора на легкость пуска двигателя разрешается кратковременное пользование воздушной заслонкой. Во всех остальных случаях воздушная заслонка должна быть полностью открыта.

Работу карбюратора проверяют только на прогретом до нормальной температуры двигателе.

Ремонт топливного насоса

К основным неисправностям топливного насоса относятся повреждение диафрагмы, нарушение герметичности клапанов, снижение упругости пружины диафрагмы, износ приводных рычагов и тяги насоса. Перечисленные неисправности вызывают перебои в работе двигателя или полную его остановку из-за прекращения подачи топлива.

Неисправность диафрагмы обнаруживают по подтеканию топлива через отверстие 6 в корпусе насоса (см. рис. 30). Неплотность прилегания клапанов вызывает перебои в работе двигателя и затрудняет его пуск. Для ремонта топливный насос разбирают и проверяют состояние его деталей. Поврежденную диафрагму, неисправные клапаны и уплотнительную прокладку стакана отстойника следует заменить.

Упругость пружины 5 диафрагмы считается достаточной, если для сжатия ее до длины 15 мм необходимо приложить




Рис 63. Приспособление для сборки днафрагмы:

/ - корпус. 2 - установочный штифт; 3 — диафрагма насоса; 4 — ключ; 5 — рычаг: 6 - ось рычага

усилие в пределах 5,0 — $5,2~\kappa\Gamma$. Пружину, не удовлетворяющую этому требованию, заменяют.

Ось 12 рычагов и рычаги 8 и 14 при наличии заметного износа их заменяют новыми или восстанавливают наплавкой пружинной стали на изношенную часть с последующей подгонкой по шаблону. В месте наплавки металла рычаг после подгонки нагревают до красного

каления и закаливают в воде. Разработанные отверстия в рычагах восстанавливают заваркой с последующим сверлением отверстий или запрессовкой в них втулок с внутренними отверстиями, соответствующими диаметру оси.

После разборки насоса все его детали тщательно промывают

в бензине.

Подсборку диафрагмы рекомендуется выполнять в приспособлении, показанном на рис. 63. При завертывании гайки штока ключом 4 все детали зажимают рычагом 5 для предотвращения смещения листов диафрагмы относительно друг друга. В правильно собранной диафрагме прямоугольное отверстие на конце тяги диафрагмы должно находиться в плоскости, проходящей через два диаметра, противоположных отверстиям диафрагмы. Подсобранную диафрагму нужно положить на 12-20 ч в бензин для размягчения ее листов. Подсобранную диафрагму устанавливают в корпус насоса в следующем порядке.

Поставить рычаг ручного привода в крайнее нижнее положение.

Взять корпус насоса в левую руку и нажать большим пальцем на выступ рычага тяги диафрагмы так, чтобы другой конец рычага поднялся вверх до отказа. Правой рукой, сжимая пружину и слегка поворачивая диафрагму против часовой стрелки, соединить тягу диафрагмы с рычагом ее привода.

Совместить отверстия диафрагмы с отверстиями корпуса насоса, вращая диафрагму против часовой стрелки. Совмещение отверстий поворотом диафрагмы по часовой стрелке может привести к ненадежному соединению тяги

лиафрагмы с ее рычагом.

При установке всасывающего и нагнетательного клапанов в сборе необходимо подложить под них бумажные прокладки.

При соединении головки топливного насоса с корпусом для предотвращения образования складок на листах диафрагмы рычаг ручного привода насоса следует поставить в крайнее верхнее положение. Вначале необходимо завернуть до отказа два противоположных винта, затем - остальные (крест-накрест), чтобы избежать перекоса диафрагмы. Если эта операция будет выполнена неправильно, диафрагма будет натянута слишком туго, и срок ее службы сократится.

Собранный топливный насос проверяют на начало подачи, давление и разрежение. Подача должна начинаться через 22 сек при 120 об/мин распределительного вала, что соответствует 44 качкам рычага насоса. Насос должен создавать давление 150—210 мм рт. ст. и разрежение 350 мм рт. ст. минимум. Производительность топливного насоса должна быть $50~\ensuremath{n/q}$ при 1800 об/мин распределительного вала.

Для проверки топливных насосов Киевский завод ГАРО вы-

пускает прибор модели НИИАТ-374.

Исправность работы топливного насоса можно проверить непосредственно на двигателе при помощи манометра со шкалой до 1,0 $\kappa\Gamma/c M^2$ и ценой деления 0,05 $\kappa\Gamma/c M^2$. Для этого необходимо:

прогреть двигатель до устойчивой работы на малых оборотах и, отъединив нагиетательную трубку топливного насоса от карбюратора, соединить ее через резиновый шланг с манометром;

пустить двигатель на оставшемся в карбюраторе топливе и при работе его на малых оборотах холостого хода в течение 2-3 мин проследить за показаниями манометра — они должны находиться в пределах $0.2-0.3~\kappa\Gamma/c.m^2$;

остановить двигатель и по манометру наблюдать за уменьшением давления. За 30 сек давление должно упасть не более чем на $0.1~\kappa\Gamma/cm^2$;

Приработка и обкатка двигателя после ремонта

Долговечность отремонтированного двигателя в значительной мере зависит от его приработки на стенде и режима работы

на автомобиле на протяжении первых 3000 км пробега.

В процессе приработки двигателя проверяют качество выполненных ремонтных работ, отсутствие посторонних шумов а стуков, течи или неплотности, уточняют на прогретом двигателе величины зазоров между коромыслами и клапанами; момент установки зажигания, регулировку карбюратора на минимально устойчивых оборотах, а также проверяют давление и температуру в масляной системе и в системе охлаждения двигателя.

В том случае, когда для ремонта двигателя используют детали заводского изготовления, может быть рекомендован следующий режим приработки.

Холодная приработка при 1200—1500 об/мин в течение

Горячая приработка на холостом ходу: при 1000 об/мин 1 ч. при 1500 об/мин — 1 ч, при 2000 об/мин — 30 мин, при 2500 об/мин—15 мин.

Регулировка и проверка при 3000 об/мин.

Для смазки следует применять масло вязкостью 17—28 сст

 $(BУ_{50}\ 2,6-4,0)$ при температуре 50°С.

Во время приработки в масло выделяется большое количество твердых частиц, не улавливаемых фильтром грубой очистки масла. Поэтому для полной очистки масла при приработке применяют отдельную масляную систему, состоящую из масляного бака достаточной емкости, масляного насоса, приводимого от электродвигателя, масляного фильтра тонкой очистки, включенного последовательно в систему и способного пропускать через себя все количество масла, нагнетаемого в двигатель, и системы подогрева и охлаждения масла. Масло подводится в двигатель через сливное отверстие фильтра грубой очистки и свободно сливается через сливное отверстие масляного картера. Далее масло самотеком поступает в масляный бак, откуда после отстаивания направляется насосом через фильтр в двигатель.

Давление масла необходимо поддерживать не ниже $3,25~\kappa\Gamma/c{\it M}^2$, а его температуру перед входом в двигатель — не

менее 50°С.

Температура воды на выходе из двигателя должна быть

в пределах 70-85°C, а на входе — не менее 50°C.

Давление масла в масляной магистрали на прогретом двигателе должно быть при 500 o 6/m u n не ниже $0,6~\kappa \Gamma/c m^2$, при 1000 об/мин — не ниже 1,5 кГ/см² и при 2000 об/мин — в пределах 2,5—3,5 $\kappa\Gamma/cM^2$.

Для завершения приработки деталей двигателя не рекомендуется в течение первых 1000 км пробега автомобиля ездить с превышением указанных ниже скоростей: на прямой пере-

даче — $55 \ \kappa \text{м/ч}$, на третьей передаче — $40 \ \kappa \text{м/ч}$.

Также следует избегать перегрузки автомобиля и езды по тяжелым дорогам (грязь, песок, крутые подъемы). Перед троганием с места двигатель необходимо прогреть при 500-700 об/мин до устойчивой работы его без подсоса. Для смазки в период обкатки на автомобиле применяют масло АС-6 или АС-8 ГОСТ 10541—63. После пробега первых 500 км масло сменить.

Во время последующего пробега автомобиля до 3000 км также не следует перегружать двигатель. Рекомендуется придерживаться умеренных скоростей (до 70 км/ч) и избегать езды по тяжелым дорогам.

Глава III **ТРАНСМИССИЯ**

СЦЕПЛЕНИЕ

Устройство

На автомобилях установлено сухое однодисковое сцепление (рис. 64) с гасителем крутильных колебаний, обеспечивающее передачу крутящего момента от двигателя на трансмиссию 17 кГм.

Основными его частями являются ведомый диск 2 в сборе с фрикционными накладками и нажимный диск 22 в сборе с кожухом 20 и оттяжными рычагами 13 выключения сцепления.

Кожух сцепления стальной, штампованный, прикреплен к маховику 1 шестью центрирующими болтами и имеет три окна, в которые входят выступы чугунного нажимного диска.

Между кожухом сцепления и нажимным диском установ-

лены шесть пружин 19.

Усилие пружин обеспечивает передачу крутящего момента от маховика через кожух и нажимный диск на ведомый диск сцепления. Для предупреждения передачи тепла пружинам поз них со стороны нажимного диска подложены теплсизолирующие шайбы *21*.




Рис. 64. Сцепление:

1 — маховик; 2 — ведомый диск; 3 — подшинчик ведущего вала коробки передач; 4 — ведущий вал коробки передач; 5 — пружина демпфера; 6 — палец игольчатого подпинника рычага нажимного диска; 7 — картер сцепления (верхияя часть); 8 — игольчатый подпинник; 9 — сетка вентиляционных окон; 10 — палец опорной внлки оттяжного рычага; 11 — ролик; 12 — опорная вилка рычага выключения; 13 — рычаг выключения сцепления; 14 — регулировочный винт; 15 — вилка выключения сцепления; 16 — оттяжная пружина муфты выключения сцепления; 17 — муфта подпипника выключения сцепления; 19 — пружина иажимного диска; 20 — кожух сцеплення; 21 — теплоизолирующая шайба; 22 — нажимный диск; 23 — нижияя часть картера сцепления

Нажимный диск сцепления в сборе с рычагами и кожухом проходит на заводе статическую балансировку. Допустимая величина дисбаланса не более 36 Гсм. При балансировке высверливают отверстия диаметром 11 мм в бобышках нажимного диска, предназначенных для установки нажимных пружин.

Ведомый диск стальной с приклепанными фрикционными накладками, имеет гаситель крутильных колебаний (демпфер), состоящий из восьми пружии 5, опорной пластины и двух фрикционных шайб.




Рис. 65. Привод выключения сцепления:

1 — педаль сцепления;
 2 — педаль тормоза;
 3 — оттяжные пружины педалей;
 4 — колпачковая масленка;
 5 — подшипник выключения сцепления;
 6 — муфта выключения сцепления;
 7 — оттяжная пружина муфты;
 8 — рычаг выключения;
 9 — регулировочный болт;
 10 — вилка выключения сцепления;
 11 — толкатель;
 12 — оттяжная пружина выключения сцепления;
 13 — соединительные тяги;
 14 — пресс-маслеика для смазки валика промежуточных рычагов

Ступица ведомого диска может свободно перемещаться по шлицам ведущего вала коробки передач.

Для выключения сцепления служат три рычага. Рычаги имеют по два шарнирных соединения. Одно из них при помощи игольчатого подшипника 8 связывает рычаг с нажимным диском, а другое — соединяет рычаг с опорной вилкой 12, закрепленной на кожухе.

Конструкция второго шарнира представляет собой палец 10 с лыской и ролик 11, установленные в отверстии рычага, и позволяет рычагу изменять расстояние между осями шарниров

и свободно поворачиваться во время выключения. На концах рычагов установлены регулировочные винты 14.

Привод выключения сцепления (рис. 65) механический, осуществляется при помощи подвесной педали, двух тяг и толкателя.

Для выключения сцепления нужно нажать ногой на педаль сцепления. Перемещение педали заставляет вилку 15 (см. рис. 64) передвинуть муфту 17 с установленным на ней упорным шариковым подшипником 18 вперед и нажать на головки регулировочных винтов. Рычаги, поворачиваясь на осях, отводят нажимный диск назад и выключают спепление.

Техническое обслуживание

При первом техническом обслуживании (TO-1) нужно:

проверить и при необходимости отрегулировать свободный ход педали сцепления изменением длины толкателя 11 (см. рис. 65);

смазать смазкой 1-13 (жировой) подшипник 5 выключения сцепления. Для этого необходимо повернуть крышку колпачковой масленки 4 на 2—3 оборота. Следует избегать излишней смазки этого подшинника, так как смазка может попасть на диск сцепления, вызвать пробуксовку и нарушить работу сцепления;

смазать ось промежуточных рычагов через пресс-масленку пресс-солидолом «С» или солидолом «С».

При втором техническом обслуживании (ТО-2) необходимо выполнить все работы, предусмотренные при ТО-1. со следующими дополнениями.

Проверить полный ход педали и работу сцепления. При необходимости отрегулировать спепление.

Во время эксплуатации автомобиля изнашиваются фрикционные накладки ведомого диска сцепления и опорные поверхности маховика и нажимного диска. Это ведет к уменьшению свободного хода педали сцепления, ослаблению силы нажатия пружин нажимного диска и уменьшению зазора между головками винтов рычагов и подшипником выключения сцепления.

При большом износе фрикционных накладок этот зазор может уменьшиться настолько, что при движении автомобиля подшипник будет нажимать на головки винтов и появится пробуксовка сцепления (неполное включение).

Несвоевременная регулировка свободного хода педали вызывает повышенный износ фрикционных накладок, нагрев нажимного диска и разрушение подшипника выключения.

Зазор между головками винтов рычагов и упорным подшипником выключения сцепления должен быть равен 2,5 мм, а свободный ход педали сцепления — 28—35 мм.




Рис. 66. Регулировка положения педалей сцепления и тормоза: 1 — упорный кронштейн педали сцепления; 2 — педаль сцепления; 3 — упорный кронштейн педали тормоза; 4 — педаль тормоза; 5 — рычаг выключения сцепления

Для регулировки свободного хода педали сцепления необходимо:

отъединить оттяжные пружины 3 и 12 (см. рис. 65) педали и вилки выключения сцепления;

ослабив контргайку толкателя 11, вращать упорный наконечник толкателя до установки гребуемой длины;

по окончании регулировки затянуть контргайку.

Регулировать можно также изменением длины горизонтальной тяги, имеющей на конце регулировочную вилку.

При правильной регулировке сцепление не должно пробуксовывать во включенном положении, а при нажатии на педаль дол-

жно полностью выключаться (не должно «вести»). Не следует регулировать зазор перемещением винтов рычагов

выключения сцепления, так как это может привести к нарушению одновременного нажатия кольцом подшипника всех головок винтов и неполному выключению сцепления.

Регулировать зазор вращением головки винтов допускается только при ремонте сцепления, когда можно проверить расстояние от поверхности нажимного диска до головки винта.

Встречающиеся наиболее часто неисправности сцепления и способы их устранения приведены в табл. 7.

Таблица 7 Неисправности сцепления, причины и способы устранения

	 ye.panenna
Причины чеисправности	Способы устранения

Пробуксовка сцепления (неполное включение сцепления)

Нарушена регулировка — недостаточная величина свободного хода педали сцепления Неправильно отрегулированы рычаги выключения сцепления Ослабление или поломка нажимных пружин сцепления Замасливание фрикционных пакладок ведомого диска

Износ фрикционных накладок или ослабление крепления их на дис-Износ поверхности нажимного диска или маховика

Отрегулировать свободный ход недали сцепления

Отрегулировать рычаги

Заменить пружины

Сменить фрикционные накладки или диск. При отсутствии новых деталей можно промыть накладки в керосине и зачистить мелкой шкуркой

Установить новый диск или приклепать новые накладки

Устранить задиры и кольцевые риски механической обработкой или заменить нажимный диск

Неплавное включение сцепления

Замасливание фрикционных накла- 1 док ведомого диска

Ослабление крепления двигателя

Неодновременное нажатие на головки регулировочных винтов рычагов подшилником выключения сцепления

Сменить фрикционные накладки или ведомый диск или промыть н зачистить накладки, как указано выше

Подтянуть ослабевшие места кренления или же заменить детали крепления

Отрегулировать положение головок винтов

Причины неисправности	Способы устранения
Недостаточная величина свободного хода педали сцепления Пзнос шлицев или забонны на ведущем валу коробки передач	Отрегулировать свободный ход недали сцепления Зачистить заусенцы или сменить ведущий вал коробки передач

Неполное выключение сцепления (сцепление «ведет») Большей свободный ход недали

спепления

Изгиб ведомого диска

Изгиб вилки выключения сцепления Ступица ведомого диска туго сидит на шлицах ведущего вала коробки передач

Отрегулировать свободный ход педали сцепления Выправить диск или заменить но-

Выправить или заменить новой

Зачистить забоины на шлицах

Писк при нажатии на педаль сцепления

Отсутствие смазки в подшипнике выключения сцепления

Разрушение подшипника выключения спепления.

Смазать подшипник

Заменить подшилник

Снятие, разборка и ремонт сцепления

При длительной эксплуатации нарушается нормальная работа сцепления.

Основными деталями, требующими замены или ремонта, являются ведомый и нажимный диск сцепления и подшипник выключения сцепления.

Для ремонта сцепление необходимо снять с автомобиля (не снимая двигателя) и разобрать. После разборки и промывки деталей нужно проверить их состояние и выявить пригодность для дальнейшей работы.

Номинальные размеры, допуски и посадки сопрягаемых дета-

лей сцепления и его привода приведены в табл. 8.

Таблица 8

Номинальные размеры, допуски и посадки сопрягаемых деталей сцепления и его привода

	Размеры с	опрягаемых					
Наименование сопрягаемых деталей	отверстие	вал	Посадка, мм				
1	2	3	4				
Ступица ведомого диска сцепления — ведущий вал коробки передач (шлицевое соединение) ,	5,393 5,436	5,385 _{-0,05}	Зазор 0,013 0,056				

	эсение табл. 8		
1	2	3	4
Подшипник выключения сцепления — муфта выключения сцепления	+0,025 52,388	52,413+0,05	Натяг $\frac{0,000}{0,075}$
Муфта выключения сцепле- ния — крышка подшипника ведущего вала коробки пере- дач	44+0.039	44-0,075 -0,115	Зазор $\frac{0.075}{0.154}$
Нажимный диск сцепления — оттяжной рычаг нажимного диска (ширина паза — толщина рычага)	9,55+0,075	9,55 ^{-0,03} -0,18	Зазор 0,030 0,255
Нажимный диск сцепления — палец игольчатого подшип- пика оттяжного рычага на- жимного диска	8 ^{+0,16} +0,12	8 ⁺⁰ ,12 +0,07	3a3op $\frac{0.00}{0.09}$
Оттяжиой рычаг пажимного диска сцепления— палец игольчатого подщипника оттяжиого рычага	$11,3 + 0,050 \\ +0,025$	$8^{+0,12}_{+0,07}$	Суммарный ра- диальный за- зор 0,005 0,100
Игла подшинника рычага на- жимного диска		1,6_0,01	
Оттяжной рычаг нажимиого диска — палец опорной вил- ки оттяжного рычага	$11,3^{+0,050}_{+0,025}$	$5,7 - 0,035 \\ -0,085$	Суммарный ра- диальный за- зор 0,160
Ролик опорной вилки оттяж- ного рычага нажимного дис- ка сцепления		5,5_0,012	0,247
Педаль сцепления — вал педалей сцепления и тормоза	20+0,045	20 0,045	3a3op $\frac{0,000}{0,090}$
Рычаг выключения сцепления— вал педалей сцепления и тор- моза	20+0,045	20 -0,045	3asop $\frac{0,000}{0,090}$
Шарнирный подшиппик левой и правой опор вала педалей	20+0,21 +0,07	²⁰ 0,045	Зазор $\frac{0,070}{0,255}$
Кронштейн промежуточных рычагов — втулки	19,02+0,05	19,02+0,05	Зазор 0,05 Натяг 0,05
Кронштейн промежуточиых рычагов со втулками в сборе промежуточных рычагов	17,53+0,027	17,5_0,035	Зазор $\frac{0,000}{0,062}$
Промежуточный рычаг — ось промежуточных рычагов .	17,5+0,035	17,5_0,035	$3a30p \frac{0,000}{0,070}$

108

1	2	3	4
Рычаг привода выключения сцепления — втулка рыча- га	22+0,045	$22 + 0.145 \\ + 0.055$	Натяг $\frac{0.010}{0.145}$
Рычаг привода выключения сцепления со втулкой в сборе — палец рычага	$ 17,5^{+0,36}_{+0,24} $	17,5 <u>-0</u> ,02 -0,07	3a3op $\frac{0.26}{0.43}$

Снимать сцепление необходимо в порядке, указанном ниже:

отъединить карданные валы у автомобиля УАЗ-451М от коробки передач, а у автомобиля УАЗ-452 от раздаточной коробки;

снять оттяжную пружину и вынуть вилку выключения сцепления;

отвернуть колпачковую масленку для смазки подшипника выключения сцепления и опустить конец шланга масленки внутрь картера сцепления:

сиять с автомобиля УАЗ-451М коробку передач, а с автомобиля УАЗ-452 коробку передач в сборе с раздаточной коробкой и закрепленными на них деталями (муфтой выключения сцепления и пластиной крепления коробки передач и раздаточной коробки);

снять нижнюю (штампованную) часть картера сцепления;

через нижний люк картера спепления отвернуть постепенно, чтобы не деформировать опорные лапы, все болты крепления кожуха сцепления к ма-

сдвинув сцепление немного назад, вынуть сперва ведомый, а затем на-

жимный диск вместе с кожухом сцепления.

Осмотр и ремонт ведомого диска. При осмотре ведомого диска выявляют состояние фрикционных накладок (отсутствие трещин и замасливания поверхности), а также целостность латунных заклепок. При проверке или замене фрикционных накладок обращают внимание на то, чтобы накладки плотно прилегали к диску и на них не было масла. Диск следует заменить новым, если имеются признаки его перегрева. Это может быть следствием пробуксовывания или значительного износа.

Накладки требуют замены, если расстояние от их поверхно-

сти до головок заклепок составляет не более 0,3 мм.

Для устранения возможности повреждения пружинных пластин при смене фрикционных накладок предварительно высверливают заклепки, а затем осторожно их выбивают. Накладки приклепывают трубчатыми латуиными заклепками. После развальцовки на головках заклепок не должно быть надрывов и трещин. Расстояние от головки заклепки до поверхности накладки должно быть не менее 1 мм.

т Здесь и во всех последующих описаниях разборки узлов опущены указания по расшилинтовке и отвертыванию гаск, болтов, винтов крепления деталей, подлежащих снятию. Такие указания приведены только в отдельных случаях, когда это необходимо.

При осмотре ведомого диска выявляют изношенность шлицев ступицы и вала. Нельзя допускать большого бокового зазора или износа шлицев, что может вызвать перекос и заедание диска при включении. Зазор в шлицах должен быть выдержан в пределах, указанных в табл. 8.

Ведомый диск после приклепки к нему пластин проверяют на торцовсе биение и дисбаланс. Для этого ступицу диска устанавливают на вспомогательную оправку или на шлицы запасного ведущего вала, зажатого в центрах токарного станка.

Поворачивая диск, замеряют индикатором торцовое биение, которое не должно превышать 0,7 мм на радиусе 120 мм. При большей величине биения диск правят (рис. 67).

Статическую балансировку ведомого диска осуществляют при помощи грузиков, которые укрепляют в отверстиях ведомого диска.

Проверку можно проводить на двух горизонтально расположенных призмах, на которых установлена оправка с диском.

Дисбаланс ведомого диска сцепления в сборе не должен превышать 180 Гсм.

Осмотр нажимного диска в сборе с кожухом. Если при осмотре нажимного диска в сборе с кожухом будут обнаружены поломанные пружины, коробление диска или задиры и забоины на его рабочей поверхности, узел разбирают.

На заводе коленчатый вал с маховиком балансируют вместе со сцеплением, а на маховике и кожухе ставят метки «О». Поэтому для сохранения балансировки при установке сцепления на место необходимо совместить метку на кожухе с меткой на маховике.

Разборка нажимного диска в сборе с кожухом. Разбирать нажимный диск в сборе с кожухом и собирать его следует в приспособлении или на прессе. Порядок разборки этого узла на прессе приведен ниже.

Перед разборкой сделать метки на кожухе и нажимном диске для сохранения заводской балансировки.




Рис. 67. Правка ведомого диска сцепления

Рис. 68 Установка на пресс нажимного диска с кожухом для разборки

Установить нажимный диск (рис. 68) на пресс, предварительно положив под нажимный диск и на кожух деревянные бруски так, чтобы лапки кожуха могла свободно передвигаться винз. Нажав прессом на брусок, установленный на кожухе, постепенно отвертывать болты крепления вилок рычагов выключения сцепления и плавно отпустить пресс.

Снять кожух сцепления, пружины и теплопзолирующие асбестовые

Расшплинтовать и вынуть пальцы крепления рычагов выключения сцепления из ушков нажимного диска; вынуть иглы подшипинков (по 19 игл в каждом).

Расшилинтовать и выпуть пальцы и ролики шарнирного соединения ры-

чагов с вилками.

Снять напильником металл, зачеканенный в прорези на концах регулировочных винтов рычагов выключения сцепления, чтобы винт можно было свободно вращать. Эту операцию выполняют только в случае ремонта сцепления и регулировки положения головок винтов рычагов.

Поверхность нажимного диска при наличии на ней задиров и кольцевых рисок вследствие износа или коробления можно исправить проточкой и шлифовкой. Толщина снятого при обработке металла должна быть не более 1,5 мм.

В этом случае при сборке для обеспечения нормального натяга пружин устанавливают под теплоизолирующие асбестовые шайбы дополнительные стальные шайбы, по толщине равные величине сиятого слоя металла.

Если дополнительной обработкой исправить нажимный диск

не удается, то его заменяют.

Поломанные или имеющие признаки потемнения из-за перегрева пружины нажимного диска заменяют повыми. У пружни, не имеющих дефектов, проверяют длину и величину усилия при сжатии. Полученные данные сравнить с приведенными в табл. 9 значениями для новых пружин.

Пружины необходимо подбирать по величиие усилия и, по возможности, заменять все пружины новыми (комплектно). Завышенная разница в величине усилия пружин может вызывать

перекос нажимного диска.

При отсутствии новых пружин можно ставить бывшие в работе (взятые из нескольких сцеплений) после рассортировки их на группы.

В сцеплении автомобилей установлены шесть пружин нажим-

Номер пружин, их характеристика и маркировка указаны в табл. 9.

Пружины разбиты на две группы в зависимости от величниы

При сборке сцепления нужно пользоваться пружинами толь-

ьо одной группы.

диска С кожухом нажимного Сборку сцепления выполняют в следующей последовательности.

Собрать рычаги выключения спецдения с вилками, для чего установить в них пальцы и ролики и зашилинтовать.

Характеристика пружин нажимного диска

Номер пружины по каталогу	Длина нагру- женной пру- жины, жм	Обозна- ченне группы	Нагрузка пру- жины, кГ	Ивет окраски пружины		
51-1601115	40	А Б	76 —79 79 —82	Красный Коричневый		

Примечание. Допускается в группе попадание деталей с отклонением по нагрузке в пределах $\pm 0.5~\kappa\Gamma$ от средней нагрузки $79~\kappa\Gamma$.

Установить в отверстиях для подшипника в рычагах по 19 игл (при сборке иужно предохранить иглы от выпадания, смазывая их техническим вазелином или солидолом).

Для сборки игл можно также установить в отверстия рычагов резиновые шарики диаметром 8 мм, а затем вставлять иглы в зазор между шарнком и стенкой отверстия рычага.

Установить подсобранные рычаги выключения сцепления с иглами в ушки нажимного диска, вставить пальцы и зашилинтовать. При установке пальцев резиновые шарики выталкиваются наружу.

Положить на пресс деревянную подкладку, а на нее нажимный диск так, чтобы ланки кожуха могли свободно передвигаться вниз. Установить на диск теплоизолирующие асбестовые шайбы и пружины (одной группы). В случае проточки нажимного диска положить под асбестовые шайбы и металлические.

Установить кожух сцепления, совместив сделанные при разборке метки на кожухе и пажимном диске. Проверить правильность установки пружин (один конец пружины устанавливают на прилив нажимного диска, а другой на отбортовку кожуха сцепления) и ушков нажимного диска в отверстиях кожуха.

Положить деревянный брусок на кожух и нажать на него прессом. Ввернуть в вилки рычагов выключения сцепления болты, соединяющие вилки с кожухом.

Отпустить пресс и снять подсобранный узел.

У подсобранного узла необходимо отрегулировать положение головок винтов рычагов выключения сцепления.

Регулировка положения головок винтов рычагов выключения сцепления. Для выполнения этой операции необходимо следующее.

Установить собранный нажимный диск с кожухом на маховик, положив между нажимным диском и маховиком новый ведомый диск или три металлические подкладки толщиной 9 мм (рис. 69).

Равиомерно затянуть все болты крепления кожуха к маховику.

Регулируя положение винтов рычагов выключения сцепления, установить расстояние от головок винтов до поверхности маховика, равное $51,5\pm0,75$ мм. Концы головок винтов всех трех рычагов должны лежать в плоскости, параллельной поверхности маховика, с точностью 0,4 мм.

Зачеканить металл конусной поверхности рычагов в прорези винтов. Отвернуть (равномерно) болты крепления кожуха и снять с маховика собраниый нажимный диск с кожухом.

Замена переднего подшинника ведущего вала коробки передач. Для замены переднего

подшипника ведущего вала необходимо снять сцепление и выпрессовать подшипник при помощи съемника.

При установке нового подшипника на место нужно заложить в него смазку 1-13 (жировую) и обратить внимание на то, чтобы защитная шайба подшипника была обращена назад, в сторону спепления.

При разборке и сборке привода выключения сцепления проверяют величину усилия, создаваемого оттяж-




Рис. 69. Установка на маховик нажимного диска с кожухом для регулировки рычагов

ными пружинами вилки и педали сцепления. Пормальная величина усилия приведена в табл. 10. Если пружины ослабли, их заменяют цовыми.

Таблица 10

Характеристика оттяжных пружин

Номер пру- жины по каталогу	. Наименование	Длипа пагру- женной пру- жины, мм	Нагрузка пружины, кГ
M-2472-A	Оттяжная пружниа педалей сцепления	160	14—16
11-7547	н тормоза Оттяжная пружина вилки подшилника	150	7,5 –9,5

В случае замены втулок у кропштейна промежуточных рычагов и у рычага привода выключения сцепления новые втулки после запрессовки развертывают у кронштейна до размера $17.5_{-0.035}$ мм, а у рычага до $17.5_{-0.03}^{-0.02}$ мм.

Установка сцепления

Сцепление устанавливают в последовательности, обратной его снятию.

Поверхности трения маховика и нажимного диска перед сборкой протереть бензином.

При установке ведомого и нажимного дисков в сборе с кожухом сцепления на маховик необходимо:

ведомый диск устанавливать короткой стороной ступицы к маховику;

метки «0», выбитые на кожухе сцепления и маховике (около отверстия для болта крепления кожуха), совместить, иначе может быть нарушена балансировка коленчатого вала с маховиком и сцеплением в сборе;

перед затяжкой болтов крепления кожуха с маховиком вставить вспомогательную оправку или запасной ведущий вал коробки передач в шлицевое отверстие ступицы ведомого диска и подшипника на коленчатом валу и сцентрировать ведомой диск относительно маховика;

болты крепления кожуха сцепления затягивать равномерно во избежание коробления кожуха.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Устройство

На автомобилях УАЗ-451М и УАЗ-452 установлены одинаковые по конструкции коробки передач.

Отличие между ними заключается в следующем.

У коробки передач автомобиля УАЗ-451M на шлицевом конце ведомого вала, выходящем из картера, установлен фланец, с которым соединен карданный вал заднего моста.

Задней опорой ведомого вала служит однорядный шариковый полшипник.

У коробки передач автомобиля УАЗ-452 задний подшипник ведомого вала двухрядный, шариковый; ведомые валы коробок передач автомобилей УАЗ-451М и УАЗ-452 не взаимозаменяемы.

Шлицевый конец ведомого вала входит внутрь картера раздаточной коробки и на нем установлена скользящая шестерня включения понижающей передачи раздаточной коробки.

Коробка передач имеет четыре передачи для движения вперед и одну назад с передаточными числами:

Первая передача											. 4,12
Вторая »											. 2,64
Третья »											. 1,58
Четвертая »											. 1,00
Задний хол											. 5,23

Коробку передач крепят к картеру сцепления на четырех шпильках.

Для того чтобы коробку передач автомобиля УАЗ-451М установить на автомобиль УАЗ-452, необходимо снять ведомый вал с шариковым подшипником, ведущей шестерней привода спидо

метра и фланцем, а также заднюю крышку в сборе с ведомой шестерней спидометра.

Взамен них нужно установить следующие детали коробки передач автомобиля УАЗ-452: ведомый вал с двухрядным шариковым подшипником, маслоотражателем и стопорным кольцом.

При использовании коробки передач автомобиля УАЗ-452 на автомобиле УАЗ-451М нужно произвести аналогичную замену деталей коробки передач автомобиля УАЗ-452 на детали коробки передач автомобиля УАЗ-451М.




Рис. 70 Коробка передач автомобиля УАЗ-451М:

Картер; 2 — шестерня привода промежуточного вала; 3 и 23 — подшипники промежуточного вала; 4 — гайка; 5 — промежуточный вал; 6 — крышка подшипника; 7 — крышка подшипника ведущего вала; 8 — муфта выключения сцепления; 9 — ведущй вал; 10 — гайка; 11 — подшипник крышки; 12 — роликовый подшипник ведомого вала; 13 — муфта синхронизатора; 14 — ведомый вал; 15 — шестерня третьей передачи; 16 — шестерня второй передачи; 17 — шестерня первой передачи; 18 — подшипник ведомого вала; 19 — шестерня привода спидометра ведомая; 20 — шестерня привода спидометра ведущая; 21 — фланец ведомого вала; 22 — болт крепления полшипника промежуточного вала; 24 — ось блока шестерен задиего хода; 25 — стопорный винт оси; 26 — блок шестерен заднего хода; 27 — распорная втулка; 28 — шестерня второй передачи промежуточного вала; 30 — пробка сливного отверстия

На рис. 70 показан продольный разрез коробки передач автомобиля УАЗ-451M, а на рис. 71 — установка заднего подшипника ведомого вала в картере коробки передач автомобиля УАЗ-452.

Передний шлицевый конец ведущего вала 9 (см. рис. 70), являющийся одновременно и валом ведомого диска сцепления, установлен на подшипнике в маховике, а задний конец опирается на подшипник 11, расположенный в картере коробки. Этот подшипник закреплен на ведущем валу гайкой 10, имеющей левую резьбу.




Рис. 71. Установка заднего подшилника и ведомого вала в картер коробки передач автомобиля УАЗ-452: 1 — картер коробки передач; 2 — пластина крепления разлаточной коробки и коробки передач; 3 — картер раздаточной коробки; 4 — задний подшининк ведомого вала; 5 — ведомый вал; 6 — упорное кольцо; 7 — задний подшининк промежуточного вала; 8 — отверстие для слива масла

Крышка подшипника ведущего вала имеет буртик, которым крышка центрируется с картером сцепления.

На трубчатом конце крышки установлена муфта 8 выключения сцепления.

С ведущим валом находится в постоянном зацеплении шестерня 2 привода промежуточного вала.

Ведомый вал 14 опирается передним концом на роликовый подшипник 12, расположенный в ведущем валу, а задний конец установлен у автомобиля УАЗ-451М на шариковом однорядном подшипнике 18 в картере коробки, а у автомобиля УАЗ-452 на шариковом двухрядном подшипнике 4 (см. рис. 71).

Первую и вторую передачи включают шестерней 17 (см. рис. 70), перемещающейся по шлицам ведомого вала 14, третью и четвертую (прямую) передачи — перемещением муфты синхронизатора, а задний ход — блоком шестерен 26 заднего хода.

Шестерни привода промежуточного вала и шестерни второй и третьей передач — косозубые, остальные — с прямым зубом.

Синхронизатор (рис. 72) предназначен для бесшумного (безударного) включения прямой и третьей передач после выравнивания (синхронизации) скоростей вращения включаемой шестерни и ведомого вала. Работает он следующим образом.

На конусной поверхности шестерни *1* ведущего вала и шестерни *6* третьей передачи установлены блокирующие бронзовые кольца *9*, имеющие снаружи прямые зубья. Такие же зубья сделаны и на венцах ведущего вала и шестерни третьей передачи.

На шлицевом конце ведомого вала установлена ступица 7 скользящей муфты 8, имеющая на наружной поверхности зубья

(одинаковые с зубьями блокирующих колец) и три паза для сухарей 2. По зубьям ступицы может перемещаться муфта 8 вместе с сухарями, в которых расположены шарики 3, прижимаемые пружинами 4 к канавке в муфте.




Рис. 72. Синхронизатор:

1 — шестерня ведущего вала: 2 — сухарь; 3 — шарик; 4 — пружина; 5 — венен; 6 — шестерня третьей передачи; 7 — ступица синхронизатора; 8 — скользящая муфта; 9 — блокирующее кольцо

При перемещении муфты (для включения третьей или прямой передачи) вместе с ней перемещаются и сухари, концы которых расположены в пазах блокирующего кольца 9, и прижимают его к конусу ведущего вала или шестерни третьей передачи.

При дальнейшем передвижении муфты ее зубья войдут в зацепление с зубьями блокирующего кольца. Вследствие возникающего трения между конусными поверхностями кольца и шестерни будут выравниваться скорости вращения включаемых деталей. При окончательном включении муфты ее зубья будут без ударов входить в зацепление с зубьями венца ведущего вала или шестерни третьей передачи и обеспечивать бесшумное включение шестерен.

Механизм переключения передач расположен в боковой крышке (рис. 73).

Для переключения передач в боковой крышке установлены два приводных рычага 14, 16, три штока 3, 4, 7 и вилки 2, 5 и 6.

При вращении приводного рычага 16 выбора муфта 10 перемещается вертикально на валу 9 и может быть установлена в одном из трех положений. При этом кулачок муфты входит в паз вилки включения требуемой передачи. Вращением приводного рычага 14 переключения кулачок муфты передвигается вместе со штоком и вилкой и вводит шестерню в зацепление.




Рис. 73. Механизм переключения передач:

I — боковая крышка; 2 — вилка заднего хода; 3 — шток переключения заднего хода; 4 — шток переключения третьей и четвертой передач; 5 — вилка третьей и четвертой передач; 5 — вилка первой и второй передач; 7 — шток переключения первой и второй передачи; 8 — сапун; 9 — вал переключения передач; 10 — муфта переключения передач; 11 — пружина; 12 — крыпка сальника; 13 — сальник; 14 — приводной рычаг переключения; 15 — избирательный рычаг в сборе; 16 — приводной рычаг выбора; 17 — пружина фиксатора; 18 — шарик фиксатора

Шарики и пружины, имеющиеся в крышке, предназначены для фиксации штоков при включенных передачах, а замок, показанный на (рис. 74) служит для предупреждения возможности одновременного включения двух передач.

Привод управления коробкой передач (рис. 75,a) состоит из механизма управления, рычага переключения передач, промежуточных рычагов и тяг. Механизм управления смонтирован на коробе воздуховода и соединен тягами с рычагами переключения передач, установленными на боковой крышке коробки.

Положение рычага 1 при переключении передач показано на рис. 75, δ , а положение приводных рычагов выбора 8 и переключения 9 на боковой крышке коробки передач — на рис. 75, β .

В 1967 г. в конструкцию коробок передач автомобилей УАЗ-451М и УАЗ-452 были введены следующие изменения.

В целях повышения долговечности боковой крышки и оси избирательного рычага увеличена длина опорной поверхности в крышке под ось, удлинена ось и изменена конфигурация приводного рычага выбора передач.

Для сохранения положения тяги выбора передач соединительный палец устанавливают головкой со стороны боковой крышки.

Для устранения случаев выдавливания заглушек отверстий штоков при переключении передач в боковой крышке 451Д-1702015-Г диаметр отверстий подштоки с обеих сторон на длине 20 мм увеличен до 13,5 мм. Эти отверстия соединены с внутренней полостью коробки передач дополнительным отверстием диаметром 5 мм.

В связи с этим пазы на всех штоках, через которые смазка отводилась от заглушек при переключении передач, аннулированы.

Взаимозаменяемость деталей нарушена. Поэтому при износе крышки или штоков их заменяют комплектно.

Рис 74. Замок коробки передач:

л — пробка; 2 — пружина фиксатора; 3 — шарик фиксатора; 4 — шток переключения первой и второй передач; 5 — замочный плунжер; 6 — стопорный палец; 7 — шток переключения третьей и четвертой передач; 8 — шток переключения заднего хода

Для исключения случаев перекачивания смазки из раздаточной коробки в коробку передач автомобиля УАЗ-452, наблюдаемых при повреждении заднего маслоотражателя заднего подшипника ведомого вала коробки передач, маслоотражатель аннулирован, а упорное кольцо 6 (см. рис. 71) увеличено по толщине на 1 мм; это позволило смазке свободно поступать через подшипник из раздаточной коробки в коробку передач.

Чтобы поддержать нужный уровень в обоих узлах, в задней стенке картера коробки передач на уровне смазки просверлено отверстие диаметром 6 мм (в выемке под задний подшипник про межуточного вала). Через это отверстие обеспечивается постоянный слив лишней смазки из коробки передач в раздаточную коробку.




Рис. 75. Привод управления коробкой передач:

1 — рычаг переключення передач;
 2 — фиксатор среднего положения выбора;
 3 — выбирающий рычаг механизма;
 4 — тяга переключения промежуточный;
 6 — рычаг выбора промежуточный;
 7 — тяга выбора горизонтальная;
 8 — приводной рычаг переключения;
 10 — тяга переключения;
 11 — кронштейн промежуточных рычагов;
 12 — рычаг выбора промежуточный;
 13 — тяга выбора вертикальная;
 14 — переключанощий рычаг механизма;
 15 — пресс-масленки;
 16 — ось рычага;
 17 — кронштейн;
 18 — уплатитель механизма

Техническое обслуживание

При первом техническом обслуживании (ТО-1) нужно осмотреть картер коробки передач и при обнаружении на нем следов смазки проверить уровень масла и долить, если необходимо; устранить неисправность.

Уровень масла должен быть расположен у нижней кромки наливного отверстия.

Смазывать через три пресс-масленки привод управления ко-

робкой передач (две пресс-масленки на механизме управления п одна на оси промежуточных рычагов).

Через ТО-1 проверить уровень масла в картере коробки и,

если необходимо, долить.

При втором техническом обслуживании (ТО-2) проверить осмотром герметичность, состояние и крепление коробки передач и ее привода.

У автомобиля УАЗ-451М сиять карданный вал и подтянуть гайку, крепящую фланец на веломом валу коробки передач.

Зашилинтовать гайку и поставить на место карданный вал. При шплинтовке не допускается отвертывание гайки для достижения совпадения прорези на ней с отверстием на валу. Для этого нужно гайку только дотягивать.

Очистить санун от пыли и грязи и продуть.

Заменить масло в картере. Если масло сильно загрязнено или в нем замечены металлические частицы, то перед заливкой свежего масла картер следует промыть керосином. Для этого необходимо залить 0.8-1.0 n керосина в картер, поднять колеса, пустить двигатель и дать проработать 2-3 мин, после чего керосин слить и залить свежее масло.

Неисправности, встречающиеся в коробке передач, и способы их устранения приведены в табл. 11.

Таблица 11

Неисправности коробки передач, причины и способы их устранения

Причины неисправности

Способы устранения

Шум коробки передач

Применена смазка несоответствующей вязкости или недостаточен уровень масла в картере

Непормальное зацепление шестерен вследствие износа или выкрашивания зубьев

Износ подшинников валов Ослабление затяжки фланцев карданного вала (УАЗ-451М) Заменить смазку в соответствии с указаниями инструкции, долить масло до уровня Заменить шестерни

Заменить подининики Подтянуть гайку фланца

Произвольный выход шестерен из зацепления

Ослабли пружины сухарей стопорпого мехацизма переключения передач, износ шариков или сухарей Неравномерный износ зубьев шестереи

Неполное зацепление шестерен вследствие износа подшинников

Заменить пружины, шарики или сухари

Заменить изпошенные шестерни

Заменить изношенные подшинники

Причины неисправности

Способы устранения

Течь масла из картера коробки передач

Изпос или повреждение сальника заднего подпинника ведомого вала Повышенный уровень масла в картере коробки передач Неплотность болтовых соединений крышек

Заменить сальник

Слить излишек масла

Вывернуть болт, через который происходит течь масла, окунуть его в краску и установить на место или заменить новым

Шум при переключении третьей и четвертой передач

Износ конических поверхностей блокирующих колец синхронизатора. Отсутствует зазор между торцами блокирующего кольца и венца шестерии, поэтому синхронизатор не работает

Снять боковую крышку, прижать блокирующее кольцо муфтой к конусу и щупом проверить указанный зазор. Если зазор меньше 0,3 мм, установить новые комплекты шестерен и блокирующих колец

Снятие и разборка коробки передач

Для ремонта коробки передач ее необходимо снять с автомобиля и разобрать. Снятие коробки передач с автомобиля УАЗ-451М нужно выполнять в последовательности, указанной ниже.

Слить масло из картера.

Разъединить фланец карданного вала.

Отъединить тяги управления коробкой передач, вилку троса ручного тормоза, гибкий вал привода спидометра и кронштейн глушителя.

Снять коробку передач.

У автомобиля УАЗ-452 коробку передач снимают вместе с раздаточной коробкой.

Прежде чем снять эти узлы, необходимо опереть двигатель сзади на дополнительную опору. Для этого под картер сцепления подкладывают деревянный брус или подставляют домкрат.

Затем выполнить следующие подготовительные операции.

Слить масло из картеров коробки передач и раздаточной коробки. Разъединить фланцы карданных валов.

Отъединить тяги управления коробкой передач и раздаточной коробкой, вилку троса ручного тормоза, гибкий вал привода спидометра, кронштейн подвески глушителя и кронштейны пластины крепления раздаточной коробки и коробки передач от поперечины рамы.

Снять коробку передач вместе с раздаточной коробкой, пластиной крепления и кронштейнами.

После разборки и промывания деталей проверить их состояние и выявить пригодность для дальнейшей работы. Годные шестерни при разборке обезличивать не следует.

Номинальные размеры, допуски и посадки сопрягаемых деталей коробки передач и ее привода приведены в табл. 12.

Коробку передач (см. рис. 68) на автомобилях УАЗ-451М и УАЗ-452 необходимо разбирать в порядке, указанном ниже.

Снять оттяжную пружину и муфту выключения сцепления с передней крышки коробки передач.

Затем на автомобиле УАЗ-451М сиять тормозной барабан ручного тормоза, тормозной щит со всеми установленцыми на нем деталями, фланец ведомого вала, стопор, штуцер и ведомую шестерню спидометра; сиять крышку и прокладку задних подшипников и ведущую шестерню привода




Рис. 76. Съемник ведущего вала с подшипником из картера коробки передач

спидометра. Дальнейшую разборку коробок передач автомобилей УАЗ-451М и УАЗ-452 выполняют в такой последовательности

Снять боковую крышку в сборе с механизмом переключения передач и прокладку.

Вывернуть стопорный винт 25 (см. рис. 70) оси блока шестерен заднего хода из стенки картера.

Выпрессовать при помощи оправки ось 24 блока шестерен заднего хода (выпрессовывать в направлении к задней стенке картера) и вынуть блок шестерен заднего хода.

Снять крышку ведущего вала и прокладку.

Отвернуть крышку переднего подшипника промежуточного вала.

Отвернуть гайку 10 крепления переднего подшипника и болт 22 крепления заднего подшипника промежуточного вала (гайка и болт имеют левую резьбу).

Пользуясь оправкой, выпрессовать в направлении к задней стенке картера промежуточный вал. Шестерии вала опустить на дно картера.

Снять при помощи съемника (рис. 76) ведущий вал с подшипником, при этом на блокирующем кольце синхронизатора, если оно годно для дальнейшей работы, поставить метку.

Отвернуть гайку 10 (см. рис. 70) крепления подшинника на ведущем валу и выпрессовать подшинник с вала, снять стопорное кольцо роликового подшинника ведомого вала из гнезда подшининка ведущего вала и вынуть ролики.

Снять стопорное кольцо с ведомого вала и синхронизатор в сборе.

Пользуясь съемником или оправкой выпрессовать ведомый вал вместе с подшинником из гнезда подшинника в картере коробки передач.

Снять при помощи съемника подшипник с ведомого вала.

Вынуть из картера шестерии, которые остались после снятия ведомого и промежуточного валов.

Разборку механизма переключения передач выполняют в последовательности, указанной ниже.

Нанести метки на приводных рычагах выбора и переключения и валах (имеющих шлицевое соединение), чтобы обеспечить при сборке их правильную установку на место.

Отверпуть сапун и пробку I (см. рис. 74), вынуть пружину 2 и шарик 3 фиксатора.

Сиять вилки переключения передач и включения заднего хода, штоки, пружины и шарики фиксатора.

Снять приводной рычаг 14 (см. рис. 73) переключения передач, крышку 12 сальника и вал 9 муфты переключения со всеми деталями, установленными на нем (муфтой 10, пружиной 11, седлом пружины).

Снять приводной рычаг 16 выбора и вал в сборе с избирательным рычагом $15 extsf{.}$

При сборке уплотинтельные кольца рычагов смазать автомобильным маслом УСс, а болты крепления крышки сальника и пробку крепления пружины фиксатора механизма переключения передач покрыть пастой СК-ОЦБ.

Приводные рычаги не должны иметь люфта после закрепления.

Разбирать механизм управления переключением передач нужно в таком порядке.

Снять обойму уплотпителя, пабивку обоймы и уплотнитель 18 (см. рис. 75) рычага переключения передач. Разъединив тяги 4 и 13 от рычагов 3 и 14, снять механизм управления переключением вместе с кронштейном 17.

Вынуть ось 16 рычага и спять рычаг 1 переключения передач.

Вынуть палец рычага выбора передач и осторожно сиять рычаг 3 выбора передач механизма управления, шарик и пружину фиксатора.

Снять стопорное кольцо рычага 14 переключения мехацизма и вынуть рычаг из кронштейна 17.

После полной разборки коробки передач все детали подвергают тщательной проверке. Размеры сопрягаемых деталей приведены в табл. 12.

Номинальные размеры, допуски и посадки сопрягаемых деталей коробки передач и ее привода

Наименование сопрягаемых деталей	Размеры	Посадка, жм			
	отверстие	вал			
Подшипинк переднего кон- ца ведущего вала — веду- щий вал	17_0,010	17 -0 ,012 -0,028	Зазор <u>0,002</u> 0,028		
Коленчатый вал — подшипиик переднего конца ведущего вала	40-0,012	400,011	$H_{a_T я r} = \frac{0,001}{0.028}$		
Задний подшипник ведущего вала — ведущий вал	40_0,012	40 <u>+</u> 0,008	Зазор 0,008 Натяг 0,020		
Картер коробки передач — подшипник ведущего вала	80 ^{+0,010} -0,008	800,013	Зазор 0,023 Натяг 0,008		
Крышка подшипника ведуще- го вала—подшипник	80+0,030	800,013	Зазор $\frac{0.000}{0.043}$		
Картер сцепления—крышка подшипника ведущего вала	116+0,035	116 <u>-0,015</u>	3a3op $\frac{0.015}{0.073}$		
Подципник переднего конца промежуточного вала — промежуточный вал	²⁵ -0,010	25±0,007	Зазор 0,007 Натяг 0,017		
Картер коробки передач — подинпинк переднего конца промежуточного вала	62+0,018	⁶² —0,013	Зазор $\frac{0,000}{0,031}$		
Подшинник заднего конца промежуточного вала — промежуточный вал	30_0,010	30±0,007	Зазор 0,007 Натяг 0,017		
Картер коробки передач — подшипшик заднего конца премежуточного вала	$72^{+0,010}_{-0,008}$	⁷² 0,013	Зазор 0,023 Натяг 0,008		
Ведущий вал— передний ко- нец ведомого вала	+0.013 30.254		Суммарный радиальный		
Ролик переднего подиципника ведомого вала	-	5,5_0,007	3a3op $\frac{0.016}{0.056}$		
Шестерня третьей передачи в сборе — ведомый вал	30+0,013	30 ⁻⁰ ,020 -0,040	Зазор $\frac{0.020}{0.053}$		
Шестерня третьей передлчи— вгулка	$32^{+0.018}_{-0.008}$	$32 + 0.165 \\ + 0.115$	Натяг $\frac{0.097}{0.173}$		
Шестерня второй передачи в сборе — ведомый вал	₄₂ +0,015	42-0,025	3a3op $\frac{0.025}{0.065}$		
Шестерня второн передачи— втулка,	+1+0,018 -0,008	44 + 0.175 + 0.125	Harar $\frac{0.107}{0.187}$		

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	11 роболжение тибл. 12		
1	2	3	4
Скользящая шестерня первой передачи— ведомый вал .	54,5+0,03	54,5 ^{+0,010} -0,020	Детали разбиты по допуску на три группы с зазором 0.010 0.030
Задний подшипник ведомого вала — ведомый вал (УАЗ-451М)	30_0,010	30±0,007	3азор 0,007 Натяг 0,017
Задний подшипник ведомого вала — ведомый вал (УАЗ-452)	35_0,012	35±0,008	Зазор 0,008 Натяг 0,020
Фланец ведомого вала — ведомый вал, шлицевое соединение (УАЗ-451М)	4,5+0,045	4,5-0,011	Зазор $\frac{0.011}{0.106}$
Ступица передвижной муфты переключения третьей и четвертой передач — ведомый			
вал (шлицевое соединение)	4,5+0,045	$4,5 \frac{-0,011}{-0,061}$	Зазор $\frac{0.011}{0.106}$
Картер коробки передач — ось блока шестерен заднего хода (передний конец)	19+0,023	¹⁹ —0,014	3asop $\frac{0,000}{0,037}$
Картер коробки передач — ось блока шестерен заднего хода (задний конец)	19+0,023	19 ⁺⁰ ,039 +0,025	Натяг $\frac{0,002}{0,039}$
Блок шестерен заднего хода в сборе — ось блока шесте- рен	$19^{+0,085}_{+0,025}$	190,014	Зазор $\frac{0.025}{0.099}$
Блок шестерен заднего хода	21+0,023	$21 + 0.145 \\ + 0.100$	Натяг $\frac{0,077}{0,145}$
Боковая крышка коробки передач — штоки переключения передач	13 ⁺⁰ ,105 +0,045	¹³ 0,012	3a3op $\frac{0.045}{0.117}$
Вилки переключения пере- дач—штоки переключения передач	13+0,027	¹³ —0,012	Зазор $\frac{0,000}{0,039}$
Картер коробки передач — однорядный шариковый под- шипник ведомого вала (УАЗ-451М) и двухрядный шариковый подшипник	. 0 010		
(УАЗ-452)	$72^{+0,010}_{-0,008}$	⁷² —0, 0 13	Зазор 0,023 Натяг 0,008
го вала—подшипник (УАЗ-451М) Муфта скользящая механизма	72+0,06	⁷² -0,013	3a3op $\frac{0,000}{0,019}$
переключения передач — вал муфты (наружный диамегр шлиц)	18+0,070	$18 \begin{array}{r} -0.016 \\ -0.033 \end{array}$	3a3op $\frac{0.016}{0.103}$

1	2	3	4
Муфта скользящая механизма переключения передач— вал муфты (плащевое соединение)	6+0,048	6-0,013 -0,063	Зазор $\frac{0.013}{0.111}$
Боковая крышка коробки передач — ось избирательного рычага	12+0,035	12-0,020	Зазор $\frac{0,020}{0,105}$
Боковая крышка коробки передач — верхний конец вала муфты механизма переключения передач	10+0,058	10—0,013 —0,027	Зазор <u>0,013</u> 0,085
Боковая крышка коробки передач — крышка сальника вала муфты механизма переключения передач	23+0,045	23—0,025 —0,085	3asop $\frac{0.025}{0.130}$
Крышка сальника вала муф- ты механизма переключе- ния передач— пижний ко- нец вала	12+0,035	12-0,030 12-0,055	3a3op $\frac{0.030}{0.090}$
Рычаг переключения передач— ось рычага переключения .	15+0,07	$15 \begin{array}{c} -0.010 \\ -0.022 \end{array}$	Зазор $\frac{0,010}{0,092}$
Рычаг переключения передач механизма управления переключением— ось рычага переключения	15 ⁺⁰ ,035	15 0,010 0,022	Зазор $\frac{0.010}{0.057}$
Кропштейн механизма управления переключением — ось рычага переключения передач механизма управления переключением	17,5+0,035	17,5 ⁰ ,02 -0,07	Зазор 0,020 0,105
Рычаг выбора передач меха- низма управления переклю- чением в сборе — палец рычага	17,53+0,027	^{17,5} —0,035	Зазор $\frac{0,000}{0,062}$
Рычаг выбора передач меха- низма управления переклю- чением — втулка	19,02+0,05	19,02+0,05	Зазор 0,05 Натяг 0,05
Рычаг промежуточный переключения передач и кронштейн рычага — ось промежуточных рычагов	16 ⁺⁰ ,06 +0,03	¹⁶ 0,018	3a3o $\sqrt[3]{0,030}$

Сборка коробки передач

Коробку передач собирают в последовательности, обратной разборке.

При сборке необходимо выполнять следующие рекомендации. Подшипники, шестерни и все трущиеся поверхности смазать жидким маслом.

Шестерии первой передачи и ведомый вал на заводе рассортированы по посадочной поверхности \emptyset 54,5 мм на три группы и замаркированы (цвет маркировки — синий, желтый и зеленый). В коробку пеобходимо устанавливать шестерию и вал с одинаковым цветом маркировки (с зазором $\frac{0.010}{0.03}$ мм).

Гайку крепления подшиппика на ведущем валу (пмеет левую резьбу) затянуть до отказа и застопорить вдавливанием кромки гайки в канавку ведущего вала.

Завернуть крышку подшипника промежуточного вала заподлицо с передним торцом картера коробки передач; резьбу крышки покрыть герметизирующей пастой УН-25. Комплекты ведущего вала и блокирующего кольца, а также шестерни третьей передачи и блокирующего кольца (после притирки конусов) должны иметь зазор между торцами в пределах 0,8—1,25 мм.

Если у снятых для ремонта деталей этот зазор меньше 0,3 мм, то блокирующие кольца заменяют новыми, предварительно притерев конусную поверхность по ведущему валу или шестерне третьей передачи. На заводе блокирующие кольца притирают вместе с валом или шестерней и в запасные части поставляют ведущий вал или шестерню третьей передачи в комплекте с блокирующим кольцом. При наличии дефектов на ведущем валу его заменяют в комплекте с кольцом.

Скользящая муфта переключения третьей и четвертой пере дач, собранная со ступицей, должна иметь боковой зазор в шлицах в пределах от 0 до 0,010 мм. Указанный зазор нужно выдерживать индивидуальным подбором при сборке, обеспечив легкое перемещение деталей, без ощутимого бокового зазора.

Шестерни второй и третьей передач на ведомом валу после сборки должны легко вращаться от руки.

Боковой зазор между зубьями шестерен должен быть в пределах 0.1—0.2 мм.

Механизм управления собирают в последовательности, обратной разборке. При сборке смазать солидолом отверстие рычага переключения передач, а после сборки смазать механизм управления через пресс-масленки солидолом УСс.

Задний подшипник ведомого вала у автомобиля УАЗ-452 устанавливают торцом, имеющим маркировку на внутреннем кольце, в сторону коробки передач.

Ось блока шестерен заднего хода вставляют в отверстие со стороны задней стенки картера.

При установке шлицевых деталей необходимо подбирать наиболее плотную посадку шлицев вала в шлицевых пазах шестерни (вставляя вал в различные шлицевые пазы шестерни).

Сальник запрессовывают в заднюю крышку при помощи оправки, а канавку между рабочими поверхностями резинового сальника заполняют смазкой 1-13 жировой.

Для запрессовки подшилников на вал применяют приспособление или оправку.

При установке боковой крышки необходимо следить, чтобы вилки переключения передач вошли в кольцевые проточки передвижных шестерен и муфты синхропизатора.

Для предотвращения просачивания смазки все болты и прокладки ставить на герметизирующую пасту УН-25.

В случае замены втулки у шестерни второй передачи отверстие во втулке после запрессовки развернуть до диаметра $42^{+0,015}$ мм, у шестерни третьей передачи— до диаметра $30^{+0,013}$ мм, а у блока шестерен заднего хода— до диаметра $19^{+0,085}_{+0,025}$ мм.

Коробку передач после сборки проверяют на стенде на всех передачах под нагрузкой и без нее при 1000—1400 об/мин.

Правильно собращия коробка передач должна удовлетворять следующим требованиям.

Шестерни не должны самопроизвольно выключаться.

Переключение передач должно быть полным и четко фиксироваться фиксатором.

Во время работы не должно быть повышенных шумов и стука шестерен. При проверке на шум залить в картер машинное масло СУ.

Усилие для переключения передач должно быть небольшим.

Не должно быть течи масла через сальник, крышки и болтовые соединения.

Коробку передач автомобиля УАЗ-452 для проверки на стенде подсобирают с раздаточной коробкой и пластиной крепления коробки передач и раздаточной коробки.

Регулировка привода и механизма переключения передач. Для выполнения регулировки необходимо произвести следующее.

Отъединить все тяги со стороны пальцев, регулирующих длину тяг. Установить на боковой крышке рычаг 8 выбора (см. рис. 75) в положение III—IV, а рычаг 9 переключения в нейтральное (среднее) положение.

Поставить рычаг 1 переключения передач (на коробе воздуховода) в положение, фиксируемое шариковым фиксатором в кронштейне механизма управления переключением

Присоединить к рычагам тяги 7 и 13 выбора, не допуская подтягивания

тяг или рычагов.

Установив рычаг 1 переключения передач в среднем положении между передачами III и IV, и удерживая его в таком положении, присоединить тяги 4 и 10 переключения к рычагам, также не допуская подтягивания тяг или рычагов.

Проверить полноту включения передач, особенно первой передачи и заднего хода. При проверке выяснить, не задевают литяги и рычаги за соседине детали, а промежуточный двуплечий рычаг — за попсречниу рамы. Зазор между рычагом и поперечнюй при включенном заднем ходе должен быть 2—3 мм.

Если зазор отсутствует, необходимо, укоротив длину вертикальной тяги и удлиши горизонтальную, снова проверить наличие зазора и полноту включения передач.

РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА АВТОМОБИЛЯ УАЗ-452

Устройство

Раздаточная коробка предназначена для передачи крутящего момента к переднему и заднему мостам и имеет две передачи: прямую с передаточным числом 1,00 и понижающую с передаточным числом 1,94.





Рис 77. Раздаточная

I — ведомый вал коробки передам; 2 — полининик ведомого вала; 3 — шестерня вода заднего моста; 5 — ведомая шестерня привода синдометра; 6 — ведущая 10 — вал привода заднего моста; 11 и 24 — подшининки промежуточного вала; ки; 15 — вал привода переднего моста; 16 — кодининики вала привода переднего коробки; 20 — пробка сливного отверстия; 21 — крышка 22 — сальник; 23 — фтастонор игоков, 23 — крышка механизма переключения; 24 — крышка

Понижающая передача позволяет значительно увеличить тяговое усилие на колесах при тяжелых условиях работы автомобиля (бездорожье, глубокий снег, подъемы).

Устройство раздаточной коробки показано на рис. 77. Ведушим валом раздаточной коробки является входящий в нее ведомый вал 1 коробки передач. На шлицах этого вала установлена скользящая шестерня 3 включения заднего моста и понижающей передачи. При передвижении этой шестерни назад и соединении ее с внутренними зубъями шестерни вала 10 привода заднего мо-



коробка:

включения понижающей передачи и заднего моста; 4 и 7 — подшипники вала пришестерня привода спидометра; 8 — крышка; 9 — фланец заднего карданного вала; 12 — промежуточный вал; 13 — писстерня включения переднего моста; 14 — крышка картера; 18 — прокладка картера; 19 — картер раздаточной нец переднего карданного вала; 25 — заглуніка; 26 — стакан подшипника; 27 — верхнего люка картера; 30 — сапун; 31 — пробка маслоналивного отверстия

ста будет включаться задний мост (передаточное число 1,00), а при перемещении ее вперед и зацеплении с шестерней промежуточного вала 12 будет включаться понижающая передача (передаточное число 1,94).

Промежуточный вал 12, изготовленный за одно целое с шестерней понижающей передачи, вращается на двух подшипниках 11 и 24, из которых передний — роликовый, а задний — шариковый. По шлицам вала перемещается скользящая шестерня 13 включения переднего моста. Эта шестерня при передвижении по шлицам назад входит в зацепление с шестерней вала 15 привода переднего моста. Оба вала установлены на шариковых подшипниках.




Рис. 78. Механизм управления раздаточной коробкой:

1 — рычаг включения переднего моста; 2 — рычаг включения заднего моста и понижающей передачи в раздаточной коробке; 3 — вал включения заднего моста и понижающей передачи; 4 — вал включения переднего моста; 5 — сухарь; 6 — сферическая втулка; 7 — корпус сферической втулки; 8 и 9 — промежуточные рычаги; 10 — регулировочные тяги; 11 — тяга включения переднего моста; 12 — тяга включения заднего моста и понижающей передачи в газдаточной коробке; 13 — защитная манжета

От осевых перемещений все валы удерживаются крышками подшипников и упорными кольцами, установленными в канавки наружных колец шариковых подшипников.

На валу привода заднего моста установлена ведущая шестер ня 6 привода спидометра.

Все шестерни раздаточной коробки — прямозубые. При сборке на заводе шестерни комплектуют с подбором по шуму. Если по какой-либо причине во время эксплуатации одну из шестерен заменят новой, то у такой раздаточной коробки при работе может появиться несколько повышенный шум. Такой шум допустим и для раздаточной коробки не опасен.

Подшипники раздаточной коробки в эксплуатации никакой регулировки не требуют.

Управление раздаточной коробкой автомобилей УАЗ-452, показанное на рис. 78, — дистанционное. Рычаги управления расположены справа от водителя, впереди капота двигателя.

Верхний рычаг *I* служит для включения и выключения переднего моста и имеет два положения: переднее, когда передний мост включен, и заднее, когда мост выключен. Нижний рычаг 2 предназначен для переключения передач в раздаточной коробке. Он может быть установлен в трех положениях: переднем, когда включена прямая передача, нейтральном (среднем) положении, при котором ведомый вал не вращается, и заднем, когда включена понижающая передача. Ввиду наличия блокировочного устройства (замка), установленного в крышке штоков переключения передач, понижающую передачу можно включить толь-




Рис. 79. Замок штоков включения раздаточной коробки:

а — положение штоков при включении прямой передачи (заднего моста); б — положение штоков при включении понижающей передачи и переднего моста; 1 — рычаг включения переднего моста; 2 — штифт крепления рычага; 3 — шток рычага включения переднего моста; 4 — рычаг включения переднего моста; 4 — рычаг включения поннжающей передачи и заднего моста; 5 — шарик-замок; 6 — крышка механизма переключения; 7 — шток рычага включения понижающей передачи и заднего моста




Рис. 80. Схема положения рычагов переключения раздаточной коробки:

а — передний мост (верхний рычаг);
 б — включение передач (нижний рычаг);

I — прямая передача; II — нейтральное положение; III — поннжающая передача

ко после включения переднего моста, а передний мост не может быть выключен при включенной понижающей передаче-На рис. 79 показаны замок и положение штоков при включении передач и переднего моста.

На рис. 79, a приведено положение штоков, когда включен задний мост (штоком 7) и выключен передний мост (штоком 3).

В позиции, показанной на рис. 79, δ , штоки переместились в положение, при котором штоком 3 включен передний мост, а штоком 7 включена понижающая передача.

Установленный в крышке шарик-замок 5 не позволяет передвинуть шток 3 и отключить передний мост до тех пор, пока штоком 7 не будет выключена понижающая передача.

Замок предназначен для предотвращения перегрузки деталей карданного вала и заднего моста.

Включать передний мост следует при движении по тяжелой дороге (грязь, песок, снег и т. п.).

Не допускается включение переднего ведущего моста при отключенных передних колесах.

Положение рычагов переключения раздаточной коробки пока-

зано на рис. 80.

Сферическая втулка 6 (см. рис. 78) верхней опоры валов и втулка оси промежуточных рычагов изготовлены из пластмассы и в смазке не нуждаются. Нижнюю шаровую опору заполняют при сборке графитной смазкой и дополнительно смазывают только при ремонте или в случае появления скрипа.

Передние тяги 10 управления регулируют по длине резьбовы-

ми вилками.

Для регулировки положения рычагов 1 и 2 расшплинтовывают и вынимают палец из вилки тяги, связанной с рычагом 1; устанавливают шток (в крышке раздаточной коробки) в положение включения заднего моста, а рычаг 1 — в положение, соответствующее этой передаче.

Вращая вилку, устанавливают необходимую длину тяги, совмещают отверстия в вилке тяги и рычаге, вставляют палец и за-

шплинтовывают его.

Таким же образом регулируют и положение рычага 2.

Техническое обслуживание

При первом техническом обслуживании (TO-1) картер раздаточной коробки проверяют осмотром; при обнаружении на нем следов смазки проверить уровень масла и устранить неисправность.

Уровень масла должен быть расположен у нижней кромки на-

ливного отверстия.

При заправке не следует проворачивать валы, так как масло налипнет на шестерни и попадет в картер в большем количестве, чем требуется. Это может привести к течи масла через сальник во время работы автомобиля.

Через TO-1 проверить уровень масла в картере раздаточной

коробки и, если необходимо, долить.

При втором техническом обслуживании (TO-2):

Проверить осмотром герметичность, состояние и крепление раздаточной коробки и ее привода.

Снять карданные валы и подтянуть гайки, крепящие фланцы

на валах раздаточной коробки (спереди и сзади).

Зашплинтовать гайки и поставить на место карданные валы. При шплинтовке не допускается отвертывание гайки для достижения совпадения прорези на ней с отверстием на валу. Для этого нужно гайку только дотягивать.

Очистить сапун от пыли и грязи и продуть.

Заменить масло в картере. Если масло сильно загрязнено или в нем замечены металлические частицы, то перед заливкой свежего масла картер следует промыть керосином. Для этого необ-

ходимо залить 0.8-1.0 n керосина в картер, поднять колеса, пустить двигатель и дать проработать 2-3 мин, после чего керосин слить и залить свежее масло.

Основные неисправности раздаточной коробки и способы устранения неисправностей приведены в табл. 13.

Таблица 13

Неисправности раздаточной коробки, причины и способы устранения

Причины неисправности

Способы устранения

Произвольный выход шестерен из зацепления

Поломка или ослабление пружины фиксатора, износ шариков, плунжеров, штоков или вилок Неполное зацепление шестерен вследствие износа подшипников Износ шлицев на скользящих шестернях включения заднего и переднего мостов

Заменить пружины, шарики, плун-жеры, штоки или вилки

Заменить подшипники

Заменить изношенные детали

Течь масла из картера раздаточной коробки

Износ или повреждение салынков и износ поверхностей фланцев, к которым прижаты салынки Повышенный уровень масла в картере раздаточной коробки Ослабла затяжка крышек

Повреждены прокладки крышек Течь масла через отверстия штоков в крышке механизма переключения Не работает сапун Заменить сальники и фланцы

Слить излишек масла

Подтянуть болты и гайки шпилек крепления крышек

Заменить прокладки

Заменить резиновые уплотнительные кольца

Прочистить сапун или заменить новым

Затруднено включение или не включается передний мост

Большая разница радиусов качения передних и задних колес

Проверить давление в шинах и довести его до указанного в инструкции по уходу

Заедание в шлицевых соединениях валов

Заменить изношенные детали

Повышенный шум при работе

Износ подшипников, а вследствие этого нарушение правильного зацепления шестерен Ослабление креплемия фланцев кар-

данных шарпиров

Заменить подшипники

Подтянуть крепежные детали

Снятие и разборка раздаточной коробки

Для ремонта раздаточной коробки ее снимают с автомобиля и разбирают.

После разборки и промывки деталей проверяют их состояние и выявляют пригодность для дальнейшей работы.

Номинальные размеры, допуски и посадки сопрягаемых дета-лей раздаточной коробки приведены в табл. 14.

Номинальные размеры, допуски и посадки сопрягаемых деталей раздаточной коробки

Наименование сопрягаемых деталей	Размеры сопрягаемых деталей, <i>мм</i>		Посадка, мм
	отверстие	вал	
1	2	3	4
Стакан подшипника ведомого вала коробки передач—под- шиппик	$72^{+0.07}_{+0.03}$	⁷² _0,013	3a3op 0,083
(артер раздаточной коробки— стакан подшипника ведомо- го вала коробки передач .	80+0,02	$80^{+0.03}_{+0.01}$	Зазор 0,01 Натяг 0,04
Передний подшипник вала привода заднего моста раз- даточной коробки—вал при- вода заднего моста	³⁵ 0,012	35 ⁺⁰ ,020 +0,003	Натяг <mark>0,003</mark>
Крышка картера раздаточной коробки— передний подшипник вала привода заднего моста	$80^{+0.02}_{-0.01}$	⁸⁰ -0,013	Зазор 0,033 Натяг 0,010
Задний подшипник вала привода заднего моста — вал привода заднего моста	30_0,01	30±0,007	Зазор 0,007 Натяг 0,017
Крышка картера раздаточной коробки — задний подшипник вала привода заднего моста	72 ⁺⁰ ,02 -0,01	⁷² 0,013	Зазор 0,033 Натяг 0,010
Крышка задиего подшипника вала привода заднего мос- таподшипник	72+0,06	⁷² 0,013	Зазор <u>0,000</u>
Передний подшипник промежуточного вала — промежуточный вал	²⁵ 0,01	$25^{+0,017}_{+0,002}$	Натяг <u>0,002</u>
Картер раздаточной короб- ки — передний подшипник промежуточного вала	62 ^{+0,02} -0,01	⁶² —0,013	Зазор 0,033 Натяг 0,010
Задний подшипник промежу- точного вала— промежу- точный вал	300,01	30±0,007	Зазор 0,007 Натяг 0,017
Крышка картера раздаточной коробки — задний подшипник промежуточного вала .	$72^{+0.02}_{-0.01}$	⁷² 0,013	Зазор 0,033 Натяг 0,010
Крышки заднего подшипника промежуточного вала и вала и вала привода переднего моста — подшипник	72+0,12	⁷² 0.013	3asop $\frac{0.000}{0.133}$

11 роболя			<u>жение таол. 14</u>
1	2	3	4
Передний и задний подшип- ники—вал привода передне- го моста	300,01	30±0,007	Зазор 0,007 Натяг 0,017
ной коробки — передний и задний подшипники вала привода переднего моста .	72+0,02	⁷² 0,013	Зазор 0,033 Нагяг 0,010
Крышка переднего подшипни- ка вала привода переднего моста — подшипник	72+0,06	⁷² -0,013	Зазор $\frac{0.000}{0.073}$
Крышка механизма переключения — штоки рычагов включения мостов	12+0,02	120,012	Зазор 0,032 Натяг 0,010
Эычаги включения мостов — штоки рычагов включения мостов	12+0,027	¹² -0,012	Зазор $\frac{0,000}{0,039}$
Картер и крышка картера раздаточной коробки—штокн вилок включения мостов .	13 ⁺⁰ ,040 +0,016	¹³ _0,012	3asop $\frac{0.016}{0.052}$
Вилки включения мостов—ипто-	$13^{+0,040}_{+0,016}$	¹³ 0,012	Зазор $\frac{0.016}{0.052}$
Фланцы валов привода зад- него и переднего мостов — валы	4,5 ⁺⁰ ,045	$4,5 \begin{array}{r} -0,011 \\ -0,061 \end{array}$	Зазор $\frac{0.011}{0.106}$
Ведушая шестерня спидометра— вал привода заднего моста (шлицевое соединение)	4,5+0,045	4,5-0,011	Зазор <u>0,011</u> 0,106
Срышка картера раздаточ- ной коробки — ведомая шес- терня привода спидометра .	8+0,058	$8 \begin{array}{c} -0.035 \\ -0.060 \end{array}$	3asop $\frac{0,035}{0,118}$
Итуцер гибкого вала приво- да спидометра — ведомая шестерня привода спидометра	11+0,03	$11 \frac{-0.045}{-0.075}$	3asop $\frac{0.045}{0.105}$
Крышка картера раздаточ- ной коробки — штуцер гиб- кого вала привода спидомет- ра	24+0,033	²⁴ —0,021	Зазор $\frac{0,000}{0,054}$
Сферическая втулка — вал включения заднего моста в сборс	$20^{+0}_{+0,07}$	$20^{-0.07}_{-0.21}$	3a3op $\frac{0.14}{0.42}$
Сухарь споры валов переключения — вал включения переднего моста	cф.17 ⁺⁰ ,12	сф.17 ^{—0} ,06	3 a 3 o $\frac{0.06}{0.20}$
редисто выста	ζψ	~~0,08	0,2

прооблжение табл. 14			сение таол. 14
1	2	3	4
Нижняя опора валов переключения — сухарь опоры валов	24+0,045	24-0,025 -0,085	Зазор $\frac{0.025}{0.130}$
с крышкой в сборе—устано- вочный штифт	12+0,040	¹² _0,012	Зазор $\frac{0.016}{0.052}$

Перед снятием раздаточной коробки с автомобиля масло из картера сливают, разъединяют фланцы карданных валов, отъединяют тяги управления раздаточной коробкой, вилку троса ручного тормоза, гибкий вал привода спидометра, кронштейн подвески глушителя. После этих операций снимают раздаточную коробку.

Прежде чем приступить к разборке раздаточной коробки, необходимо выполнить следующее.

Снять тормозной барабан центрального тормоза, предварительно отвернув регулировочный винт для создания зазора между колодками и тормозным барабаном (для более легкого снятия барабана с колодок).

Зачистив кернение, отвернуть гайку крепления фланца, снять фланец и распорное кольцо с вала привода заднего моста.

Снять центральный тормоз, маслоотражатель и прокладку.

Для разборки раздаточной коробки необходимо снять:

крышку 28 (см. рис. 77) механизма переключения и прокладку и установить скользящую шестерню 3 в положение включения заднего моста (сдвинуть назад):

крышку 14 заднего подшипника вала привода переднего моста, проклад-

ку и стопорное кольцо с подшипника;

крышку 17 картера раздаточной коробки в сборе с промежуточным валом 12, валом 10 привода заднего моста, штоками и вилками включения, прокладку крышки и вынуть скользящую шестерию 3 ведомого вала;

крышки 8 и 14 задних подішинников промежуточного вала и вала привода заднего моста, прокладки крышек и стопорные кольца с подішининков; стопор, интуцер с уплотнительным кольцом и ведомую шестерню 5 при-

вода спидометра;

стопор 27 штоков вилок на крышке картера, упорные кольца со штоков вилок и вилки включения переднего и заднего мостов, соблюдая осторожность, так как в отверстии фиксатора каждой вилки установлены шарик и пружина.

Выпрессовать из крышки картера оба штока, вал привода заднего мос-

та и промежуточный вал.

Зачистить кернение, отвернуть гайку и снять флапец 23 и шайбу с вала привода переднего моста, переднюю крышку 2I вала привода переднего моста и прокладку. Выпрессовать стакаи 26 подшинника ведомого вала коробки передач.

Снять крышку 29 верхнего люка и прокладку.

С вала привода заднего моста выпрессовать задний подшипник 7, сиять ведущую шестерню спидометра 6 и выпрессовать передний подшипник 4.

Зачистить кериение, отвернуть гайки с вала привода переднего моста и промежуточного вала и выпрессовать подшипники.

Для разборки крышки механизма переключения передач необходимо установить стопорные штифты 2 (см. рис. 79) рычагов включения против заглушек в крышке механизма и при помощи оправки выколотить штифты и заглушки, затем вынуть штоки, рычаги, шарик-замок 5, находящийся внутри крышки, и уплотнительные резиновые кольца.

Разборка управления раздаточной коробкой автомобилей УАЗ-452.

Сиять рычаги включения 1 и 2 (см. рис. 78) раздаточной коробки.
Отъединить корпус сферической втулки верхней опоры валов включения

от кожуха пола.

Разъединить тяги включения и поводки валов 3 и 4.

Отвернуть болты крепления нижней опоры валов к раме автомобиля и

снять с рамы валы в сборе.

Дальнейшую разборку валов нужно выполнять в следующем порядке; снять наружный вал 3 с корпусом 7 сферической втулки и втулкой; снять поводок вала включения переднего моста и опорную шайбу; сдвинуть вверх по валу 4 защитную резиновую манжету 13; снять стопорное кольцо сухарей, вынуть вал 4 включения переднего моста и два сухаря 5 опоры.

Собирают управление раздаточной коробкой в обратном порядке.

Длину тяг регулируют при помощи резьбовых вилок, установленных на передних тягах.

Сборка раздаточной коробки

Раздаточную коробку собирают в последовательности, обратной разборке.

При сборке следует:

подшипники, шестерни и все трущиеся поверхности смазать жидким маслом:

внутренние кольца подшипников запрессовать до упора в буртик вала. Для запрессовки подшипников на вал пользоваться приспособлением или оправкой;

гайки крепления подшипников надежно затянуть и раскернить. Гайки кернить вдавливанием кромки в канавку вала инструментом в форме закругленной лопатки, не имеющим острых кромок, чтобы не повредить гаек;

шестерни комплектовать с подбором по шуму;

скользящие шестерни включения передач и включения переднего моста подбирать по шлицам валов. Подбор должен обеспечивать отсутствие ощутимой угловой игры при свободном перемещении шестерен по шлицам вала;

сальники запрессовывать в крышки при помощи оправки. Канавку между рабочими поверхностями резинового сальника за-

полнить смазкой 1-13 (жировой).

При сборке штоков с вилками нужно при помощи оправки утопить шарик в отверстие вилки и вставить шток до упора в оправку, затем вынуть оправку и установить шток на место.

При установке вилок переключения передач необходимо следить, чтобы концы вилок вошли в кольцевые проточки скользящих шестерен.

Для предотвращения просачивания смазки все уплотнительные прокладки и болты ставить на герметизирующую пасту УН-25 (ТУ МХП 3336—62).

Раздаточную коробку после сборки проверяют на правиль ность и легкость переключения передач, на шумность при работе с нагрузкой и без нее при 1500—1600 об/мин вала 1 (см. рис. 77) ведущей шестерни.

Правильно собранная раздаточная коробка должна удовлет-

ворять следующим требованиям:

не иметь повышенного шума шестерен;

переключение передач должно быть легким и плавным;

не иметь течи масла через сальники, прокладки крышек картера, сапун и резьбовые соединения.

КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА

Устройство

На автомобиле УАЗ-451M установлен один карданный вал, передающий крутящий момент от коробки передач к заднему ведущему мосту.

На автомобиле УАЗ-452 передача крутящего момента осуществляется двумя карданными валами, расположенными между раздаточной коробкой и передним и задним ведущими мостами.

На обеих моделях автомобилей применены карданные валы одинаковой конструкции открытого типа с карданами на игольчатых подшинниках.

Карданный вал (рис. 81) состоит из тонкостенной трубы 14, к которой с одного конца приварена вилка 13 кардана, а с друго-




Рис. 81. Карданный вал:

1 и 12 — фланцы; 2 — нгольчатый подшининик кардана; 3 — крестовина кардана; 4 — скользящая внлка; 5 — защитная резиновая муфта; 6 — сальник; 7 — обойма сальника; 8 — трубчатый наконечник карданного вала; 9 — пресс-масленка для смазки шлицевого соединения; 10 — балансировочная пластина; 11 — пресс-масленка кресто-

внны кардана; I3 — вилка; I4 — труба карданного вала; I — при сборке стрелки расположить на одной прямой; II — положение стопорных колец при сборке

го-трубчатый накопечник 8 с внутренними шлицами. В шлицевой конец вала входит скользящая вилка 4 кардана, которая может перемещаться по шлицам и изменять длину карданного вала.




Рис. 82. Кардан:

 1 — пресс-масленка;
 2 — сальник крестовины кардана;
 3 — игольчатый подшининк;
 4 — крестовина кардана;
 5 — стопорное кольцо подшининка

У карданного вала переднего моста автомобиля УАЗ-452 в тонкостенную трубу на длине около 200~мм вварен сплошной вал диаметром 25~мм.

Это вызвано тем, что карданный вал близко подходит к

картеру сцепления.

При движении автомобиля расстояние между фланцами кардана коробки передач (автомобиля УАЗ-451М), а также между фланцами кардана раздаточной коробки и переднего и заднего мостов (автомобиля УАЗ-452) может изменяться вследствие эластичной подвески коробок передач и перемещения мостов при прогибе рессор.

Подвижное шлицевое соединение предназначено для возмож-

ности изменения длины карданных валов.

Кардан (рис. 82) состоит из двух вилок, соединенных крестовиной 4. Цапфы крестовины установлены на игольчатых подшипниках 3.

Для предотвращения вытекания масла из подшипников служат сальники 2, устанавливаемые рабочей кромкой и пружиной наружу. На шейках цапф крестовины напрессованы грязеотражатели. Такая конструкция обеспечивает надежную защиту

нгольчатых подшипников от попадания воды и грязи и хорошую их смазку.

Для удержания смазки в подвижном шлицевом соединении карданного вала на конце его установлен войлочный сальник, а для защиты шлицевого соединения от попадания пыли и грязи на нем установлена резиповая муфта 5 (см. рис. 81), закрепленная на карданном валу и на подвижной вилке проволочными хомутиками.

Техническое обслуживание

При первом техническом обслуживании (ТО-1) необходимо выполнять следующее.

Смазать игольчатые подшипники карданных шарниров трансмиссионным автомобильным маслом при помощи шприца до появления смазки из-под рабочих кромок всех сальников крестовин.

Смазка карданов солидолом категорически запрещается, так как приводит к быстрому износу игольчатых подшипников вследствие затвердевания солидола и образования пробок в каналах крестовии.

Для смазки карданов нужно пользоваться спецпальным наконечником, надеваемым на шприц. Этот наконечник находится в комплекте инструмента водителя.

Смазать шлицы переднего и заднего карданных валов пресссолидолом «С» или солидолом «С».

Смазывать нужно умеренно (2—3 качания рычагом солидолонагнетателя), так как при излишней подаче смазки давлением может быть смещена заглушка, смазка попадет внутрь трубы и нарушит балансировку вала.

При втором техническом обслуживании **(ТО-2)** следует:

проверить состояние карданных валов и шлицевых соединений;

снять карданные валы и убедиться в затяжке гаек, крепящих фланцы на ведущих шестернях мостов, на валу коробки передач (автомобиля УАЗ-451М) и на валах раздаточной коробки (автомобиля УАЗ-452):

проверить люфт в карданах и состояние сальников и подшипников крестовин. В случае износа и появления течи масла или поломки заменять их новыми;

проверить состояние защитной резиновой муфты. Поврежденную муфту заменить новой, так как попадание пыли и грязи на шлицевое соединение ведет к ускоренному износу шлицев, увеличению биения вала и разрушению подшипников ведущей шестерни главной пары.

Основные неисправности карданных валов и способы их устранения приведены в табл. 15.

Неисправности карданных валсв, причины и способы их устранения

Причины неисправности	Способы уст. апения
оявленче вибрацчи или дре	безжащего шума карданного вала

Погнутость карданного вала

Большой изпос подшипников или крестовины кардана Большой износ шлицев карданного Недостаточность смазки в крестовинах кардана

Неправильная установка вилок карданных валов и других деталей Ослабление крепления деталей

Выправить изгиб вала или заменить

Заменить изношенные детали

То же

Смазать подшипники

Правильно установить вилки и дру-Затячугь крепежные детали

Снятие и разборка карданных валов

Для ремонта карданные валы снимают с автомобиля и разбирают.

После разборки и промывки проверить состояние (износ) игольчатых подшипников, цапф крестовин, сальников, шлицевых соединений, защитных резиновых муфт и биспие вала. Дефектные детали заменить новыми.

Номинальные размеры, допуски и посадки сопрягаемых деталей карданных валов приведены в табл. 16.

Для снятия и разборки карданного вала необходимо:

отвернуть гайки болтов крепления фланцев вилок карданного шарнира к фланцам коробки передач (УАЗ-45ІМ) или раздаточной коробки (УАЗ-452) и ведущего вала главной передачи мосгов и сиять карданный

енять хомутик, стягивающий защитиую резшиовую муфту, и слашнуть

ее на подвижную вилку;

отвернуть обойму 7 сальника (см. рпс. 81), выпуть подвижную вилку вместе с сальником 6 из шлицевого копца карданного вала, и сиять сальник, обойму сальника и муфту.

Для разборки карданов необходимо:

сиять стопорные кольца 5 (см. рис. 82) с подщининков 3 крестовины кардана;

установить в тиски вилку карданного вала, расположив кольно и оправку между ушками вилки и губками писков, как показано на рис. 83. Кольцо и оправка должны быть изготовлены по размерам, приведенным на рисунке;

сжать тиски до упора, выпрессов нь подинишики и сиять их;

таким же способом выпрессовать подшинники и из второй вилки

При отсутствии указанного кольца и оправки подициники можно выпрессовать дегкими ударами модотка по выколотке из цветного металла, установленной на торец подшилника. Сняв один подшилник, ударами через

Номинальные размеры, допуски и посадки сопрягаемых деталей карданной передачи

Нанменование сопрягаемых деталей	Размеры сопрягаемых деталей, мм		Посадка, мм
	отверстие	вал	
Ушко вилок и фланцев карданных валов — игольчатый подшипник кардана	30-0,006	³⁰ —0,009	Зазор 0,003 Натяг 0,030
Игольчатый подшипник кардана — крестовина кардана .	$16,3^{+0,055}_{+0,015}$	16,3_0,012	Зазор $\frac{0.015}{0.067}$
Шлицевое соединение — карданные валы — скользящая вилка (ширина впадины по дуге начальной окружности — диаметр 41,14 мм, толщина шлицев по дуге начальной окружности — диаметр 41,14 мм)	1,90+0,025	1,90 ^{—0} ,025 —0,050	$3a3op \frac{0.025}{0.075}$
Внутренний диаметр шлицев для калибра:	40,6+0,05	_	_
диаметр роликов размер по роликам Наружный диаметр шлицев для калибра:	1,8_0,001 { 39,561 39,473	44_0,1	- -
диаметр роликов размер по роликам	_	$ \begin{array}{c} 2,5 \\ -0.001 \\ 45,587 \\ 45,524 \end{array} $	




Рис. 83 Разборка кардана:

1 — фланец кардана; 2 — игольчатые подшипники; 3 — оправка для разборки шарнира; 4 — кольцо для разборки шарнира

Сборка карданных валов

Собирают карданные валы в порядке, обратном разборке. При сборке карданных валов необходимо учитывать следующее.

Шлицевое соединение перед сборкой смазать пресс-солидолом «С» или солидолом «С», а карданы после сборки — трансмиссионным автомобильным маслом ТАп-15 или маслом МТ-16п до появления его из всех рабочих кромок сальников крестовин карданных валов.

Проверить состояние и наличие всех игл в подшипниках крестовин (в каждом подшипнике должно быть 20 игл). Использование подшипника с неполным числом игл недопустимо, так как это приведет к быстрой поломке его и повреждению крестовины и карданного вала.

При сборке карданов нужно проследить, чтобы пружины сальников были поставлены на место, а рабочие кромки сальников не были завернуты внутрь подшипника.

Биение карданного вала автомобиля УАЗ-451М в любой точке по длине трубы не должно быть более 0,4 мм, а карданных валов автомобиля УАЗ-452 — не более 0,6 мм. Проверку осуществляют в сборе с обоими карданами. При правке карданного вала скользящую вилку снимают. Вал нужно править без нагрева.

Крестовина кардана должна повертываться в игольчатых подшипниках свободно, без заеданий.

После постановки сальника скользящая вилка должна перемещаться по шлицам карданного вала от усилия руки без ощутимой угловой игры.

Карданы переднего и заднего карданных валов должны обеспечивать угол качания от средней оси в каждую сторону не менее 20° и не должны иметь ощутимой угловой и осевой игры.

Для равномерного вращения вала скользящая вилка должна быть установлена на карданный вал так, чтобы стрелки, имеющиеся на валу и вилке, были расположены на одной прямой (см. I на рис. 81, a).

Карданный вал после ремонта рекомендуется подвергнуть динамической балансировке на балансировочном станке.

Допустимый дисбаланс не более 20 Гсм.

Карданный вал автомобиля УАЗ-451М устанавливают скользящей вилкой к коробке передач, а у автомобиля УАЗ-452 скользящие вилки обоих карданных валов должны быть обращены к раздаточной коробке.

задний мост

Устройство

На автомобилях УАЗ-451М и УАЗ-452 установлены задние мосты одинаковой конструкции, устройство которых показано на рис. 84.

Картер заднего моста, разъемный в вертикальной плоскости, состоит из двух частей: картера 23 и крышки 1, соединенных болтами. В обе половины картера запрессованы и дополнительно закреплены электрозаклепками кожухи 4 полуосей. К кожухам приварены подушки для установки рессор, а на концах — фланцы для крепления опорных тормозных дисков.

Главная передача состоит из пары конических шестерен со спиральным зубом. Передаточное отношение главной пары 5,125:1 (41 и 8 зубьев).




Рис. 84. Задний мост:

I— крышка картера заднего моста, I— полуось; I— сапуп, I— кожух полуоси, I— полнинник дифференциала; I— коробка дифференциала; I— коробка дифференциала; I— коробка дифференциала; I— коробка дифференциала; I— фольковый подшинник ведущей постерии; I мая инстерия, I регу піровочное кольцо; положення ведущей пистерии; I настерия, I фланец вала ведущей пистерии; I — крыпика мала вету пен шестерии; I — салуник; I — прокладка; I — прукладый роликовый конический подшинник; I — распорное кольцо; I — перудпровочные прокладка подшинников вала ведущей шестерии; I — распорное кольцо; I — опориая шайба сателлита; I — сателлита; I — картер заднего моста; I — опориая шайба полуосевой шестерии; I — ось сателлитов; I — полуоси; I — карта

Ось ведущей шестерни смещена вправо от продольной оси автомобиля на 75 мм.

Ведущая шестерня 20 установлена на двух опорах: двухрядном радиально-упорном роликовом подшипнике 17 и роликовом радиальном подшипнике 8 неразборной коиструкции. Этот подшипник напрессован на задний конец вала ведущей шестерии.

Дифференциал конический с четырьмя сателлитами, имеет разъемную коробку 7, состоящую из двух половин, соединенных шпильками и гайками. Дифференциал установлен на двух конических роликовых нодшинниках 5, расположенных в картере и крышке заднего моста.

Ведомая шестерня 9 прикреплена к фланцу коробки дифференциала десятью болтами. Сателлиты 22 установлены на двух осях 25, взаимное расположение которых фиксируется пазами, имеющимися в середине осей.

Сателлиты и полуосевые шестерии снабжены сменными опорными шайбами 21 и 24.

Полуось 2 имеет фланец, который устанавливают на шесть шпилек ступицы колеса и закрепляют гайками.

Шлицевой конец полуоси входит в полуосевую шестерию 28. Для обеспечения надежной смазки переднего подшипника ведущей шестерин в картере заднего моста в литье имеются каналы, по которым подается смазка разбрызгиванием, при вращении ведомой шестерии. Направление отверстий для стока в крышке и картере обеспечивает поддержание постоянного уровня смазки.

Задний подшипник ведущей шестерни, подшипники дифференциала и торцы полуосевых шестерен и сателлитов смазываются при вращении дифференциала в масляной ванне разбрызгиванием.

В целях повышения надежности и долговечности передних и задних мостов с марта 1967 г. на них устанавливают картер с маслоподводящим каналом A, в который поступает масло от ведущей шестерни главной передачи. Из канала масло стекает на подшипник дифференциала и обеспечивает хорошую его смазку. Взаимозаменяемость узлов и деталей сохранена.

Для устранения повышенного давления, которое возникает внутри картера при нагреве его во время работы, на кожухе картера установлен сапун 3.

Техническое обслуживание

При первом техническом обслуживании (TO-1) необходимо осмотреть картер заднего моста. При обнаружении на нем следов смазки проверить уровень масла и устранить неисправность.

Через ТО-1 проверить:

крепление фланцев полуосей;

уровень масла в картере и долить его при надобности до нижней кромки наливного отверстия.

При втором техническом обслуживании (ТО-2) необходимо:

проверить осмотром герметичность и состояние картера;

заменить масло в картере. Если масло сильно загрязнено, то перед заливкой свежего масла картер следует промыть керосином. Для промывания нужно залить 1—1,5 л керосина в картер, поднять домкратом задний мост так, чтобы шины не касались земли, пустить двигатель и дать ему проработать 2—3 мин, после чего керосин слить и залить свежее масло. Если после длительной эксплуатации в масле появились металлические частицы, то мост следует вскрыть, осмотреть и заменить, в случае необходимости, изношенные детали. При заправке моста маслом не следует проворачивать шестерни, так как масло налипнет на них и попадет в картер в большем количестве, чем это требуется;

подтягивать гайки крепления фланца на ведущей шестерне моста:

проверять и устранять регулировкой люфт в двойном коническом подшипнике ведущей шестерни. Порядок регулировки указан в конце раздела;

очищать от грязи и продувать сапун;

проверять крепление картера по разъему и крепление крышки подшипника ведущей шестерни.

Основные неисправности заднего моста и способы их устранения приведены в табл. 17.

Таблица 17

Неисправности заднего моста, причины и способы их устранения

Причины	неисправности
---------	---------------

Способы устранения

Повышенный шум при работе заднего моста

Увеличенный боковой зазор в зацеплении главной передачи, причиной чего могут быть:

износ или разрушение подшипников дифференциала

износ или разрушение подшипников вала ведущей шестерии

износ зубьев шестерен главной передачи

Неправильная регулировка шестерен главной передачи по конгакту Недостаток масла в картере заднего моста Отрегулировать предварительный натяг или заменить дефектные подшипники дифференциала

Отрегулировать предварительный патяг или заменить дефектные подшипники вала ведущей шестерни

При большом износе зубьев сменить обе шестерни главной передачи

Отрегулировать зацепление шестерен

Добавить масло в картер до уровня

П	ДИЧИНЫ	неисправности
	Purint	Helichpabhoom

Способы устранения

Деформации или трещины в коробке сателлитов или коробление ведомой шестерни

Ослабление затяжки подшипников из-за смятия и износа торцовых поверхностей деталей, собранных вместе с подшипниками

Заменить неисправную коробку сателлитов. Заменить шестерии главной передачи

Затянуть подшипники

Прерывистый шум в заднем мосту

Биение ведомой шестерии

Устранить биение ведомой шестерни

Шум в заднем мосту при поворотах автомобиля

Неисправность деталей дифференциала вследствие заедания или поломки сателлитов или полуосевых шестерен

Заменить неисправные детали1

Стук в заднем мосту при трогании автомобиля и при резком включении двигателя во время езды по инерции

Увеличенный боковой зазор между зубьями шестерен дифференциала вследствие износа опорных шайб

Ослабление посадки фланца крепления карданного вала к валу ведущей шестерни задиего моста

Износ шлицевых соединений полуосевых шестерен

Увеличенный боковой зазор в зацеплении главной передачи вследствие износа зубьев шестерен Заменить шайбы сателлитов, если их толщина менее 0,4 мм, и шайбы шестерен полуосей, если их толщина менее 1,2 мм Подтянуть гайку крепления фланца

Заменить изношенные детали

Заменить изношенные детали

Течь масла через сальники ведущей шестерни, полуосей и ступиц и через болтовые соединения

Износ сальников или опорной поверхности под сальник

Ослабление затяжки болтовых соединений картера моста Заменить изнощенные детали

Подтянуть болтовые соединения

¹ Для выявления неисправности дифференциала необходимо заднюю часть автомобиля установить на подставку. Поставив рычаг переключения коробки передач в нейтральное положение, вращать рукой одно из задних колес. Если другое заднее колесо будет плавно, без заедания, вращаться в противоположную сторону, то дифференциал исправен. Если второе колесо будет вращаться в ту же сторону, то в дифференциале имеется заедание или поломка шестерен.

Снятие и разборка заднего моста

Для ремонта задний мост снимают с автомобиля и разбирают. Разобранные детали моют и осматривают.

Необходимо провернть состояние (износ) подшипников, сальников, зубьев шестерен, шлицевых соединений и других деталей.

Дефектные или изпошенные детали и сальники заменяют новыми.

Ведущую и ведомую шестерии главной передачи при разборке задиего моста не обезличивают. В случае необходимости шестерии заменяют комплектно, так как на заводе их попарно подбирают по контакту, боковому зазору и шуму и клеймят одинаковым номером.

Номинальные размеры, допуски и посадки сопрягаемых деталей заднего моста приведены в табл. 18.

Для спятия заднего моста нужно отъединить гибкий шланг от тройника трубопровода гидравлического тормоза, установленного на поперечине рамы над задним мостом, стойки амортизаторов, карданный вал, рессоры и откатить задний мост.

Чтобы разобрать задний мост, предварительно снимают с него колеса, тормозные барабаны и полуоси. Для снятия полуоси нужно отвернуть гайки шпилек крепления фланца полуоси, завернуть два болта, установленные на фланце, и вынуть полуось.

Выпрямив отогнутые края стопорной шайбы, отвернуть гайки крепления подшипников ступицы колеса, снять ступицы, щиты задних тормозов и трубопровод.

Разбирать задний мост следует в порядке, указанном ниже.

Отвернуть восемь болтов (из них шесть со специальной головкой) крепления крышки к картеру заднего моста, сиять крышку, прокладку и осторожно вынуть дифференциал.

Снять фланец с ведущей шестерни заднего моста.

Снять крышку подшипника ведущей шестерни заднего моста, регулировочные кольца, прокладку, маслоотражательное кольцо, внутреннее кольцо подшипника и распорное кольцо.

Выпрессовать, пользуясь съемником, ведущую шестерню вместе с подшипником из картера заднего моста и снять наружное кольцо подшипника.

Выпрессовать при помощи приспособления внутреннее кольцо подшипника ведущей шестерии.

Последовательность разборки дифференциала. Выпрессовать, пользуясь съемником, внутреннее кольцо подщипников дифференциала.

Снять ведомую шестерню заднего моста.

Отогнув усики стопорных шайб, отвернуть гайки и разъединить половинки коробки сателлитов.

Вынуть опорные шайбы, сателлиты, полуосевые шестерии и оси.

Дифференциал нужно собирать в последовательности, обратной разборке.

Номинальные размеры, допуски и посадки сопрягаемых деталей заднего моста

Наименование сопрягаемых деталей		Размеры сопрягаемых деталей, м.и			
	отверстие	вал	Посалка, мм		
1	2	3	4		
Картеры заднего и переднего мостов — подшипник вала ведущей шестерни	80-0,013	80_0,013	Натяг <u>0,00</u>		
Картеры заднего и переднего мостов — подшипинк вала ведущей шестерни	52 ⁻⁰ ,025 -0,046	52+0,004 0,017	Натяг $\frac{0,008}{0,050}$		
Подшипник — вал ведущей шестерни главной передачи (передняя шейка)	³⁵ 0,013	35 ^{-0,010} -0,027	Зазор 0,027 Натяг 0,003		
То же (задняя шейка)	³⁵ -0,013	₃₅ +0,025	$Hatar \frac{0,000}{0,038}$		
Подшипник — вал ведущей шестерни главной передачи	$20 \begin{array}{r} +0.003 \\ -0.013 \end{array}$	$20^{+0,030}_{+0,015}$	Натяг $\frac{0.012}{0.043}$		
Фланец крепления кардацио- го вала к валу ведущей шестерни — вал ведущей шестерни (шлицевое соеди- нение)	4,955 4,904	4,826 4,877	3a3op $\frac{0.027}{0.167}$		
Крышка подшипника вала ве- дущей шестерни — сальник	$68 \frac{-0.04}{-0.10}$	$68^{+0,45}_{+0,20}$	Натяг $\frac{0.24}{0.55}$		
Подшипник дифференциала — коробка сателлитов	50_0,012	$50 + 0.04 \\ + 0.01$	Натяг $\frac{0.010}{0.052}$		
Коробка сателлитов — ось сателлитов	20+0,023	²⁰ 0,014	3asop $\frac{0.000}{0.057}$		
Сателлит — ось сателлитов .	$20^{+0,145}_{+0,100}$	²⁰ —0,014	Зазор $\frac{0.100}{0.159}$		
Коробка сателлитов — шестерия полуоси	42+0,039	$12 \begin{array}{c} -0.050 \\ -0.085 \end{array}$	Зазор $\frac{0.650}{0.121}$		
Шестерия полуоси — полуось (шлицевое соединение)	5+0,05	5 -0 ,013 -0,063	3asop $\frac{0.613}{0.115}$		
Картер и крышка переднего и задиего мостов — подшипник дифференциала	90-0,024	90_0,015	Натяг <u>0,069</u>		

Перед сборкой проверяют толщину опорных шайб и заменяют их новыми, если толщина шайбы шестерни полуоси меньше 1,2 мм, а шайбы сателлита меньше 0,4 мм.

При установке опорных шайб в дифференциал зазор между шайбой и шестерней полуоси должен быть в пределах 0,05—0,45 мм (проверять щупом).

Сборка заднего моста

Задний мост собирают в последовательности, обратной разборке, учитывая следующее.

Двухрядный конический подшипник ведущей шестерни и конические подшипники дифференциала собирают с предварительным натягом, т. е. с предварительной осевой нагрузкой, которая устраняет люфт в подшипниках и уменьшает вредное влияние ударных нагрузок. Порядок регулировки указан в конце этого раздела.

После напрессовки заднего подшипника на конец вала ведушей шестерни торец его кернят.

При сборке моста сначала устанавливают ведущую шестерню с подшипниками в сборе, а затем дифференциал с ведомой шестерней.

При сборке заднего моста подшипники и шестерни главной передачи необходимо отрегулировать в нижеуказанной последовательности:

отрегулировать предварительный натяг двойного конического подшипника вала ведущей шестерни и конических подшипников дифференциала;

отрегулировать боковой зазор и правильный контакт в зацеплении шестерен главной передачи.

Выполнение операций по регулировке указано в разделе «Регулировка заднего моста».

Рабочую поверхность резиновых сальников перед постановкой на место смазать тонким слоем смазки 1-13 (жировой).

Гнезда деталей, в которые запрессовывают сальники с металлическим корпусом, для обеспечения высокой герметичности рекомендуется смазывать тонким слоем краски или пасты, непосредственно перед запрессовкой сальников.

Для запрессовки сальников в гнездо следует пользоваться оправкой, наружный диаметр которой немного меньше наружного диамегра сальника.

Наружные кольца подшипников дифференциала запрессовывают в гнезда картера и крышки картера до упора, а внутренние кольца подшипников — до упора в торцы шейки коробки дифференциала.

При установке новых шестерен главной пары регулируют боковой зазор и контакт в зацеплении.

Маслоотгонное кольцо сальника ведущей шестерни заднего моста, устанавливаемое между фланцем и внутренним кольцом

подшипника, имеет на торце канавки с левым направлением витка и не маркировано. Необходимо иметь в виду, что маслоотгонное кольцо, устанавливаемое в переднем мосту, имеет канавки с правым направлением витка и маркировку «П». Маслоотгонные кольца нельзя менять местами, иначе может появиться течь масла из сальника.

При установке крышки подшипника ведущей шестерни (деталь 20-2402051-Г) на картер моста нужно совместить отверстия для смазки в прокладке и крышке с отверстием в картере.

Необходимо гайку крепления фланца на ведущей шестерне завернуть до отказа. Для совмещения прорези на гайке с отверстием под шплинт отвертывание гайки не допускается.

Перед сборкой проверить и в случае необходимости заменить

сальник ведущей шестерни и прокладку картера моста.

Под крышку ведущей шестерни устанавливают картонные прокладки толщиной 0,3 и 0,5 мм. Толщину их подбирают после регулировки зацепления главной передачи и замера зазора между торцом горловины картера и крышкой. Толщина прокладок должна быть на 0,2—0,4 мм больше размера зазора.

Задний мост после сборки проверяют на стенде под нагрузкой и без нее. Правильно собранный задний мост должен удовлетворять следующим требованиям.

Во время проверки не должны наблюдаться повышенные шу-

мы и нагрев.

Не должно происходить течи масла через сальник крышки и болтовые соединения.

Регулировка заднего моста

Подшипники заднего моста, боковой зазор и контакт в зацеплении шестерен главной передачи регулируют на заводе и во время эксплуатации длительное время они остаются неизменными. Поэтому их регулируют только при замене деталей или при большом износе подшипников заднего моста (при появлении заметной осевой игры ведущей или ведомой шестерни).

В заднем мосту регулируют:

предварительный натяг двойного конического подшипника ведущей шестерни;

предварительный натяг конических подшипников дифференциала;

боковой зазор и контакт в зацеплении шестерен главной передачи (только при установке новых шестерен).

Регулировка предварительного натяга двойного конического подшипника вала ведущей шестерни Во время подтягивания гайки крепления фланца на валу ведущей шестерни заднего моста при ТО-2 выявляют наличие осевого зазора в подшипниках ведущей шестерни.

Зазор проверяют при помощи приспособления с индикатором (рис. 85). Если при продольном перемещении вала ведущей шестерни из одного крайнего положения в другое осевой зазор в подшипниках будет более 0,05 мм, необходимо подтянуть подшипники.

При отсутствии индикаторного приспособления проверяют наличие зазора, перемещая вал ведущей шестерии за фланец рукой.

Подшипники подтягивают за счет изменения общей толщины регулировочных прокладок 19 (см. рис. 84) между внутренним кольцом подшипника 17 и распорным кольцом 18.

Толщина регулировочных прокладок равна 0,1; 0,15 и 0,25 мм. При достаточном опыте подшинники вала ведущей шестерни

можно подтянуть без разборки заднего моста. Для этого нужно: отвернуть гайку 14 и сиять фланец

13 с вала ведущей шестерни;




Рис. 85. Проверка осевого зазора в подшипниках вала ведущей шестерни главной передачи




Рис. 86. Проверка затяжки подшинииков вала ведущей шестерни

отвернуть болты крепления и снять крышку 11 подшипника вместе с сальником, маслоотгонное кольцо 12, внутреннее кольцо подшипника 17, распорное кольцо 18;

вынуть регулировочную прокладку 19;

установить все остальные снятые детали на место и затянуть гайку фланца. При затягивании гайки нужно проворачивать ведущую шестерню за фланец, чтобы ролики заняли правильное положение в кольцах подшипника. Проверить качество регулировки.

Если зазор не устранен, регулировку повторить.

При правильном подборе толщины прокладок осевое перемещение у вала ведущей шестерни должно отсутствовать, а сама шестерня должна вращаться от руки без большого усилия.

При недостаточном опыте отрегулировать осевой зазор можно следующим образом.

Отъединив от моста одну из рессор, амортизатор и трубопровод гидротормозов, отвернуть болты крепления крышки I к картеру 23 моста, раздвинуть крышку и картер так, чтобы вывести из зацепления ведущую и веломую висстерии.

Отвернуть гайку 14 и снять фланец 13. Отвернуть болты и снять крышку 11 вместе с сальником, маслоотгонное кольцо 12, внутреннее кольцо подшинника 17 и распорное кольцо 18.

Вынуть регулировочную прокладку 19.

Установить на место распорное кольцо, внутреннее кольцо подшипника, маслоотгонное кольцо, фланец и затянуть гайку фланца. При затягивании шестерию проворачивать за фланец.

Проверить пружинным динамометром (рис. 86) величину предваритель-

ного натяга подшипника при снятых крышке и сальнике.

При правильной регулировке динамометр должен показывать усилие 1,5— $3,0~\kappa\Gamma$ при установке крючка динамометра в отверстие фланца (на плече 40~mm).

Если показания динамометра не соответствуют указанному, повторить регулировку, изменяя толщину сиятых прокладок.

По окончании регулировки установить крышку 11 (см. рис. 84) на место. При этом необходимо совместить отверстия для смазки в картере, прокладке 16 и крышке 11.

Затянуть до отказа гайку 14 на шлицевом конце ведущей шестерни. Для совмещения прорези на гайке с отверстием под шплинт нельзя отвертывать гайку назад, а следует ее только дотягивать. При недостаточном затягивании гайки возможны проворачивание на валу ведущей шестерии внутренних колец двухрядного роликового подшипника, износ прокладок и появление опасного осевого люфта вала ведущей шестерни.

После регулировки проверяют нагрев подшипника во время эксплуатации. Нагрев горловины картера до температуры 80°С и выше указывает на то, что подшипник перетянут и необходимо увеличить толщину прокладок. Небольшой нагрев не опасен.

Регулировка предварительного натяга конических подшипников дифференциала. Этот натяг регулируют подбором количества и толщины регулировочных прокладок 6 (см. рис. 84), установленных между торцами внутренних колец подшипников и опорных шеек коробки дифференциала. Регулировочные прокладки имеют толщину 0,1; 0,15; 0,25 и 0,5 мм. При регулировке необходимо добиться, чтобы не было боковой качки и осевой игры ведомой шестерни; при этом шестерня должна вращаться в подшипниках с небольшим усилисм. Осевую игру ведомой шестерни проверяют через отверстие для маслоналивной пробки. Под оба торца дифференциала должно быть установлено примерно равное количество прокладок.

В случае сильной затяжки подшипников нужно снять регулировочную прокладку из-под торца дифференциала со стороны, обратной ведомой шестерне.

Регулировка бокового зазора и правильного контакта в зацеплении шестерен главной передачи. Указанную регулировку выполняют только при установке новых шестерен главной передачи.

Нужно обратить внимание на тщательное выполнение данной регулировки, так как неправильно отрегулированные шестерни

будут работать с повышенным шумом и быстро изнашиваться.

Перед регулировкой бокового зазора и правильного контакта в зацеплении шестерен необходимо отрегулировать предварительный натяг в подшипниках вала ведущей шестерни и дифференциала, как было указано выше.

После регулировки предварительного натяга регулируют боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи собранного моста. Этот зазор должен быть в пределах 0,2—0,6 мм при замере на фланце ведущей шестерни на радиусе 40 мм (контролировать в четырех положениях ведущей шестерни через каждый оборот).

Положение ведущей шестерни регулируют подбором толщины регулировочного кольца 10 (см. рис. 84), устанавливаемого между буртиком горловины картера и наружным кольцом двухрядного конического подшипника. Толщина регулировочного кольца 1, 48; 1,53; 1, 58; 1,63; 1,68; 1,73 мм.

Таблица 19
Положение пятна контакта шестерен главной передачи и способы исправления

Сторона переднего хода	Сторона заднего хода	Способ исправления
		Положение пятна контакта при правильно отрегулированном зацеплении
		Ведущую шестерню пододвинуть к ведомой. Если боковой зазор будет мал, отодвинуть ведомую шестерню
		Ведущую шестерню отодвинуть от ведомой. Если боковой зазор будет велик, придвинуть ведомую шестерню
		Ведомую шестерню пододвинуть к ведущей. Если боковой зазор будет мал, отодвинуть ведущую шестерню
		Ведомую шестерню отодвинуть от ведущей. Если боковой зазор будет велик, придвинуть ведущую шестерню

Положение ведомой шестерни изменяют перестановкой регулировочных прокладок с одной стороны коробки дифференциала на другую. Переставляя прокладки, добиваются указанной выше величины бокового зазора. Нельзя уменьшать или увеличивать количество прокладок, так как это нарушит предварительный натяг в подшипниках дифференциала.

Для замера действительной величины бокового зазора в зубьях шестерен главной передачи рекомендуется застопорить ведомую шестерню (чтобы устранить влияние зазоров в дифференциале и в шлицах полуосей).

После регулировки бокового зазора проверить правильность зацепления по пятну контакта на зубьях. Для этого зубья ведомой шестерни покрывают тонким слоем краски и ведущую шестерню провертывают в обе стороны.

Пятно правильного контакта в зацеплении шестерен должно соответствовать изображению, показанному в табл. 19 (первое сверху). Если контакт не соответствует правильному, то нужно изменить положение ведущей или ведомой шестерии, как указано в табл. 19 (остальные).

Величина бокового зазора шестерен при этих изменениях не должна выходить за пределы 0,2—0,6 мм при замере на хвостовике ведущей шестерни на радиусе 40 мм.

ПЕРЕДНИЙ МОСТ АВТОМОБИЛЯ УАЗ-452

Устройство

Передний ведущий мост предназначен для передачи тягового усилия к передним управляемым колесам. Главная передача и

дифференциал, установленные в переднем мосту, такие же, как и у заднего моста. Ось ведущей шестерни смещена вправо от продольной оси автомобиля на 190 мм.

Для передачи усилия к колесам на наружных концах полуосей установлены шарниры равных угловых скоростей (рис. 87), обеспечивающие одинаковые скорости вращения ведущей и ведомой вилок при любых углах поворота колес.

Шарнир расположен внутри поворотной цапфы, конструкция которой показана на рис. 88.




Рис. 87. Шарнир равных угловых скоростей:

1 — ведомая вилка; 2 — ведущая вилка; 3 — центральный шарик; 4 — ведущне шарикн; 5 — шариир в сборе

Поворотная цапфа в сборе, при помощи которой осуществляется поворот колеса, состоит из шаровой опоры 2, привернутой болтами к фланцу кожуха 19 полуоси, корпуса 6 поворотной цапфы, соединенного с шаровой опорой при помощи двух шкворней 4, и поворотной цапфы 8. На корпусе поворотной цапфы установлен тормозной щит.




Рис. 88. Поворотная цапфа:

1— ведущая вилка; 2— шаровая опора; 3 и 17— регулировочные прокладки шкворней; 4— шкворень; 5— рычаг рудевой транеции; 6— корпус поворотной цапфы; 7— ведомая вилка; 8— поворотная цапфа; 9— ступица колеса; 10— ведущий фланец ступиць; 11—муфта; 12— фиксирующий інарик; 13— защитный колпак; 14— ботт; 15— шлицевый конец ведомой вилки; 16— пакладка шкворня; 18— упорные шайбы шарнира равных угловых скоростей: 19— кожух полуоси; 29— сальник

Шкворпевые подшипники собраны с предварительным натягом, регулировку которого выполняют регулировочными прокладками толщиной 0,1; 0,15 и 0,4 мм. Прокладки 3 и 17 устанавливают вверху — между торцами рычага рулевой трапеции (на левой поворотной цапфе) или накладки (на правой) и корпуса поворотной цапфы и внизу—между торцами накладки и корпуса поворотной цапфы. Величина предварительного натяга в подшипниках должна быть в пределах 0.02-0.10 мм.

Во время работы, вследствие износа трущихся поверхностей указанных деталей, предварительный натяг в подшипниках пропадает и в них образуется зазор, вредно влияющий на долговечность подшиппиков, который устраняют регулировкой.

Для уменьшения износа деталей переднего моста и экономии топлива при длительной эксплуатации автомобиля по дорогам с твердым покрытием передние ведущие колеса рекомендуется отключать.

С этой целью в переднем мосту на шлицах ведомой вилки установлена подвижная муфта 11, наружные шлицы которой находятся в зацеплении со шлицами ведущего фланца 10 передней ступицы.




Рис. 89. Положение муфты при включении и выключении передних колес

Чтобы отключить колеса, нужно вывести муфту 11 из зацепления с ведущим фланцем 10.

Для этого необходимо снять защитный колпак 13 и, вывертывая болт из ведомой вилки, установить муфту в положение, когда сигнальная кольцевая канавка A (рис. 89) на ее поверхности расположится в одной плоскости с торцем фланца. От самопроизвольного вращения болт 14 (см. рис. 88) удерживается фиксирующим шариком 12 и пружиной. Включают колеса завертыванием болта 14 в вилку до отказа.

Необходимо помнить, что включение переднего моста при отключенных колесах не допускается.

Передний и задини мосты имеют одинаковую главную передачу и дифференциал, поэтому все указания по регулировке подшиппиков ведущей шестерни, бокового зазора и контакта в зацеплении шестерен главной передачи и подшипников дифференциала заднего моста относятся также и к переднему мосту.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание переднего моста заключается в выполнении тех же операций, которые указаны для обслуживания заднего моста.

Помимо этого, необходимо выполнять следующее.

При TO-1 смазывать шкворни поворотных цапф через прессмасленку верхнего шквория.

При ТО-2 снять ступицы передних колес и, покачивая цапфу вверх и вниз, определить наличие люфта в шкворнях поворотной цапфы. При появлении люфта произвести регулировку. Порядок выполнения регулировки указан в конце раздела.

Проверить крепление рычагов рулевой трапеции к поворотным цанфам.

Проверить максимальные углы поворота передних колес (ми-

нимальные радиусы поворота).

Через ТО-2 выполнить все операции, указанные для ТО-2, но вместо добавления смазки промыть шарниры и заложить в них по 300 г свежей смазки.

Таблица 20

Неисправности переднего моста, причины и способы их устранения

Причина неисправности	Способ устранения
Нарушение угла развала кол при езде и неравно	 rec, виляние передних колес омерный износ шин
Чрезмерный износ цапф и втулок шкворней по диаметру и большой	-
зазор в подшипниках ступицы не- редних колес	Отрегулировать натяг подшипников ступиц колес
Автомобиль плохо	э «держит» дорогу
Прогиб кожуха полуосей	Править кожух или заменить картер моста новым
Течь смазки через саль	ник поворотной цапфы
Износ сальника	Заменить новым
Повышенный	износ шин
Неправильное схождение колес вследствие погнутости поперечной рулевой тяги или неправильной установки ее длины	Выправить тягу или отрегулировать ее длипу

Для замены смазки в шарнирах надо отвернуть болты крепления цапфы колеса к корпусу поворотной цапфы, снять тормоз и цапфу (гибкий шланг гидротормоза не отъединять), вынуть шарнир из шаровой опоры, удалить старую смазку, промыгь шарнир и шаровую опору и заложить 300 г свежей смазки. Ведущую вилку шарнира устанавливать на место осторожно, чтобы не повредить сальник, имеющийся в шаровой опоре.

Основные неисправности передного моста и способы их уст-

ранения приведены в табл. 20.

Непсправности переднего моста, связанные с работой шестерен главной передачи и дифференциала, будут такими же, как и у заднего моста, и указаны в разделе «Неисправности заднего моста».

Снятие и разборка переднего моста

Для ремонта необходимо снять передний ведущий мост с автомобиля и разобрать.

После разборки и промывания деталей нужно проверить их состояние (износ) и выявить пригодность для дальнейшей работы. Изношенные детали заменяют новыми.

Номинальные размеры, допуски и посадки сопрягаемых де-

талей переднего моста приведены в табл. 21.

Для снятия переднего моста с автомобиля следует:

отъединить трубопроводы гидравлического привода тормозов, амортизаторы, карданный вал, рулевую сошку, рессоры;

откатить передний мост и установить его на стенд или подставки.

Разборку переднего моста выполняют в следующей последовательности.

Снять колеса и тормозные барабаны.

Снять защитный колпак 13 (см. рис. 88) с ведущего фланца ступицы. Вывернуть болт 14 из ведомой вилки и вынуть скользящую муфту 11

ведущего фланца ступицы. Отвернуть гайки шпилек крепления ведущего фланца ступицы передних колес. Завернуть два болта, установленные на фланце, и снять фланец 10 со шлицевого конца ведомой вилки шариира.

Снять ступицы передних колес.

Снять опорные тормозные диски и поворотные цапфы 8 и вынуть шарниры равных угловых скоростей.

Снять рычаг рулевой трапеции и иакладки шкворней с комплектами

регулировочных прокладок.

Отвернуть гайки крепления пальцев с шаровой головкой и снять поперечную рулевую тягу.

Для разборки поворотной цапфы необходимо:

отвернуть болты крепления сальника шаровой опоры; выпрессовать шкворни и снять корпус поворотной цапфы;

в случае износа сальника 20 (см. рис. 88), установленного в шаровой опоре, нужно отвернуть болты, сиять шаровую опору, выпрессовать сальник и заменить его новым.

Таблица 21

Номинальные размеры, допуски и посадки сопрягаемых деталей переднего моста

Наименование сопрягаемых деталей	Размеры дета	Посадка, мм		
	отверстие	вал		
Крышка картера и картер переднего моста с кожухом полуоси в сборе — шаровая опора поворотной цапфы .	60+0,03	⁶⁰ 0,02	3 a 3 o p 0,00 0,05	
Втулка шквория поворотной цапфы — шкворень	25 ⁺⁰ ,030 +0,008	²⁵ -0,014	3a3op $\frac{0.008}{0.044}$	
Корпус поворотной цапфы — шкворень	42+0,027	42 ⁺⁰ ,035 +0,013	Зазор 0,014 Натяг 0,035	
Шаровая опора поворотной цапфы — втулка шквория	28 ^{+0,045}	$28^{+0,145}_{+0,100}$	Натяг $\frac{0,055}{0,145}$	
Поворотная цапфа со втул- кой в сборе — ведомая вил- ка шарнира	$32^{+0,34}_{+0,17}$	³² -0,1	Зазор $\frac{0.17}{0.44}$	
Поворотная цапфа— втулка цапфы	35+0,027	35,125 35,085	Натяг $\frac{0,44}{0,058}$	
Кольцо сальника ступицы ко- леса— поворотная цапфа	52+0,046	$52^{+0.085}_{+0.055}$	Натяг $\frac{0,009}{0,085}$	
Скользящая муфта ведущего фланца ступицы и шестерня полуоси— вилки шарнира (шлицевое соединение).	₅ +0,05	5 ^{-0,013} -0,063	3 a 3 o p $\frac{0.013}{0.113}$	

Примечание. Размеры, зазоры и натяги в отверстиях картера и крышки переднего моста и сопрягаемых с ним подшинников ведущей шестерии и дифференциала, а также деталей, применяемых от заднего моста, указаны в таблице размеров и допусков заднего моста.

Разборку картера переднего моста, вала ведущей шестерни главной передачи и дифференциала, а также регулировку двойного конического подшипника вала ведущей шестерни главной передачи, подшипников дифференциала, регулировку бокового зазора и контакта в зацеплении шестерен главной передачи необходимо выполнять в ссответствии с указаниями, сделанными для этих узлов в разделе «Задний мост».

Шаринры равных угловых скоростей разбирают в следующем порядке.

Отметить краской взаимное расположение ведомой и ведущей вилок. Зажать в тиски ведущую вилку в горизонтальном положении.

Повернув центральный шарик лыской в сторону одного из ведущих шариков, отвести ведомую вилку в сторону и вынуть шарик (проходящий мимо

Таким же образом выпуть остальные три шарика.

Собирают шарниры в следующем порядке.

Зажать в тиски ведущую вилку в вертикальном положении (вилкой

 $\mathbf{\hat{y}}$ становить центральный шарик в сферическое углубление ведущей вилки

лыской в сторону.

Поставить ведомую вилку на центральный шарик.

Поворачивая ведомую вилку в сторону, установить в канавки три веду-

щих шарика.

Развести вилки на максимальный угол и, повернув центральный шарик лыской в сторону четвертой канавки, вставить последний (четвертый) шарик, который пройдет мимо лыски центрального шарика.

Предварительный натяг в шарнире между шариками должен быть таким, чтобы момент, необходимый для поворота одной вилки от 10—15° во все стороны от оси при зажатой в тисках другой вилке, равнялся 300-500 кГсм.

Для обеспечения правильной сборки и получения требуемого предварительного натяга шарики рассортированы на 9 групп. Каждый шарнир собирают с шариками одной группы или с шариками двух соседних групп, например, два шарика размером 25,41 мм и два— 25,44 мм.

При монтаже шарики одного размера обязательно распо-

лагать диаметрально противоположно один другому.

Разница в диаметрах двух пар шариков одного шарнира допускается не более 0,04 мм.

Ёсли имеется стенд, обкатать на нем шарнир под меняющимся углом от 0 до 30° в течение 2 мин при скорости вращения 300 об/мин.

При обкатке шарнир смазать смазкой для поворогных цапф.

Сборка переднего моста

Передний мост нужно собирать в последовательности, обратной разборке. Все указания по сборке заднего моста относятся и к сборке переднего моста. Помимо этих указаний, необходимо учитывать следующее.

Втулку в поворотную цапфу запрессовывать заподлицо с

торцом гнезда под упорную шайбу.

Масляные канавки упорной шайбы, устанавливаемой на шейку поворотной цапфы, должны быть обращены наружу (в сторону фланца ведомой вилки).

цапфы необходимо Посадочную поверхность поворотной или уплотнительной смазать тонким слоем сурика, шеллака

пасты УН-25.

Перед сборкой шкворни смазать жидкой смазкой.

При постановке шарнира заложить в шаровую опору и

шарнир смазку, указанную в карте смазки.

Скользящую муфту ведущего фланца ступицы при установке на ведомую вилку смазать тонким слоем смазки 1-13 для предохранения от коррозии.

Подшипники шкворней смазать через пресс-масленки пресссолидолом «С» или солидолом «С».

Маслоотгонное кольцо сальника ведущей шестерни переднего моста, устанавливаемое между фланцем и внутренним кольцом подшипника, имеет на торце канавки с правым направлением витка и маркировано буквой « Π ».

Маслоотгонное кольцо, устанавливаемое в заднем мосту, имеет канавки с левым направлением и не маркировано. Маслоотгонные кольца нельзя путать местами, иначе может появиться течь масла из сальника.

После окончания сборки переднего моста необходимо проверить углы поворота цапф в каждую сторону и установку схождения колес.

Передний мост после сборки проверяют на стенде под нагрузкой и без нее.

У правильно собранного переднего моста во время работы не должно быть повышенных шумов, нагрева и течи масла через сальник, крышки и болтовые соединения.

Порядок регулировки подшипников шкворней поворотной цапфы следующий.

Поднять домкратом передний мост.

Отвернуть гайки крепления колеса и снять его.

Отвернуть болты крепления сальника шаровой опоры и отодвинуть сальник.

Проверить наличие осевого люфта у шкворней, перемещая руками корпус поворотной цапфы вверх и вниз. Если имеется люфт, произвести регулировку, для чего:

отвернуть гайки крепления и снять на левой поворотной цапфе рычаг к тяге сошки, а на правой поворотной цапфе накладку шкворня (сверху), вынуть тонкую $(0,1 \ \text{мм})$ регулировочную прокладку и установить снятые детали на место.

Отвернуть болты крепления и снять накладку шкворня (снизу), вынуть тонкую $(0,1 \, \text{мм})$ регулнровочную прокладку и установить накладку шкворня на место.

Для сохранения соосности кардана следует вынимать прокладки одинаковой толщины сверху и снизу.

Проверить результаты сборки. Если люфт не устранен, произвести повторную регулировку, сняв более толстую прокладку (0,15 мм), а тонкую (0,1 мм) установить на место.

При правильной регулировке цапфа должна поворачиваться от усилия руки.

Помимо износа торцовых поверхностей шкворня и корпуса втулки, может появиться износ цапфы и втулок по диаметру.

ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ АВТОМОБИЛЯ УАЗ-451М

Устройство

На автомобилях $\sqrt{3}$ АЗ-451М установлена передняя ось (рис. 90), основной деталью которой является кованая балка 6 двутаврового сечения, имеющая площадки для крепления рессор, а на концах бобышки с отверстиями для установки поворотных цапф 1.

Поворотные цапфы соединены с балкой при помощи шквор-

ней *9*.

От продольного перемещения и от проворачивания шкворни удерживаются в балке клиновидными стопорными штифтами 7.

Между ушком поворотной цапфы и бобышкой балки размещен шариковый упорный подшипник 8, а сверху под другим ушком находятся стальные регулировочные шайбы 10, предназначенные для устранения возможного осевого зазора между балкой и ушками поворотной цапфы.

Запрессованные в поворотные цапфы латунные втулки шкворней и шкворни смазывают через пресс-масленки 2, установленные в ушках поворотных цапф. Смазка, поступающая в нижнюю втулку, подается по канавке, имеющейся в шкворне, также и в упорный подшипник.

На поворотных цапфах установлены ступицы передних колес,

вращающиеся на роликовых подшипниках.

Техническое обслуживание

После каждых 500—600 км пробега смазывать упорные подшипники и шкворни поворотных цапф через две пресс-масленки.

При втором техническом обслуживании (TO-2) необходимо: проверить состояние балки передней оси и крепление поворотных цапф;

проверить люфт шкворней и, если нужно, отрегулировать.

Основные неисправности передней оси и способы устранения неисправностей приведены в табл. 22.

Перед сборкой шкворни смазать жидкой смазкой.

При постановке шарнира заложить в шаровую опору и

шарнир смазку, указанную в карте смазки.

Скользящую муфту ведущего фланца ступицы при установке на ведомую вилку смазать тонким слоем смазки 1-13 для предохранения от коррозии.

Подшипники шкворней смазать через пресс-масленки пресссолидолом «С» или солидолом «С».

Маслоотгонное кольцо сальника ведущей шестерни переднего моста, устанавливаемое между фланцем и внутренним кольцом подшипника, имеет на торце канавки с правым направлением витка и маркировано буквой «П».

Маслоотгонное кольцо, устанавливаемое в заднем мосту, имеет канавки с левым направлением и не маркировано. Маслоотгонные кольца нельзя путать местами, иначе может появиться течь масла из сальника.

После окончания сборки переднего моста необходимо проверить углы поворота цапф в каждую сторону и установку схождения колес.

Передний мост после сборки проверяют на стенде под нагрузкой и без нее.

У правильно собранного переднего моста во время работы не должно быть повышенных шумов, нагрева и течи масла через сальник, крышки и болтовые соединения.

Порядок регулировки подшипников шкворней поворотной цапфы следующий.

Поднять домкратом передний мост.

Отвернуть гайки крепления колеса и снять его.

Отвернуть болты крепления сальника шаровой опоры и отодвинуть сальник.

Проверить наличие осевого люфта у шкворней, перемещая руками корпус поворотной цапфы вверх и вниз. Если имеется люфт, произвести регулировку, для чего:

отвернуть гайки крепления и снять на левой поворотной цапфе рычаг к тяге сошки, а на правой поворотной цапфе накладку шкворня (сверху), вынуть тонкую $(0,1 \ \text{мм})$ регулировочную прокладку и установить снятые детали на место.

Отвернуть болты крепления и снять накладку шкворня (снизу), вынуть тонкую $(0,1\,$ мм) регулнровочную прокладку и установить накладку шкворня на место.

Для сохранения соосности кардана следует вынимать прокладки одинаковой толщины сверху и снизу.

Проверить результаты сборки. Если люфт не устранен, произвести повторную регулировку, сняв более толстую прокладку (0,15 мм), а тонкую (0,1 мм) установить на место.

При правильной регулировке цапфа должна поворачиваться от усилия руки.

Помимо износа торцовых поверхностей шкворня и корпуса втулки, может появиться износ цапфы и втулок по диаметру.

ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ АВТОМОБИЛЯ УАЗ-451М

Устройство

На автомобилях yA3-451M установлена передняя ось (рис. 90), основной деталью которой является кованая балка 6 двутаврового сечения, имеющая площадки для крепления рессор, а на концах бобышки с отверстиями для установки поворотных цапф 1.

Поворотные цапфы соединены с балкой при помощи шквор-

ней **9**.

От продольного перемещения и от проворачивания шкворни удерживаются в балке клиновидными стопорными штифтами 7.

Между ушком поворотной цапфы и бобышкой балки размещен шариковый упорный подшипник 8, а сверху под другим ушком находятся стальные регулировочные шайбы 10, предназначенные для устранения возможного осевого зазора между балкой и ушками поворотной цапфы.

Запрессованные в поворотные цапфы латунные втулки шкворней и шкворни смазывают через пресс-масленки 2, установленные в ушках поворотных цапф. Смазка, поступающая в нижнюю втулку, подается по канавке, имеющейся в шкворне, также и в упорный подшипник.

На поворотных цапфах установлены ступицы передних колес, вращающиеся на роликовых подшипниках.

Техническое обслуживание

После каждых 500—600 км пробега смазывать упорные подшипники и шкворни поворотных цапф через две пресс-масленки.

При втором техническом обслуживании (TO-2) необходимо: проверить состояние балки передней оси и крепление поворотных цапф;

проверить люфт шкворней и, если нужно, отрегулировать.

Основные неисправности передней оси и способы устранения неисправностей приведены в табл. 22.

Неисправности передней оси, причины и способы их устранения

Причины неисправности

Способы устранения

Нарушение угла развала колес, виляние передних колес при езде и неравномерный износ шин

Чрезмерный износ втулок шкворней по днаметру и большой зазор в подципниках ступиц передних колес

Заменить изношенные детали новыми. Отрегулировать натяг подшипников ступиц колес

Автомобиль плохо «держит» дорогу

Прогиб передней балки

Выправить балку или заменить новой

Повышенный износ шин

Неправильное схождение колес вследствие погнутости поперечной рулевой тяги или неправильной установки ее длины

Выправить тягу или отрегулировать ее длину

Снятие и разборка передней оси

При появлении в соединении шкворня со втулками большого люфта необходимо снять для ремонта переднюю ось с автомобиля и разобрать ее.

После разборки и промывки деталей нужно проверить их со-

стояние и выявить пригодность для дальнейшей работы.

При износе втулок шкворня и самого шкворня заменить только втулки, шкворень может быть снова использован. Для этого его нужно повернуть на 90° и установить имеющейся на шкворне другой лыской под штифт.

Неминальные размеры, допуски и посадки сопрягаемых де-

талей передней оси приведены в табл. 23.

Таблица 23 Номинальные размеры, допуски и посадки сопрягаемых деталей передней оси

Наименование сопрягаемых	Размеры дета.	Посадка, мм	
деталей	отверстие	вал	
Балка передней оси — шкворень	25 ^{+0,020} -0,013	²⁵ -0,021	Зазор 0,041 Натяг 0,013
Поворотная цапфа — втулки	28+0,045	$28^{+0,110}_{+0,085}$	Натяг 0,045 0,110
Втулки шкворня поворотной цапфы — шкворень :	25 ⁺⁰ ,030 +0,008	²⁵ -0,021	Зазор $\frac{0,008}{0,051}$




Рис. 90. Передняя ось и ступица переднего колеса:

1— поворотная цапфа; 2— пресс-масленка; 3— рычаг рулевой трапеции; 4— рычаг продольной рулевой тяги; 5— продольная рулевая тяга; 6— балка оси; 7— стопорный штифт, 8— шариковый упорный подшипник; 9— шкворень; 10— регулировочные шайбы; 11— регулировочный болт-ограничнель повор из колес; 12— ступида переднего колеса; 13— гайка; 14— роликовый подшипник; 15— колесо; 16— тормозной барабан; 17— тормозной диск

Для снятия с автомобиля передней оси нужно:

отъединить гибкие шланги гидравлического привода тормозов, амортизаторы, рулевую сошку и рессоры;

откатить переднюю ось и установить ее на стенд или подставки.

Порядок разборки передней оси:

Снять колеса и тормозные барабаны.

Отвернуть колпаки ступиц и гайки крепления подшипников ступиц, снять упорные шайбы и ступицы колес.

Снять тормозиые щиты.

Снять продольную и поперечную рулевые тяги и рычаги тяг.

Для выпрессовки шкворня из передней балки нужно:

отвернуть гайку крепления стопорного штифта и выбить штифт; ударами молотка по бородку, установленному на заглушку, деформировать ее и вынуть из гнезда;

выпрессовать шкворень из поворотной цапфы и балки; снять поворотную цапфу, упорный подшипиик и регулировочные шайбы; выпрессовать втулки из поворотной цапфы.

Сборка передней оси

Переднюю ось собирают в последовательности, обратной разборке.

При сборке необходимо учитывать следующее.

Шкворни ставить продольной смазочной канавкой книзу.

Отверстия под шкворень в ушках поворотной цапфы и в балке, а также поверхность шкворня тщательно смазать солидолом УСс-2.

Осевой зазор между верхним ушком поворотной цапфы и балкой устранить установкой регулировочных шайб. После сборки поворотная цапфа должна проворачиваться от руки. После установки на место шкворня и заглушек шкворня торцы ушков поворотной цапфы для закрепления заглушек раскернивают в четырех точках.

В случае замены втулок в поворотной цапфе отверстия во втулках после запрессовки развернуть до диаметра $25^{+0.030}_{+0.008}$ мм.

Проверка установки передних колес

Для обеспечения устойчивости движения автомобиля, легкости управления и устранения повышенного износа шин конструкцией автомобиля предусмотрена установка передних колес, приведенная в табл. «Техническая характеристика автомобилей».

В автомобиле регулируют только схождение колес. Углы наклона шкворней и развала колес не регулируют, так как они сбеспечены конструкцией переднего моста. В эксплуатации эти углы могут нарушаться в случае износа деталей, прогиба балки оси или кожухов от ударов при аварии или поломки рессор.

Углы установки колес, в случае необходимости, можно проверять на оптическом стенде модели 1119 или на приборе для замера установки передних колес модели 2142 (выпускаются Казанским заводом ГАРО).

Угол развала колес— угол между плоскостью вращения колеса и вертикальной плоскостью, расположенной параллельно продольной оси автомобиля.

Этот угол может нарушаться вследствие износа шкворней, цапф, втулок шкворней, ослабления затяжки ступиц колес или прогиба балки оси или кожухов полуосей.

При нарушении угла развала колес необходимо устранить причины, вызвавшие это нарушение (заменить изношенные детали). Величину угла проверяют на оптическом стенде или приборе; при их отсутствии можно замерить при помощи угольника расстояние между вертикальной плоскостью угольника и нижним и верхним торцами обода колеса. Разность




Рис. 92. Тяга рулевой трапеции: 1 - гайка с левой резьбой; 2 - шту-цер; 3 - гайка с правой резьбой; 4 - наконечий к

Рис. 91. Проверка схождения колес

расстояний, соответствующая заданному углу развала колес 1°30′, должна быть равна 8—14 мм.

При выполнении замеров автомобиль с полной нагрузкой должен быть установлен на горизонтальной площадке, с нормальным давлением в шинах и положением колес для движения по прямой.

Схождение колес измеряют разностью расстояний между внутренними поверхностями шин сзади A и спереди B (рис. 91) приблизительно на уровне центров колес при помощи раздвижной линейки с делениями. При правильной величине схождения колес размер A должен быть больше размера B на 1.5-3 мм.

Величину схождения колес регулируют изменением длины тяги рулевой трапеции. Для этого у автомобилей УАЗ-451М, ослабив затяжку болтов стяжных хомутов, вращают тягу (имеющую на концах правую и левую резьбу) до получения нужной длины. По окончании регулировки затягивают до отказа гайки болтов стяжных хомутов тяги и зашплинтовывают их.

У автомобилей УАЗ-452, ослабив затяжку контргаек 1 и 3 (рис. 92), имеющих правую и левую резьбу, вращают регули-

ровочный штуцер 2 тяги рулевой трапеции до получения пужной длины тяги. По окончании регулировки контргайки затягивают.

Схождение колес периодически проверяют.

Неправильное схождение колес ведет к повышенному износу шин. Причинами нарушения величины схождения колес может быть погнутость тяги рулевой трапеции и большой износ деталей привода.

Схождение колес необходимо проверять при тех же условиях, при которых проверяют угол развала колес.




Рис. 93. Установка упора-ограничителя поворота колес автомобиля УАЗ-452:

1 — корпус поворотной цапфы; 2 — контргайка; 3 — регулировочный блок-ограничитель поворота колес; 4 — упор-ограничитель

Угол продольного наклона шкворней у автомобиля УАЗ-451М равен 1°, у автомобиля УАЗ-452 — 3°.

В процессе эксплуатации автомобиля этот угол из-за дефектов рессоры (поломка листов, большая осадка) и прогиба кожуха или балки оси может уменьшаться, что вызывает виляние колес и неустойчивое движение автомобиля. Большой

износ цапф и втулок подшипников шкворня также могут изменять этот угол.

Для устранения этого необходимо выправить погнутые или заменить изношенные и поломанные детали.

Угол поперечного наклона шкворней составлен осыо шкворня и вертикальной плоскостью, расположенной параллельно продольной оси автомобиля. Угол поперечного наклона шкворня у автомобиля УАЗ-451М равен 4°30′, а у автомобиля УАЗ-452 — 5°30′.

Прогиб кожуха полуоси или балки оси может вызвать изменение угла поперечного наклона шкворней. Для устранения этого кожух или балку правят.

На всех автомобилях величина максимального угла поворота правого колеса вправо, а левого колеса влево должна быть равна $28-29^\circ$.

На автомобиле УАЗ-451М угол поворота регулируют за счет изменения положения головки регулировочного болта 11 (см. рис. 90), упирающегося в бобышку передней балки, а на автомобиле УАЗ-452 — регулировочного болта, расположенного в корпусе поворотной цапфы, прижимающегося к упору-ограничителю поворота, расположенному на фланце шаровой опоры.

По окончании регулировки контргайку регулировочного болта затянуть до отказа.

Для исключения случаев изгиба регулировочных болтов и деформации опорной поверхности упора-ограничителя поворота колес завод с февраля 1967 г. начал изготавливать передние мосты автомобилей УАЗ-452 с усиленными регулировочными болтами 3 (рис. 93) диаметром 10 мм вместо 8 мм и усиленными упорами-ограничителями 4 поворота колес.

Глава IV ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

PAMA


Устройство и техническое обслуживание

Рамы автомобилей УАЗ-451М (рис. 94) и УАЗ-452 (рис. 95) состоят из двух продольных штампованных балок (лонжеронов) швеллерного сечения, связанных между собой штампованными поперечинами. Поперечина задней опоры двигателя съемная и закреплена к раме болтами.

Балки и поперечины изготовлены из листовой стали, толщина балок — $3.5 \ mm$. На автомобиле УАЗ-451ДМ установлена рама, отличающаяся от рамы автомобиля УАЗ-451М расположением задних поперечин и установкой на заднем конце рамы кронштейнов для крепления буферов.

На автомобилях УАЗ-452, УАЗ-452А и УАЗ-452В установлены одинаковые по конструкции рамы, не взаимозаменяемые с рамой УАЗ-452Д.

У рамы грузового автомобиля УАЗ-452Д по-другому рас-



1 — автомобиля УАЗ-451М; 2 — автомобиля УАЗ-451ДМ (показана задияя часть рамы)




Рис. 95. Рамы: 1 — автомобилей УАЗ-452, УАЗ-452А, УАЗ-452В; 2 — автомобиля УАЗ-452Д (показана задняя часть рамы)

положены задние поперечины и отсутствуют кроштейны для крепления задних буферов.

Отдельные детали рамы (кронштейны рессор, кронштейны для крепления передних и задних буферов и др.) соединены при помощи дуговой или точечной электросварки или заклепками.

Техническое обслуживание состоит в проверке осмотром при ТО-2 состояния продольных балок (лонжеронов), поперечин, кронштейнов, а также состояния сварных, заклепочных и болтовых соединений. Необходимо своевременно подкрашивать раму в местах, где появилась коррозия или обнаружено нарушение окраски.

• Конструкция рамы достаточно жестка и надежна и не требует особого ухода, но при перегрузках автомобиля, а также в случае аварии в раме могут появиться перекосы, а в продольных балках и поперечинах — изгибы и трещины.

Перед ремонтом необходимо очистить раму от грязи, тщательно осмотреть ее и выявить все дефекты. Надежность заклепочных соединений проверяют постукиванием по ним молотком. У ослабленных заклепочных соединений при постукивании появляется дребезжащий звук; такие заклепки должны быть заменены новыми.

В случае необходимости (при потере рамой правильной геометрической формы) раму правят в холодном состоянии при помощи приспособлений. Не рекомендуется править раму путем нагрева, так как это вызывает ослабление прочности металла.

Если в деталях рамы появились трещины, то их заваривают электродуговой сваркой. Перед заваркой с кромок трещин должны быть сняты фаски под углом 60° .

При наличии на продольных балках и поперечинах трещин большой длины необходимо, помимо заварки трещин, дополнительно приваривать усилитель, наложенный на заваренный участок.

Детали к раме приклепывают с нагревом заклепок. Прилегание головки заклепки к поверхности детали должно быть плотным. Щуп толщиной 0,1 мм не должен проходить между поверхностью детали и головкой заклепки.

После ремонта раму проверяют на правильность геометрической формы и отсутствие перекосов в горизонтальной плоскости. Ширина рамы спереди должна быть равна $700\pm3~$ мм, а сзади — $1005\pm3~$ мм.

Изношенные отверстия для болтов крепления кузова восстанавливают наваркой и рассверливанием (диаметр отверстия 11 мм).

Раму по окончании ремонта красят.

Для окраски рекомендуется применять автоэмаль 123 или алкидно-стирольную эмаль МС-17.

ПОДВЕСКА АВТОМОБИЛЯ

Устройство

Подвеска автомобиля состоит из четырех продольных полуэллиптических рессор, работающих совместно с четырьмя гидравлическими поршневыми амортизаторами двустороннего действия.




Рис. 96. Передняя подвеска автомобиля УАЗ-451М: t — передний кронштейн; 2 — стойка амортизатора; 3 — амортизатор; 4 — задний кронштейн; 5 — резиновая подушка; 6 — хомутики рессоры; 7 — стремянка; 8 — буфер-ограничитель хода моста; 9 — рессора




Рис. 97. Установка ремня-ограничителя задней рессоры автомобиля VA3-451M:

1 — ремень-ограничитель задней рессоры; 2 — подкладка ремня-ограничителя; 3 — болт; 4 обойма буфера; 5 — задняя рессора; 6 — стремянка рессоры; 7 — кожух полуоси; 8 — подкладка рессоры

Амортизаторы предназначены для гашения колебаний, появляющихся во время движения автомобиля, и повышения плавности его хода.

На всех автомобилях УАЗ-451М и УАЗ-452 vcтановлены рессоры, концы которых закреплены в резиновых подушках.

У автомобилей УАЗ-451М передние рессоры (рис. 96) имеют по восемь листов, задние рессоры по десять листов (рис. 97).

На автомобилях УАЗ-452 установлены одинаковые передние и задние рессоры (рис. 98), каждая из которых состоит из 14 листов.

Длина всех рессор в выпрямлениом состоянии (между

центрами подушек) — 1200 мм.

Для предупреждения возможности выскакивания во время движения без груза заднего конца задней рессоры на автомобилях установлен ремень-ограничитель хода заднего моста. На рис. 97 показана установка ограничителя заднего моста автомобиля УАЗ-451М, а на рис. 98 — ремень-ограничитель 15 автомобилей УАЗ-452.

Листы рессор изготовлены из полосовой стали специального профили и подвергнуты термической и дробеструйной обработке.

У всех автомобилей передний конец передней рессоры и задпий конец задней рессоры подвижные.

Конструкция крепления концов рессор показана на рис. 96 и 98.

Передние и задние амортизаторы, установленные на автомобилях УАЗ-451М и УАЗ-452, одинаковы по конструкции и отличаются только расположением и длиной рычагов.




Рис. 98. Передняя и задняя рессоры автомобиля УАЗ-452:

1 и 13— крышки кронштейнов: 2— резиновая подущка рессоры; 3— левый кронштейн переднего копца передней рессоры и заднего конца задлей рессоры; 4— чашка рессоры; 5 и 16— обоймы буфера; 6—буфер рессоры; 7— подкладка буфера; 8 и 17— стремянки передней и задней рессор; 9— накладка передней рессоры; 10— передняя и задняя рессоры; 11— верхняя чашка рессоры; 12— левый кронштейн заднего конца передней рессоры и переднего конца задней рессоры; 14— подкладка стремянок; 15— ремешь ограничитель задней рессоры: 13— подкладка задчей рессоры

Амортизаторы отрегулированы на заводе и во время эксплуатации регулировки не требуют.

Устройство заднего правого амортизатора показано на рис. 99.




Рис. 99. Задний правый амортизатор:

Рис. 99. Заднии правыи амортизатор:

1 — крышка цилиндра амортнзатора; 2, 27 и 36 — прокладки; 3 — корпус амортизатора; 4 — отверстия для болта креплення амортизатора к раме; 5 — валик амортизатора; 6 — верхняя заглушка; 7 — кулачок; 8 — сальник; 9 и 10 — втулки корпуса; 11 — боковая заглушка; 12 — впускной клапан; 13 и 16 — поршни; 14 — упорная головка поршня; 15 — пробка наливного отверстия корпуса; 17 — пружина стяжного винта поршней; 18 — стяжной винт; 19 — рычаг амортизатора; 20 — пробка рабочего клапана хода сжатия; 21 — пробка рабочего клапана хода отлачи; 22 — стойка амортизатора; 23 — палец стойкн; 24 — резиновая вгулка; 25 — бронзовая втулка; 26 — стальная распорная втулка; 28 — шайба; 29 — внутренняя пружина; 30 — наружная пружина; 31 — стержень клапана сжатия; 32 — втулка; 33 — стержень клапана отдачи; 34 — пружина; 35 — шайба; 37 — проушна стойки амортизатора; 38 — гайка

Техническое обслуживание

Техинческое обслуживание рессор. Через одно ТО-1 нужно проверить крепление рессор.

При каждом ТО-2 необходимо:

проверить осмотром состояние рессор и резиновых подушек

при обнаружении значительного износа или разрушения подушек рессор они должны быть заменены новыми. Особенно нужно следить за состоянием подушек передних рессор, так как значительный износ опорной поверхности подушек вызывает виляние колес и ухудшает управляемость автомобиля;

равномерно подтянуть гайки стремянок рессор.

По мере надобности при появлении скрипа рессор следует очистить их от грязи и смазать. Для смазки поднимают дом-

Таблица 24

Неисправности подвески автомобиля, причины и способы их устранения

Причины неисправности	Способы устранения
Поломка лис	тов рессоры
Работа автомобиля с перегрузкой или езда на большой скорости по плохим дорогам	Заменить сломанные листы или рессору
Дефекты или усталость металла Ослабление затяжки стремянок	Проверять периодически затяжку стремянок. Заменить листы или рессору
Большая осаб	дка рессоры
Длительная работа автомобиля с перегрузкой или в тяжелых до-	Заменить рессору

Скрип или писк рессор

Отсутствие смазки листов рессор

рожных условиях

Смазать листы рессоры

Нарушение плавности работы подвески

Недостаток жидкости в амортизаторе	Провернть количество жидкости в амортизаторе и добавить, если
Поломка листов рессоры	необходимо Проверить листы рессор и сменить поломанные листы
Амортизатор пеисправен	поломанные листы Сменить амортизатор или устранить в нем неисправность

Течь масла через сальник амортизатора

Ослабла затяжка гайки сальника Подтянуть гайку сальника или сменить сальник или большой износ сальника

кратом передний или задний конец рамы так, чтобы колеса не касались пола. Отжимая отверткой концы листов, рессор, заложить в них графитную смазку.

Техническое обслуживание амортизаторов. При каждом ТО-1 проверить состояние амортизаторов. При появлении течи через сальник подтянуть гайку сальника.

При каждом ТО-2 проверить осмотром состояние передних и задних амортизаторов и, если необходимо, долить амортизаторную жидкость до нижней кромки наливного отверстия, не снимая амортизаторы с автомобиля. При доливке нужно отъединить стойку амортизатора и, покачивая рычаг, заливать жидкость небольшими порциями.

Подтянуть болты крепления амортизаторов и стоек.

Один раз в год при выполнении очередного обслуживания ТО-2 снять передние и задние амортизаторы, вывернуть пробки клапанов, вынуть клапаны и промыть бензином. Перед сборкой детали нужно просушить.

При заливке свежей жидкости соблюдать чистоту, не допус-

кая попадания малейших частиц грязи.

Под пробки клапанов устанавливать новые прокладки из алюминия толщиной 0,8 мм. Клапаны нельзя путать местами.

Крышки цилиндров не снимать.

После постановки амортизаторов на раму дать стечь избытку жидкости.

Основные неисправности подвески автомобиля и способы их устранения приведены в табл. 24.

Снятие и разборка узлов подвески

Для ремонта узлов подвески необходимо снять их с автомобиля и разобрать. После разборки, очистки и промывания деталей проверить их состояние и выявить пригодность для дальнейшей работы.

Номинальные размеры, допуски и посадки сопрягаемых де-

талей подвески автомобиля приведены в табл. 25.

Снятие рессор. Для снятия рессоры автомобиль установить на осмотровую канаву и выполнить следующие операции:

установить переднюю (или заднюю) часть автомобиля на подставки, сиять колесо, разъединить и отвести вверх рычаг амортизатора;

приподнять домкратом передний (или задний) мост;

отвернуть гайки крепления и снять стремянки; отвернуть болты крепления крышек корпусов опоры переднего и заднего концов рессоры и сиять крышки;

сиять рессору вместе с резиновыми подушками.

На автомобиль рессоры устанавливают в последовательности, обратной снятию.

Номинальные размеры, допуски и посадки сопрягаемых деталей подвески автомобиля

Наименование сопрягаемых деталей	Размеры дета	Посадка, <i>м.м</i>	
	отверстие	вал	
Картер амортизатора — поршень ,	38+0,050 (4 группы)	³⁸ —0,050	Зазор 0,038 0,063 (для каждой
Картер амортизатора — втул- ка валика амортизатора большая	26,5+0,045	26,5 ⁺⁰ ,270 +0,225	$\frac{\text{группы}}{\text{группы}}$ Натяг $\frac{0.180}{0.270}$
Картер амортизатора — втул- ка валика амортизатора ма- лая	24,35+0,045	$24,35^{+0}_{+0,225}$	Натяг $\frac{0.180}{0.270}$
Картер амортизатора с боль- шой втулкой валика аморти- затора в сборе—валик амор- тизатора	25+0,013	25 ⁻⁰ ,012 -0,025	Зазор $\frac{0.012}{0.038}$
Картер амортизатора с малой втулкой валика амортизатора в сборе — валик амортизатора	23+0,013	23—0,012 —0,025	3a3op $\frac{0.012}{0.038}$

Перед установкой рессор в корпуса опор необходимо рессоры выпрямить. Для этого применяют домкрат или специальное приспособление.

При установке рессор обратить внимание на положение чашек, приклепанных к концам коренных листов; полностью закрытые чашки у передней рессоры должны быть расположены на переднем (подвижном) конце, а у задней рессоры — на заднем (подвижном) конце.

Снятие амортизаторов. Установить автомобиль на осмотровую канаву и выполнить следующие операции.

По переднему амортизатору:

отвернуть гайку и выбить нижний палец стойки амортизатора (автомобиль УАЗ-451M);

отвернуть нижнюю гайку стойки амортизатора, отвести рычаг амортизатора вместе со стойкой вверх и снять подушки и гнезда подушек стойки амортизатора;

отвернуть гайки болтов крепления амортизатора, вынуть болты и снять амортизатор:

отвернуть гайку, выбить палец стойки амортизатора и снять стойку.

По заднему амортизатору:

отвернуть гайку 38 (см. рис. 99) крепления проушины 37 стойки 22 амортизатора к кронштейну картера задиего моста, отвести рычаг 19 амортизатора вместе со стойкой вверх;

отвернуть гайки болтов крепления амортизатора, вынуть болты и снять амортизатор;

отвернуть гайки, выбить пальцы 23 и снять стойку и проушину стойки. Устанавливать амортизаторы на место нужно в порядке обратном снятию.

При появлении износа во втулках рычага амортизатора или проушины необходимо выпрессовывать при помощи оправки втулки и заменить их новыми.

Перед запрессовкой резиновой втулки ее наружную поверхность, а также внутреннюю поверхность ушка следует смазать жидким мылом. Бронзовую втулку подсобрать со стальной, надев одну на другую. При этом внутреннюю поверхность бронзовой втулки смазать тонким слоем технического вазелина или солидола. Подсобранные втулки запрессовать в резиновую втулку.

При изгибе стойки амортизатора ее нужно выправить или заменить новой.

Для соединения рычага амортизатора со стойкой палец в ушко стойки устанавливать со стороны отверстия с большим диаметром $(9,5 \, \text{мм})$.

Общие указания

По сборке рессор. После разборки и смены дефектных листов собрать рессору, выполняя следующие указания.

Перед сборкой рессоры листы смазать графитной смазкой. Резьбовой конец центрового болта рессоры раскернить или смять с торца ударами молотка.

Торец заклепки хомута после приклепки к листу рессоры не должен выступать над поверхностью листа.

Хомуты рессоры после обжатия не должны препятствовать свободному перемещению листов во время работы рессоры.

После сборки рессору окрасить алкидно-стирольной эмалью МС-17.

Таблица 26

Величины прогибов рессор

	При	осадке	При рабочей нагрузке	
		стрела рессоры		
Наименование рессоры	величина проги б а, <i>м.м</i>	А в свободном состоянии после осадки, мм	стрела рес-	иагрузка, <i>кГ</i>
Передняя рессора автомобиля УАЗ-451М	220	150	46 ⁺¹⁰ ₋₅	530
Задняя рессора автомобиля УАЗ-451M	220	155	50 ⁺⁸ 50-5	680
Передняя и задняя рессоры автомобилей УАЗ-452	270	150	15±10	600

Болты крышек кронштейнов рессор и гайки стремянок затягивать после осадки рессор от веса установленных на автомобиль двигателя и кузова.

Рессоры автомобиля УАЗ-452 необходимо рассортировать по размерам стрелы прогиба под нагрузкой 600 $\kappa \Gamma$ на две группы:

I группа — стрела прогиба 15—25 мм;

II группа — стрела прогиба 15—5 мм (маркируют зеленой краской на чашке).

Собранную рессору осаживают пробной нагрузкой от ее свободного состояния до величины прогиба, указанного в табл. 26. Схема замера стрелы прогиба рессор показана на рис. 100.

По разборке и сборке амортизаторов. В случае появления неисправности в работе амортизатора отъединить стойку амортизатора, как указано выше, и проверить рукой усилие перемещения рычага амортизатора вверх и вниз. Перемещение рычага без особого усилия вначале, а при даль-



Рис. 100. Замер стрелы прогиба у рессор

нейшем вращении со значительным усилием указывает на недостаточное количество амортизаторной жидкости в корпусе.

Перемещение рычага без большого усилия из одного крайнего положения в другое указывает на почти полное отсутствие амортизаторной жидкости в корпусе или на засорение клапана.

Причиной очень тугого перемещения рычага может быть поломка деталей амортизатора или появление дефектов у них (деформация, задиры, трещины).

При разборке (частичной) амортизатора нужно иметь в ви-

ду следующее.

При частичной разборке, возможной в гаражных условиях, могут быть сняты: наливная пробка, пробки клапанов и рабочие клапаны. Не следует снимать крышки цилиндров.

При разборке и сборке амортизаторов нужно обеспечить особую чистоту рабочего места и соблюдать следующие указания

Не зажимать в тиски амортизатор за корпус, так как при этом могут быть деформированы стенки цилиндров. Амортизатор должен быть прикреплен болтами к приспособлению (пластине, угольнику) через отверстия, имеющиеся в корпусе, а приспособление закреплено в тисках. Амортизатор также может быть зажат в тиски за рычаг.

При сборке амортизатора нельзя путать клапаны местами во избежание неправильной работы амортизатора (клапан хода отдачи имеет одну пружину, клапан хода сжатия— две пружины), а также не рекомендуется переставлять соответствующие клапаны с одного амортизатора на другой.

В табл. 27 приведены маркировка рабочих клапанов и их расположение на корпусе амортизатора.

Таблица 27 Маркировка рабочих клапанов и их расположение на корпусе амортизатора

Модель	№		Маркировка		Место расположения на амортизаторе	
автомобиля	амо ртизато ра	Наименование	хода	клапана хода сжатия	клапана хода отдачи	клапана хода сжатия
УАЗ-451M	69-2905006	Правый передний	A ₁₆	К ^{1,4} 3	Клапан ста- вят в о т-	вят в от-
УАЗ-452	6 9 -290 5 007	Левый передний			верстие со стороны рычага	верстне с противопо- ложной стороны рычага ¹
УАЗ-4 51М И УАЗ-4 52	69-2915006- A1 69-2915007	Правый задний Левый задний задний задний	A ₁₆	K ₁₂ 3	Клапан ставят в отверстие со стороны рычага	Клапан ста- вят в от-

¹ На правом амортизаторе — ниже оси рабочего цилиндра; на левом амортизаторе — выше оси рабочего цилиндра.

При сборке амортизаторов для обеспечения герметичности необходимо алюминиевые прокладки под пробками клапанов (дет. 11-2905092) заменять новыми. Толщина прокладки — 0,8 мм.

В амортизаторы нужно заливать 145 см³ амортизаторной жидкости. Уровень жидкости в картере, находящемся в рабочем положении, должен доходить до нижней кромки наливного отверстия. При заполнении свежей жидкостью, нужно покачивать рычаг, пока не прекратится понижение уровня.

Таблица 28 Диаметры сопрягаемых деталей и их маркировка

№ группы	Диаметр цилиндра, мм	Диаметр поршня, мм	Цвет мар- кировки	№ группы	Диаметр цилиидра, мм	Диаметр поршня, мм	Цвет мар- кировки
1	$38^{+0,050}_{+0,038}$	³⁸ -0,013	Белый	111	38+0,025 +0,013	38-0,025 -0,038	Синий
IJ	38+0,038 +0,025	$38 \begin{array}{r} -0.013 \\ -0.025 \end{array}$	Желтый	IV	₃₈ +0,013	$38 - 0,038 \\ -0,050$	Зеленый

Для отвертывания крышек амортизаторов (имеющих отверстия с пятью пазами) нужно пользоваться специальным ключом с лапками, во избежание порчи крышек и потери герметичности.

Рычаг, валик и кулачок при разборке разукомплектовывать не рекомендуется.

Необходимо иметь в виду, что на заводе корпуса амортизаторов и поршни в целях облегчения подбора рассортировывают на 4 группы по размерам диаметров цилиндров и поршней.

В табл. 28 приведены сопрягаемые диаметры указанных деталей и их маркировка.

Поршень должен перемещаться в цилиндре без заедания.

Угол общего возможного поворота рычага должен быть не менее 70° .

Амортизатор после сборки проверяют рукой на плавность и бесшумность действия, испытывают на герметичность прокачиванием на степде и регулируют.


СТУПИЦЫ, КОЛЕСА И ШИНЫ

Устройство

Ступицы передних и задних колес автомобиля УАЗ-452 и задних колес автомобиля УАЗ-451М унифицированы. Общий вид пх показап на рис. 101.

Рис. 101. Ступина заднего колеса в сборе:

1 - подпинники ступины: 2 — болт для демонтажа полуоси (или фланца ступицы у переднего моста); 3 - полуось (или фланец ступицы у переднего моста); 4 - гайка и контргайка подшипников: 5 — замочная циайба; 6 — упорная шайба; 7 — ступица колеса; 8 - колесо: 9 — тормозной барабан, 10 -цанфа подвилинков с кожухом полуоси; 11 - кольцо сальника: 12 - сальник ступины: /3 — упорные кольпа подпінейнков



Ступица установлена на цапфе на двух одинаковых конических роликовых подшипниках 1. Для защиты ступицы от вытекания смазки и попадания в нее пыли и грязи служит сальник 12. Ступица закреплена на цапфе при помощи двух гаек 4, упорной 6 и замочной 5 шайб.

Ступица переднего колеса автомобиля УАЗ-451М имеет другую конструкцию (см. рис. 90). Она вращается на цапфе на двух разного диаметра конических роликовых подшипниках, закрепленных гайкой и шплинтом.

На всех ступицах установлены дисковые колеса с ободом 6L-15 и шестислойные шины низкого давления размером 8,40—15.

На автомобили устанавливают шины двух моделей: модели Я-245 с универсальным рисунком протектора или модели Я-192 с рисунком протектора повышенной проходимости.

Величины давления воздуха в шинах, зависящие от нагрузки на переднюю и заднюю оси, приведены в технической характеристике каждой модели автомобиля.

Передние ведущие колеса автомобиля УАЗ-452 при эксплуатации по дорогам с твердым покрытием могут быть отключены, так как передний мост снабжен соответствующим устройством.

Техническое обслуживание

Через ТО-1 необходимо следующее.

Проверить крепление фланцев полуосей и фланцев ступиц переднего моста. Ослабление затяжки может вызвать срезание шпилек крепления фланцев.

Проверить крепление колес. Для обеспечения более равномерного затягивания и надежного крепления колеса к диску следует завертывать гайки колес, соблюдая последовательность — через одну гайку.

В целях предупреждения заедания гаек колеса их рекомендуется смазывать каждый раз, когда снимают колесо.

Проверить состояние шин. При неравномерном износе протектора выяснить и устранить причины.

Переставить колеса с шинами, как указано на рис. 102, и довести давление воздуха в шинах до нормального.

Проверить и отрегулировать схождение колес изменением длины поперечной рулевой тяги.

При втором техническом обслужи-




Рис. 102. Последовательность перестановки шин

вании (ТО-2) необходимо выполнить работы, указанные выше, и проверить люфт в подшипниках ступиц колес.

Через ТО-2 выполнить, помимо работ, указанных в разделе «Через ТО-1», следующее.

Снять ступицы передних и задних колес, промыть керосином подшипники и ступицы, осмотреть состояние подшипников.

Заложить свежую смазку 1-13 (жировую) в сепараторы с роликами и полость ступицы между кольцами подшипников. Слой смазки в ступицах должен быть толщиной 10—15 мм. Установить ступицы на место и отрегулировать подшипники.

После длительной эксплуатации автомобиля нарушается нормальная затяжка подшипников вследствие износа роликов и беговых дорожек и у них появляется осевой люфт.

Для проверки осевого люфта вывешивают домкратом колесо и покачивают его руками за шину. Если у подшипников появился осевой люфт, то при покачивании будет слышен небольшой стук. В этом случае подшипники необходимо отрегулировать.

Порядок регулировки указан в конце раздела.

Основные неисправности ступиц, колес и шин и способы их устранения приведены в табл. 29.

Таблица 29

Неисправности ступиц, колес и шин, причииы и способы их устранения

chocoom nx yerpanennx

Чрезмерный или неравномерный износ шин

Неодинаковое давление воздуха в шинах

Причины неисправности

Нарушена регулировка установки передних колес (погнутость рулевой тяги, износ втулок шкворней, ослабление затяжки подшипников ступиц)

Деформировано колесо, повреждены или износились подшипники ступицы колеса

Проверить давление в шинах и довести его до нормального (см. табл. 1)

Способы устранения

Устранить погнутость рулевой тяги или заменить новой, заменить изношенные втулки шкворней, отрегулировать подшипники ступиц. Проверить установку передних колес и отрегулировать

Заменить колесо или подшипники и отрегулировать

Виляние передних колес

Неравномерный износ передних шип или неодинаковое давление воздуха в левой и правой шинах

Чрезмерный износ или повреждение подшипников ступицы

Увеличенные зазоры в подшипниках шкворней, в механизмах привода рулевого управления, деформация кожуха переднего моста (УАЗ-452) или рамы

Проверить шины и обеспечить одинаковое давление воздуха в них или переставить

Заменить подшипники ступиц колес

Отрегулировать подшипники поворотной цапфы, устранить деформацию кожуха илн рамы

Снятие и разборка ступиц колес

При появлении в ступинах больших износов и других дефектов необходимо их снять с автомобиля, разобрать, проверить состояние деталей и определить пригодность для дальнейшей работы.

При обнаружении дефектов у колеса (на диске или ободе) его заменяют новым.

Номинальные размеры, допуски и посадки сопрягаемых деталей ступиц задних и передних колес приведены в табл. 30.

30 адина 30

Номинальные размеры, допуски и посадки сопрягаемых деталей ступиц колес

деталей ступиц колес				
Наименование сопрягаемых деталей	Размеры с дета	Посадка, мм		
	отверстие	вал		
Внутренний подшипник ступицы переднего колеса—цапфа поворотная (УАЗ-451М)	35 _{0,012}	35—0,015 —0,038	3a3op $\frac{0,003}{0,038}$	
Ступица переднего колеса — внутренний подшипник ступицы (УАЗ-451М)	80 ^{-0,021} -0,051	⁸⁰ _0,013	Натяг <u>0,008</u>	
Наружный подшипник ступицы переднего колеса — поворот- ная цапфа (УАЗ-451М)	²⁵ -0,010	25—0,008 —0,02 2	Зазор 0,022 Натяг 0,002	
Ступица переднего колеса — наружный подшипинк ступи- цы (УАЗ-451М)	62-0,021 -0,051	62-0,013	Натяг $\frac{0.008}{0.051}$	
Кольцо сальника— поворот- ная цанфа (УАЗ-451М)	³⁵ -0,027	$35 - 0.015 \\ -0.038$	Зазор 0,038 Натяг 0,012	
Подшипник ступицы колеса — картер и крышка заднего моста с кожухом полуоси в сборе (УАЗ-451М и УАЗ-452) и поворотная цапфа в сборе (УАЗ-452)	⁴⁵ —0,012	45 ⁻⁰ ,015 -0,035	$3_{a30p} \frac{0.003}{0.035}$	
Ступица заднего колеса (УАЗ-451М, УАЗ-452) и ступица переднего колеса (УАЗ-452) — подшипник ступицы колеса	85 ^{-0,024} -0,059	⁸⁵ —0,015	Harar $\frac{0.009}{0.059}$	
леса — картер и крышка заднего моста с кожухом полуоси в сборе (УАЗ-451М, УАЗ-452) и поворотная цалфа в сборе (УАЗ-452)	₅₂ +0,046	52+0,085 +0,055	Натяг <u>0,009</u> <u>0,085</u>	

Порядок разборки ступицы:

снять колесо и тормозной барабан;

отвернуть гайки шпилек крепления ведущего фланца 10 (см. рис. 88), отвернуть болт 14 и снять муфту 11 ступицы переднего колеса (автомобиля УАЗ-452) или гайки крепления фланца полуоси 3 (см. рис. 101) заднего колеса (автомобилей УАЗ-451М и УАЗ-452);

завернуть два болта, установленные на фланце, и снять фланец или полуось;

выпрямить отогнутые края замочной шайбы, отвернуть гайки и сиять ступицу.

Снятие ступицы переднего колеса автомобиля УАЗ-451М следует выполнять в такой последовательности:

снять колпак, расшплинтовать и отвернуть гайку крепления подшинника ступицы колеса и снять ступицу.

Монтаж шин

Перед монтажом нужно проверить исправность и чистоту обода. Обод должен быть правильной формы, без повреждений, очищен от грязи и ржавчины. Необходимо проверить, чтобы внутри покрышки не было посторонних предметов (комков земли, камней, острых металлических частей и пр.).

Монтаж выполнять в следующем порядке.

Положить колесо отверстием для вентиля камеры вверх.

Принудрить внутреннюю поверхность покрышки тальком. Излишек талька удалить. Борта покрышки смазать мыльным раствором. Пользуясь монтажными лопатками, заправить один борт в среднюю часть обода.

Припудрить тальком камеру и установить ее в покрышку так, чтобы вентиль вышел из отверстия в ободе колеса. При заправке камеры следить за правильностью положения вентиля в ободе, не допуская перекосов.

Подкачать камеру настолько, чтобы она расправилась и заняла правильное положение на ободе.

Выпустить из камеры воздух и, пользуясь монтажными лопатками, заправить второй борт покрышки, начиная от вентиля.

Проверить правильность установки шины и накачать ее. Нормальная величина давления воздуха указана в технической характеристике.

На каждый вентиль обязательно ставить металлический или резиновый колпачок для предохранения золотников от загрязнения или повреждения а также для предотвращения утечки воздуха.

Регулировка подшипников ступиц колес

Регулировка затяжки подшипников колес требует особого внимания и ее необходимо выполнять весьма тщательно.

При слишком слабой затяжке подшипников в них во время езды происходят удары, приводящие к разрушению подшипни-

ков. При чрезмерно тугой затяжке происходит сильный нагрев подшипников, вследствие чего смазка вытекает и подшипник разрушается.

При регулировке подшипников колес необходимо выполнить следующие работы.

Поднять домкратом колесо, подшипники которого должны быть отрегулированы.

Снять фланец со ступицы переднего колеса или полуось со ступицы заднего колеса.

Разогнуть усик замочной шайбы, отвернуть контргайку, снять замочную шайбу или расшплинтовать гайку (УАЗ-451M) на конце поворотной цапфы.

Ослабить гайку регулировки подшипников на 1-2 грани.

Толкнув колесо рукой, проверить легкость его вращения. Если во время проворачивания колеса заметно или слышно какое-либо задевание, то следует устранить причину торможения (например, задевание барабана за колодки) и только после этого приступить к регулировке подшипников.

Во время вращения колеса гайку регулировки подшипников ступицы затягивать при помощи ключа и воротка с плечом длиной 200 мм усилием одной руки.

Вращение колеса при затягивании гайки необходимо для того, чтобы ролики подшипников заняли правильное положение. При затягивании гайки нажимать на вороток ключа плавно, без рывков. Затянуть гайку регулировки подшипников настолько, чтобы колесо могло вращаться от руки туго.

Затем отпустить гайку (у передней ступицы автомобиля УA3-451M) от $^{1}/_{8}$ до $^{1}/_{4}$ оборота (1—2 грани) до совпадения прорези на грани гайки с отверстием для шплинта в цапфе и зашплинтовать.

У остальных ступиц колес отпустить гайку на две грани для приработанных подшипников или на $2^{1}/_{2}$ грани — для новых подшипников, поставить замочную шайбу, затянуть контргайку и застопорить их, загибая усики шайбы на грани гайки и контргайки. Если на усиках замочной шайбы есть хотя бы незначительные трещины, то шайбу следует заменить, в противном случае возможна поломка усиков шайбы и самоотвинчивание (или самозатяжка) гаек, что в обоих случаях приведет к разрушению подшипников. Указанный способ затяжки подшипников обеспечивает надлежащий контакт между роликами и кольцами водшипников.

Окончательно правильность регулировки подшипников проверяют наблюдением за нагревом ступицы колеса при езде. Небольшой нагрев ступицы допустим; он может появиться при установке новых подшипников или сальника.

При появлении значительного нагрева после 8—10 км пробега нужно отпустить гайку еще на одну грань.

МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Устройство

Рулевое управление автомобилей состоит из рулевого механизма, вала с рулевым колесом, сошки и рулевых тяг. Конструкция рулевого механизма показана на рис. 103.

Рабочей парой рулевого механизма являются глобондальный червяк 6 и двойной ролик 5. Передаточное число рулевого

механизма (среднее) — 20,3.

Напрессованный на вал 22 червяк установлен в картере 2 рулевого механизма на двух роликовых конических подшипниках 7 и 8. Натяг подшипников регулируют тонкими бумажными прокладками 4, положенными под нижнюю крышку 3 картера.

На валу 17 рулевой сошки, один конец которого опирается на бронзовую втулку 16, а другой на роликовый цилиндрический подшипник 10 (в боковой крышке 14 картера), закреплен двойной ролик.

Зазор в зацеплении ролика с червяком регулируют осевым перемещением вала сошки винтом 13, установленным в боковой крышке 14 картера. При перемещении вала меняется расстояние между осями ролика и червяка и изменяется зазор в зацеплении.

На шлицевом коническом конце вала сошки установлена рулевая сошка 1, туго затянутая гайкой.


Рулевой вал в верхней части опирается на шариковый радиально-упорный подшипник 21, расположенный в трубе рулевой колонки.

На конце вала крепят рулевое колесо 20 диаметром 425 мм. Для уплотнения вала сошки и вала червяка в картер запрессованы сальники.

При обнаружении неисправностей в рулевом управлении нужно проверять не только рулевое управление, но и узлы, влияющие на его работу: ступицы колес, тормоза, передние рессоры; следует также проверять правильность установки передних колес и давление воздуха в шинах.

Рулевые тяги (рис. 104). На автомобиле УАЗ-451М тяга рулевой трапеции расположена сзади передней оси, а у автомобиля УАЗ-452 — спереди.

Обе тяги снабжены наконечниками (рис. 105), в которых установлены пальцы 2 с шаровыми головками. Наконечники не регулируют, так как имеющиеся в них пружины 6 автоматически устраняют зазоры, появляющиеся при износе.






Рис. 104. Рулевые тяги: а — установка рулевых тяг на автомобиле УАЗ-451М; б — установка рулевых тяг на автомобиле УАЗ-452;





Рис. 105. Наконечник тяги рулевой трапеции:

1 — гайка пальца; 2 — па-лец с шаровой головкой; 3 — защитное сферическое уплотнение; 4 — сухарь пальца; 5 — опорная пята пальца; 6 — пружниа опор-ной пяты; 7 — накоиечник тяги; 8 — стопорное кольцо заглушки; 9 — заглушка накоиечника; 10 — прессмасленка

Продольные рулевые тяги автомобилей УАЗ-451М и УАЗ-452 одинаковы по конструкции и отличаются только длиной. Эти тяги имеют регулируемые шаровые шарниры. На рис. 106 показаны продольная тяга и детали, входящие в нее. В случае из-



носа деталей шарнира необходимо отрегулировать затяжку шаровых пальцев 3 следующим образом: расшплинтовать пробку 4на конце тяги, завернуть ее до отказа, а затем отвернуть на $\frac{1}{12}$ оборота и зашплинтовать. Таким же способом отрегулировать шаровой палец и на другом конце тяги.

Техническое обслуживание

ПриТО-1:

проверить крепление рулевых рычагов, рулевых тяг и сошки; смазать через четыре пресс-масленки шарниры рулевых тяг. Необходимо добиваться выхода смазки наружу, чтобы убедиться, что она прошла в соединение. Если смазка не вышла, надо проверить исправность пресс-масленок и заменить неисправные.

Если и при исправной пресс-масленке смазка не проходит, то следует разгрузить шарнир или разобрать соединение и устранить причину непрохождения смазки.

Через ТО-1 выполнить работы, указанные для ТО-1, и

дополнительно:

проверить и, если нужно, подтянуть крепление картера рулевого механизма; проверить состояние шарнирных соединений рулевых тяг:

проверить люфт рулевого колеса.

При ТО-2:

подтянуть гайку крепления рулевой сошки и гайки крепления картера рулевого механизма к продольной балке рамы. Перед подтяжкой гаек картера следует отпустить гайки стремянки крепления рулевой колонки;

проверить состояние головок рулевых тяг, исправность их уплотнений. Если необходимо, расшплинтовать и подтянуть

гайки пальцев рулевых тяг;

проверить крепление рычагов рулевых тяг;

проверить и отрегулировать рулевое управление.

Через ТО-2 выполнить работы, указанные для ТО-2, и сменить смазку в картере рулевого механизма.

Для слива масла из картера отвертывают пробку сливно-

го отверстия из нижней части картера.

Неисправности рулевого управления и способы их устранения приведены в табл. 31.

Таблица 31

Неисправности рулевого управления, причины и способы их устранения

Причины неисправности

Способы устранения

Увеличенный свободный ход рулевого колеса (более 40 мм при замере на

Износ или нарушение регулировки зацепления червяка и ролика Износ или нарушение регулировки натяга подшипников червяка

Неплотность иосадки сошки на валу Неисправность шарнирных соединений рулевых тяг

Отрегулировать зацепление или сменить изношенные детали

Отрегулировать натяг подшипников червяка или сменить изношенные

Подтянуть гайку крепления сошки Проверить и подтянуть шарнирные

соединения или сменить изношен ные детали

Течь масла из картера

Износ сальника вала сошки

I Заменить сальник

Осевое перемещение рулевого колеса

Износ или нарушение регулировки подшипников червяка

Отрегулировать натяжение подшилников червяка или сменить изношенные детали

Тугое вращение или заедание в рулевом механизме

зацеплении рабочей пары или натяг подшипников червяка

Неправильно отрегулирован зазор в | Правильно отрегулировать зазор в зацеплении или натяг в подшинни

Скрип в зацеплении рабочей пары рулевого механизма Недостаточность или отсутствие смаз-

Проверить и в случае необходимости сменить сальник вала сошки и добавить смазку в картер

Радиальные перемещения вала рулевого механизма

Ослабление затяжки стремянки крен- | Подтянуть гайки крепления стремянления колонки рулевого управления

ки колонки рулевого управления

¹/₄7—7038

ки

Снятие и разборка рулевого механизма

Для ремонта рулевого механизма необходимо снять его с автомобиля и разобрать.

После разборки и промывания деталей нужно проверить их состояние (износ) и выявить пригодность для дальнейшей работы.

Таблица 32

Номинальные размеры, допуски и посадки сопрягаемых деталей рулевого механизма

деталей	рулевого ме	ханизма	т истых
Наименование сопрягаемых деталей	Размеры дет	Посадка, мм	
	отверстие	вал	
Картер рулевого механизма со втулкой вала сошки в сборе — вал сошки .	32+0,027	32 ⁻⁰ ,025 -0,050	3asop $\frac{0.025}{0.077}$
Картер рулевого механизма — втулка вала сошки	$_{35}+0.027$	$35^{+0,125}_{+0,085}$	Натяг $\frac{0.058}{0.125}$
Вал сошки — ось ролика вала сошки	$\begin{bmatrix} 12,75 & +0,008 \\ -0,019 \end{bmatrix}$	1	Зазор 0,041 Натяг 0,003
Ролик вала сошки с подшип- ником в сборе — ось ролика вала сошки	12,75+0,011	$12,75 \begin{array}{c} -0,016 \\ -0,033 \end{array}$	3a3op $\frac{0.016}{0.044}$
Вал сошки — ролик вала сошки (ширина паза — длина внутренних колец)	38+0,05	$38^{+0,10}_{+0,05}$	Натяг <u>0,00</u>
Кольцо внутреннее концевого подшипника вала сошки—вал сошки	$18^{+0.019}_{-0.010}$	$18^{+0.048}_{+0.029}$	Натяг $\frac{0.010}{0.058}$
Боковая крышка картера ру- левого механизма— подшип- ник вала сошки	52 <u>-0</u> ,015 -0,042	⁵² -0,013	Натяг $\frac{0.002}{0.042}$
Картер рулевого механизма — нижний подшипник червяка	₅₈ +0,06	58_0,013	333op $\frac{0.000}{0.073}$
Картер рулевого механизма — верхний подшипник червяка	49 ⁺⁰ ,225 +0,174	49,225+0,025	Натяг $\frac{0,000}{0,076}$
Картер рулевого механизма — боковая крышка картера	70 ^{+0,06}	$70 \begin{array}{c} -0.02 \\ -0.08 \end{array}$	3130 ? $\frac{0.02}{0.14}$
Труба колонки — подшипник вала рулевого механизма	$ 36,45^{+0,12} $	$36,5^{+0},1$	Зизор 0,07 Натяг 0,15
Червяк рулевого механизма — вал рулевого механизма (днаметры шлицевого отверстия и вала под запрессовку)	21,946 21,869	22,070,05	Натяг $\frac{0.074}{0.201}$
То же (шпоночное соединение)	4,786 4,752	4,7 ^{+0,05}	3a3op $\frac{0.002}{0.086}$

Если у рабочей пары рулевого управления— червяка и ролика помимо значительного износа рабочей поверхности нитки появились раковины, вмятины или отслоение, ее заменяют на новую; при заметном сдвиге шлицев в соединении вала с сошкой, а также в случае смятия конусной поверхности у шарового пальна и сошки их также заменяют новыми.

Номинальные размеры, допуски и посадки сопрягаемых деталей рулевого механизма приведены в табл. 32.

Рулевой механизм снимают в следующей последовательности.

Отвернуть гайку крепления сошки руля и снять съемником сошку.

Снять хомут крепления переключателя указателя поворота на рулевой колонке, снять щиток приборов и переключатель указателей поворота вместе с пучком проводов и опустить переключатель на пол кузова.

Отъединить провод сигнала от соединительной муфты.

Снять кнопку сигнала, вынуть контактную чашку кнопки, пружину

н седло пружины кнопки.

Отвернуть винты креиления контактной пластины кнопки сигнала, снять контактную пластину вместе с изолятором и проводом и вынуть пружину.

Отвернуть на 2—3 нитки гайку крепления рулевого колеса. Пользуясь съемником, сдвинуть с конуса вала рулевое колесо, а затем сиять его.

Снять стремянку крепления рулевой колонки, регулировочные прокладки и резиновую втулку стремянки.

Снять коврик пола, уплотнитель пола и прижимное кольцо уплотнителя

рулевой колонки.

Отвернуть болты крепления картера к кронштейну рамы и снять рулевой механизм (вниз под раму).

Разборку рулевого механизма выполняют в следующей последовательности.

Отвернуть пробку 15 (см. рис. 103) сливного отверстия картера и слить масло.

Ослабить затяжку болта зажимного хомута 23 и снять трубу 19 колонки и зажимный хомут.

Отвернуть контргайку 12 регулировочного винта 13 вала сошки и снять стопорную шайбу 11.

Снять боковую крышку 14 картера вместе с валом сошки и прокладкой.

Вывернуть из боковой крышки регулировочный винт и вынуть вал ссики.

Осторожно (не повреждая регулировочных прокладок) снять крышку с уплотинтельным кольцом, пружиной и опорной шайбой пружины, прокладки, наружное кольцо нижнего подшипника и сепаратор с роликами. Вынуть из картера рудевой вал с червяком в сборе и сепаратор с роликами верхнего подшипника.

Выпрессовать из картера наружное кольно верхнего подшинника и сальник 18 вала сошки, если требуется его замена.

При наличии большого износа выпрессовать втулку 16 вала сошки из картера.

Если необходимо заменить ролик вала сошки, рассверлить головку оси и выпрессовать ось. После установки нового ролика на место вставить вынутую ось и заварить ее на валу дуговой электросваркой.

Снять с верхнего конца трубы колонки руля пружину, разжимное кольцо и выпрессовать подципник.

Сборка и установка рулевого механизма

Сборку рулевого механизма выполняют в порядке, обратном разборке. При этом необходимо учитывать следующее.

В случае запрессовки в картер новой втулки вала рулевой сошки ее развертывают до диаметра $32^{+0.027}$ мм.

После установки нового червяка на вал торец вала должен совпадать с торцом выточки в червяке; отклонение не должно превышать 0,25 мм.

Подшипники червяка регулировать бумажными прокладками (толстыми и тонкими), установленными под крышку картера рулевого механизма.

При установке вала рулевой сошки в картер цилиндрическую часть вала и ролик смазать трансмиссионным автомобильным маслом.

В собранном рулевом механизме биение вала рулевого колеса на шейке под шариковый подшипник должно быть не более 2 мм.

Устанавливают рулевую колонку на автомобиль в порядке, обратном снятию. При этом в первую очередь затягивают болты крепления картера рулевого механизма к кронштейну рамы, а затем гайки стремянки крепления колонки руля к кронштейну. Если после затяжки болтов между резиновой подушкой, надетой на трубку колонки, и кронштейном крепления колонки появится зазор, то его устраняют установкой регулировочных прокладок.

Нельзя устранять зазор притягиванием трубы стремянкой. Это вызовет изгиб трубы и рулевого вала и нарушение нормальной работы подшипников.

При смещениях колонки в сторону продолговатые отверстия в кронштейне крепления колонки позволяют закрепить ее в новом положении.

При необходимости допускают распиливание отверстий.

Регулировка рулевого механизма

При правильной регулировке зацепления рабочей пары рулевого механизма люфт рулевого колеса при езде по прямой должен отсутствовать. При повороте рулевого колеса в любую сторону на 45° и более появляется зазор в зацеплении червяка с роликом вала. При дальнейшем вращении рулевого колеса зазор в зацеплении, постепенно увеличиваясь, доходит в крайних положениях ролика до 30° поворота рулевого колеса.

В процессе эксплуатации автомобиля изпашиваются рабочая пара рулевого механизма, подшипники червяка и другие детали рулевого управления.

Вначале появляется повышенный зазор в зацеплении червяка и ролика, а позже -- повышенное осевое перемещение червяка.

Появление повышенных зазоров в рулевом механизме вызывает нарушение его регулировки и ведет к потере безопасности движення автомобиля.

Поэтому следует периодически проверять зазор в зацеплении рабочей пары рулевого механизма и осевое перемещение червяка и устранять их регулировкой.

Зазор в зацеплении рекомендуется проверять после пробега автомобилем первой 1000 км, а затем при каждом ТО-2.

Состояние рулевого механизма считают нормальным и не требующим регулировки, если свободный ход на ободе рулевого колеса в положении движения по прямой не превышает 40 мм.

Если люфт рулевого колеса будет более указанного, то, прежде чем приступить к регулировке рулевого управления, необходимо убедиться в плотности затяжки болтов крепления картера рулевого механизма, исправности шарнирных соединений, плотности посадки сошки на валу.

Регулировку начинают с проверки осевого зазора в подшипниках червяка.

Для этого необходимо:

поставить колеса в положение езды по прямой;

приложив палец к нижнему торцу ступицы рулевого колеса и трубе колонки, поворачивать рулевое колесо в обе стороны на некоторый угол. При наличии износа подшипников червяка будет ощущаться пальцем осевое перемещение ступицы рулевого колеса относительно трубы.

Если осевое перемещение отсутствует, то регулируют только зацепление рабочей пары рулевого механизма.

Регулировка зацепления рабочей пары рулевого механизма. При появлении зазора в зацеплении рабочей пары его регулируют за счет перемещения вала сошки вдоль оси (не снимая рулевого управления с автомобиля).

Порядок регулировки следующий.

Поставить передние колеса автомобиля в положение движения по прямой.

Отъединить продольную рулевую тягу от рулевой сошки.

Отвернуть контргайку 12 (см. рис. 103) регулировочного винта и снять стопорную щайбу 11.

Вращать ключом регулировочный винт 13 по часовой стрелке до устра-

нения зазора в зацеплении червяка с роликом.

Надеть стонорную шайбу. Если отверстие в шайбе не совпадает со штифтом, повернуть регулировочный винт так, чтобы отверстие шайбы совпало со штифтом.

Навернуть контргайку на винт. Проверить, покачивая рукой сошку, правильность выполненной регулировки. Перемещение конца рулевой сошки не должно превышать 0.3 мм.

Установить шаровой палец в отверстие сошки, навернуть гайку и заш-

Регулировка подшипников червяка. После длительной эксплуатации автомобиля в рулевом механизме появляются зазоры в подшипниках червяка.

Для устранения осевого перемещения червяка нужно снять рулевой механизм с автомобиля и отрегулировать подшинники. Снятие рулевого механизма необходимо для проверки правильности выполненной регулировки и замера величины усилия проворачивания вала с червяком.

Регулировку выполняют уменьшением числа бумажных прокладок, установленных под нижней крышкой картера, в следу-

ющей последовательности.

мыть его детали.

Снять рулевой механизм с автомобиля, как было указано выще. Слить масло из картера рулевого механизма, разобрать механизм и про-

Установить в картер рулевой вал с червяком и подшинниками.

Установить нижнюю крышку картера, предварительно вынув тонкую регулировочную прокладку. Затянуть болты крепления крышки и закрепить на валу рулевое колесо. Проворачивая рулевое колесо, чтобы ролики поднипников заияли правильное положение, проверить червяк на отсутствие осевого перемещения.

Если люфт не устранен, снять толстую прокладку крышки картера,

а тонкую установить на место.

После устранения люфта проверить, пользуясь приспособлением, правильность затяжки подшипников. Усилие, необходимое для проворачивания вала с червяком, приложенное на радиусе 212,5 *мм*, должно быть в пределах $0.22-0.45~\kappa\Gamma$ (без установленного вала сошки).

Осевая игра вала в подшипниках при этом должна отсутст-

вовать.

Усилие, необходимое для проворачивания вала с червяком, находящимся в зацеплении с роликом вала сошки (при положении рулевой сошки для движения по прямой), приложенное на радиусе 212,5 мм, должно быть в пределах 0,9-1,4 к Γ при проверке без сальников.

В среднем положении ролика (в пределах 45° поворота червяка в ту или другую сторону) зазор в зацеплении должен от-

сутствовать.

После регулировки подшипников червяка установить в картер вал сошки и боковую крышку и отрегулировать зацепление


червяка с роликом.

При правильно отрегулированном зацеплении свободный ход на ободе рулевого колеса (при неподвижных колесах) должен быть в пределах 10—15 мм.

TOPMO3A

Устройство

На автомобилях установлены ножные тормоза с гидравлическим приводом от педали на все колеса и ручной (центральный) тормоз, приводимый в действие рычагом при помощи тяги и гибкого троса.



тормоза; 3 — тормозной дл аг; 7 — защитный чекол; 8 я пружныя колому; 13 головка оси экспетрика; метки на опорном пальше

цилиндра; стяжная п ; I7 — гол


единительная трубка колесных цилинь 5 — защитный резиновый колпачо — поршень в сборе: 10 — пружина; 11 рикциония накладка колодки: 16 — йка опорного пальца; 20 — эксцентрик

2 2 2

Ножные тормоза. На передних колесах смонтированы тормоза колодочного типа с приводом каждой колодки от отдельного тормозного цилиндра (рис. 107).

Установка двух цилиндров на каждом колесе обеспечивает при движении автомобиля вперед более эффективное торможение, так как обе колодки колеса обладают самозахватывающим действием.

Колесные цилиндры 2 и 15 закреплены пальцами 18 на тормозном диске. На этих пальцах неподвижно установлены брон-



зовые эксцентриковые шайбы 20 (эксцентрики), служащие опорой, на которой могут поворачиваться тормозные колодки 13. Вращая палец с эксцентриком, устанавливают нужное положение ушка колодки относительно тормозного барабана.

Регулировку колодки пальцем выполняют только в случае замены колодки новой или при смене фрикционной накладки.

При проведении текущей регулировки тормозов отвертывать гайки 19 опорных пальцев колодок и менять заводскую установку пальцев недопустимо.

Для регулировки зазора между тормозным барабаном и колодкой на тормозном диске на оси расположен эксцентрик 16. Поворачивая ось за головку 17, устанавливают нужную величину зазора.

Задние колеса имеют по одному тормозному цилиндру 4 (рис. 108), действующему на две тормозные колодки 7 и 12.

Регулировочное устройство — осъ с эксцентриком 2 и пальцы 14 с установочными эксцентриками 13 — у тормозов задних колес такое же, как и у передних колес. Все указания, относящиеся к регулировке тормозов передних колес, относятся и к тормозам задних колес.




Рис. 109. Главный тормозной цилиндр:

I — замочное кольцо; 2 — упорная шайба; 3 — уплотнительное кольцо; 4 — отверстня в поршне; 5 — компенсационное отверстне; 6 — шайба; 7 — манжета; 8 — перепускное отверстне; 9 — пружина выпускного клапана; 10 — впускной клапан; 11 — вытускной клапан; 12 — пробка наливного отверстня; 13 — крышка; 14 — корпус; 15— трубопровод; 16 — возвратная пружина; 17 — поршень; 18 — защитный чехол; 19 — толкатель; 20 — контргайка; 21 — вилка; 22 — педаль тормоза; 23 — оттяжная пружина




Рис 110. Ручной (центральный) тормоз:

I — толкатель разжимного механизма; 2 — разжимные шарики; 3 — корпус разжимного механизма; 4 — корпус шариков; 5 — тормозной диск; 6 — регулировочный винт; 7 — корпус регулировочного механизма; 8 — плавающий разжимный сухарь; 9 — опоры колодок; 10 — пластинчатая пружина; 11 — стяжные пружины; 12 — колодки тормоза

Гидравлический привод ножных тормозов состоит из педали, тяги с толкателем, главного тормозного цилиндра и

трубопровода.

При нажатии на педаль тормоза 22 (рис. 109) перемещается поршень 17 главного цилиндра и подает по трубопроводу 15 тормозную жидкость к колесным тормозным цилиндрам, поршни которых, воздействуя на колодки, прижимают их к тормозным барабанам.


Автомобили имеют подвесную педаль тормоза, смонтиро-

ванную в передней части кузова,

Ручной (центральный) тормоз колодочного типа с барабаном установлен у автомобиля УАЗ-451М на коробке пе-

редач, а у автомобиля УАЗ-452 на раздаточной коробке, сзади. Устройство тормоза показано на рис. 110.

Торможение осуществляется рычагом (рис. 111), расположенным на полу, справа от сиденья водителя. Усилие от рычага 1 через тягу 2 и гибкий трос 4 передается на рычаг 8. Ры-



чаг, нажимая на корпус 4 шариков (см. рис. 110), передвигает его вместе с шариками 2 внутрь корпуса 3 разжимного механизма. При этом шарики, перемещая толкатели 1, раздвигают колодки 12. Колодки прижимаются к тормозному барабану и тормозят автомобиль.

Техническое обслуживание

При ТО-1 проверять:

уровень жидкости в главном тормозном цилиндре и, в случае необходимости, доливать жидкость. Уровень должен быть расположен на 15-20~мм ниже верхней кромки наливного отверстия;

тормозную систему на отсутствие течи тормозной жидкости в соединениях трубопроводов и гибких шлангах;

величину свободного хода педали тормоза (8—14 мм) и отрегулировать, если необходимо.

При ТО-2 необходимо выполнить следующее.

Снять тормозные барабаны и очистить детали тормозов от пыли и грязи; убедиться в отсутствии течи из колесных тормозных цилиндров.

Проверить состояние рабочей поверхности тормозных барабанов (установить, нет ли неравномерного износа, канавок, задиров), колодок, накладок, пружин и подшипников колес.

Проверить состояние и герметичность трубопроводов, приборов тормозной системы и уровень жидкости в главном тормозном цилиндре.

Проверить работу ножного тормоза и, если при максимальном нажатии на педаль ее площадка доходит до пола, отрегулировать, как указано ниже в разделе «Регулировка зазоров ножных тормозов».

Проверить исправность привода и действие ручного тормоза; если нужно, отрегулировать длину троса привода и зазор между колодками и барабаном ручного тормоза.

Через ТО-2:

разобрать главный и колесные тормозные цилиндры; осторожно удалить грязь с поршней, рабочих поверхностей цилиндров и других деталей. Допускается пользование деревянным брусочком и чистой тканью, смоченными в спирте или тормозной жидкости. Не допускается применение металлического инструмента и жидкости минерального происхождения (бензина, керосина). Промыть трубопроводы спиртом или тормозной жидкостью. Смазать перед сборкой поршни касторовым маслом или тормозной жидкостью;

подтянуть болты крепления тормозных дисков (после снятия ступиц);

проверить износ тормозных накладок (убедиться, что головки заклепок еще достаточно утоплены в накладках);

заполнить систему тормозной жидкостью и прокачать ее; разобрать и смазать трущиеся детали разжимного механизма ручного тормоза тонким слоем солидола;

проверить износ тормозных накладок;

собрать ручной тормоз и отрегулировать зазор между колодками и тормозным барабаном;

не допускать попадания смазки на рабочие поверхности колодок и тормозного барабана;

смазать трос ручного тормоза.

Основные неисправности тормозов и способы их устранения приведены в табл. 33.

Таблица 33

мосов принины и способы их устпанения

Причины неисправности	Способы устранения
Педаль тормоза	«проваливается»
Износ тормозных накладок Попадание воздуха в тормозную си-	Отрегулировать зазоры между тор мозными колодками и барабанами При большом износе накладок за менить их новыми Прокачать тормозную систему
стему Подтекание жидкости в системе трубопроводов	Осмотреть всю тормозную систему установить места течи. Если послуплотнения мест соединения подте кание жидкости не прекратите:

Причины неисправиости	Способы устранения

Течь в колесных тормозных цилинд-

заменить дефектные детали новы-

Разобрать колесные тормозные цилиндры, осмотреть рабочую поверхность и резиновые манжеты. Удалить грязь из-под манжет, устранить царапины и другие дефекты на рабочей поверхности цидиндра. Если имеется большой износ манжеты, заменить ее новой

Недостаточный уровень жидкости в главном тормозном цилиндре

Долить необходимое количество жидкости

Тормоза «заедают»

Неправильная регулировка привода тормоза

Ослабление оттяжной пружины педали тормоза

Присутствие в тормозной жидкости минерального масла и других посторонних примесей, вызвавших разбухание и разрушение резиновых деталей (манжет, клапанов, шлангов) и коррозию стенок цилиндров

Отрегулировать зазор между толкателем и поршнем главного цилинд-

Заменить новой

Заменить негодные резиновые детали новыми, зачистить стенки цилиндров и залить в тормозную систему жидкость, указанную в инструкции по уходу (смесь из касторового масла и бутилового спирта)

«Заедает» один тормоз

Ослабление или поломка стяжной пружины тормоза

Неправильно отрегулированы тормозные колодки

Туго вращается тормозная колодка на опорном пальце

Разбухла или разрушилась манжета колесного тормозного цилиндра «Заело» поршень колесного цилиндра вследствие коррозии или задира

Засорен или поврежден трубопровод, смят или скручен гибкий шланг. Это вызывает медленное вытекание жидкости из цилиндров при выключении тормозов

Заменить новой

Отрегулировать колодки в соответствии с указаниями разлела «Регулировка тормозов»

Повернуть опорный палец и смазать поверхность трения ушка колодки, обеспечив легкое вращение колодки и тормозного барабана

Заменить новой манжетой

Устранить заедание

Прочистить трубопровод. Заменить трубопровод или гибкий шланг новым

Отказ в работе главного тормозного цилиндра

Засорилось перепускное отверстие

Снять главный цилиндр с автомобиля, разобрать и промыть все детали. Прочистить перепускное и компенсационное отверстия и отверстие в наливной пробке

	Продолжение табл. 33
Причивы неисправности	Способы устранення
Набухли резиновые детали клапанов Задир и коррозия стенки главного цилиндра	Заменить новыми Прошлифовать цилиндр. Допустимый максимальный зазор между поверх- ностью главного цилиидра и пор- шнем 0,12 мм
Плохое торможение при	резком нажатии педали
Неправильная регулировка привода	Отрегулировать привод
тормозов Замасливание тормозных накладок Неполное прилегание тормозных накладок из-за изгиба колодок	Заменить накладки ⁾ Зачистить выступающие места на накладках или заменить колодки
Резкое торможение при легко-	м нажатии на педаль тормоза
Неправильная регулировка тор- мозных колодок Неправильно отрегулирован привод тормозов Ослабление затяжки щита тор- моза	Отрегулировать тормозные колод- ки Отрегулировать привод Затянуть болты крепления тормоз- ных дисков так, чтобы при тормо- жении диск и колодки не смеща- лись
Занос автомобиля	при торможении
Неправильная регулировка тормоз-	Отрегулировать
иых колодок Замасливание тормозных на- кладок	Заменить накладки ¹
кладок Ослабление крепления тормозного диска Неодновременная замена накладок на обоих колесах одной оси	Затянуть болты крепления тормозного диска При замене накладок для одного колеса следует заменить накладки и у другого колеса той же оси. Это обеспечивает одновременное торможение обоих колеса автомобиля и предупреждает возможность его заноса при торможении
Неправильная регулировка подшип-	Отрегулировать подшипники
Неодинаковое давление воздуха в шинах правых и левых колес (при неравномерной накачке шин автомобиль будет «уводить» в сторону шины с меньшим давлением)	Отрегулировать давление воздуха в шинах
Ослабление затяжки стремянок рес- сор	Затянуть гайки стремянок
$Cmy\kappa$ в	тормозах
Ослабление крепления тормозных дисков	Затянуть болты крепления тормоз- ных дисков

¹ При отсутствии новых накладок можно использовать имеющиеся колодки с замасленными накладками, если их тщательно промыть в бензине или керосине, а затем поверхность накладок хорошо зачистить металлической щеткой

Снятие и разборка тормозов

Для ремонта тормоза его узлы снимают с автомобиля и разбирают.

После разборки и промывки деталей проверяют их состояние и определяют пригодность для дальнейшей работы.

Номинальные размеры, допуски и посадки основных сопрягаемых деталей тормозов приведены в табл. 34.

Таблица 34 Номинальные размеры, допуски и посадки сопрягаемых деталей механизмов тормозов

Наименование сопрягаемых деталей	Размеры дета	Посадка, мм	
	отверстие	вал	
Колесные цилиндры переднего и заднего тормозов — поршень	32+0,027	32-0,025 -0,050	3a3op $\frac{0.025}{0.077}$
Картер главного цилиндра тормоза — поршень	32+0,027	$32 \begin{array}{l} -0.025 \\ -0.050 \end{array}$	Зазор $\frac{0,025}{0,077}$
Колесный цилиндр переднего тормоза— опорный палец	$12^{+0,06}_{+0,03}$	12_0,12	Зазор $\frac{0.03}{0.18}$
Корпус разжимного механизма центрального тормоза — корпус шариков разжимного механизма	20+0,14	20—0,06 —0,13	3a3op 0,06 0,27
Корпус разжимного механиз- ма центрального тормоза — толкатель разжимного ме- ханизма правый и левый .	15 ^{+0,12}	15—0,06 —0,18	3a3op $\frac{0,06}{0,30}$
Корпус регулировочного механизма центрального тормоза — опора колодок	13+0,07	13 ^{-0,06} -0,18	3a3op $\frac{0.06}{0.25}$
Тормозной диск — опорный палец колодок тормоза .	12+0,1	¹² 0,12	3a3op $\frac{0.00}{0.22}$
Колодка тормоза — эксцентрик опорного пальца колодок	24+0.045	24 ^{-0,06} -0,13	Зазор $\frac{0.060}{0.175}$
Педаль тормоза — втулка педали	26 ⁺⁰ ,045	26 ⁺⁰ ,145 +0,055	Натяг $\frac{0,010}{0,145}$
Педаль тормоза со втулкой в сборе — вал педалей сцеплення и тормоза	$20^{+0.36}_{+0.24}$	²⁰ -0 ,045	3a3op $\frac{+0,240}{+0,405}$

Наименование сопрягаемых деталей	Размеры дета	Посадка мм	
geranen.	отверстие	вал	
Тормозной колесный барабан (внутренний диаметр под колодки)	280+0,2		-
Барабан центрального тормоза (внутренний днаметр под колодки)	198+0,2		
Цилиндр колесный переднего тормоза— опорный палец	$12^{+0.06}_{+0.03}$	12_0,12	3a3op $\frac{0.03}{0.18}$

Снятие тормозных колодок колесных тормозов и смена фрикционных накладок. Колесные тормоза имеют по две колодки. Обе колодки тормоза переднего колеса и передняя колодка тормоза заднего колеса имеют длинные фрикционные накладки, а задняя колодка тормоза заднего колеса — короткую.

Накладки заменяют новыми, если расстояние от поверхности накладки до головки заклепок осталось менее 0,5 мм.

При установке новых накладок нельзя допускать зазор между колодкой и накладкой.

Установку новых тормозных колодок или смену накладок выполняют в следующей последовательности.

Поднять домкратом мост и снять колесо.

Отвернуть три винта (рис. 112, a), крепящнх барабан к ступице, завернуть три болта (рис. 112, δ) с резьбой M8 в отверстия, имеющиеся на усилительном кольце, и, равномерно вращая их, снять барабан.




Рис. 112. Снятие тормозного барабана со ступицы колеса: a — отвертывание винтов крепящих барабан к ступице; δ — снятие барабана завертыванием болтов в отверстия

Следует учитывать, что тормозные барабаны обработаны вместе со ступицами, поэтому при разборке их надо пометить, так как при сборке они должны быть установлены на ту же ступицу, отдельно от них барабаны не взаимозаменяемы.

Для того, чтобы барабан можно было устанавливать на ступицу только в одном определенном положении, отверстия для крепления у него расположены неравномерно по окружности.

Если на рабочей поверхности барабана будут обнаружены задиры, канавки и неравномерный изиос, то для устранения дефектов допускается расточка барабана на 0,8 мм по диаметру.

Сиять одну (у тормоза заднего колеса) или две (у тормоза переднего колеса) стяжных пружины тормозных колодок. Для снятия и установки пружин следует пользоваться специальными инпидами.

Отвернуть гайки опорных пальцев, вынуть опорные пальцы и снять тормозные колодки.

Установить колодки с новыми фрикционными накладками и собрать тормоз в порядке, обратном разборке. При установке новых накладок необходимо проверить, чтобы иа концах накладок имелись фаски.

Прошлифовать в приспособлении, прикрепленном к ступице колеса, наружные поверхности накладок по диаметру на 0,2—0,4 мм меньше внутреннего диаметра барабана.

При установке барабана, прежде чем завернуть винты, гай-ками колес предварительно прижать барабан к ступице, а затем затягивать винты.

Отрегулировать тормоза. Порядок регулировки указан ниже.

Разборка колесного тормозного цилиндра и главного тормозного цилиндра. Для снятия и разборки колесных тормозных цилиндров нужно предварительно снять тормозной барабан, пружины и колодки, как указано выше, и выполнить следующее:

отъединить гибкий шланг от тормозного цилиндра передних колес или трубопровод от тормозного цилиндра задних колес;

снять соединительную трубку колесных цилиндров переднего тормоза; отвернуть болты крепления колесных цилиндров к тормозному диску и снять цилиндры;

снять защитные колпаки цилиндров и вынуть поршни с уплотнительными манжетами и пружины.

После разборки промыть и осмотреть все детали. Изношенные детали заменить новыми.

Главный тормозной цилиндр необходимо разбирать в следующем порядке.

Сиять оттяжную пружину 23 (см. рис. 109) педали тормоза и отъединить вилку 21 толкателя от педали 22 тормоза.

Спять стяжные кольца, защитный чехол 18 и толкатель 19 поршня.

Отъединить трубопровод 15 от главного цилиндра тормоза и сиять главный цилиндр.

Сиять замочное кольпо 1 и вынуть упорную шайбу 2, поршень 17, уплотпительную маижету 7, держатель возвратную пружину 16 и клапан в сборе.

После разборки промыть и осмотреть все детали. Изношенные и поврежденные детали заменить новыми. Собрать в порядке, обратном разборке. После сборки главного тормозного цилиндра перепускное отверстие 8 диаметром 0,7 мм не должно быть перекрыто резиновой манжетой. Это следует проверить проволокой диаметром 0,6 мм.

Установка новых тормозных колодок и фрикционных накладок ручного тормоза. На ручном гормозе установлены две одинаковые колодки с приклепанными к ним фрикционными накладками. Обе колодки удерживаются одинаковыми пружинами.

Накладки заменяют новыми, если расстояние от поверхности накладки до головок заклепок осталось менее 0.5 мм.

Приклепанные новые накладки должны плотно прилегать к колодке. Допустимый зазор между ними 0,25 мм на длине не болсе 15 мм (проверить щупом).

Сборка узлов тормозной системы

Перед сборкой главного и колесных тормозных цилиндров необходимо детали промыть в денатурате или тормозной жидкости и обдуть сжатым воздухом. Не следует вытирать детали тканью во избежание попадания волокон на новерхность деталей и потери герметичности. Следить, чтобы минеральные масла, керосии или густая смазка не попали на манжеты поршия.

При сборке погрузить поршни, манжеты тормозного цилиндра, клапан и манжеты главного тормозного цилиндра в тормозную жидкость или теплое касторовое масло и осторожно вставить в цилиндр. Применение любых минеральных масел недопустимо.

При замене у ножных тормозов регулировочного эксцентрика в случае его износа нужно спилить расклепанный конец оси эксцентрика, вынуть ось и снять эксцентрик, втулку и пружину.

При установке нового регулировочного эксцентрика необходимо обратить внимание на его правильное расположение. При расклепке оси эксцентрика следует полностью устранить осевую игру, обеспечив в то же время свободное вращение.

При сборке гибких шлангов тормозов нужно следить, чтобы шланги не были перекручены. Перекрученые шланги становятся более жесткими и получают дополнительные изгибы, затрудияющие их нормальное положение. Такие шланги могут задевать за колеса при поворотах и вертикальных перемещениях рамы автомобиля во время езды и перетираться.

Регулировка тормозов

Регулировка зазоров ножных тормозов. По мере износа тормозных накладок увеличиваются зазоры меж-

ду накладками и тормозными барабанами, и педаль при торможении начинает приближаться к полу кузова.

Расстояние между полом кузова и педалью при полном торможении становится недостаточным. Для устранения излишних зазоров нужно регулировать тормоза посредством двух регулировочных эксцентриков, имеющихся на каждом опорном тормозном диске. Шестигранные концы осей эксцентриков выведены наружу опорного диска. Оба эксцентрика у тормоза заднего колеса расположены несколько выше оси колеса, а у тормозов передних колес эксцентрик передней колодки расположен ниже оси колеса, а у задней колодки — выше оси.

Для регулировки необходимо:

поднять домкратом колесо;

вращая колесо, слегка повертывать регулировочный эксцентрик задней колодки колеса за пестигранную головку, как показано на рис. 113 для тормоза заднего колеса, пока колодка не затормозит колесо;

постеленно отпускать эксцентрик, поворачивая колесо от руки до тех пор, пока колесо не станет повертываться свободно (без задевания барабана колодками).

Отрегулировать переднюю колодку этого колеса так же, как и заднюю.

Таким же образом отрегулировать тормозные колодки остальных колес.

При правильно отрегулированных зазорах между колодками и тормозным барабаном полное торможение




Рис. 113. Регулировка зазора между колодкой и тормозным барабаном заднего колеса:

шестигранная головка регулировочного эксцентрика; стрелкой показано направление вращения эксцентрика для уменьшения зазора

должно происходить в пределах 1/2—2/3 хода педали.

Проверить во время пробега правильность регулировки тормозов — отсутствие нагрева тормозных барабанов.

Автомобили УАЗ-451М и УАЗ-452 с полной нагрузкой, с правильно отрегулированными ножными тормозами на горизонтальном участке сухой бетонной дороги должны останавливаться:

при движении со скоростью 30 $\kappa M/u$ — на расстоянии не более 6 M:

при движении со скоростью $70 \ \kappa m/u$ (кроме автобуса) — на расстоянии не более $53 \ m;$

при движении автобуса УЛЗ-452В со скоростью $60 \ \kappa \text{м/ч}$ — на расстоянии не более $37 \ \text{м}$.

При регулировке необходимо учитывать следующее.

Эксцентрики обеих колодок правого переднего колеса и эксцентрики левой задней и правой передней колодок задних колес для уменьшения зазора нужно поворачивать против часовой стрелки, а эксцентрики остальных колодок — по часовой стрелке.

При регулировании зазора между барабаном и задней колодкой заднего колеса колесо вращать назад, во всех остальных случаях — вперед.

Нельзя отвертывать при текущей регулировке гайки опорных пальцев колодок и нарушать заводскую установку пальцев. У тормозов задних колес опорные пальцы расположены в нижней части опорного диска тормоза, у тормозов передних колес опорный палец передней колодки находится снизу, а у задней колодки — сверху. Эти пальцы нужно регулировать только при установке новых колодок или новых фрикционных накладок.

Регулировка свободного хода педали тормоза и положения педалей в кабине. Для обеспечения возвращения поршня главного цилиндра (см. рис. 109) в исходное положение до упора в шайбу 2 после отпускания педали и предупреждения притормаживания автомобиля во время движения (из-за вибрации педали) между толкателем и поршнем главного цилиндра должен существовать зазор. Величина его равна 1,5-2,5 мм, что соответствует свободному ходу педали тормоза в пределах 8—14 мм; зазор регулируют изменением длины толкателя.

Для регулировки необходимо установить педали тормоза и сцепления на одинаковой высоте от пола кузова, как указано в разделе «Сцепление»; затем, отпустив контргайку 20 толкателя, вращать за шестигранник толкатель 19 до установления свободного хода педали тормоза в указанных пределах и затянуть контргайку.

Регулировка ручного (центрального) тормоза. Ручной тормоз следует регулировать, когда ход рычага тормоза становится недостаточным для полного торможения.

Недостаточный ход рычага тормоза может быть по двум причинам: из-за больших зазоров между колодками и тормозным барабаном— в этом случае необходимо отрегулировать зазор, или из-за излишней длины троса, соединяющего ручной рычаг с тормозом, — в этом случае отрегулировать длину Tpoca.

Регулировка зазоров ручного тормоза. По мере износа тормозных накладок увеличиваются зазоры между накладками и тормозным барабаном. Для выполнения регулировки в нижней части тормозного щита 5 (см. рис. 110) установлен корпус 7 с ввернутым в него регулировочным винтом 6 с квадратной головкой. На конце винта имеется фланен с 12 выступами, к которому штифтом прижата пластинчатая

пружина 10. Пружина входит в паз, имеющийся на торце плавающего разжимного сухаря 8, и удерживается этим пазом от вращения.

При завертывании винт 6 своим торцом нажимает на су-

харь 8.

Сухарь перемещает опоры 9 колодок и заставляет расходиться нижние концы колодок, уменьшая зазор.

Во время вращения винта происходит перескакивание лапок пружины 10 с одного выступа на другой и слышится «шелчок».

Для регулировки зазора необходимо завернуть регулировочный винт 6 до упора, а затем отвернуть его на 4-6 щелчков $(\frac{1}{3} - \frac{1}{2})$ оборота).

Регулировка длины троса. При вытягивании троса длину его нужно отрегулировать следующим образом:

отвернуть контргайку вилки 7 (см. рис. 111);

расшплинтовать и вынуть палец, соединяющий регулировочную вилку и рычаг 8 привода тормоза;

поставить рычаг 1 тормоза в крайнее переднее положение;

вращая регулировочную вилку, выбрать все зазоры (укоротить длину троса), а затем отвернуть вилку на $1^{1/2}$ —2 оборота;

совместив отверстия в вилке 7 и рычаге 8, вставить палец и зашплинтовать; опорных пальцах тормозов задних затянуть контргайку вилки.




Рис. 114. Положение меток 1 на колес при новых накладках

Регулировка тормозов при смене тормозных накладок. После смены тормозных накладок или установки новых колодок отрегулировать тормоза (при правильно отрегулированных подшипниках ступиц колес) следующим обра-30M.

У тормозов задних колес установить опорные пальцы колодок в начальное положение, при котором метки на их торцах будут обращены друг к другу (рис. 114). У тормозов передних колес метки 21 (см. рис. 107) должны быть расположены по оси цилиндра.

Ослабить гайки опорных пальцев. Нажимая на тормозную педаль с силой $12-15 \ \kappa \Gamma$, повертывать опорные пальцы до тех пор, пока поверхность тормозных накладок не будет прижата к барабану.

Неполностью затянув гайки пальцев, отпустить педаль и провернуть тормозной барабан. Если во время проворачивания колодки слегка задевают за барабан, повернуть немного пальцы в обратном направлении и, удерживая их в таком положении, полностью затянуть гайки.

Отрегулировать эксцентриком зазор между колодкой и барабаном.

Проверить положение педали при торможении. Полное торможение должно происходить в пределах $^{1}/_{2}$ — $^{2}/_{3}$ хода педали.

Проверить во время пробега, не наблюдается ли сильный

нагрев тормозных барабанов.

В начале работы новых тормозных накладок, когда онн еще не приработались к поверхности барабана, может наблюдаться несколько повышенный нагрев.

Если нагрев значительный, не уменьшающийся после некоторого времени работы (после нескольких включений), то нужно повернуть регулировочный эксцентрик и увеличить зазор между колодкой и барабаном.

В первое время работы новых накладок рекомендуется периодически регулировать тормоза, так как накладки «прирабатываются».

Заполнение тормозной системы рабочей жидкостью

В тормозную систему заливают только специальную тормозную жидкость (по ТУ МХП СССР 1608—47) или смесь, состоящую из 50% (по весу) касторового масла и 50% этилового (винного) или бутилового спирта. Зимой можно заменить этот спирт в той же пропорции безводным винным спиртом (ректификатом). Летом ректификат легко испаряется и поэтому в тормозной системе могут образоваться паровые мешки. Совершенно недопустима добавка хотя бы небольших количеств минерального масла, так как от этого портятся все резиновые детали тормозной системы. Также запрещается применение этиленгликоля, так как это вызывает коррозию цилиндров, вследствие чего происходит заедание поршней и клапанов.

Не допускается смешивать тормозные жидкости, имеющие разные вязкие основы (например, касторовое масло и глицерии). Жидкости с одинаковыми вязкими основами допускается перемешивать в любых пропорциях. Следует избегать применения жидкостей, имеющих в качестве вязкой основы глицерин, так как эти смеси при изменении температуры значительно изменяют свою вязкость.

Операции по заполнению нужно выполнять следующим образом.

Проверить состояние гибких резиновых шлангов и все соединения гид-ропривода тормозов на герметичность.

Открыть крышку лючка, установленного на нанели приборов, слева. Очистить от ныли и грязи поверхность вокруг пробки наливного отверстия главного цилиндра и отвернуть наливную пробку. Заполнить главный тормозной цилиндр рабочей жидкостью.

Снять с перепускного клапана тормозного цилиндра правого заднего колеса резиновый колпачок и надеть на клапан резиновый шлаиг длиной около

500 мм. Другой конец этого шланга опустить в стеклянный сосуд емкостью 0,5 л, заполненный примерно наполовину тормозной жидкостью.

Отвернуть на $^{1}/_{2}$ — $^{3}/_{4}$ оборота перепускной клапан, после чего несколько раз нажать на педаль тормоза. Нажимать нужно быстро, отпускать — медлению. Жидкость под давлением поршчя главного цилиндра будет заполнять трубопровод и вытеснять из него воздух. Прокачивать жидкость через главный цилиндр нужно до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха из шланга, опущенного в сосуд с тормозной жидкостью.

Во время прокачки необходимо доливать тормозную жидкость в главный цилиндр, не допуская ни в коем случае обнажения дна, так как при этом в систему вновь попадет воздух.

В течение всей операции по заполнению конец шланга держать погруженным в жидкость. Если из трубки не выходит ин жидкость, ин воздух, то это указывает на засорение трубки или закрытие клапана.

Плотно завернуть перепускной клапан колесного тормозното цилиндра, снять шланг и надеть колпачок. Завертывать перепускной клапан следует при нажатой педали тормоза.

Тормозные цилиндры остальных колес прокачивать в следующей последовательности: передний правый верхний, передний правый нижний, передний левый верхний, передний левый шижний и задний левый.

После прокачивания всех гормозов долить в главный цилиндр тормозную жидкость до уровня на 15—20 мм ниже верхней кромки наливного отверстия. Прочистить вентиляционные отверстия, имеющиеся на наливной пробке, и плотно ее завернуть.

Проверить работу тормозов во время пробега автомобиля. При правильно отрегулированных зазорах между накладками и барабанами и правильно выполненном прокачивании тормозов педаль тормоза при нажатни на нее ногой не должна легко опускаться более половины своего хода, после чего нога должна ощущать «жесткую» педаль.

Причины, вызывающие «проваливание» педали тормоза, и способы устранения указаны в табл. 33 этого раздела. В случае разъединения тормозной системы для замены каких-либо деталей необходимо после сборки проверить тормоза и, в случае необходимости прокачать их, так как при выполнении этой работы не исключена возможность попадания воздуха в систему.

Не рекомендуется доливать в главный цилиндр тормозную жидкость, собираемую в стеклянный сосуд при прокачивании. Эту жидкость можно применять для заполнения тормозной системы, дав ей отстояться не менее суток.

Если в системе обнаружена загрязненная тормозная жидкость, ее надо слить и заполнить систему свежей жидкостью.

Ни в коем случае нельзя нажимать на педаль тормоза, когда снят хотя бы один колесный барабан, так как давлением

жидкости будут выжаты из колесного цилиндра поршни и жидкость вытечет из системы наружу.

Удаление воздуха из тормозной системы. При удалении воздуха из тормозной системы необходимо предварительно выполнить следующие работы.

Проверить все соединения гидравлического привода тормозов на герметичность и состояние гибких шлангов.

Проверить, нет ли признаков течи через резиновые защитные чехлы главного и колесного цилиндров. При обнаружении жидкости на цилиндрах разобрать и проверить манжеты, в случае их износа — заменить новыми.

Очистить от грязи поверхность вокруг перепускных клапанов колесных

цилиндров и вокруг наливной пробки главного цилиндра.

Проделать все операции по заполнению тормозной системы рабочей жидкостью.

Глава VI **КУЗОВА**

Устройство

На автомобилях УАЗ-451М, УАЗ-452, УАЗ-452А, УАЗ-452В установлен цельнометаллический закрытый кузов вагонного типа. Кузов имеет три боковые и одну заднюю двухстворчатую двери и снабжен двумя задними откидными подножками.

Металлическая перегородка, установленная внутри кузова, разделяет его на переднее помещение — кабину и задний отсек.

Грузовые автомобили УАЗ-451ДМ и УАЗ-452Д имеют цельнометаллическую, закрытую кабипу с двумя боковыми дверями и деревянную платформу с тремя откидными бортами, передний борт съемный. Габаритные размеры платформы приведены в табл. 1.

Детали кузова и кабины соединены между собой электросваркой. Крышка капота установлена на петлях и открывается назад. Двери подвешены к кузову на петлях и прикреплены винтами.

Автомобили укомплектованы мягким откидным сиденьем водителя, положение которого вдоль оси можно регулировать до 80 мм.

Хорошая видимость дороги обеспечивается неоткрывающимся гнутым ветровым стеклом, изготовленным из закаленного стекла типа сталинит.

Кузов санитарного автомобиля УАЗ-452А оборудован откидными сиденьями, кронштейнами и ремнями для крепления носилок. На боковинах кузова имеется по два окна.

В кузове автобуса УАЗ-452В размещены мягкие сиденья для девяти пассажиров в салоне и одно мягкое сиденье в кабине, справа.

Для хорошей вентиляции кабины передние боковые двери имеют поворотные форточки и опускающиеся стекла и, кроме того, вентиляционные люки.

Для вентиляции санитарного отсека автомобиля УАЗ-452A и пассажирского салона автобуса УАЗ-452B установлены поворотные стекла в боковых окнах.

У автомобилей-фургонов УАЗ-451М и УАЗ-452 грузовой от-

сек вентилируется через жалюзи в боковинах кузова.

Кузова крепят на раме в десяти точках, а кабину грузовиков — в четырех точках.

Между кузовом (кабиной) и рамой в местах крепления установлены противошумные прокладки из прорезиненной ткани.




Рис. 115. Схема отопления кузова (кабины) и обдува ветрового стекла: / — отводящая трубка радиатора-отопителя; 2 — приемная трубка радиатора-отопителя; 3 — радиатор-отопитель; 4 — кожух; 5 — вентилятор; 6 — крышка; 7 — заслонки; 8 — патрубки

Отопление кабины и обдув ветрового стекла (рис. 115) осуществляется подогретым воздухом. Свежий воздух засасывается вентилятором 5, приводимым в движение электродвигателем типа МЭ11 (мощностью 5 вт) через вентиляционный люк, установленный в передней облицовке кузова (кабины). Воздух нагревается отопителем-радиатором, включенным в систему охлаждения двигателя параллельно основному радиатору.

Горячая вода из головки цилиндров через запорный краник (установленный на головке) поступает по шлангам в приемную трубку 2 радиатора-отопителя и, пройдя радиатор, по отводящей трубке I уходит к водяному насосу двигателя.

Радиатор находится в кожухе 4, нижняя часть которого приварена к капоту.

Пройдя радиатор-отопитель, нагретый воздух поступает по трубопроводу на отопление кабины и обдув ветрового стекла.

Температуру воздуха внутри кабины регулируют окрытием заслонок 7 и включателем электродвигателя, устанавливаемым на большие или малые обороты вала двигателя.

При верхнем положении рычагов заслонок весь нагретый воздух поступает на обдув ветрового стекла через патрубки 8, при нижнем положении рычагов — на нагрев кабины и обдув.

Отопитель нормально работает при температуре воды в системе охлаждения двигателя около 80°C, при более инзкой температуре работает слабо.

Задний отсек кузова санитарного автомобиля УАЗ-452A и пассажирский салон автобуса УАЗ-452B (рис. 116) отапливаются отдельным отопителем, который работает так же, как и отопитель кабины водителя. Свежий воздух через жалюзи,




Рис. 116. Заднее отопление кузова:

I — прокладка; 2 — кожух воздухозаборника; 3 — корпус вентилятора; 4 — ротор вентилятора отопителя; 5 — диск электродвигателя вентилятора; 6 — электродвигатель вентилятора; 7 — переключатель; 8 — электропровод; 9 — крышка кожуха раднатора отопителя; 10 — раднатор отопителя; 11 — кожух отопителя; 12 — пітуцер отопителя; 13 — шланг отопителя; 14 — впускная труба отопителя; 15 — выпускная труба отопителя; 16 — уплотнитель трубы отопителя; 17 — хомут; 18 — облицовочная рамка отопителя

нмеющиеся в правой боковине кузова, по кожуху 2 воздухоза-борника поступает в вентилятор 3 и затем подогревается радиатором 10 отопителя. Пройдя радиатор, нагретый воздух подается в задний отсек. Вентилятор приводится в движение электродвигателем 6 типа $M\Im 218$ мощностью 25 6τ .

Отопитель установлен на перегородке, отделяющей кабину от заднего отсека, сзади сиденья пассажира.

Переключатель 7 расположен на перегородке со стороны заднего отсека; правое положение ручки соответствует малым оборотом вала двигателя, левое — большим, в среднем положении двигатель выключен.

При сливе воды из системы охлаждения краник отопителя на головке цилиндров нужно держать открытым, иначе вода из радиатора отопителя не стечет.

В зимнее время при спуске воды следует внимательно проследить за полным сливом ее из шлангов отопителя, так как в случае их провисания вода может в них остаться и замерзнуть.

Для очистки ветрового стекла на автомобилях установлен стеклоочиститель (рис. 117) типа СЛ103, двухскоростной, с двумя щетками, приводимый в движение электродвигателем типа МЭ14 мощностью 15 вт через червячный редуктор.

Включают стеклоочиститель переключателем, расположенным на панели приборов.

Стеклоочиститель, электродвигатель и редуктор крепят к верхней панели передка кузова. Вращение от вала якоря элек-




Рис. 117. Стеклоочиститель:

I — щетки стеклоочистителя; 2 и 3 — рычаги щетки; 4 и 5 — тяги; 6 — гайка крепления рычага щетки, 7 — гайка крепления втулки оси рычага; 8 — найба: 9 — ось рычага; 10 — прокладка; 11 — ручка переключателя; 12 — переключатель; 13 — кронштейн крепления стеклоочистителя; 14 — электродингатель

тродвигателя через карданный валик и червяк редуктора передается на червячное колесо и укрепленный на нем кривошип. Связанные с кривошипом тяги 4 и 5 приводят в движение рычаги 2 и 3 и щетки 1 стеклоочистителя, прижимаемые к стеклу пружинами. В выключенном положении щетки стеклоочистителя должны устанавливаться вдоль нижней кромки стекла. Для этого в цепи питания электродвигателя расположен параллельно с основным переключателем еще концевой выключатель, состоящий из контактного диска и контакта.

После выключения переключателя электродвигатель продолжает работать до тех пор, пока щетки не дойдут до крайнего нижнего положения. В этот момент срабатывает концевой выключатель, размыкает цепь питания, и электродвигатель

Рис. 118. Омыватель ветрового стекла: l — впускной клапан с фильтром; 2 — водяной бачок; 3 — резьбовая пробка; 4 — жиклер в сборе; 5 — насос: 6 — педаль насоса; 7 — диафрагма; 8 — корпус насоса; 9 — пружина; 10 — иаконечник; 11 — выпускной шланг

останавливается.

Если щетки не устанавливаются вдоль нижней кромки стекла, то необходимо выполнить следующее:

снять рычаги щеток с осей;

включить стеклоочиститель и через короткий промежуток, соответствующий нескольким качаниям рычага, выключить;

установить рычаги со щетками вдоль нижней кромки стекла и закрепить их;

включить стеклоочиститель и проверить работу щеток;

при необходимости изменить положение рычагов перестановкой их на оси.

При плохой очистке стекла щетками заменить резину щеток или пружины, прижимающие их к стеклу.

В случае замены щеток нужно обеспечить равномерное прилегание их к стеклу. Усилие, с которым щетки прижаты к стеклу, равно 200 Γ .

Ветровое стекло следует периодически протирать 10—15процентным раствором соды с целью удаления с него невидимой пленки, образующейся от трения резины о стекло и мешающей очистке его от влаги. Не допускать попадания бензина или масла на резину щеток, так как это портит ее.

Омыватель ветрового стекла (рис. 118) предназначен для более быстрой очистки ветрового стекла при движении автомобиля по грязной дороге. Омыватель состоит из диа-

фрагменного насоса 5 с ножным приводом, водяного бачка 2, двух жиклеров 4, одного впускного и двух выпускных шлангов 11. Вода на ветровое стекло подается при нажатии ногой на педаль 6 насоса.

Направление струи регулируют поворотом выходного отверстия жиклера.

Насос расположен на наклонной части пола, около рулевой колонки, а водяной бачок— под панелью приборов.

При наступлении заморозков воду из омывателя сливают.

При эксплуатации омывателя могут встречаться следующие неисправности:

засорение жиклеров или впускного клапана 1 с фильтром. Для устранения этой неисправности необходимо снять жиклеры или впускной клапан с фильтром, разобрать, промыть и продуть все детали сжатым воздухом, собрать, промыть бачок и заполнить чистой водой;

повреждение диафрагмы 7 насоса. В этом случае нужно разобрать насос и поставить новую диафрагму.

При повреждении шланга обрезать поврежденную часть или установить новый шланг.

Автомобили укомплектованы двумя зеркалами заднего вида. Зеркала расположены на лобовой панели по бокам кузова на стойках, закрепленных в кронштейнах зажимами.

Разборная конструкция зеркал позволяет в случае необходимости быстро заменить разбитое зеркало.

Стеклоподъемник. Для опускания стекол в дверях кабины установлены стеклоподъемники с тросовым приводом. Устройство стеклоподъемника показано на рис. 119.

На внутренней панели двери установлены стеклоподъемник 20 и два ролика 8 и 15, на которых натянут трос 11.


Опускное стекло 6 вставлено в металлическую обойму 7. На приваренном к обойме кронштейне 9 скобой 10 закреплен трос.

При вращении за ручку стеклоподъемника одна ветвь троса будет с него сматываться, а другая наматываться. Вместе с передвижением троса будет перемещаться и зажатая на нем обойма со стеклом.

В нижнем положении опускное стекло удерживается резиновым буфером 14, установленным на упоре 13. Чтобы стеклоподъемник хорошо работал, трос должен быть туго натяпут. Натягивают трос перемещением ролика 15 вместе с кронштейном 19 в отверстиях внутренней панели двери.

Для поддержания постоянного натяжения троса в случае его вытягивания нижний ролик расположен на подвижной вилке 18, оттягиваемой пружиной 17.

При эксплуатации стеклоподъемника встречаются следующие неисправности: соскакивание троса с ролика из-за ослабления крепления кронштейна нижнего ролика; ослабление



и поворотное стекла

Рис. 119. Стеклоподъемник, опускное передней двери:

— обобима уплотингеля поворотного стекля; 2 — поворотное стекло; 3 — уплотингеля поворотного стекля; 2 — поворотное стекля; 3 — поворотное стекля; 4 — перадияя стебка опускное стекля; 5 — винты крепления перацей стойки; 6 — опускное стекло; 7 — обобима опускного стекля; 8 — вкращин ролик стеклоподъемника; 14 — тро стеклоподъемника; 19 — крошитейн стойки; 17 — краший монтажного, вкляя; 15 — крашией монтажного, вкляя; 18 — вкляя прожина опускного стекла; 14 — реампорый буфер; 15 — инжили ролик; 16 — пружная мижетео роляка; 19 — крошитейн клагором стекла прожима стеклоподъемника; 29 — пруж стекла прожима; 20 — пруж стекла пруж стекла прожима; 20 — пруж стекла пруж стекл

крепления троса скобой 10 в кронштейне 9 обоймы стекла; обрыв троса.
Для выявления причины неполадки нужно сиять крышку люка и осмотреть стеклоподъемник. Для замены троса необходимо сиять барабан.

Техническое обслуживание

Через ГО-1 проверить работу стеклоочистителя. Пры ТО-2: проверить крепление деталей кузова и в случае необходимости подгавнуть: проверить работу стеклоочистителя; смаать замки дверей и шарниры привода щеток стеклоочистителя смаать через пресс-масленки петли дверей пресс-солидолом «С» или солидолом «С»;

минеральным массмазать петли крышки капота любым

смазать языки замков дверей, гиезда и защелки графитной лом;

Протирать резиновые уплотинтели и шипы дверей графит-пудрой. смазкой.

ной

Летом нужно выключать отопление, закрывая запорный (во-дяной) краник. Уход за окрашенной поверхностью кузова

Уход за окрашенной поверхность кузова (кабины). Если окрашенная поверхность кузова (кабины). Становится матовой, рекомендуется для улучшения ее внешнето вида применять полировку полировочной пастой. № 290. Полировку можно выполнять электродредью с меховой шкуркой или вручную мятким фланелевым тампоном с последующей протиркой фланелевой тканью. Эту операцию надо выполнять не чаще 1—2 раз в год, так как при этом частично снимается слой краски. При повреждении отдельного участка лакокрасочного покрытия до грунта нужно выполнить следующее: очистить поврежденный участок, зашлифовать шкуркой № 180—240, протрефте сухой тряпкой и подкрасить синтетической эмалью горячей сушки. Сушить рекомендуется рефлектором на расстоянии 250—300 мм от окрашенной поверхности в течение 10—15 мин. Можно также подкрасить нигроэмалью в цвет кузова с последующей сушкой на воздухе не менее 1—2 ч. При повреждении окрашенной поверхности до металла перед окраской надо загрунгововы последующей подкрашкой в течение одного часа. Опыл устраняют полировкой вручную при помощи полировочной постьы.

Ремонт кузовов и кабины

Для правки деформированных поверхностей и исправления перекосов кузова можно рекомендовать набор приспособлений и инструментов с гидравлическим приводом модели 2146-1, выпускаемый Казанским заводом ГАРО.

При наличии на кузове вмятин, трещин, разрывов, рваных отверстий и других повреждений их выправляют, заваривают, зачищают и рихтуют.

Для устранения на лицевых поверхностях кузовов или кабин мелких вмятин и других дефектов, а также выравнивания неровностей и получения необходимых зазоров в проемах допускается напайка оловом с последующей зачисткой напаянных поверхностей.

Сварные швы с наружной стороны лицевых деталей зачищать заподлицо с основным металлом. Допустима вырезка поврежденных участков и приварка встык новых вставок, предварительно подогнанных по шаблону.

Для соединения рекомендуется пользоваться в основном электродуговой шовной или электроточечной сваркой. Возможно применение также и газовой сварки. Для усиления свариваемых поверхностей допускается приварка накладок с внутренней стороны.

При выполнении сварки предварительно очистить от грязи, коррозии и краски поверхности, подлежащие сварке.

Все воспламеняющиеся материалы (обивка, картон и другие), а также изделия, которые могут быть повреждены при сварке (электропровода, приборы, детали из резины и т. п.), защищать или снимать. Прилегающие к месту сварки окрашенные поверхности закрывать влажным асбестовым картоном.

Изношенные или рваные отверстия для болтов крепления кузова к раме восстанавливают наваркой.

Кузов после ремонта загрунтовать и красить. Для защиты от коррозии низ кузова и детали оперения промазать мастикой № 213 или № 579 (ТУ МХП 272—41) или № 580 (ТУ МХП 4468—55) слоем 1,0—1,5 мм. Двери кузова должны свободно открываться и закрываться и иметь равномерный зазор по всему контуру проема.

Для обеспечения надежного уплотнения дверей на кузов установить на клею № 88 (ТУ МХП 1542—49) резиновые уплотнители.

Все стекла также должны иметь резиновые уплотнители.

При проведении ремонта кузовов может потребоваться снятие отдельных узлов и замена или установка стекол. Ниже даются указания о порядке выполнения этих работ.

Снятие и установка отдельных узлов кузовов

Снятие замка передней двери. Для замены замка передней двери (рис. 120) необходимо:




Рис. 120. Замок и ручки передней двери:

1 — внутренияя ручка двери; 2 — привод замка; 3 — тяга замка; 4 — наружная ручка двери; 5 — замок; 6 — облицовочиая розетка; 7 — ось ручки; 8 — внит крепления ручки; 9 — ключ; 10 — прокладка корпуса ручки; 11 — защелка замка

снять крышку монтажного люка;

снять наружную ручку 4 двери вместе с корпусом;

снять внутреннюю ручку I двери с облицовочной розеткой 6;

отвернуть два винта крепления привода 2 замка;

отвернуть винты крепления замка 5 и утопить выступающую часть оси 7 ручки внутрь за облицовку. Снять замок двери вместе с тягой 3 и приводом 2 через монтажный люк.

Установку замка передней двери на место выполняют в порядке, обратном разборке.

Снятие и установка опускного стекла передней двери. Замену разбитого опускного стекла передней двери выполняют в следующей последовательности.

Отвернуть чегыре винта и снять крышку монтажного люка *12* (см. рис. 119).

Отвернуть два винта 5 крепления передней стойки 4 вверху и винт нижнего крепления передней стойки к кронштейну 16.

Поставить поворотное стекло 2 в положение открытия и сдвинуть стойку

еперед и вииз.

Отвернуть вниты креплення скобы 10 держателя опускного стекла из кронштейна 9 обоймы.

Отъединить обойму 7 со стеклом 6 от троса 11 и вынуть обойму со стек-

лом из окна двери.

Для установки пового опускного стекла на него необходимо установить резиновую прокладку и обойму. Ударами деревянного молотка через деревянную прокладку постепенно осадить обойму до упора в стекло.

Вставить стекло с обоймой в окно двери и закрепить ско-.

бой 10 трос на кронштейне обоймы.




Рис. 121. Ветровое окно:

L — уплотнитель ветрового стекла; 2 — ветровое стекло; 3 — замочный вкладыш уплотнителя стекла

Дальнейшую установку выполняют в порядке, обратном снятию.

Снятие и установка поворотного стекла передней двери. Чтобы заменить поворотное стекло 2 (см. рис. 119) передней двери, нужно предварительно вынуть опускное стекло 6, а затем выполнить следующее.

Вынуть из окна двери переднюю стойку 4 опускного стекла.

Отвернуть четыре винта крепления обоймы 1 уплотнителя 3 поворотного стекла и вынуть поворотное стекло с рамкой в сборе, обойму и уплотнитель.

Вынуть из рамки разбитое стекло.

На новое стекло установить резиновую прокладку и рамку и ударами деревянного молотка через деревянную подкладку постепенно осадить рамку до упора в стекло.

Гайкой отрегулировать натяжение пружины 22, установленной на инжней оси рамки поворотного стекла. Это позволит надежно удерживать стекло

в любом положении при повороте.

Дальнейшую установку выполняют в порядке, обратном снятию.

Снятие и установка ветрового стекла. Ветровое стекло установлено в резиновом уплотнителе *I* (рис. 121) и закреплено резиновым замочным вкладышем *3*.

Снимать ветровое стекло нужно в следующем порядке.

Снять стеклоочиститель вместе с тягами, рычагами и щегками.

Из уплотнителя ветрового стекла вынуть резиновый замочный вкладыш, установленный с внутренней стороны стекла.

Нажимая рукой и легко ударяя резиновым молотком по верхнему краю стекла с внутренней стороны, постепенно подавать его наружу и вынуть вместе с резиновым уплотнителем. При снятии чоддерживать стекло снаружи, чтобы оно не уплло на пол.

Снять резиновый уплотнитель со стекла. Необходимо учитывать, что уплотнитель приклеен к стеклу, поэтому снимается со стекла с некоторым уся-

лием.

Для установки нового ветрового стекла необходимо:

промазав гнездо уплотнителя (в которое вставляют стекло) клеем № 88, надеть его на стекло так, чтобы канавка для замочного вкладыша была обращена внутрь, а стык был расположен посередине верхней стороны проема окна; очистить стекло от лишнего клея;

дав просохнуть клею, прижать снаружи стекло вместе с унлотиптелем к отбортовке проема.

Если ветровое стекло неплотно прилегает по контуру к проему окна, то пужно осторожно прижать его к гнезду, применяя рычаги с резиновыми роликами.

После этого заправить с внутренией стороны наружную кромку уплотнитель, за отбортовку проема, пользуясь деревянной лопаткой.

Вставить замочный резиновый вкладыш в канавку уплотнителя по всей его длине при помощи оправки.

Установить на место стеклоочиститель, тяги, рычаги и щетки.

Снятие стекол всех неподвижных окон двери задка, внутренней перегородки кузова, задней стенки кабин и передне-




Рис. 122. Установка стекла в неподвижные окна и поворотного стекла в боковину кузова:

! — замочный вкладыш уплотнителя; 2 и 7 — уплотнители стекла; 3 и 8 — стекла; 4 — пплинт; 5 — шайбы; 6 — палец; 9 — пружина; 10 — гайка; 11 — ось

го окна боковин. Все эти стекла 3 (рис. 122) установлены в резиновые уплотнители 2 и закреплены резиновыми замочными вкладышами 1.

При снятии стекол из указанных окон нужно:

вынуть из уплотнителя стекла резиновый замочный вкладыш;

нажимая рукой на верхиюю часть стекла со стороны, противоположной святому вкладышу, и отгибая деревянной лопаткой кромку уплотинтеля, вынуть стекло из уплотинтеля,

Установку стекла выполняют в последовательности, обратной снятию.

Снятие поворотных и неподвижных стекол окон боковин и боковой двери санитарного автомобиля и автобуса. Для снятия неподвижного стекла нужно отвернуть верхний и нижний винты крепления стойки стекла к боковине, отогнуть наружные лапки стойки, вынуть вкладыш из уплотнителя и вынуть стекло вместе со стойкой.

Для замены поворотных стекол необходимо:

вывернуть винты обивки боковины кузова и, отодвинув ее от стенки (около поворотного стекла), отвернуть торцовым ключом гайку 10 (см. рис. 122) нижней оси 11 стекла и снять пружину 9 и шайбы 5;

расшилинтовать и вынуть палец 6 верхней оси, затем вынуть поворотное

стекло 8 вместе с обоймой.

После замены стекол установку их выполняют в порядке, обратном разборке.

Стеклоочистители снимать в следующей последовательности:

Отвернуть гайки 6 (см. рис. 117) крепления и снять рычаги 2 и 3 вместе co шетками i.

Отвернуть гайки 7 и снять прокладки и шайбы 8.

Отъединить провода от электродвигателя стеклоочистителя.

Отвернуть три болта креиления редуктора в сборе с электродвигателем к кузову.

Выдвинув внутрь кузова оси рычагов щеток, вынуть стеклоочиститель.

Устанавливают стеклоочистители в последовательности, обратной снятию.

Перед установкой необходимо смазать все трущиеся части.

Глава VII ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ


Электрооборудование автомобилей однопроводное. Отрицательный полюс аккумуляторной батареи соединен с массой автомобиля. На рис. 123, 124 и 125 даны принципиальные схемы электрооборудования автомобилей семейств УАЗ-451М и УАЗ-452.


Примечание. Обозначение расцветки проводов следующее: Б-белый; V — черный; K — желтый; S — зеленый; K — красный; Γ — голубой; P — розовый; Кор — коричневый; Ор — оранжевый; Сер — серый.

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

Устройство

На автомобилях установлены свинцовые аккумуляторные батареи типа 6-СТ-54-ЭМ. Номинальное напряжение батареи





230

довання автомобилей УАЗ-451ДМ и УЛЗ-452Д:

1— аккумуляторная батарея; 2— стартер; 3— дополнительное релегеная; 4— включатель стоп-сигтель света; 5— цен прадъявлять света; 6— генератор; 7— цен прадъявлять пререключатель света; 8— подфарник и указатем прибороиз; 10— фара; 11— цинтем прибороиз; 12 и 17 и пядякаторы демого и правого новорогов; 13—

€>10 } 21 14

... , , , , , , свеча зажитам леботрена заднего отсе 48 — фонарь, соевещен занака: 47 — , , , , , , , , , осве .. -- стоп-с лднем от-се ого знака: плафоны в заднем от ь стои-сигнала; 58 переключатель; 62 жидкости; 26 — датчик контрольной лампы температуры охлаждающей жидкости в радиаторе; 27—контрольная тамиературы оклаждающей жидкости в радиаторе; 27—контрольная тамиа 32 — кнопка зажигания; 33 — замиа 33 — распродытить, в ажигания; 31 сепьям отческ кузова; 35 — переключатель и переключатель; 41 — мотор вентилятора отопителя кабины водителя; 39 — мотор вентилятора оболителя; 39 — мотор вентилятора оболителя; 36 — мотор вентилятора отопителя кабины водителя; 37 — мотор вентилятора отопителя кабины водителя; 42 — переключатель, отопителя; 43 — мотор вентилятора отопителя кабины водителя; 46 — мотор вентилятора отопителя; 46 — переключатель отопителя; 43 — мотор вентилятора отопителя; 43 — мотор вентилятора отопителя; 46 — мотор вентилятора отопителя; 48 — мотор вентилятора отопителя; 46 — мотор вентилятора отопителя; 47 — мотор вентилятора отопителя отопителя; 50 — мотор вентилятора отопителя; 50 — мотор вентилятора изадием умалие (потопота в задием отсеке кузова; 57 — включатель стопителя урания голь водителя; 57 — включатель стопителя урания голь урания голь отопителя урания голь отопителя урания голь отопителя урания голь отопителя от потор от в задием умалие от плафин в кабине водителя; 51 — переключатель отопителя от правотеля от плафин

оборудования автомобилей УАЗ-452А и УАЗ-452В: Схема

1— алкумуляторная багарея; стартер; 3— дополниель; ное реле стартер; 3— дополниель; 6— центральный переключатель света; 7— пожной переключатель света; 8— подфарни, и ука заповоротная фара; 1/1— интокры левого и поворотная фара; 1/1— интокры левого и правого поворозатель ромня теплева; 1/5— ука запель уромня теплева; 1/5— ука запель рабого из температуры одлажатель света; 1/6— ука дагель далоцей жидкоги; 1/6— ука дагель далоцей жидкоги; 1/6— синдостатуры одлажатель; 2/2— индикатор дальнего света; 2/1— состипительная панель; 2/2— вентилятор; в кабинатель; 2/2— вентилятор; в кабинатель; 2/2— вентилятор; в кабинатель; 2/2— пентилятор; в кабинатель; 2/2— пентилятор; в кабинатель; 2/2— передля эксплуатации в услови жаркого климата); 23 — не ключатель вентилятора; 24 датчик указателя давления клазта; 25 — датчик указателя

....л давления мас-темнературы охлаждающей ая лампа температуры охлажда-нгания; 31 — свеча зажиго-

12 в, емкость при 10-часовом режиме разряда 54 $a \cdot u$. Батарея расположена за сиденьем водителя и прикрыта крышкой. Для

удобного доступа к ней нужно откинуть сиденье.

Аккумуляторная батарея состоит из шести последовательно соединенных аккумуляторов (элементов), каждый из которых имеет пять положительных и шесть отрицательных пластин, изолированных между собой при помощи сепараторов из микропористой пластмассы. Все шесть аккумуляторов размещаются в отдельных отсеках общего эбонитового бака.

Для подсоединения батареи в электрическую цепь служат полюсные клеммы двух крайних элементов, выполненные в

форме усеченного конуса.

Каждый элемент батарен имеет отверстие, предназначенное для занолнения отсека электролитом и закрываемое резьбовой пробкой, а также вентиляционное отверстие, расположенное в пробке или специальном штуцере.

Электролит для заливки аккумуляторов приготавливают из смеси аккумуляторной серной кислоты (ГОСТ 667-53) с дистиллированной водой. Для получения электролита плотностью 1,270 необходимо 0,345 n серной кислоты на 1 n дистиллированной воды.

Электролит готовят в фаянсовой, керамической или эбонитовой посуде. В стеклянной посуде электролит готовить нельзя, так как стекло может лопнуть от высокой температуры. Кислоту тонкой струйкой вливают в воду, помешивая стеклянной или эбонитовой палочкой. Воду в кислоту вливать нельзя. Приготовленный раствор следует оставить на 15—20 ч в закрытой посуде, чтобы электролит остыл, а осадки выпали на дно; после этого можно заливать электролит в аккумуляторы.

Техническое обслуживание

При ТО-1 в объем проверки входят: наружный осмотр аккумуляторной батареи, очистка ее поверхностей от загрязнений и прочистка вентиляционных отверстий, а также замер

уровня электролита.

Если при паружном осмотре батареи будет обнаружено подтекание электролита через трещины в стенках бака, в крышках или в заливочной мастике, батарею снимают с автомобиля и отправляют в ремонт. Плохо закрепленные наконечники проводов нужно плотпо укрепить на выводных штырях батареи, затянув до отказа открытым ключом гайки стяжных болтов.

От загрязнений, окислов и электролита батарею очищают ветошью, смоченной в 10-процентном растворе нашатырного спирта или кальципированной соды. Наконечники проводов

после очистки следует смазать тонким слоем технического вазелина или маслом для двигателя.

Вентиляционные отверстия рекомендуется прочищать деревянной палочкой (спичкой). Использование для этих целей металлических предметов недопустимо во избежание загрязнения электролита солями металлов.

Уровень электролита лучше всего проверять стеклянной трубочкой диаметром 4—6 мм и длиной 150—180 мм. Трубочку опускают в каждый аккумулятор батарен до упора в щиток, лежащий над пластинами. Закрыв пальцем верхний конец трубочки, ее вынимают. По высоте столбика электролита в трубочке судят о его уровне в аккумуляторе. Уровень электролита должен быть на 10—15 мм выше пластины.

Понижение уровня электролита во время эксплуатации обычно происходит за счет испарения воды. Поэтому для пополнения электролита следует доливать в аккумуляторную батарею дистиллированную воду. Применение водопроводной воды категорически запрещается, так как в ней имеются вредные примеси (железо, хлор и др.), которые разрушают батарею.

При ТО-2, помимо работ, проводимых при ТО-1, проверяют плотность электролита, определяют степень заряженности и исправность батареи нагрузочной вилкой и при необходимости подзаряжают.

Плотность электролита в каждом аккумуляторе батареи проверяют при помощи кислотомера-ареометра.

На новых автомобилях устанавливают аккумуляторные батареи с одинаковой в любое время года плотностью электролита, равной 1,270. В зависимости от климатического пояса, в котором эксплуатируют автомобиль, плотность электролита должна быть доведена до значений, указанных в табл. 35.

Таблица 35 Плотность электролита в зависимости от климата и времени года

Климат страны	Время года	Плотность электролнта в аккумуляторах полностью заряженной батарен при температуре 15°C
Резко континентальный с морозами ниже 40°C	{ Зима { Лето	1,31 1,27
Континентальный с морозами до 40° C Умеренный с морозами до 30° C.	Круглый год То же	1,29 1,27
Геплый с морозами до 10°C, жаркий и тропический	»	1,25

Если температура электролита выше или ниже 15°C, то необходимо внести соответствующую поправку к показанию ареометра, пользуясь данными, приведенными ниже:

Выравнивание плотности электролита в аккумуляторах (если разница плотности электролита в разных аккумуляторах превышает 0,01) осуществляют доливкой электролита плотностью 1,4 или дистиллированной воды. Доливать электролит плотностью 1,4 можно только в том случае, если багарея полностью заряжена и плотность электролита достигла постоянства. В этом случае вследствие «кипения» электролита обеспечивается быстрое и надежное его перемешивание. Промежуток времени между доливами электролита или дистиллированной воды должен быть не менее 30 мин.

Измерять плотность электролита сразу после долива в него воды или после пуска двигателя стартером нельзя. В этих случаях батарею надо подвергнуть непродолжительной зарядке небольшим током или дать ей постоять 1—2 ч (без зарядки) для того, чтобы плотность электролита во всех аккумуляторах стала одинаковой.

Плотность электролита характеризует степень заряженности батареи. В зависимости от степени разрядки батареи плотность электролита (при температуре 15°C) будет следующая:

Полностью заряженная	1,310	1,290	1,270	1.250
Разряженная на 25 %	1,270	1,250	1.230	1,210
Разряженная на 50 %	1,230	1,210	1,190	1.170

Таким образом, зная исходную плотность электролита, можно приблизительно определить, на сколько процентов разряжена батарея.

Батарею, разряженную более чем на 25% зимой и более чем на 50% летом, необходимо поставить на подзарядку.

Степень заряженности и исправность батареи проверяют нагрузочной вилкой. Наиболее универсальна нагрузочная вилка, выпускаемая Новгородским заводом треста ГАРО модели ЛЭ-2. Два нагрузочных сопротивления величиной 0,019 и 0,011 ом позволяют создавать различные нагрузки в зависимости от номинальной емкости проверяемой батареи. Для проверки аккумуляторной батареи емкостью $54\ a\cdot a$ включают сопротивление 0,019 ом, создающее нагрузку в $100\ a$.

Проверка аккумуляторной батареи под нагрузкой током большой силы позволяет выявить не только годность батареи, но и с достаточной точностью степень ее зарядки. Зависимость падения напряжения батареи от степени ее заряда приведена в паспорте, прилагаемом к нагрузочной вилке.

Оценка состояния аккумуляторной батареи по результатам проверки ее нагрузочной вилкой следующая.

Если напряжение каждого элемента батареи в течение 5 сек остается неизменным и составляет 1,7-1,8 в, то батарея исправна и полностью заряжена, а при напряжении 1,4-1,7 в требует зарядки.

Если напряжение всех элементов одинаково и находится в

пределах 0,4—1,4 в, то батарея неисправна.

При отличии напряжения одного элемента от напряжения других элементов на 0.2~ в или падении напряжения в течение $5~ ce\kappa$ до 0.4-1.4~ в батарея нуждается в заряде или ремонте.

Для удобства пользованием нагрузочной вилкой шкала вольтметра разделена на цветные зоны: зеленая — аккумулятор в хорошем состоянии, желтая — аккумулятор требует заряда и красная — аккумулятор требует ремонта.

При проверке состояния батареи нагрузочной вилкой наливные отверстия должны быть закрыты пробками, во избежание взрыва выделяющегося газа. Элементы, плотность электролита которых ниже 1,200, проверять нагрузочной вилкой не рекомендуется.

Основные возможные неисправности аккумуляторной батареи и способы их устранения приведены в табл. 36.

Таблица 36

Возможные неисправности аккумуляториой батареи, причины и способы их устраиения

Причины неисправности	Способы устранения

Недостаточно эффективное проворачивание стартером коленчатого вала двигателя. Тусклый свет ламп накаливания и слабый звук сигнала

Разряжение аккумуляторной батарен Окисление выводных клемм и наконечников проводов

Недостаточно плотное затягивание наконечников проводов на выводных клеммах батареи Зарядить батарею Отъединить наконечники проводов, очистить выводные клеммы и паконечники

Затянуть болты крепления наконечников на выводных клеммах

Саморазряд батареи, не соединенной с потребителями

Загрязнение поверхности батарен или наличие на ее поверхности электролита

Загрязнение электролита посторонними примесями в результате применения загрязненных серной кислоты или дистиллированной воды

Короткое замыкание пластин из-за порчи сепараторов, попадания между пластинами кусочков активной массы, большого осадка на дне аккумулятора

Насухо протереть крышку элементов и перемычки батареи. Установить причину выделения электролита

Промыть батарею и зарядить

Разобрать батарею, заменить разрушенные сепараторы или пластины новыми и удалить осадок со дна бака

Причины неисправности

Способы устранения

Батарея не заряжается

Разрушение активной массы пластии |

Заменить батарею или разобрать ее и заменить пластины

Батарея быстро разряжается при подключении потребителей. При зарядке резко повышается температура и обильно выделяются газы

Сульфатация пластин² в результате длительного бездействия батареи, систематической недозарядки или работы с пониженным уровнем электролита

При незначительной сульфатации вылить элекгролит из батареи, залить новый электролит плотностью 1,145 и зарядить батарею током 2,5 а. К концу зарядки плотность электролита довести до нормальной величины. При значительной сульфатации батарею отдать в ремонт

Электролит на поверхности батареи

Повышенный уровень электролита и выплескивание электролита при работе

Просачивание электролита через трещины и отслоения заливочной мастики Уменьшить количество электролит**а** до нормы

Загладить мастику разогретой металлической лопаткой. При необходимости предварительно разогретой мастикой заполнить зазоры между крышками и стенками бака

Разборка, ремонт и сборка аккумуляторной батареи

Для устранения таких дефектов, как короткое замыкание или сульфатация пластин, разрушение сепараторов и т. п., аккумуляторную батарею надо разобрать. Перед разборкой неисправной батареи ее надо разрядить, ибо губчатый свинец заряженных отрицательных пластин быстро окисляется на воздухе и пластины приходят в негодность. Разряжают батареи током, не превышающим 5 а, до напряжения 1.7 в на каж-

дый аккумулятор. Разряжать можно только заряженные аккумуляторы, так как при наличии в батарее разряженных аккумуляторов их пластины будут переполюсованы током от соседних заряженных аккумуляторов.

В крайней необходимости батарею можно разбирать и без предварительного разряда, но тогда вынутые полублоки отрицательных пластин нужно немедленно ополоснуть дистиллированной водой и сохранять их погруженными в дистиллированную воду.

Если известно, что неисправен какой-нибудь один аккумулятор, то из бака извлекают только его, предварительно разрезав ножовкой (примерно посередине) соседние межэлементные перемычки. Если же неисправны все аккумуляторы (сульфатация или замыкание пластин), то из бака извлекают все аккумуляторы единым блоком совместно с крышками.

Порядок разборки батареи следующий: слить электролит, нагретой металлической лопаткой удалить заливочную мастику с крышек, вынуть из бака блоки пластин всех элементов, осторожно удалить пинцетом сепараторы и промыть пластины проточной водой в течение 15—20 мин.

После просушки осмотреть детали и в зависимости от их состояния определить характер ремонта. При этом поврежденные сепараторы заменяются новыми или годными к употреб-

лению старыми.

Пластины считают пригодными для дальнейшего использования, если целы решетки, а активная масса выпала не более чем из семи ячеек в разных местах пластины. Под ушком пластины допускается выпадение активной массы не более чем из двух ячеек. Активная масса должна прочно держаться в решетке, не иметь трещин, пузырей и налета крупнозернистого сульфата свинца. Активная масса положительных пластин должна быть коричневого цвета и бархатистой на ощупь. Активная масса отрицательных пластин должна быть светлосерого цвета и твердой на ощупь. Небольшой налет сульфата на пластинах удаляют ножом, а сильно засульфатированные пластины заменяют.

Если некоторые пластины окажутся непригодными, то проще всего заменить весь блок пластин, взяв его также из разобранной ранее аналогичной батареи (конечно, с заведомо исправными пластинами и сепараторами).

Если необходимо заменить одну или несколько пластин, вместо них следует ставить не новые, а бывшие в употреблении иластины, по своему состоянию приближающиеся к остающимся.

При подсборке отремонтированных аккумуляторов сепараторы ставят гладкой стороной к отрицательной пластине, ребристой — к положительной. Бак и крышки перед сборкой батареи тщательно очищают от мастики и кислоты. После уста-

Признаками короткого замыкания между пластинами являются: медленное повышение плотности электролита и напряжения в процессе зарядки; сильное снижение напряжения при кратковременной разрядке; при отключенной батарее — низкое напряжение у отдельных аккумуляторов при нормальной плотности электролита.

Признаками сульфатации батареи являются: высокое напряжение в начале зарядки; преждевременное обильное выделение газов; незначительное повышение плотности электролита; повышенная температура и пониженное напряжение в конце зарядки; пониженная емкость и низкое напряжение при разрядке. Сульфатированные пластины имеют налет беловато-серого цвета.

новки блока или отдельного аккумулятора в бак края крышек заливают мастикой, нагретой до температуры 175—180°С. Для получения ровной глянцевой поверхности затвердевшую мастику слегка программента.

ку слегка прогревают пламенем паяльной лампы.

Перепиленные межэлементные соединения сваривают при помощи угольного стержня диаметром 6—7 мм, который соединяется с хорошо заряженной аккумуляторной батареей 3-СТ-135, 6-СТ-128 пли двумя параллельно соединенными батареями тппа 6-СТ-68. При сварке положительный полюс батареи подсоединяют к свариваемой детали, а отрицательный—к угольному электроду. Поверхности свариваемых перемычек зачищают до блеска. В качестве присадочного материала применяют свинец в прутках, флюсом служит стеарин.

После сборки аккумуляторную батарею заливают электролитом плотностью 1,125 для батарей с разряженными пластинами и 1,32 с заряженными. Затем проводят контрольнотренировочный цикл для определения годности батареи.

ГЕНЕРАТОР


Устройство

На автомобилях устанавливают двухполюсный, двухщеточный генератор постоянного тока $\Gamma 12$, рассчитанный на максимальную отдачу тока 20~a при напряжении 12-15~a.

Генератор прикреплен к кронштейну, привернутому к блоку цилиндров с правой стороны двигателя, и приводится во

вращение клиновидным ремнем от коленчатого вала.

На корпусе генератора (рис. 126) имеются три клеммы, обозначенные буквами \mathcal{A} , W и M, и защитная лента, закрывающая смотровые окна, предназначенные для осмотра коллектора и щеток. С клеммой \mathcal{A} соединена положительная щетка генера-



тора, а с клеммой III — один конец обмотки возбуждения. Отрицательная щетка геператора и второй конец обмотки возбуждения соединены с корпусом генератора (с массой). Клемма M (масса) предназначена для крепления провода, соединяющего корпус генератора с корпусом реле-регулятора.

Охлаждение внутренних частей генератора припудительное, воздушное. Обдув осуществляется при помощи крыльчатки, которая прогоняет воздух через внутреннюю полость генератора.

Техническое обслуживание

Ежедпевно перед выездом из гаража необходимо проверять исправность генератора. Для этого непосредственно после пуска двигателя, когда батарея несколько разряжена после работы стартера, надо проследить за показаниями амперметра. На средних числах оборотов вала двигателя амперметр при исправных генераторе и реле-регуляторе должен показывать значительный зарядный ток, величина которого быстро падает по мере зарядки батареи.

 Π р и T O -1 проверить натяжение ремня привода генератора, надежность крепления проводов к клеммам и генератора к

кронштейну.

При ТО-2 следует, не снимая генератор с двигателя, снять с генератора защитную ленту, продуть коллектор сжатым воздухом, протереть его кусочком ткани, слегка смоченной в бензине, проверить, нет ли заедания щеток в щеткодержателях, силу пажатия щеток на коллектор, состояние щеток, щеткодержателей и коллектора. Если обнаружены неисправности, устранить их.

Щетки должны свободно, без заеданий, перемещаться в щеткодержателях. При износе щеток более чем наполовину (длина менее 14 мм) их следует заменить. Пружины щеткодер-




Рис. 126. Генератор:

1 — гайка креплення шкива: 2 шпонки; 3 — шкив; 4 и 24 — держатели сальника: 5 и 25 — сальники: 6 - крышка со стороны шкива; 7 и 27 -- подшипники; 8 — чащка: 9 — стопорное кольцо; 10 — обмотка возбуждения: 11 - полює: 12 — вал якоря; 13 — обмотка якоря; 14 — клемма M; 15 — якорь, 16 - клемма Ш; 17 - клемма Я; 18 — коллектор; 19 — защитная лента: 20 — стяжной винт; 21 нажимный рычаг щетки; 22 - пружина рычага; 23 — щеткодержатель: 26 — крышка со стороны коллектора; 28-гайки крепления подшипника: 29 — прокладка: 30 крышка подшипника; 31 — щетка; 32 — винт крепления полюса

жателей должны прижимать новые щетки к коллектору с усилием 0,8—1,3 кГ. При износе щетки допускается уменьшение этого усилия наполовину. Давление щеток измеряется динамометром, как показано на рис. 127. Под щетку подкладывают полоску бумаги (шириной 15—20 мм и длиной 250—300 мм), затем, натягивая пружину динамометра, одновременно тянут бумажную полоску. В момент, когда лента начнет перемещаться, нужно отметить показание динамометра, которое и будет соответствовать силе, прижимающей щетку к коллектору.




Рис 127. Измерение давления щеток генератора

При замене щеток на новые их надо притереть к коллектору, как указано ниже.

Через 25000—30000 км пробега, но не реже одного раза в год снять генератор с двигателя, разобрать его и очистить от грязи и пыли; тщательно осмотреть и проверить все детали генератора; проверить силу нажатия щеток на коллектор и отсутствие заедания щеток в щеткодержателях; при необходи-

мости зачистить коллектор, сменить и притереть щетки к коллектору; заменить смазку в подшипниках вала якоря; собрать генератор и проверить работу на стенде или автомобиле.

Зачистка коллектора, притирка щеток и смазка подшипников вала якоря. При небольшом подгорании коллектора зачищать его поверхность можно, не снимая генератор с двигателя. Для удобства зачистки коллектора надо снять правую боковину капота, отпустить гайки болтов крепления натяжной планки и генератора, снять ремень привода генератора и отвести генератор в сторону от двигателя. Коллектор зачищают стеклянной шкуркой на бумажной основе, зернистостью 80 или 100, через окна в задней крышке, вращая шкив от руки.

После зачистки генератор продуть сжатым воздухом.

Если коллектор имеет значительные подгорания, износ и биение рабочей поверхности относительно шеек вала, его следует проточить, установив якорь в центры. Обтачивать коллектор рекомендуется на специальном станке ГАРО модели 2155 или на любом токарном станке.

После проточки нужно проверить индикатором биение коллектора, как показано на рис. 128. Суммарное биение коллек-

тора не должно превышать 0,05 мм. Биение коллектор указанной нормы приводит к быстрому подгоранию колра и износу щеток, особенно при больших оборотах двига

Обтачивать коллектор можно до размера не менее 39,2 После обточки коллектора следует углубить изоляцию (мики ниту) между пластинами на 0,5—0,8 мм. На станке модели 2155 эту операцию выполняют специальной фрезой. Можно также использовать для этой цели ножовочное полотно. После углубления изоляции коллектор шлифуют мелкой стеклянной шкуркой зернистостью 100—120.

Новые щетки притирают к коллектору примерно на $^2/_3$ своей торцовой поверхности. Притирку ведут стеклянной мелкозернистой шкуркой, которую кладут между щеткой и коллек-




Рис. 128. Проверка биения коллектора: 1 и 4 — центры; 2 — индикатор; 3 — якорь

тором так, чтобы абразив был обращен к щетке. В процессе притирки якорь вместе с прижатой к коллектору шкуркой необходимо поворачивать в сторону, противоположную его вращению, а при поворотах его в обратном направлении щетку немного приподнять крючком.

В подшипники генератора закладывают температуростойкую смазку ЦИАТИМ-201 или смазку ЛЗ-158, которые не нужно менять в течение $25\,000-30\,000$ км пробега. При повышенном шуме подшипников, а также через $25\,000-30\,000$ км пробега автомобиля необходимо разобрать генератор, промыть подшипники и заложить на $^{2}/_{3}$ объема пространства у подшипников свежую смазку.

При отсутствии смазок ЦИАТИМ-201 и ЛЗ-158 применяют тугоплавкие консистентные смазки УТВ-1-13, 1-13с. Эти смазки меняют через $12\,000\,\kappa M$ пробега.

Если пет возможности заменить смазку в подшипниках генератора и промыть их, необходимо через каждые 6000 км пробега добавлять в масленку переднего подшипника по

Возможные ненсправности генератора, причины и способы их устранення (при исправном реле-регуляторе)

Причины неисправности

Способы устранения

Отсутствие или малый зарядный ток

Обрыв или короткое замыкание в обмотках и выводах генератора Зависание идеток

Слабое натяжение пружин щеток

Между пластинами коллектора выступает изоляция

Сдать генератор в мастерскую для ремонта

Тщательно очистить коллектор, щетки и их держатели.

Проверить изное щеток. Изношенные, замасленные или поврежденные щетки заменить повыми. Новые щетки притереть к поверхпости коллектора и продуть генератор сжатым воздухом

Выступающую изоляцию снять проточкой коллектора, ножовочным полотном сделать углубления изсляции на 0,5—0,8 мм, отполировать коллектор

Сильное искрение под щетками, колебание и отсутствие за рядного тока

Загрязнение и обгорание коллектора. Между пластинами коллектора выступает изоляция

Загрязнение щеток или неплотное прилегание их к коллектору

Зачистить коллектор. Углубить изоляцью между пластинами коллек-

Снять щетки, прочистить и при необходимости притереть к коллекropy

Перегрев генератора

Якорь задевает за полюсные сердечники или отсутствует смазка в подшипниках Перегрузка генератора

Короткое замыкание между клеммами Я и Ш

Устранить задевание якоря, смазать подшипники или заменить изношенные

Проверить исправность ограничителя тока, уменьшить зарядный ток Проверить работу генератора в режиме двигателя!. Устранить замыкание

Частое ослабление крепления генератора

Увеличенный дисбаланс шкива

1 Отбалансировать или заменить шкив

Разборка и сборка генератора

Порядок разборки генератора следующий.

Снять защитную ленту 19 (см. рис. 126).

Отвернуть винты крепления щеточных канатиков, приподнять прижимные рычаги щеток и вынуть щетки 31 из щеткодержателей.

Отвернуть винты крепления крышки подшипника со стороны коллектора и отвернуть гайку 28.

Отвернуть стяжные болты 20 и сиять съемником крышку со стороны коллектора (рис. 129).

Вынуть якорь с крышкой со стороны шкива из корпуса генератора.

Отвернуть гайку 1 (см. рис. 126) крепления шкива и снять съемником шкив, а за- Рис. 129. Снятие крышки со стороны кол- $\mathsf{т}\mathsf{e}\mathsf{m}$ крышку 6.

Снять рычаги и пружины щеткодержателей, отвернуть

винты крепления держателей сальников на крышках, снять сальники и вынуть из крышек шариковые подшипники вала якоря.

лектора при помощи съемника

Сборку генератора осуществляют в обратном порядке.

После сборки генератор следует проверить, как указано в разлеле «Контрольная проверка генератора».

Проверка состояния деталей генератора

Если генератор не дает зарядного тока, необходимо проверить коллектор и обмотки возбуждения и якоря на отсутствие обрывов, межвитковых замыканий и замыканий их на массу. Проверку рекомендуется выполнять на специальном приборе ППЯ-5 для проверки якорей и обмоток генераторов и стартеров. При отсутствии такого прибора обрывы в обмотках и замыкания на массу могут быть обнаружены при помощи контрольной лампы, которую включают в цепь переменного или постоянного тока с напряжением 220, 127, 36, 12 в или любым другим.

Замыкание пластин коллектора и обмотки якоря на массу отыскивают следующим образом. Один штырь контрольной

¹ Генератор в режиме электродвигателя можно проверять, не снимая его с автомобиля. Для этого снимают приводной ремень и соединяют между собой на реле-регуляторе клеммы \mathcal{S} , $\dot{\mathcal{I}}$ и \mathcal{U} . Исправный генератор, работая на режиме электродвигателя, должен потреблять ток не более 5a при 700— 900 об/мин, и его якорь, если смотреть со стороны привода, должен вращаться по часовой стрелке. Повышение разрядного тока указывает на короткое замыкание витков обмотки возбуждения или на неисправности якоря.

лампы прикладывают к сердечнику или валу якоря, а второй — поочередно к каждой пластине коллектора (рис. 130). Загорание лампы указывает на замыкание на массу. Обрыв концов секций обмотки от коллекторных пластии устанавливают путем последовательного прикладывания штырей к двум соседним пластинам. При наличии обрыва лампа не загорается. Оборванные концы припаять.




Рис. 130. Проверка якоря на отсутствие замыканий обмотки и коллектора на массу




Рис. 131. Проверка обмотки катушек возбуждения на отсутствие обрывов и замыкания на массу

Проверку отсутствия замыканий обмоток катушек возбуждения на массу выполняют следующим образом. Один штырь контрольной лампы прижимают к зажиму Ш генератора, а второй — к корпусу генератора, как показано на рис. 131. При наличии замыкания обмотки на массу контрольная лампа загорается.

При проверке отсутствия обрывов в обмотке возбуждения один штырь контрольной лампы прижимают к зажиму Ш генератора, а второй к началу обмотки возбуждения. При наличии

обрыва в обмотке контрольная

лампа гореть не будет.

Межвитковое замыкание в катушках возбуждения определяют замером ее сопротивления и сопоставлением полученной величины с сопротивлением исправной катушки. Поврежденную катушку возбуждения надо заменить, сняв для этого полюсный наконечник. Винт крепления полюсного наконечника рекомендуется отвертывать при помощи приспособления (рис. 132) с тем, чтобы не повредить шлицев вин-

Проверку отсутствия замыкания изолированного щеткодержателя на массу выполняют также




Рис. 132. Приспособление для сиятия полюсных наконечников генераторов и стартеров

при помощи контрольной лампы; один штырь лампы прикладывают к щеткодержателю, а второй к крышке со стороны кол-

Порядок проверки деталей генератора на приборе ППЯ-5 из-

ложен в прилагаемой к нему инструкции.

Контрольная проверка генератора

Исправность генератора и правильность его сборки определяют проверкой:

работы генератора вхолостую на режиме электродвигателя; минимального числа оборотов в минуту, при которых достигается напряжение 12,5 в без нагрузки (начало зарядки акку-

муляторной батарен) и с полной

нагрузкой.

Для проверки в режиме электродвигателя генератор включают в цепь аккумуляторной батареи с напряжением 12,5 в, как показано на рис. 133.

Генератор считается исправ-

ным, если:

величина потребляемого генератором тока не превышает 5 а и при этом он развивает примерно 700—900 об/мин;

якорь генератора имеет правое вращение (со стороны привода);

заметное.

Вращение якоря в противоположную сторону (левое) является результатом неправильного

искрение под щетками едва Рис 133. Схема включения генератора для проверки его работы в режиме электродвигателя: генератор; 2 — аккумуляторная батарея; 3 — амперметр

соединения катушек обмотки возбуждения или щеток. Повышенный потребляемый ток и одновременно пониженное число оборотов якоря генератора указывают на задевание якоря за полюсы или перекосы крышек. Резкое увеличение потребляемого тока и числа оборотов якоря свидетельствует о плохом контакте или обрыве цепи обмотки возбуждения.

Измерять потребляемый генератором ток нужно после предварительной пятиминутной работы генератора на режиме элек-

тродвигателя для приработки его деталей.

Минимальное число оборотов якоря в минуту, при котором генератор развивает напряжение 12,5 в, проверяют на стенде, состоящем из электродвигателя, позволяющего плавно изменять число оборотов генератора до 3000 в минуту, контрольных приборов (амперметр, вольтметр, тахометр) и реостата, позволяющего создавать нагрузку генератору до $25\,a$. Схема соединения генератора при испытанни на стенде показана на рис. 134.

Без нагрузки холодный генератор должен развивать напряжение 12,5 ε при числе оборотов якоря генератора не более 940 в минуту, а при нагрузке 20 ε и напряжении 12,5 ε —не бо-




Рис. 134. Схема соединения генератора для проверки: 1 — тахометр; 2 — электродвигатель; 3 — соединительная муфта; 4 — генератор; 5 — амперметр; 6 — вольтметр; 7 — включатель; 8 — реостат

лее 1750 в минуту. Во время испытания число оборотов якоря генератора следует изменять плавно, не допуская чрезмерного повышения напряжения и тока в цепи, чтобы не повредить генератор.

РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОР

Устройство

Генератор работает совместно с реле-регулятором PP24-Г2, установленным под капотом двигателя с правой стороны (по движению автомобиля).

Реле-регулятор состоит из реле обратного тока, регулятора напряжения и ограничителя тока.

Реле обратного тока автоматически включает генератор в сеть, когда напряжение его превысит напряжение аккумуляторной батареи и достигнет величины 12,2—13,2 в и автоматически отключает генератор от сети, когда его напряжение становится ниже напряжения аккумуляторной батареи.

Регулятор напряжения (вибрационного типа) поддерживает напряжение генератора в пределах 13,8—14,8 в при различных числах оборотов якоря и нагрузках генератора и тем самым автоматически регулирует силу зарядного тока в зависимости от степени заряженности аккумуляторной батареи. Постоянство напряжения генератора достигается благодаря тому, что периодическим замыканием и размыканием контактов реле в цепь шунтовой обмотки генератора вводится дополнительное сопротивление.

Ограничитель тока предохраняет генератор от перегрузки, не допуская отдачу тока генератором более 19—21 а. Работает ограничитель тока аналогично регулятору напряжения, включая в цепь шунтовой обмотки генератора дополнительное сопротивление при превышении указанной выше величины тока.

Электрическая схема реле-регулятора в соединении с генератором и аккумуляторной батареей показана на рис. 135.




Рис. 135. Схема реле-регулятора и его соединения с генератором и аккумуляторной батареей:

I — сернесная обмотка реле обратного тока; 2 — ярмо; 3 — оттяжная пружина якоря; 4 — притовая обмотка реле обратного тока; 5 — якорь; 6 — контакты реле обратного тока; 7 — сопротивление 1 0 M; 8 — основная обмотка ограничителя тока; 9 — ускоряющая обмотка ограничителя тока; 10 — контакты ограничителя тока: 11—сопротивление 13 0 M; 12 — сопротивление 30 0 M; 13 — сопротивление 80 0 M; 14 — контакты регулятора напряжения; 15 — обмотка регулятора напряжения; 15 — обмотка возбуждения генерагора; 18 — якорь генератора; 19 — аккумуляторная батарея; 20 — стартер; 21 — амперметр

Техническая характеристика

Тип	PP24-Γ2
Реле обратного тока	
Напряжение включения при 20° С, a	0,5-6
Зазор между якорем и сердечником при разомкнутых контактах, мм	0,6-0,8

Регулятор напря жения
Напряжение, поддерживаемое регулятором при 20°С, 3000 об/мин генератора и нагрузке 10 а, в
Ограничитель тока
Максимальная сила тока нагрузки, допускаемая ограничителем, а

Техническое обслуживание

При ТО-1 проверить надежность крепления реле-регулятора и надежность присоединения проводов к клеммам, обратив особое внимание на состояние и крепление провода, соединяющего массу реле-регулятора и генератора.

При ТО-2, помимо операций, предусмотренных для ТО-1, проверить правильность регулировки реле-регулятора (см. раздел «Проверка регулировки реле-регулятора на автомобиле»).

Один раз в год, но не реже чем через 25 000—30 000 км пробега, реле-регулятор надо снять с автомобиля и направить в мастерскую для зачистки контактов и регулировки.

Реле-регулятор сложный прибор, поэтому устранять неисправности и регулировать его разрешается только квалифицированному электрику при помощи контрольных приборов.

Основные возможные неисправности реле-регулятора и способы их устранения приведены в табл. 38.

Таблица 38

Возможные неисправности реле-регулятора, причины и способы их устранения

	1	
	аккумуляторная	

Отсутствует заряюный ток, чккумуляторная батарея не заряжлется (при исправном генераторе)

Неисправны реле обратного тока пли регулятор напряжения

Причины иеисправности

Плохое присоединение проводов к зажимам реле-регулятора или обрыв в цепи генератор—батарея

Проверить и отрегулировать реле обратного тока и регулятор напряжения

Спос. бы устранения

Закрепить провод и проверить цепь генератор — батарея

Малый зарядный ток при разряженной или большой зарядный ток при полностью заряженной аккумуляторной батарее

Нарушение регулировки регулятора напряжения (занижено или завышено регулируемое папряжение)

Проверить и отрегулировать регулятор напряжения

Причины ненсправности

Способы устранения

Лампы горят с чрезмерным накалом и перегорают

Нарушение регулировки регулятора напряжения или замыкание контактов

Проверить и отрегулировать регулятор напряжения. Замкнувшиеся контакты разъединить и зачистить

Большой разрядный ток после остановки двигателя

Замкнулись контакты реле обратного тока (спекание контактов, положка пружины якоря)

Короткое замыкание в электропроводке

Разомкнуть контакты и зачистить их. Заменить пружину. Огрегулировать зазор и натяжение пружины. Проверить регулировку ограничителя тока

Отъединить аккумуляторную багарею, осмотреть проводку и устранить короткое замыкание

Проверка регулировки реле-регулятора на автомобиле 1 . Для проверки необходимо иметь вольтметр НИИАТ-ЛЭ1 Новгородского завода ГАРО или следующие приборы: вольтметр постоянного тока со шкалой до $20\ s$ и ценой деления $0,1-0,2\ s$ и амперметр постоянного тока со шкалой $20-0-20\ a$ с ценой деления $1\ a$. Схема включения приборов показана на рис. 136. При проверке реле обратного тока и ограничителя тока вольтметр




Рис. 136 Схема включения приборов для проверки реле-регулятора;

I — амперметр; 2 — реле-регулятор; 3 — генератор; 4 — вольтметр; 5 — аккумуляторная батарея

¹ Все приведенные инже цифровые данные относятся к реле-регулятору в холодном состоянии (при температуре 20° C).

включают между клеммой $\mathcal A$ реле-регулятора и массой, а при проверке регулятора напряжения — между клеммой $\mathcal B$ и массой. Амперметр во всех трех случаях включают между клеммой $\mathcal B$ реле-регулятора и проводом, отъединенным от этой клеммы.

Проверка реле обратного тока. Пустить двигатель и, медленно повышая число оборотов коленчатого вала, определить напряжение, при котором замкнутся контакты реле; оно должно быть в пределах 12.2-13.2 в. Момент замыкания контактов определяют по отклонению стрелки амперметра. Затем, уменьшая число оборотов двигателя, определить величину обратного тока, при котором контакты реле разомкнутся; он должен быть в пределах 0.5-6 а.

Проверка ограничителя тока. Перед проверкой ограничителя тока аккумуляторную батарею необходимо несколько разрядить (включить несколько раз стартер, предварительно вынув провод высокого напряжения катушки зажигания) так, чтобы при включенных потребителях зарядный ток был не менее 7-10 а. Затем пустить двигатель, установить среднее число оборотов коленчатого вала (примерно 2000 об/мин), включить все потребители тока, имеющиеся на автомобиле, и определить ток по контрольному амперметру; он должен быть в пределах 19-21 а. Показания амперметра следует отсчитывать быстро, так как через 1-2 мин после пуска двигателя величина зарядного тока станет меньше 7 а.

Проверка регулятора напряжения. Пустить двигатель, установить среднее число оборотов коленчатого вала (примерно 2000 об/мин) и включить такое количество потребителей, чтобы ток нагрузки генератора по контрольному амперметру составлял 10 a. Напряжение вольтметра после 10 мин работы двигателя должно быть при этом в пределах 13.8-14.8 a.

При затруднениях в определении средних оборотов коленчатого вала двигателя (примерно 2000 об/мин) рекомендуется вывесить задний мост автомобиля на устойчивые подставки и, выключив передний ведущий мост (у автомобилей семейства УАЗ-452), пустить двигатель, включить прямую передачу и плавно открыть дроссель до получения скорости по спидометру 47—52 км/ч; эта скорость и будет соответствовать примерно 2000 об/мин.

Регулировка релс-регулятора

Прежде чем приступить к регулировке приборов реле-регулятора, необходимо проделать следующее.

Проверить и при необходимости подтянуть крепления сердечников катушек, пластин неподвижных контактов и стоек пружин.

Убедиться в исправности изоляции катушек и добротности сопротивлений. Замеченные неисправности устранить.

Замерить зазоры между контактами и между якорями и сердечниками и, если требуется, отрегулировать их. У ограничителя тока и регулятора напряжения (рис. 137) зазор А надо замерять от якоря до сердечника, а не до латунной заклепки, предназначенной для предохранения якоря от прилипания к сердечнику при притягивании его. Величины зазоров приведены в технической характеристике реле-регулятора.




Рис. 137. Проверка зазоров в реле-регуляторе:

1— вииты крепления стойки подвижного контакта; 2— стойка контакта; 3— неподвижный контакт; 4— подвижиый коитакт; 5— латунный штифт; 6— якорь; 7— сердечник; 8— пружина якоря; 9— регулировочная скоба; 10— якорь; 11— токонесущая пластинка; 12— ограничитель хода якоря; 13— подвижный контакт; 14— неподвижный контакт; 15— стойка контакта;

A — зазор между якорем и сердечником у регулятора напряжения и ограничителя тока; B — зазор между якорем и сердечником у реле обратного тока; B — зазор между контактами у реле обратного тока

У реле обратного тока (см. рис. 137) величину зазора B между якорем и сердечником изменяют подгибанием ограничителя 12 хода якоря, а зазор B между контактами изменяют подгибанием стойки 15 неподвижного контакта 14. У регулятора напряжения и ограничителя тока зазор A между якорем 6 и сердечником 7 регулируют перемещением стоек 2 неподвижных контактов 3, ослабив предварительно винты 1 крепления их.

Для регулировки реле-регулятора рекомендуется использовать стенд модели 2214 Новгородского завода ГАРО или любой стенд, собранный по схеме, изображенный на рис. 138. При этом применяют амперметр и вольтметр, аналогичные применяемым при проверке реле-регулятора на автомобиле, генератор Г12, аккумулятор 12 в, электродвигатель, позволяющий плавно менять обороты до 3000 в минуту, и реостат, при помощи которого можно создавать ток нагрузки в цепи генератора до 25 а. Релерегулятор устанавливают в рабочем положении — клеммами вниз.

Регулировка реле обратного тока. Переключатель 3 (см. рис. 138) установить в положение E, а переключатель 9— в положение Γ . Плавно увеличивая число оборотов генератора, определить напряжение включения реле (по стрелке вольтметра); оно должно быть в пределах 12,2-13,2 ϵ .

Для уменьшения напряжения надо ослабить, а для увеличения напряжения усилить натяжение пружины 8 (см. рис. 137) якоря 6, подгибая регулировочную скобу 9. После регулировки необходимо несколько раз проверить напряжение включе-

ния реле.

Обратный ток, при котором контакты реле разомкнутся, должен быть в пределах 0.5-6 a.

Регулировка регулятора напряжения. Переключатель 3 (см. рис. 138) установить в положение A, а переклю-




Рис. 138. Схема простейшего степда для проверки реле-регулятора;

1— аккумуляторная батарея; 2— нагрузочный реостат; 3 и 9 — переключатели; 4 амперметр; 5— реле-регулятор; 6— генератор; 7— соединительная муфта; 8 электродвигатель; 10—вольтметр; 11— тахометр

чатель 9— в положение B. Довести скорость вращения якоря генератора до 3000~o G/muH, при помощи реостата создать ток нагрузки 10~a.

 \dot{H} апряжение, регулируемое регулятором, должно быть в пределах 13,8—14,8 $\emph{в}$. Если напряжение больше 14,8 $\emph{в}$ или меньше 13,8 $\emph{в}$, то необходимо соответственно ослабить или усилить натяжение пружины $\emph{8}$ (см. рис. 137), подгибая регулировочную

скобу 9.

Регулировка ограничителя тока. Включение приборов и число оборотов якоря генератора остаются такими же, как при проверке регулятора напряжения. Медленно уменьшая сопротивление реостата и тем самым создавая ток нагрузки генератору, определяют по амперметру величину тока, не увеличивающегося при дальнейшем уменьшении сопротивления реостата. Величина тока должна находиться в пределах 19—21 а. Если ток генератора превысит 21 а, надо ослабить натяжение пружины 8 (см. рис. 137) якорька, как и при регулировании регулятора напряжения. Если ток будет меньше 19 а, натяжение пружины следует увеличить.

Устройство

Стартер типа СТ113 представляет собой четырехполюсный, четырехщеточный электродвигатель постоянного тока со смешенным возбуждением и имеет номинальную мощность 1,5 Λ . C., при питании его от аккумуляторной батареи емкостью 54 α - α . Включается стартер при помощи электромагнитного тягового реле PC14, смонтированного на корпусе стартера.

Стартер установлен с левой стороны двигателя и фланцем прикреплен к картеру сцепления двумя шпильками. Устройство стартера показано на рис. 139. Стартер включают следующим




Рис. 139. Стартер и электромагнитное тяговое реле:

1— корпус включателя; 2— контакт клеммы КЗ; 3— контактный диск; 4— корпус тягового электромагнитного реле; 5— катушка реле; 6— якорь реле; 7— возвратная пружина; 8— регулировочный винт; 9— рычаг; 10— клемма КЗ; 11— клемма реле; 12— клемма подключення аккумуляториой батареи; 13— регулировочный винт; 14— упорное устройство; 15— шестерня; 16— муфта свободного хода; 17— крышка со стороны привода; 18— корпус стартера; 19—стяжной болт; 20— якорь; 21— полюс обмотки возбуждения; 22— обмотка возбуждения; 23— щетка; 24— защитная лента; 25— коллектор; 26— тормоз; 27— вал якоря; 28— крышка со стороны коллектора

образом. При повороте ключа включателя 1 зажигания (рис. 140) в крайнее правое положение включается электрическая цепь дополнительного реле РС502, через которое ток ноступает в тяговое реле 5 стартера. Тяговое реле состоит из двух обмоток: втягивающей 7 и удерживающей 6. Под воздействием электромагнитного поля двух обмоток реле якорь тягового реле втягивается внутрь катушки и при помощи рычага вводит в зацепление шестерию, а в конце хода включает электрическую цепь

стартера, отключив одновременно втягивающую обмотку реле. Удерживающая обмотка тягового реле продолжает оставаться под напряжением. После пуска двигателя и возвращения в исходное положение ключа включателя зажигания разомкнется цепь дополнительного реле 3, обесточится удерживающая обмотка 6 и тяговое реле выключится под действием возвратной пружины.




Рис. 140. Схема стартера и его включения:

I — включатель зажигання; 2 — реле-регулятор; 3 — дополнительное реле; 4 — аккумуляторная батарея; 5 — электромагнитное тяговое реле стартера; 6 — удерживающая обмотка; 7 — втягнвающая обмотка; 8 — привод стартера; 9 — стартер; 10 — амперметр; 11 — генератор

Продолжительность включения стартера должна быть не более 5 сек. Повторно включать стартер можно через 10—15 сек и не более 3 раз подряд.

Техническая характеристика стартера.

Номинальное напряжение, в	12
Номинальная мощность, $a. c.$	1,5
Режим холостого хода при напряжении 12 в:	
погребляемый ток, а	Не более 525
число оборотов якоря в минуту	Не менее 5000
Режим полного торможения при питании от батареи	
емкостью 54 а.ч:	
потребляемый ток, a	Не более 525
крутящий момент, кГм	Не менее 1,6
Число зубьев шестерни привода стартега	9
Натяжение щеточных пружин, Г	12001500

Техническое обслуживание

При ТО - 1: проверить состояние крепления проводов к стартеру и стартера к картеру сцепления; при необходимости подтянуть ослабевшие соединения. Необходимо помнить, что нарушение плотности присоединения провода от аккумуляторной батареи к клемме стартера приводит к увеличению переходного сопротивления в его цепи, и как следствие, к снижению мощиости стартера и ухудшению пуска двигателя.

При ТО-2: снять защитную ленту, продуть коллектор сжатым воздухом, проверить состояние щеток и коллектора. Выявленные неисправности устранить.

Один раз в год, но не реже чем через $25\,000-30\,000$ κM пробега, снять стартер с двигателя, разобрать его, тщательно протереть и продуть детали сжатым воздухом. Дефектные детали заменить новыми или отремонтировать. После сборки отрегулировать включение стартера и произвести контрольную проверку, как описано ниже. Основные возможные неисправности стартера и способы их устранения приведены в табл. 39.

Таблица 39

Возможные неисправности стартера, причины и способы их устранения

Причины пенсправности

Способы устранения

Не вращается якорь при включении стартера

Отсутствие надежного контакта во (включателе зажигания

Обрыв обмотки, подгорание контактов или нарушение регулировки дополнительного реле

Нарушение контакта щеток с коллектором

Обрыв соединений внутри стартера или в тяговом реле Отсутствие контакта во включателе тягового реле стартера

Проверить цепь контрольной лампой. присоединенной к клемме СТ включателя и к массе. При отсутствии напряжения на клемме СТ в положении ключа, соответствующем включению стартера, включатель зажигания заменить

Проверить цень контрольной лампой. Лампа, соединенная с клеммой СТ дополнительного реле и массой, должна загораться при включении стартера. Если лампа не горит, разобрать реле, зачистить контакты и отрегулировать. Реле с обрывом обмотки заменить

Снять стартер с двигателя и разобрать его. При необходимости зачистить или проточить коллектор и заменить щетки

Отремонтировать стартер или тяговое реле

Отъединить провод от стартера и снять крышку включателя с клеммами. Если контакты подгорели. зачистить их. Сильно выгоревшие зажимы повернуть на 180° вокруг их оси

При включении стартера коленчатый вал двигателя не проворачивастся или вращается с малым числом оборотов, накал ламп (тановится слабым

ляторная батарея Короткое замыкание в обмотках или выводах стартера, нарушение контакта в соединениях впутри

Разряжена или неисправна аккуму- 1 Проверить батарею и, если нужно, заменить или зарядить Отремонтировать стартер

Причины невсправности	Способы устранения
стартера, задевание якоря за по- люсы Затрудненное проворачивание ко- ленчатого вала (в зимнее время) Нарушение контакта в цепи пита- ния стартера вследствие коррозни нли слабой затяжки проводов на клеммах	Прогреть двигатель Осмотреть всю цепь питания стартера, зачистить и закрепить все провода

При включении вал стартера вращается с большим числом оборотов, но не проворачивает коленчатый вал двигателя

Пробуксовка муфты свободного хо- | Заменить привод стартера да привода стартера

При включении стартера слышен скрежет шестерни стартера, которая не входит в зацепление

Пеправильно отрегулированы ход шестерни привода и момент замыкания клемм включателя стартера	Отрегулировать ход шестерни и мо мент замыкания клемм включате ля стартера
Ослабло крепление стартера	Подтянуть гайки крепления стартера

После пуска двигателя стартер не выключается

Спекание контактов дополнительно-1 Немедленно отключить аккумуляторго реле ную батарею выключателем массы и выключить зажигание. Отремонтировать реле Заедание привода на, валу якоря Разобрать стартер, промыть детали стартера из-за его загрязнения или привода, смазать втулку шестерни ослабления возвратной пружины применяемым для двигателя маслом, собрать стартер. Ослабевшую пружину заменить

При включении стартера слышны повторяющиеся удары тягового реле и шестерни привода о венец маховика

Разряжена или неисправна аккумуляторная батарея Обрыв в цепи удерживающей обмотки тягового реле Нарушена регулировка дополнительного реле

Подзарядить или заменить батарею

Устранить обрыв в цепи удерживающей обмотки

Отрегулировать дополнительное реле; напряжение включения реле должно быть 7-9 θ , напряжение отключения — 3—4 в

Проверка состояния и ремонт деталей стартера

Зачистка коллектора и пригирка щегок стартера, проверка натяжения пружин щеток, замыкания щеткодержателей на массу, обрывов, межвитковых замыканий и замыканий на массу обмоток возбуждения и якоря, а также замыкания на массу коллекторных пластин выполняется так же, как и в генераторе.

При этом надо иметь в виду следующее.

Изоляцию между пластинами коллектора стартера после проточки и шлифовки подрезать не следует.

Щетки необходимо заменять при износе их по высоте до

размера менее 6—7 мм.

Давление пружин на щетки должно быть в пределах 1,2— 1,5 кГ. Регулировать это давление рекомендуется закручиванием или раскручиванием пружин или стоек крепления концов пружин плоскогубцами.

Подгоревшие поверхности контактов электромагнитного тягового реле зачищать плоским бархатным напильником или (при

незначительных подгораниях) стеклянной шкуркой.

Если контактные болты в местах соприкосновения с контактным диском сильно подгорели, то их следует повернуть на 180° вокруг оси.

Биение коллектора и железа якоря по отношению к цапфам вала не должно превышать 0,05 и 0,25 мм соответственно.

При вырывах секций обмотки якоря (как результат разноса якоря) или при смещении железа якоря (волнистый паз) якорь выбраковывают.

Протачивать коллектор можно только до размера не менее 34,3 мм. Изношенные колодки тормоза следует заменить. Муфта стартера, не проворачивающаяся свободно в направлении вращения якоря или свободно вращающаяся в противоположном направлении, подлежит замене.

Допустимое несовпадение плоскостей основных контактов. расположенных на крышке включателя, 0,2 мм. При сборке стартера подшипники и цапфы вала якоря смазать маслом, применяемым для двигателя, а шлицевую часть вала, втулки отводки привода, пальцы и ось рычага — смазкой ГОИ-54.

Регулировка включения стартера

Регулировка включения стартера заключается в согласовании момента соединения обмоток стартера с аккумуляторной батареей и определенного положения шестерни стартера. Регулировку можно выполнять только при снятом с двигателя стартере. Положение шестерни должно быть таково, чтобы зазор между шестерней и упорной втулкой при полностью втянутом якоре реле и устраненном зазоре в приводе (шестерню надо отжимать в сторону коллектора) был 4,5 мм. Указанный зазор

регулируют винтом 8 (см. рис. 139) якоря реле. При увеличенном зазоре винт надо ввернуть, а при уменьшенном — отвернуть.

Контрольная проверка стартера

Контрольную проверку стартера на холостом ходу и при полном торможении проводят на специальных стендах треста ГАРО модели 2214 или модели 532. При отсутствии указанных стендов стартер проверяют в зажимиом приспособлении (например, тисках), соединив его с аккумуляторной батарей по схеме, показанной на рис. 141. При этом используют: вольтметр постоянного тока со шкалой 0—30 в, амперметр постоянного тока с шун-




Рис. 141. Схема включения стартера для проверки:

1— динамометр; 2 — тормозной рычаг; 3 — стартер; 4 — электромагнитное тяговое реле; 5 — вольтметр; 6 — амперметр; 7 — кнопочный включатель; 8 — шунт амперметра; 9 — аккумуляторная батарея

том до 1000~a и тахометр со шкалой — до 10~000~o6/мин. Провода, соединяющие стартер с аккумуляторной батареей, должны иметь сечение не менее $35~мм^2$.

Испытание стартера в режиме холостого хода сводится к определению потребляемого тока и развиваемых якорем стартера оборотов в минуту. Стартер считается выдержавшим испытания, если при напряжении 12 в он потребляет ток не более 85 а и его якорь развивает не менее 5000 об/мин. Ток и число оборотов якоря замеряют спустя 30—40 сек после включения стартера.

Повышенный потребляемый ток и пониженное число оборотов якоря указывают на задевание якоря за полюсы или замы-

кание обмотки якоря на массу. Малый потребляемый ток и пониженное число оборотов указывают на плохой контакт в сосдинениях проводов или пониженное натяжение пружин щеток.

Для проверки стартера при полном торможении на шестерню привода закрепляют рычаг, соединенный с динамометром (см. рис. 141). Включив стартер, надо быстро прочесть показания амперметра, вольтметра и динамометра, имея в виду, что держать стартер включенным более 5 сек нельзя. Исправный стартер при напряжении 6 в потребляет ток не более 525 a и развивает тормозной момент, равный примерно 1,6 $\kappa \Gamma m$.

Если крутящий момент ниже, а потребляемый ток выше нормы, значит имеются неисправности в обмотке якоря или в обмотке возбуждения. Если потребляемый ток ниже нормы, следует проверить, не разряжены ли батареи степда.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ СТАРТЕРА

Дополнительное электромагнитное реле стартера типа PC502 предназначено для уменьшения тока в цепи включения стартера и обеспечения своевременного отключения стартера после пуска двигателя.






Рис. 142. Дополнительное реле стартера:

1 — клемма; 2 — основание;
 3 — стойка пружины; 4 — крышка; 5 — пружина; 6 — кронштейн креплення реле;
 7 — якорь; 8 — сердечник;
 9 — контакты; 10 — обмотка; 11 — ярмо; 12 — прокладка





пого реле стартера для проверки и регулировки:

1 - аккумуляторная батарея; 2 -- реостат; з — аккумуляторная оатарея; з — реостат. 3 — контрольная дампа; 4 — реле; 5 — вольт - ляторной батареи и генераметр; 6 - включатель

Дополнительное реле имеет основа-(рис. 142) ние 2, на котором смонтированы ярмо 11, сердечник 8 с обмоткой 10 и клеммы 1 для присоединения проводов. Над ярмом установлен якорь 7 с контактом. Для возврата якоря в исходное положение служит пружина 5.

Обмотка дополнительно-Рис. 143. Схема включения дополнитель- го реле находится под наравным разпряжением, ности напряжений аккумутора. Как только генератор разовьет достаточное напря-

жение, реле размыкает цепь и выключает стартер. Этим предохраняется якорь стартера от разноса в случае принудительной задержки ключа включателя зажигания во включенном положении после пуска двигателя или случайного включения стартера при работающем двигателе.

В эксплуатации особого ухода дополнительное реле стартера не требует. Через 25 000—30 000 км пробега автомобиля рекомендуется проверить состояние его контактов и регулировку. Для проверки реле собирают схему, изображенную на рис. 143. Плавным перемещением движка реостата 2 увеличивают напряжение до момента включения реле (при этом загорается контрольная лампа 3). Передвижением движка реостата в противоположную сторону снижают напряжение до момента выключения реле (лампа потухнет). Реле считается исправным, если оно включается при напряжении 7-9 в, а отключается при $3-4 \, s$.

Регулируют напряжение включения и выключения реле подгибанием стойки 3 (см. рис. 142) пружины 5.

Зазор между якорем 7 и сердечником 8 при замкнутых контактах должен быть не менее 0,1 мм, а зазор между контактами 9 в. разомкнутом состоянии — не менее 0,4 мм.

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ

Устройство

Схема системы зажигания приведена на рис. 144.

В систему зажигания входят: аккумуляторная батарея, генератор, катушка зажигания, распределитель зажигания, зажигания, провода и включатель зажигания.




Рис. 144. Схема системы зажигания:

1 — аккумуляторная батарея; 2 — реле-регулятор; 3 — генератор; 4 — свеча зажигания; 5 — распределитель; 6 — катушка зажигания; 7 — включатель зажигания и стартера; 8 — амперметр; 9 — стартер; 10 — дополнительное реле стартера; 11 — выключа-




Рис. 145. Катушка зажигания:

I — ввертная клемма высокого напряження; 2 — крышка; 3 — клемма высокого напряження; 4 — контактная пружина; 5 — клемма низкого напряження; 6 — унлотнительная прокладка; 7 — металлические пластины для увеличения магиитного потока; 8— скоба крепления; 9— контактная пластниа; 10— первичная обмот-ка; 11— вторичная обмотка; 12— корпус; 13— изоляционные прокладки; 14— нзолятор; 15— железный сердечник; 16— нзоляционная масса; 17— нзолятор сопро-тивления; 18— дополнительное сопротивление; 19— пластниа крепления дополнительного сопротивления: 20 - винт крепления сопротивления




Рис. 146. Распределитель зажигания:

Гис. 140. Гаспределитель зажитания.

1 — клемма низкого напряження; 2 — конденсатор; 3 — фильц-щетка; 4 — тяга вакуумного регулятора; 5 — вакуумный регулятор; 6 — диафрагма; 7, 17 и 25 — пружины; 8 — подшининк; 9 — валик; 10 — корпус; 11 — шариковый подшининк; 12 — неподвижная панель прерывателя; 13 — подвижная панель; 14 — пружинный держатель крыпки; 15 — крышка; 16 — клемма высокого напряження; 18 — центральный контакт с подавительным сопротивлением; 19 — ротор; 20 — токоразносная пластина; 21 — кулачок; 22 — пластина кулачка; 23 — штифт грузика; 24 — грузик центробежного регулятора; 26 — пластина валика; 27 и 28 — пластины октан-корректора; 29 — гайки; 30 — стопоный винт: 31 — пружина прерывателя; 32 — пластина с неподвижным контактом; порный внит; 31 — пружниа прерывателя; 32 — пластина с неподвижным конгактом; 33 — контакты; 34 — рычажок прерывателя; 35 — регулировочный эксцептрик

Катушка зажигания Б7-А (рис. 145) представляет собой трансформатор, преобразующий низкое напряжение первичной цепи в высокое напряжение вторичной цёпи, необходимое для получения искры между электродами свечей и воспламенения рабочей смеси в цилиндрах двигателя.

Присоединение катушки зажигания в цепь приборов электрооборудования приведено на рис. 144. В первичную обмотку катушки ток проходит через добавочное сопротивление, которое при пуске двигателя стартером автоматически выключается, и ток поступает в первичную обмотку, минуя его, чем достигается усиление искры и облегчение пуска двигателя.




Рис. 147. Работа центробежного регулятора опережения зажигания:

a — на холостом ходу двигателя: б — при максимальном числе оборотов коленчатого двигателя;

1 — кулачок; 2 — грузик; 3 пластина кулачка; 4 — валик; 5 — штифт грузика, 6 — пружина

Распределитель зажигания РЗ-Б (рис. 146) установлен с левой стороны блока цилиндров и приводится во вращение от валика масляного насоса.

Распределитель зажигания предназначен для прерывания тока низкого напряжения в цепи катушки зажигания, распределения импульсов тока высокого напряжения по свечам цилиндров двигателя и обеспечения требуемого момента зажигания смеси в зависимости от числа оборотов и нагрузки двигателя.

Прерыватель распределителя состоит из пластины 32 с неподвижным контактом, рычажка 34 с подвижным контактом а четырехгранного кулачка 21, который, вращаясь, размыкает контакты, набегая гранями на подушечку рычажка 34. Зазор между контактами прерывателя регулируют эксцентриком 35. Параллельно контактам включен конденсатор типа КН-4 емкостью

Распределитель тока высокого напряжения состоит из ротора 19 и крышки 15 с электродами, которые соединяются проводами с катушкой и свечами. Ротор распределителя при вращении передает импульсы тока высокого напряжения со вторичной обмотки катушки зажигания на свечи в соответствии с порядком работы цилиндров.

Распределитель имеет центробежный и вакуумный регуляторы, автоматически изменяющие угол опережения зажигания, и октап-корректор для ручной регулировки угла зажигания в зависимости от октанового числа применяемого бензина.

Центробежный регулятор (рис. 147) изменяет угол зажигания в зависимости от оборотов двигателя (или валика распределителя).

Характеристика центробежного регулятора

Скорость вращения валика распределителя, об/мин .	200	500	1000	1900—2200
Угол опережения по кулачку прерывателя, град	0.—3	36	811	17,5-20

Вакуумный регулятор (рис. 148) изменяет угол зажигания в зависимости от нагрузки двигателя (разрежения во впускной трубе)




Рис. 148 Работа вакуумного регулятора опережения зажигания: a — разряжение в карбюраторе велико:

Разрежение, <i>мм рт. ст</i>	60	100	200	280
Угол опережения в градусах по				
отношению к кулачку прерыва-				
теля-распределителя	0	0-2,5	5,5—8,5	10 - 13

Октан-корректор обеспечивает изменение угла зажигания в пределах $+10^{\circ}$ по углу поворота коленчатого вала.

Свечи зажигания A14У (рис. 149) неразборной конструкции имеют длину ввертной части корпуса 14 ± 0.5 мм и метрическую резьбу $M14\times1.25$. Зазор между электродами свечи 0.8-0.95 мм.

При регулировке зазора между электродами свечей необходимо подгибать только боковой электрод, так как при подгибании центрального электрода лопается изолятор свечи.

Включатель зажигания и стартера типа ВК21-К (рис. 150) служит для включения и выключения тока в первичной цепи системы зажигания и для включения стартера и радиоприемника. Установлен включатель на панели приборов.

На пластмассовом основании включателя замка размещены клеммы AM (амперметр), K3 (катушка зажигания), CT (стартер) и ΠP (приемник). Клемма AM находится под постоянным напряжением.

При повороте ключа в первое правое положение клемма AM соединяется с клеммами K3 и ΠP — включаются зажигание цепи контрольных приборов, стекло-

8 9 h.


Рис. 149. Свеча зажигания с подавительным сопротивлением:

I — корпус подавительного сопротивления; 2 — контакт; 3 — контактиая пружина; 4 — сопротивление; 5 — центральный электрод; 6 — стопорная пружина; 7 — изолятор; 8 — уплотнитель; 9 — корпус свечи; 10 — прокладка; 11 — боковой электрод

очистителя, радноприемника, вентилятора обдува ветрового стекла, вентиляторов обогрева кабины и кузова. Радиоприемник установлен только на автобусе УАЗ-452В.

При повороте ключав правое крайнее положение клемма AM соединяется с клеммами K3 и CT — включаются зажигание и стартер.

I— штуцер трубки от карбюратора; 2— регулировочная шайба; 3— пружина; 4— крышка вакуумного регулятора; 5— диафрагма; 6— корпус вакуумного регулятора; 7— винт крепления регулятора; 8— тяга; 9— штифт; 10— подвижная панель прерывателя; 11— контакты; 12— рычаг прерывателя; 13— кулачок



При повороте ключа влево клемма AM соединяется с клеммой ΠP — включается радиоприемник.

Техническое обслуживание

При ТО-1 необходимо:

проверить надежность электрических соединений и крепле-

ние приборов системы зажигания;

смазать валик распределителя, повернув на один оборот крышку колпачковой масленки. Капнуть одну каплю масла, применяемого для двигателя, на ось рычажка прерывателя, 1—2 капли на фильц-щетку кулачка и 3—4 капли во втулку кулачка (предварительно сняв ротор и фильц под ним). При смазке кулачка и оси прерывателя необходимо следить, чтобы масло не понало на контакты прерывателя.

При ТО-2 помимо работ, предусмотренных ТО-1, выпол-

нить следующие работы.

Проверить состояние проводов низкого и высокого напряжения и очистить их от пыли и грязи.

Вызернуть свечи зажигания, очистить их от нагара и отрегу-

лировать зазоры между электродами.


Осмотреть контакты распределителя, удалить с контактов грязь и масло, протирая их замшей, слегка смоченной в бензине. Затем протереть их чистой сухой замшей или тканью, не оставляющей волокон на контактах.

Обгоревшие или окисленные контакты надо тщательно зачистить специальной абразивной пластинкой, входящей в комплект инструмента водителя, или мелкой стеклянной шкуркой.

После зачистки контакты нужно обязательно протереть замшей, слегка смоченной в бензине, и установить нормальный зазор между ними.

Проверить щупом зазор между контактами прерывателя и, если он больше чем на $0.05 \, \text{мм}$ отличается от номинального $(0.35 - 0.45 \, \text{мм})$, отрегулировать его.

Для регулировки зазора необходимо повернуть коленчатый вал двигателя рукояткой настолько, чтобы кулачок прерывателя полностью разомкнул контакты. Затем ослабить винт 30 (см. рис. 146), крепящий пластину 32 неподвижного контакта и, вращая отверткой головку регулировочного эксцентрика 35, сместить пластину, а с ней и неподвижный контакт в требуемом направлении до получения нужного зазора. После этого затянуть винт 30 и снова проверить зазор щулом.



Проверить отсутствие заедания рычажка на оси, для чего отжать рычажок пальцем и отпустить его. Отпущенный рычажок должен быстро возвратиться (под действием пружины) и контакты должны замкнуться со щелчком.

Если замыкания не произошло или произошло вялое замыкание контактов, необходимо устранить заедание и отрегулировать натяжение пружины прерывателя в пределах $500-700\ \Gamma$, сняв рычажок и изгибая пружину в ту или иную сторону, по необходимости. Натяжение пружины рычажка прерывателя проверять при помощи пружинного динамометра, как показано на рис. 151.

Один раз в год, но не реже чем через 25 000—30 000 км пробега осмотреть и при необходимости отремонтировать рас-

пределитель в мастерской. При этом распределитель разбирают, осматривают все детали и в случае необходимости заменяют.

При переборке распределителя смазывают все трущиеся части, причем фильц кулачка пропитывают в масле и отжимают.

Снимают неподвижную панель прерывателя, промывают шариковый подшипник и закладывают в него новую консистентную смазку ЛЗ-158 или ЦИАТИМ-201. Перед постановкой панели проверяют легкость вращения шарикового подшипника и в случае необходимости дополнительно повертывают его наружное кольцо до устранения заедания.

Проверяют величину сопротивления уголька; она должна быть в пределах 6000—15 000 ом.

Через 40 000--50 000 км пробега автомобиля в случае большого радиального люфта валика распределителя, вызывающего нарушение искрообразования, заменить подшипники валика распределителя.

Основные неисправности системы зажигания и способы их устранения

К числу часто встречающихся неисправностей распределителя относятся: нарушение нормального зазора между контактами прерывателя, окисление контактов, износ текстолитового выступа рычажка прерывателя, пробой изоляции конденсатора, нарушение изоляции крышки и ротора распределителя, уменьшение упругости пружин центробежного или вакуумного регуляторов опережения зажигания, разрыв диафрагмы вакуумного регулятора.

Нарушение нормального зазора между контактами, а также

их окисление вызывает перебои в работе двигателя.

Для устранения неисправности необходимо зачистить контакты прерывателя, а затем отрегулировать зазор между ними, как указано выше.

Износ текстолитового выступа рычажка прерывателя приводит к тому, что становится невозможным увеличить зазор между контактами до нормальной (0,35 — 0,45 мм) величины. Рычажок с изношенным выступом заменяют.

При пробое изоляции конденсатора двигатель начинает работать с перебоями, а потом останавливается. Контакты прерывателя при этом сильно обгорают. Неисправный конденсатор заменяют новым.

Нарушение изоляции крышки и ротора распределителя влечет за собой появление перебоев в работе двигателя. Неисправные крышку и ротор заменяют.

Уменьшение упругости пружин центробежного регулятора сопровождается появлением сильных детонационных стуков при движении автомобиля (не только при разгоне, но и при движении со средней скоростью). В этом случае необходимо увеличить натяжение пружин подгибанием их стоек, после чего про-

верить распределитель на стенде СПЗ-6.

Уменьшение упругости пружины вакуумного регулятора вызывает изменение увеличения угла опережения зажигания при средних и больших нагрузках двигателя, что сопровождается появлением детонационных стуков. При подозрении на уменьшение упругости пружины вакуумного регулятора распределитель надо проверить на стенде СПЗ-6. Для увеличения упругости пружины установить дополнительную шайбу между пружиной и штуцером. После этого вакуумный регулятор снова проверить на стенде.

Нарушение герметичности вакуумного регулятора обычно наступает из-за повреждения его диафрагмы. В этом случае регулятор перестает увеличивать опережение зажигания на малых и средних нагрузках, в результате чего ухудшается топливная экономичность автомобиля. Герметичность вакуумного регулятора проверяют на стенде СПЗ-6. При отсутствии стенда герметичность вакуумного регулятора можно проверить следующим образом. Снять регулятор с распределителя, подвести к нему воздух под давлением $3-4 \ \kappa \Gamma / c m^2$ и погрузить в воду. При этом не должно выделяться пузырьков воздуха в месте соединения корпуса и гайки и в месте размещения рычага.

К неисправности катушки зажигания относятся пробои изоляции и межвитковые замыкания первичной и вторичной обмоток, трещины в крышке, а также перегорание дополнительного сопротивления. При пробоях изоляции обмоток двигатель перестает работать и его не удается пустить. При межвитковых замыканиях в работе двигателя возникают перебои. При перегорании дополнительного сопротивления двигатель легко пускается стартером, но по выключении стартера тотчас же останавливается.

Перегоревшее дополнительное сопротивление необходимо заменить. Неисправную катушку зажигания заменить новой.

Неисправности свечей зажигания. Любая из неисправностей свечей зажигания (нарушение нормального зазора между электродами, отложение большого слоя нагара на корпусе и изоляторе, появление трещин на изоляторе) влечет за собой возникновение перебоев в работе двигателя. Неработающую свечу выявляют поочередным отключением каждой свечи (путем снятия карболитового наконечника) при работающем на минимально возможных оборотах коленчатого вала двигателе. Отключение неисправной свечи не отразится на равномерности работы двигателя. При отключении исправной свечи неравномерность работы двигателя возрастет.

Неисправную свечу нужно вывернуть, очистить и проверить

на приборе ГАРО модели 514.

Вместо неисправной свечи нужно ввернуть новую, проверив предварительно зазор между ее электродами. При установке

свечи на место под ее корпус должна быть установлена медная прокладка.


Зазор между электродами свечи проверяют круглыми щупами, имеющимися в наборе инструмента водителя. Пользоваться при этом плоским щупом нельзя, так как он не входит в углубление на боковом электроде свечи, образующееся в процессе его работы.

Включатель зажигания весьма долговечен и, как правило, работает без ремонта или замены несколько лет.

Установка зажигания

Зажигание двигателя должно быть установлено с большой точностью, так как даже при небольших ошибках в установке резко возрастает расход топлива, а мощность двигателя уменьшается.

Порядок операций при установке зажигания следующий.



Рни. 152. Определение верхней мертвой точки

Снять крышку распределителя и ротор и проверить величину зазора между контактами прерывателя. В случае необходимости отрегулировать зазор. Поставить ротор на место.

Вывернуть свечу первого цилиндра и, закрыв пальцем отверстие для свечи первого цилиндра, повернуть колепчатый вал двигателя пусковой рукояткой до начала выхода воздуха из-под пальца. Это произойдет в начале хода сжатия в первом цилиндре.

Убедившись, что сжатие началось, осторожно проворачивать вал двигателя до совиаления отверстия на шкиве со штифтом (рис. 152).

Гайками 29 (см. рис. 146) плавной настройки установить шкалу октан-корректора на нулевое деление.

Ослабить винт крепления корпуса прерывателя и новернуть корпус распределителя против часовой

стрелки настолько, чтобы замкнулись контакты прерывателя. Взять переносную лампу и при помощи дополнительных проводов подключить один из проводов ее на массу, другой к клемме низкого напряже-

ключить один из проводов ее на массу, другой к клемме низкого напряжения на катушке (к которой крепится провод, идущий к распределителю).

Включить зажигание и поворачнать корпус распределителя по часовой стролко до реших провим. Прекратить вращение постронка поменую прекратить в пределителя

стрелке до всныхивания лампочки. Прекратить вращение распределителя нужно точно в момент вспыхивания лампочки. Если это не удалось, операцию повторить.

Закренить корпус распределителя винтом, поставить крышку и центральный провод на место.

Проверить правильность присоединения проводов от свечей, начиная

с первого цилиндра. Провода должны быть присоединены в порядке 1, 2, 4, 3, считая против часовой стрелки.

После каждой установки зажигания и после регулировки зазора в прерывателе нужно проверить точность установки момента зажигания горючей смеси, прослушивая работу двигателя при движении автомобиля. Доводку установки зажигания можно делать по октан-корректору, не ослабляя крепежного винта. Для этого достаточно вращать гайки плавной настройки, отвертывая одну и завертывая другую.

Перемещение стрелки на одно деление шкалы октан-корректора соогвегствует изменению установки зажигания на 2°, считая по коленчатому валу. При повороте корпуса распределителя против часовой стрелки установка зажигания будет более

поздней, по часовой стрелке — более ранней.

Наиболее выгодным опережением зажигания будет такое, при котором во время резкого разгона (полного открытия дросселя) полностью нагруженного автомобиля на горизонтальной дороге с начальной скоростью 30—35 км/ч на прямой передаче будут едва прослушиваться единичные детонационные стуки в цилиндрах двигателя. Если при интенсивном разгоне автомобиля стуки отсутствуют, это значит, что зажигание позднее; наоборот, появление ряда последовательных отчетливых стуков свидетельствует о слишком раннем зажигании.

освещение и сигнализация


К приборам освещения и сигнализации относятся фары, подфарники, задние фонари, указатели поворотов, фонари осве-

щения номерного и специальных знаков, плафоны освещения кабины и кузова, лампы освещения шкал приборов и контрольные лампы, переносная лампа, звуковой сигнал и др.

Перечень приборов и ламп системы освещения и световой сигнализации приведен в табл. 40.

Рнс. 153 Фара:

1 — наружный ободок; 2 — винт крепления ободка; 3 — прокладка ободка; 4 — ободок крепления оптического элемента; 5 — рассенватель; 6 — двухнитевая ламна; 7 — отражатель; 8 — прокладка рассеивателя; 9 — винт регулировки фары в вертикальной плоскости; 10 — установочное кольцо оптического элемента; 11 — корцус фары; 12 — пружина; 13 — крышка с конгактами; 14 — колодка



Перечень световых приборов и ламп

		Количество ламп на автомобилях					Характеристика ламп		
. Нанменование	Тип	VA3-451M	УАЗ-451ДМ	VA 3-452	VA3-452A	VA3-452B	УА 3-452Д	тип	снла света <i>св</i>
Фара	ΦΓ122	2	2	2	2	2	2	A_{12-50}^{12-50}	-01/10
Поворотная фара Подфарник Задний фонарь То же	ФГ16-И ПФ101 ФП100 ФП101	2	$\frac{2}{2}$	2 2 —	1 2 2 —	2 2 -	2 - 2	1240 A40 A27 A27 A26	50×21* 21×6** 21×6 21 и 3
» · · ·	ФП101-Б	_	2	_	-	-	2	A24 A26	21 и 3
Фонарь санитарный Плафон освещения Переносная лампа	ПФ10 0 ПК201 ПЛТМ	_ 2 1	1 1	_ 2 1	1 3 1	- 3 1	1 1	A24 A26 A25 A10	21 6*** 15
го и санитарного знаков. Лампы освещения шкал при-	_	1		1	2	1	_	A10	15****
боров и контрольные лампы	_	6	6	6	6	6	6	A22	1

* Используется только нить 50 св.

** Можно устанавливать лампочки 32×6 св.

*** В кузовах санитарного автомобиля УАЗ-452А и автобуса УАЗ-452В устанавливают лампочки А23 21 св.

**** В фонаре освещения санитарного знака автомобиля УАЗ-452A устанавливают лампочку $A25\ 6\ cs$.

Фары автомобиля типа ФГ122-Б (рис. 153) имеют полуразборный оптический элемент, состоящий из стального рефлектора, покрытого алюминием по лаковому подслою, стекла-рассенвателя, двухнитевой лампочки с фланцевым цоколем и крышкой с колодкой. Нижняя нить лампочки в 50 св, расположенная в фокусе рефлектора, дает сильный луч дальнего света. Верхняя нить силой в 40 св дает направленный вниз более слабый ближний свет.

Для замены лампочки нужно снять ободок фары, вынуть оптический элемент и открыть крышку сзади элемента. Лампочку вставлять так, чтобы вырез на ее фланце был направлен вниз. Лампочки заменяют в помещении с минимальной запыленностью.

На санитарном автомобиле УАЗ-452А имеется поворотная фара, установленная на передней части крышки кузова, которая служит для освещения названия улиц и номеров домов.

Управление фарой осуществляется из кабины водителя при помощи рукоятки. Фара включается переключателем, расположенным на кронштейне плафона освещения кабины водителя.

Не рекомендуется вращать фару вкруговую, чтобы не повре-

дить провода.

Указатели поворотов. В качестве передних указателей поворотов служат подфарники. В связи с этим в подфарниках установлены двухнитевые лампы 21×6 (или 32×6) св; 21 (или 32) св— указатели поворота, 6 св— габаритный свет.

Задняя световая сигнализация автомобиля осуществляется двумя фонарями. Причем, у автомобилей УАЗ-452, УАЗ-452A, УАЗ-452 и УАЗ-451M каждый из этих фонарей имеет по одной двухнитевой лампочке. Нить в 21 св работает в качестве сигна-




Рис. 154. Схема указателей поворотов:


I. II. III.— положення включателя; I.— лампа подфарника; 2.— контрольная лампа; 3.— переключатель указателей поворота; 4.— лампа заднего фонаря; 5.— аккумуляторная батарея; 6.— включатель зажигання; 7.— предохраннтель цепей приборов; 8.— прерыватель указателей поворотов; 9.— включатель света стоп-сигнала; 10.— предохраннтель цепей освещения

ла «стоп» и указателя поворота, лампочка в 3~cs — в качестве габаритного света. На автомобилях УАЗ-452Д и УАЗ-451ДМ в задних фонарях установлены по две лампочки. Лампочка в 21~cs работает в качестве сигнала «стоп» и указателя поворота; лампочка в 3~cs — в качестве габаритного света, на левом фонаре она служит также для освещения номерного знака.

Переключатель указателей поворота. Систему указателей поворога включают специальным переключателем П105, который смонтирован на рулевой колонке автомобиля.


При завершении поворота рычаг автоматически возвращается в выключенное положение.

Схема включения указателей поворотов показана на рис. 154. Характерным для автомобилей семейств УАЗ-451М и УАЗ-452 является то, что контрольные лампы (индикаторы) левого и пра-



вого поворотов включены параллельно указателям поворота, а не к клемме KJ прерывателя указателей поворота, как это было сделано на предыдущих моделях автомобилей VA3.

Работает переключатель указателей поворота следующим образом.



При нейтральном (среднем) положении рычага переключателя указателей поворота (на схеме положение I) мегут срабатывать только правый и левый стоп-сигналы.

При включении правого (положение II) или левого (положение III) поворота включаются правые или левые указатели поворота и соответствующие им контрольные лампочки на щитке приборов. Кроме того, при работе правых указателей поворота может срабатывать левый стоп-сигнал, а при работе левых указателей поворота — правый стоп-сигнал.

Включать повороты необходимо плавно, без рывков и ударов. Усилие переключения рычага должно быть не более $1.8~\kappa\Gamma$.

Центральный переключатель света. Включение габаритного (стояночного) света и переключение света фаросуществляют центральным переключателем типа ПЗ08, имеющим три положения.

Положение I — выключено все освещение.

Положение II — включено освещение для городской езды (задние габаритные фонари и в зависимости от положения ножного переключателя света подфарники или ближний свет в фарах).

Положение III—включено освещение для загородной езды (задние габаритные фонари и в зависимости от положения ножного переключателя света дальний или ближний свет в фарах).

Рис. 157. Схема звукового сигнала:

1 — мембрана: 2 — катушка электромагнита: 3 — серлечник электромагнита: 4 — стержень мембраны: 5 — ценгрирующая пружина стержня мембраны: 6 — конденсатор: 7 — контактная колодка: 8 — контакты прерывателя: 9 — якорь: 10 — резонатор

Включатель света стоп-сигнала. Для включения ламп стоп-сигнала в гидравлическую систему тормозов введен включатель ВК12 (рис. 155). При увеличении давления в системе тормозов выше $3.5 \, \kappa \Gamma/cm^2$ контактная шайба 2 замыкает контакты включателя, вследствие чего электрический ток поступает к лампам стоп-сигнала,

Ножной переключатель света. Подфарники на ближний свет фар (при положении *II* центрального переключателя света) и ближний свет фар на дальний (при положении *III* центрального переключателя света) переключают ножным переключателем света типа ПЗ9 (рис. 156).

В эксплуатации необходимо не допускать попадания воды на переключатель.

Звуковой сигнал. На автомобили устанавливают звуковой сигнал С44, схематично показанный на рис. 157. При нажатии на кнопку включателя сигнала через катушку 2 электромагнита начинает протекать ток, создающий магнитный поток. Электромагнит притягивает якорь 9, который в свою очередь прогибает мембрану 1 и одновременно отжимает нижний контакт прерывателя от верхнего. При этом цепь размыкается, ток в катушке и электромагнитный поток прекращаются, и якорь под действием мембраны и центрирующей пружины стержни мембраны возвращается в исходное положение. После этого контакты снова замкнутся, и описанный процесс повторяется до тех пор, пока кнопка сигнала будет нажата.

Техническое обслуживание приборов освещения и сигнализации

Ежедневно перед выездом проверить действие приборов освещения и сигнализации, обнаруженные неисправности устранить.

При ТО-1 и ТО-2 проверить крепления фар и правильность их установки, осмотреть состояние проводов и их крепление к клеммам, смазать тонким слоем ось резинового ролика и фиксационную скобу переключателя указателей поворота консистентной смазкой ЛЗ-158 или ЦИАТИМ-201 и при необходи-




Рис. 158. Разметка экрана для регулировки фар на дальний свет

мости отрегулировать зазор между резиновым роликом и ступицей рулевого колеса; проверить вольтметром падение напряжения в цепи фар, отрегулировать при необходимости звуковой сигнал.

Проверять и регулировать фары рекомендуется при помощи оптического прибора модели НИИАТ-Э6. В случае отсутствия указанного прибора проверку и регулировку фар можно выполнить по экрану (рис. 158).

В этом случае необходимо:

ненагруженный автомобиль установить на ровном полу перед экраном, перпепдикулярно к нему, на расстоянии 7,5 м и снять ободки у обеих фар;

включить свет и, действуя ножным переключателем света, убедиться, что соединения сделаны правильно и в обеих фарах одновременно загораются нити дальнего или ближнего света;

включить дальний свет и, закрыв одну из фар, установить другую винтами регулировки (сверху и сбоку фары, под ободком) так, чтобы центр светового пятна на экране расположился на высоте 905 мм от пола и на 575 мм от продольной оси автомобиля.

Таким же образом установить вторую фару, наблюдая, чтобы верхние края обоих световых пятен находились на одной высоте.

Надеть ободки фар.

Зазор между резиновым роликом переключателя указателей поворота и ступицей рулевого колеса регулируют перемещеннем переключателя на кронштейне вдоль вала руля, для чего необходимо ослабить винты его крепления к кронштейну.

При нейтральном положении рычага переключателя зазор должен быть в пределах 2—2,5 мм. Если резиновый ролик силь-

но изношен, его следует заменить.

Перед сборкой переключателя смазать тонким слоем смазки ЛЗ-158 или ЦИАТИМ-201 ось опорного кронштейна, ось резинового ролика, фиксационную скобу рычага и центральный винт. Под центральный винт обязательно поставить пружинную шайбу.

После сборки переключателя отрегулировать зазор между роликом и ступицей рулевого колеса, как указывалось выше.

Для проверки падения напряжения в цепи фар включают дальний свет и измеряют напряжение между клеммой включателя стартера, к которой присоединен провод от аккумуляторной батареи, и массой автомобиля, а затем между клеммой дальнего света левой фары на соединительной панели и массой.

Если разница этих напряжений превышает 0,6 в, нужно проверить надежность соединений в цепи освещения и исправность центрального и ножного переключателей.

Силу звука сигнала регулируют винтом, головка которого

расположена на задней стенке корпуса.

Основные неисправности приборов освещения и сигнализации, их причины и способы устранения

Характерные неисправности освещения и сигнализации следующие:

Не горят отдельные лампы. Чаще всего это бывает из-за перегорания нитей ламп, плохого контакта в патронах или плохого соединения проводов на соединительных панелях и переключателях.

Лампы с перегоревшими нитями следует заменить новыми. Надежного контакта в патронах ламп фар достигают подгибанием пружинящих контактов.

Отсутствие света стоп-сигнала может быть в результате отъединения проводов от гидравлического включателя ВК12, его неисправности, а также неисправности переключателя указателей поворота.

Неисправность центрального или ножного переключателя света также может служить причиной отсутствия света в фарах, подфарниках и задних фонарях.

Частое перегорание нитей ламп. Причиной этого обычно служит неправильная регулировка регулятора напряжения (отрегулирован на повышенное напряжение). В этом случае необходимо проверить реле-регулятор, как указано в разделе «Реле-регулятор».

Не работают указатели поворотов. Причиной может служить неисправность прерывателя указателей поворотов РС57. При перегорании струны прерывателя лампы загораются, но не мигают.

При обрыве обмотки лампы не горят. В обоих случаях прерыватель необходимо заменить.

Не работает вся система освещения и сигна-Причина — выключение термобиметаллического (теплового) кнопочного предохранителя из-за короткого замыкания в цепи. В этом случае надо сразу выключить все осветительные приборы, отыскать и устранить замыкание и включить термобимсталлический предохранитель, нажав пальцем на его кнопку.

Не работает звуковой сигнал или работает ненормально (дребезжащий, прерывистый, слабый звук и т. д.) При отсутствии звука сигнала необходимо проверить плавкий предохранитель, через который включен звуковой сигнал в цепь, и надежность присоединения проводов цепи сигнала.

Дребезжащий звук сигнал издает при ослаблении крепления сигнала к кронштейну, ослаблении крепления резонатора или якоря при появлении трещин в мембране, а также при нарушенин регулировки сигнала.

278

В этом случае ослабевшие соединения следует подтянуть,

треснувшую мембрану заменить, разрегулированный сигнал отрегулировать регулировочным винтом.

Прерывисто сигнал включается в случае плохого контакта з кнопке сигнала с массой или ослабления крепления проводов на

клеммах цепи сигнала.

3

Если сигнал звучит слабо при неработающем или при работающем на малых оборотах двигателе, но при работающем на средних оборотах двигателе звучит нормально, то это свидетельствует о разряженности аккумуляторной батареи. В этом случае необходимо зарядить или сменить батарею.

Ремонт фар

Несмотря на хорошую герметичность, со временем в оптический элемент может проникнуть пыль. Не рекомендуется удалять ее протиркой тканью или обдувом воздуха через отверстие для замены лампочки. Для удаления пыли оптический элемент надо промывать чистой водой при номощи ваты. После промывки элемент просушить при комнатной температуре. Образующиеся во время просушки потеки и пятна удалять не рекомен-

При замене разбитого стекла-рассеивателя необходимо:

развальцевать рефлектор вручную путем последовательной отгибки всех его зубцов при помощи отвертки, удалить поврежденный рассенватель и вынуть резиновую прокладку;

выровнять зубцы рассеивателя плоскогубцами нли молотком и уло-

жить на старое место резиновую прокладку;

установить новый рассенватель и завальцевать рефлектор на прессе или другом устройстве (домкрате, сверлильном станке и др.), обеспечивающем удовлетворительное качество завальцовки.

контрольные приборы

На автомобили установлены следующие контрольные приборы: спидометр типа СП45-А; амперметр АП13-Б; указатель уровня топлива УБ18-Б, работающий в комплекте с датчиком типа БМ20-А; указатель давления масла УК22, работающий в комплекте с датчиком ММ9; указатель температуры охлаждающей жидкости в головке цилиндров УК21-Б, работающий в комплекте с датчиком ТМ101 (ТМ3); контрольная лампа температуры охлаждающей жидкости в радиаторе, работающая в комплекте с датчиком ТМ104 (ММ7), и контрольная лампа дальнего света.

Для привода спидометра используется гибкий вал типа ГВН300-В, представляющий из себя металлический трос, заключенный в гибкую металлическую оболочку.

Латчики ТМ101 и ТМ104 внешие отличаются друг от друга только маркировкой; однако менять их местами нельзя, так ках приборы при этом работать не будут.

Техническое обслуживание контрольных приборов

Амперметр и указатели с датчиками уровня топлива, давления масла, температуры охлаждающей жидкости в головке цилиндров и в радиаторе в специальном уходе не иуждаются. Ремонт указателей и датчиков в эксплуатационных условиях невозможен. Поэтому в случае их отказа в работе следует проверить только электрические соединения и исправность проводки и, если они в порядке, заменить датчик или указатель. Рекомендуется сначала заменить датчик, так как он приходит в ненсправное состояние чаще, чем указатель.

При снятии датчиков указателей температуры охлаждающей жидкости и давления масла, а также датчика указателя уровня топлива концы проводов необходимо изолировать во избежание короткого замыкания или отключить аккумуляторную батарею выключателем массы.

При постановке датчика давления масла метку «верх» ставить кверху. Допустимое отклонение от вертикали 30°.

Если корпус датчика указателя уровня топлива снимали по какой-либо причине (промывка бака, ремонт датчика и др.), то при обратной постановке следует принимать меры к сохранению герметичности между баком и корпусом датчика.

Нельзя допускать значительного понижения уровня охлаждающей жидкости в радиаторе (до обнажения трубок в верхнем бачке), так как это может привести к отказу в работе датчика контрольной лампы температуры охлаждающей жидкости в радиаторе.

Уход за спидометром и гибким валом. Периодически проверять надежность затяжки гаек крепления гибкого вала к спидометру и раздаточной коробке. Гайка вала со стороны спидометра должна быть завернута так, чтобы ниппель оболочки был плотно прижат к хвостовику спидометра и не качался при покачивании его рукой.

Один раз в год, при пробеге не более $25\,000-30\,000\,\kappa$ м, а при появлении колебаний стрелки спидометра при движении автомобиля и раньше, необходимо смазать гибкий вал. Для этого вал необходимо снять с автомобиля, вынуть трос из оболочки, промыть оболочку и трос в керосине и высушить, а затем смазать трос на $^2/_3$ его длины со стороны раздаточной коробки (или коробки передач у автомобилей семейства УАЗ-451М) и вставить в оболочку. Для смазки вала рекомендуется применять смазку ГОИ-54 или НК-30, а при их отсутствии— графитную легкопроникающую смазку, используемую для смазки тросов управления жалюзи, дросселем и воздушной заслонкой карбюратора.

Одновременно со смазкой гибкого вала следует смазать и спидометр вазелиновым маслом через отверстие пробки на хвостовике,

Основные неисправности спидометра и гибкого вала и их устранение

Спидометр перестает давать показания в большинстве случаев из-за обрыва троса гибкого вала или отвертывания гаек крепления вала к спидометру и раздаточной коробке (коробке передач у автомобилей семейства УАЗ-451М). Неисправный трос следует заменить новым. В случае обрыва троса необходимо убедиться в том, что причиной обрыва не явилось заедание в спидометре. Трос во время проворачивания рукой обычно вращается без заеданий. Стрелка исправного спидометра отходит от нулевого деления при резком повороте троса и плавно возвращается обратно. Продольное перемещение троса в оболочке считается нормальным, если оно находится в пределах 1—3 мм. Продольное перемещение троса проверяют покачиванием свободного (не закрепленного) конца троса со стороны раздаточной коробки (коробки передач на автомобилях семейства УАЗ-451М). Отсутствие продольного перемещения троса недопустимо.

Колебание стрелки спидометра (особенно на малых скоростях движения) может происходить в результате отсутствия продольного перемещения троса внутри оболочки, недостаточного количества смазки внутри оболочки, неправильного монтажа гибкого вала (радиусы менее 150 мм), а также в результате остаточной деформации троса от случайных изгибов его.

Проверка правильности показаний приборов

Правильность показаний контрольно-измерительных приборов проверяют при помощи прибора ГАРО модели 531. При отсутствии такого прибора контрольно-измерительные приборы рекомендуется проверять следующим образом.

Амперметр проверяют включением фар при неработающем двигателе. Если амперметр показывает небольшой разрядный ток, то он исправен.

Для определения точности показаний амперметра необходимо:

отъединить провод от зажима \mathcal{B} реле-регулятора и включить последовательно между концом этого провода и зажимом M

реле-регулятора контрольный амперметр и реостат, применяе-

мые для проверки регулировки реле-регулятора;

при помощи реостата установить стрелку контролируемого амперметра на деление шкалы, соответствующее 20 а, и замерить показание контрольного амперметра. Оно должно находиться в пределах 17—23 а.

Указатель уровня топлива проверяют наполнением топливного бака топливом из мерной посуды. Если указатель и датчик исправны и правильно отрегулированы, то при напряженин 12,5 в и температуре 20+5°C точность показаний в точках шкалы указателя 0 и $\frac{1}{4}$ составляет примерно 5%, в точке указателя $\frac{1}{2}$ — 7%, а в точке указателя $\Pi = 10\%$. Определяют погрешность показаний прибора по отклонению стрелки прибора от осевой линии штриха шкалы. Ширину стрелки при этом принимают равной 7% длины шкалы. Таким образом, отклонение оси стрелки от оси штриха шкалы влево или вправо на ширину стрелки соответствует погрешности указателя, равной 7%.

При изменении температуры окружающей среды или изменении напряжения в цепи прибора погрешность прибора несколько

увеличивается.

Если показания прибора во всех точках шкалы равномерно завышены или занижены, то этот недостаток можно устранить подгибанием рычага поплавка реостата. Если же погрешность показаний прибора превышает допустимые пределы, то необходимо заменить датчик, а если это не дает положительных результатов, то и указатель.

При отсутствии тока в приборе стрелка должна находиться слева от нулевого штриха или касаться штриха слева.

Указатель температуры охлаждающей жидкости проверяют, сравнивая его показания с показаннями ртутного термометра. Для этого исобходимо вывернуть датчик, удлинить провод, соединить корпус датчика отдельным проводом с массой автомобиля и поместить датчик и ртутный термометр в сосуд с кипятком (в средину сосуда). Головка ртутного термометра должна быть рядом с баллоном датчика. Клемму датчика погружать в книяток не следует. Записать показания указателя температуры и термометра. Температуру воды до требуемой величины доводить доливкой в сосуд холодной воды.

При температуре охлаждающей жидкости 100 и 80°C погрешность показаний указателя не должна превышать $\pm 5^\circ$, а при температуре 40°C погрешность не должна превышать +12 и -6°. Если погрешность показаний прибора превышает указанные пределы, то необходимо заменить датчик, а если это не дает положительных результатов, то и указатель температуры.

При выключенном зажигании стрелка указателя должна находиться несколько левее метки «110».

Указатель давления масла проверяют при помощи контрольного манометра с ценой деления $0.5~\kappa\Gamma/cm^2$, который

присоединяют к системе смазки двигателя дополнительным шлангом через отверстие в фильтре грубой очистки масла.

Исправный указатель давления масла при напряжении 12-16~s и температуре окружающей среды $20\pm5^{\circ}\mathrm{C}$ должен обеспечивать точность показаний $\pm 0.4 \ \kappa \Gamma/c m^2$ при давлении масла в системе $2 \kappa \Gamma/c M^2$ и $\pm 1.0 \kappa \Gamma/c M^2$ при давлении $5 \kappa \Gamma/c M^2$. Если погрешность показаний прибора превышает указанные пределы, то следует заменить датчик, а если это не дает положительных результатов, то и указатель давления. При отсутствии давления в системе стрелка указателя давления должна стоять слева от нулевого деления или касаться штриха слева.

Спидометр проверяют на правильность показаний указателя скорости при помощи секундомера. Для этого необходимо:

поднять и установить на подставки задний мост автомобиля так, чтобы колеса не касались пола;

пустить двигатель, выключить передний мост (у автомобилей семейства УАЗ-452) и включить прямую передачу;

довести число оборотов коленчатого вала двигателя до такого значения,

при котором спидометр ноказывает скорость 20, 40 и 80 км/ч; включить секундомер на 5-6 мин, точно заметив показание счетчика

пути в момент включения и выключении секундомера:

сопоставить скорость, которую показывает указатель, с той скоростью, которую он должен показывать при правильной регулировке. Скорость, которую должен показывать правильно отрегулированный указатель, подечитывается по следующей формуле:

$$v = \frac{a_2 - a_1}{t} \kappa M/4,$$

где a_1 — показание счетчика в момент включения секундомера, км;

 a_2 — показание счетчика в момент выключения секундомера, км; t — время, q.

Погрешнесть пеказаний правильно отрегулированного спилометра не должна превышать следующих величин:

+5

Неисправный синдометр регулируют в специализированной мастерской.

СМАЗКА АВТОМОБИЛЯ

Смазка значительно снижает трение в механизмах автомобиля и уменьшает износ его деталей. Поэтому необходимо своевременно смазывать все узлы и детали в соответствии с указаниями карты смазки (приложение 1) и схем смазки (рис. 159 и рис. 160).

На схемах смазки цифрами и линиями указаны все места, которые должны быть смазаны.

Перед смазкой автомобиль должен быгь очищен от грязи и вымыт. Масленки перед смазкой пеобходимо обтереть, чтобы




Рис. 159. Схема смазки автомобилей УАЗ-452




Рис. 160. Схема смазки авгомобилей УАЗ-451М

исключить попадание пыли, песка и посторонних примесей вместе со смазкой между трущимися деталями.
В карте смазки (см. приложение 1) приняты следующие ус-

- ловные обозначения:
- + смазочные работы, проводимые при каждом техническом обслуживании;
- ++ смазочные работы, проводимые через одно техническое обслуживание.




Рис. 161. Схема расположения подшипников в автомобилях УАЗ-451М




Рис. 162. Схема расположения подшинников в автомобилях УАЗ-452

Приложение 1

Карта смазки

Указания по выполнению смазки		6	Смазывать через пресс-мас- ленку до выхода смазки из коитрольного отверстия. Из- лишною смазку убрать, так как она может попасть на ре- мень вентилянова	Проверять уровень масла в картере двигателя и при необходимости доливать до верхней метки на маслоизмерительном стержие	Менять масло	Залить 8—10 капель в масленку. Примечание, Если ге-
Периодич и сть смазки	TO-1 TO-2	7 8	+		+ +	+
- IIe	E0	9		+		
п- н) Наименование смязки	н	5	Смазка 1-13 жировая, ГОСТ 1631—61, или смазка 1-13С синтетическая, ТУ НП 5-58	Для лета (при температуре воздуха выше +5°С) масло автомобильное AC-10, ГОСТ 10541—63, или масло автотракторное ACn-10, ГОСТ 1862—63. Для зимы (при тем-	пературе воздуха ниже +5°С) масло автомобильное AC-6, ГОСТ 10541—63, или масло автотракторное ACп-6, ГОСТ 1862—63. Всесезопное масло автомобильное AC-8, ГОСТ 10541—63, или масло автотракторное AK3n-10, ГОСТ 1862—63. Допускается применение масла машинного СУ	двигателя
Kount-	CNBSKH	4				
Нанменование гочек смазки		3	Подшипники водяного насоса	Картер двигателя		Генерато р
Номер яслини		Ş1	2/	ş.¢		4
Homep Romep nominal months		-		<i>∞</i>		287

_
топпож.
2
тодолжение '

Продолжение прилож. 1	ō	нератор не имеет масленки (с постоянной смазкой), то смазку в таком генераторе заменять при его ремонте Смазывать через пресс-масленки до выхода смазки наружу. Если смазка не выходит, разгрузить шарнир или разоратостост	орать и устранить причины непрохождения смазки Промывать шарниры и за- Кладывать по 300 г смазки		пиков. Слоп смазки в ступи- цах должен быть 10—15 мм Стойки передних амортиза- торов смазывать при снятых колесах, так как доступ к верхним пресс-масленкам шар- ниров без снятия колес за-
			++	+	+
	2	+		+ +	
	9				
-	V)	Пресс-солидол «С» или со- лидол «С» (смазка УСс-авго- мобильная), ГОСТ 4366—64	мазка для пово р, ГОСТ 5730—5 :b; солидол УС-3, —51, 70% и авто	ное трансмиссионное масло, ГОСТ 3781—53, 30% (смеши-вать в холодном виде) Пресс-солилод «С» или солилод «С» (смазка УСс-автомобильная), ГОСТ 4366—64 Смазка 1-13 жировая, ГОСТ 1631—61, или смазка 1-13С синтетическая, ГУ НП 5—58	Масло грансмиссионное ав- томобильное ТАп-15, ГОСТ 8412—57, заменитель — масло МТ-16п, ГОСТ 6360—58
	4	4	7	ਨਾ ਦ ਦਾ	9
	3	7 Шарниры рулевых гяг	— Шарниры поворотных цапф	Пквории поворотных папф В Шквории поворотных папф Топшипники ступии передних колес	— Шарниры стоек перед- них и задиих амортиза- торов
-					·
	-	4	S	9	∞
28	8				

	. 					do-re-continuos de la continuo della continuo de la continuo della continuo della continuo della continuo de la continuo della			леного пасемо ве 11 ненелаг
	6.	l	Картеры переднего и задиего мостов	7	Масло грансмиссионное автомобильное ТАп-15, ГОСТ 8412—57, заменитель — масло МТ-16п. ГОСТ 6360—58	+	+ +		трудики. Для смазки свелать 1—2 качка шприцем Проверять уровень масла
		15	Картер заднего моста	_	При температуре ниже 20°С— масло автомобильное транс- миссионное ТАп-10, ГОСТ 841957			+	Менять масло
	01	∞	Картеры передних и задних амортизаторов	4	Веретенное масло АУ, ГОСТ 1642—50, или смесь 60%			+	Доливать жидкость до уров-
					орматорного м 982—53, и 40% о 22 (по весу), I				ня наполнительных пробок, не снимая амортизаторы с ав- томобиля. Один раз в год
					3253				амортизаторы снимать с авто- мобиля, вывертывать пробки клапанов, вынимать клапаны
	11	l	Шарниры переднего и задиего карданных ва-	4	Масло трансмиссионное ав- томобильное ТАп-15, ГОСТ		+		и промывать бензином. Перед сборкой детали просушивать Смазку вводить шприцем до
	1	13	лов Парииры карданного	c	841257				выхода ее из-под рабочих кро- мок всех сальников крестови- ны
	12	9	ный рра	7 -	Саменитель—масло (м.т.год., ГОСТ 6360—58 Масло, применяемое для пвигателя		++		промывать фильтр и зали- Вать чистое масло одновре-
						+	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		неной м нтеля : на осо
	13		Шлицы переднего и	2	Пресс-солидол «С» или со-		+		
289		14	задисто карданных валов Шлицы карданного вала	_	лидол «С» (смазка УСс — ав- томобильная), ГОСТ 4366—64				ленку (2—3 качка шприцем, поступуть выхода смазки на-
								=	1 y m 3 /

_
приложе.
Продолжение

Продолжение прилож. 1	5.	Проверять уровень масла	Мелять масло Проверять уровень масла	Менять масло Для смазки повернуть крышку колпачковой маслен-	ки из 2—3 ооорота Смазывать	Ежедневно очищать на горянем двигагеле поворотом стержия на два оборота (15—20 качков рукояткой)	Сливать отстой при смене масла в картере двигателя	Для смазки повернуть крылику колпачковой масленки	CMashbarb 1—2 Kanaran To we	Смазывать 4—5 каплями (предварительно сиять бегу-
	20	-	+	+	+ +					
	7	+	+ +	+			+	+	+	++
	9					+				
	ı	Масло трансмиссионное автомобильное ТАп-15, ГОСТ	8412—57. Sameнитель — масло МТ-16п, ГОСТ 6360—58 Масло трансмиссконпое ав- гомобыльное ТАп-15, ГОСТ 8412—57	Заменитель — масло МТ-16п, ГОСТ 6360—58 Смазка 1-13 жировая, ГОСТ 1631—61, или смазка 1-13С син-	гегическая, 13 пп 9-о Смазка, состоящая па 60% концентрата коллоидного гра-	фита в минеральном масле и 40% уайт-спирита		Смазка ЛЗ-158 или ЦИАТИМ-201, ГОСТ 6267—59	Масло, применяемое для	двигателя То же »
į	4	1	1	-	-	-		-	_	
	93	Картер коробки пере- дач	Картер раздагочной коробки	Подшипник выключе- пия сцепления	Трос ручного тормоза	Масляный фильтр грубой очистки	Распределитель за-	жигания: валик привода рас- пределителя	ось рычажка	фильц кулачка втулка кулачка
	ان	12	1	11	91	01	18			
		14	15	91	17	18	61			**************************************
2 9	0	1					•			

Сливать отстой. Менять фильтрующий эле-			Проверять уровень, который должен быть на 15—20 мм ниже кромки наливного отверстия. При необходимости доли-	вать Сменить тормозную жидкость	Смазывать через пресс-мас- ленку	Менягь смазку	Смазывать тонким слоем ось резинового ролика и фик-	сапионную скобу Закладывать смазку при ре- монте
·	++		++			++	+	1
++		+	+		+	************	-	l
	Вазелин технический ГОСТ 782—59	Пресс-солидол «С» или со- лидол «С» (смазка УСс-авго-	Жидкость для тормозов ГУ МХП СССР 1608—47. Заменитель — смесь 50% касторового масла и 50% этилового	или бутилового спирта. При гемпературе воздуха ниже минус 28°C содержание спирта в гормозной жидкости должно	овгъ 70—73% Пресс-солидол «С» или со- лидол «С» (смазка УСс-авто- мобильная. ГОСТ 4366—64)	Масло трансмиссионное ав- томобильное ТАп-15.	73-158 01, FOCT	Смазка 1-15 жировая, или смазка 1-13С синтетическая, ТУ НП 5—58
-		က			1	_		→
Масляный фильтр тонкой очистки	Аккумуляторная ба- тарея	Привод управления коробкой передач	Главный цилиндр тормоза		Ось промежуточных рычагов привода выклю-	Картер рулевого ме- ханизма	очате 10вор	подшиник ведущего вала коробки передач
61	20	21	22		23	24	1 2	7
20	21	22	23		24	25	92 26	- V

Примечание. Смазка кузовов автомобилей указана в главе VI «Кузова».

Подшниники, применяемые в автомобилях УАЗ-451М и УАЗ-452

					Основн	Основные размеры, жж	151, M.M.		
Ne puc.	. Ne 1103.	№ по чертежу	№ по ОСТУ или ГПЗ	Тип подшипкика	наруж- ный ди- аметр	виут- ренний диаметр	шири-	Коли- чество на автомо- биле	Место установки
161, 162	I	51-3401062-B	776801	Шариковый двухрядный ра- диально-упорный	pa- 12,75 51,615	51,615	38	_	Ролик вала рулевой сошки
161, 162	~	20-3401075	877907-K	Роликовый конический без внутреннего кольца	1	58	17	-	Червяк рулевого механизма
161, 162	က	20-3401071	977907K-1	Роликовый конический без внутреннего кольца	1	49,25		pard.	Червяк рулевого механизма
161 , 162	4	M-4625	922205	Роликовый радиальный без внутреннего кольца	3 25	52	15		Вал рулевой сошки
161 , 162	5	12-1307027	20 7 03 A	Шариковый радиальный од- норядный с уплотиителем	17	40	14	2	Водяной насос
161 162	9	t	60203ПП	Шариковый радиальный од- норядный	- 17	40	12	P1	Генерагор (передняя опора)
161, 162	7	1	60202-Л1	Шариковый радиальный од- норядиый	15	35	-	-	Генератор (задняя опора)
161, 162	∞	20-1601072	688911	Шариковый упорный одно рядный в кожухе	одно- 52,38	84,5	20,7		Подшипник выключения сцепления
161 . 162	6	451Д- 1701066	305	Шариковый радиальный од- норядный	25	62	17	<u> </u>	Промежуточный вал короб- ки передач (передняя опора)

							i		
161, 162		10 20-1701032	50208-Y	Шариковый радиальный од- норядный с канавкой для	40	8	18	~	Велущий вал коробки пере- дач (задняя опора)
191	II	20-1701190	50306	стопорного кольца Париковый радиальный од- норядный с защитной шайбой	30	72	19	-	Промежуточный вал короб- ки передач (задняя опора)
							~ ·······	-	Ведомый вал коробки пере- дач (задняя опора)
162		120-1701190	50306	То же	30	72	19	4	õ
162	17	11 20-1701190	50306	Шариковый радиальный од- норядный с защитной шайбой	30	72	19	1	Промежуточный вал короб- ки передач (задняя опора)
161,	12	12 69-2201033	704702K	Игольчатый	16,3	30	22	∞	Карданный вал
707								16	Кардаиные валы
161, 162	I.S.	13 M-4615	57707	Роликовый конический двухрядный	35	80	57	~	Ведущая шестерня заднего моста
								63	Ведущие шестерни передне- го и заднего мостов
161, 162		14 451 Д-2402041	102304	Роликовый радиальный с внутренним кольцом	50	52	15	-	Ведущая шестерня заднего моста
								2	Ведущие шестерии передне- го и заднего мостов
161, 162	77	15 12-2403036 	7510У1	Роликовый конический	20	06	25	63	Дифференциал заднего мос- та
								4	Дифференциал переднего н заднего мостов
161, 169	91	16 69-3103025-B	127509	Роликовый конический	45	85	53	4	Ступица задних колее
}								∞	Ступицы передних и задинх колес
	_	_	_	_					

					Основн	Основные размеры, мм	ры, жж	2.72	
№ рис,	IO3.	№ по чертежу	№ 110 FA3	Тип подшипника	наруж- ный днаметр	наруж- внут- ный ренний днамстр диаметр	ширина	толи- чество на авто- мобиле	Место установки
161, 162		17 20-1701182		Ролик	1	5,5	16	17	Ведомый вал коробки пе-
161, 162		18 11-7569	1	Fira		1,6	6	57	Отляжной рычаг нажимно-
161, 162	61	009Z-W	66203	Шариковый радиальный ол- норядный с защитной шайбой	<u> </u>	0†	21	_	Паправляющий конен велу- щего вала коробки передач
161, 162	20	20 12-3401120	636905	Шарвковый раднально- упорный	23,5	26,5		н	Подининий учевой колон-
161	21	21 11-3123	108905	Шариковый упорный одно- рядный в кожухе	1.2.	51	15,875	2	Шкворень поворотной цап- фы
191	22	22 151 A-3103020 7307Y	7307 <i>y</i>	Шариковый радиально- упорный	25	62	18,5	ΩI	Ступицы перединх колес (внутренияя опора)
191	23	23 451Д-3103025	7305Y	Шариковый радиально- упорный	35	80	23	2	Ступицы передних колес (наружная опора)
162	<i>†</i> 2	24 452-1802060	307	Шариковый радиальный од- норядный	35	80	12	-	Вал привода заднего моста раздаточной коробки (передия опора)
162	25	25 452-1802092	42305K	Роликовый радиальный	25	62	17	-	Промежуточный вал раздаточной коробки (передняя опоря)
162	92	26 452-1701193	3056207K	Шариковый двухрядный ра- диально-упорный с канавкой для стопорного кольца	35	72	27	,	Ведомый вал коробки пе- редач (задняя опора)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава I	. Общие данные		УАЗ-45	1M, Y	A3-452	и их
	модификаций		• •			
	Периодичность		-			
Глава І						
	Кривошипно-ш				•	
	Распределител					
	Спстема смазі		ша карт	ера дви	n.11e 13	
	Система охлаг	ждення				
	Спетема пита	. вин				
	Система выпу	ска газов				
	Подвеска двиг	ателя .				
	Проверка тех	иплеского сос	ишнеот	двигател	I 5 1	
	Непсправности	двигателя п	способь	и их ус	рацения	1.
	Ремонт двигат	еля .			٠.	
Глава П						
1 (1050 11		• •			•	
		• • •			•	
	Коробка перед				•	
	Раздаточная н					
	Карданная пер	редача	•			
	Задний мост					
	Передний мост	автомобиля	УАЗ-452			
	Передняя ось	автомобиля	УАЗ-451 <i>1</i>	И.		
Слава IV	/. Х одовая часть					
z viliba z i					•	
	Рама				• ,	
	Подвеска авто	мобиля .				
	Ступицы, коле	еса и шины	•			
Глава V	. Механизмы упр	авления .				
	Рулевое управ	ление .		•		
	ar.					
Canno V	I. Кузова .			, ,		. •
	•	• • •			•	
Глава V	II. Электрообору,	дование ,			•	
	Аккумуляторна:	я батарея				
	Генератор .			• •	•	•
	Реле-регулятор		•	• •		•
	Стартер .			•	, ,	
	Дополнительное	e nege cransen	• •	• •	المجتنب أرا	
	Система зажига		٠ .		EHW.	1110
	Освещенце н			TONN PORCHO PORCHO	10 650	, ,
	Контрольные и		-PMP	L'SBCHO	1108	مرييل
	-		- HW	NO!	Mili	•
	Смазка автомо		•	سنشنك	•	
	Приложение 1.	. карта смазк	il			
	Приложение 2.	żamunutoH	у приме	пислите	в авточ	40ó95
	лях УАЗ-451M	н У.АЗ-452	•			•

Иван Алексеевич Давыдов Эдуард Николаевич Орлов

АВТОМОБИЛИ УАЗ-451М И УАЗ-452

Редактор *Б. Б. Соловьев* Обложка художника *Г. П. Казаковцева* Технический редактор *Т. А. Гусева* Корректор *В. Я. Кинареевская*

Сдано в набор 20/XI 1968 г. Подписано в печать 13/VI 1969 г. Бумага 60×90¹/₁₆ № 2. Печ. л. 18,5. Уч.-изд. Т-08711. Изд. № 1-3-1/14, № 1537. Издательство «Транспорт», Москва, Б-174, Басманный туп., 6а

Типография изд-ва «Волжская коммуиа», г. Куйбышев, пр. Карла Маркса, 201. Заказ № 7088.